

## **Ważne wskazówki**

---

### **Przeczytaj uważnie przed użyciem.**

- \* Sprawdź, czy napięcie w gniazdku jest zgodne z danymi umieszczonymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- \* Nie używaj urządzenia w pobliżu ścian i firanek.
- \* Nigdy nie zanurzaj części elektrycznych urządzenia, przewodu sieciowego lub wtyczki w wodzie ani w innym płynie.
- \* Uważaj, aby kabel elektryczny nie stykał się z gorącymi powierzchniami.
- \* Wyciągaj wtyczkę z kontaktu przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub po wyłączeniu urządzenia.
- \* Nigdy nie odłączaj urządzenia od prądu poprzez pociągnięcie kabla.
- \* Nie używaj urządzenia uszkodzonego. Powinno być ono naprawione w autoryzowanym Punkcie Serwisowym.
- \* Uszkodzony przewód sieciowy powinien być wymieniony w autoryzowanym Punkcie Serwisowym lub przez uprawnioną do tego osobę, z wykluczeniem wszelkiego ryzyka.
- \* Użycie przedłużacza nie dopuszczonego przez producenta może spowodować szkody i wypadki.
- \* Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu żadnego urządzenia grzewczego.
- \* Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. W zamkniętym pomieszczeniu zaleca się użycie wyciągu w celu poprawy cyrkulacji powietrza.
- \* Do czyszczenia urządzenia nie używaj środków żrących ani zmywarki.
- \* Nigdy nie zostawiaj uruchomionego urządzenia w pobliżu dzieci.
- \* Nie dotykaj gorących części urządzenia.
- \* Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego pracy.
- \* Urządzenie umieść na powierzchni suchej i równej.
- \* Urządzenie jest zgodne z Dyrektywą 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE.

CE

# **Ariete**

**geniusz domu**

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

### **GRILL**

### **La Grigliata**

### **model 760**

**GERO**  <sup>®</sup>

**Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.  
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1**

## Budowa

1. Podstawa
2. Taca
3. Kabel elektryczny i wtyczka
4. Termostat
5. Gniazdo termostatu
6. Nie nagrzewające się uchwyty
7. Taca grzewcza
8. Pokrywa

## Opis działania

Przed pierwszym użyciem umyć tacę grzewczą (7) i tacę (2) gorącą wodą z delikatnym płynem myjącym.

Dokładnie osuszyć. Wstawić tacę (2) do podstawy (1). W celu łatwiejszego późniejszego czyszczenia pokryć tacę (2) folią aluminiową (na tłuszcz).

Umieścić tacę grzewczą (7) nad tacą (2).

Podłączyć termostat (4) do gniazdka (5) Rys. B.

Upewnić się, czy napięcie w gniazdku jest zgodne z danymi umieszczonymi na tabliczce znamionowej urządzenia.

Włożyć wtyczkę do kontaktu z uziemieniem.

Ustawić termostat na żądanej temperaturze.

Gdy lampka kontrolna (4) zgaśnie oznacza to, że grill osiągnął właściwą temperaturę i jest gotowy do użycia.

Gdy lampka kontrolna się świeci oznacza to, że grill się nagrzewa. Podczas pracy urządzenia lampka zaświeca się i gaśnie, sygnalizując pracę termostatu.

Po zakończeniu grillowania należy wyciągnąć wtyczkę z kontaktu. Aby uniknąć utraty ciepła można użyć pokrywy (8) Rys. C.

## Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.

Pokrywa, taca grzewcza i taca mogą być myte w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego płynu myjącego lub na górnej półce zmywarki Rys. D.

Przed ponownym użyciem urządzenie należy dokładnie osuszyć.

Podstawę urządzenia można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem delikatnego płynu myjącego.

Uwaga! Nigdy nie zanurzać termostatu, kabla lub wtyczki w wodzie ani w innych płynach.

TABELA Z USTAWIENIAMI

Ustawienie	Funkcja
1 do 5	słabe grzanie; podtrzymywanie odpowiedniej temperatury
6 do 10	średnie grzanie; grillowanie
11 do 16	najwyższe grzanie; szybkie grillowanie
MAX	super grzanie; szybkie grillowanie