

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania SUSZAREK DO GRZYBÓW

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ogólne środki bezpieczeństwa

- Używaj suszarki do grzybów wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Suszarka powinna być obsługiwana wyłącznie przez osoby dorosłe. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

2. Zagrożenia mechaniczne

- Upewnij się, że suszarka stoi stabilnie na płaskiej i suchej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu podczas pracy.
- Nie manipuluj elementami grzewczymi lub wentylacyjnymi suszarki podczas jej pracy, aby uniknąć skaleczeń lub poparzeń.
- Sprawdź, czy wszystkie części suszarki, takie jak tace i pokrywa, są prawidłowo zamocowane przed uruchomieniem urządzenia.

3. Zagrożenia elektryczne

- Podłączaj suszarkę wyłącznie do gniazdka z odpowiednim napięciem, zgodnym z wymaganiami producenta.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, przetarty lub przecięty.
- Unikaj dotykania przewodu zasilającego lub wtyczki mokrymi rękami.
- Nie używaj suszarki w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

4. Zagrożenia termiczne

- Suszarka osiąga wysokie temperatury podczas pracy – unikaj dotykania gorących powierzchni urządzenia.

- Po zakończeniu pracy odczekaj, aż urządzenie ostygnie, zanim zdejmiesz tace lub otworzysz pokrywę.
- Nie przykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia, aby zapobiec przegrzaniu.

5. Środki ostrożności związane z użytkowaniem

- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że grzyby i inne produkty spożywcze są odpowiednio oczyszczone i osuszone, aby uniknąć nadmiernego gromadzenia wilgoci wewnątrz urządzenia.
- Nie wkładaj do suszarki produktów innych niż przeznaczone do suszenia, takich jak płyny czy materiały łatwopalne.
- Nie pozostawiaj urządzenia włączonego bez nadzoru podczas długotrwałego suszenia.

6. Konserwacja i czyszczenie

- Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz suszarkę od zasilania i upewnij się, że jest całkowicie ostygnięta.
- Czyść tace, pokrywę i inne elementy urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta, używając łagodnych detergentów i miękkiej gąbki.
- Regularnie sprawdzaj stan elementów grzewczych i wentylacyjnych – w przypadku zauważenia uszkodzeń skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

7. Ostrzeżenia dotyczące użytkowników

- Osoby starsze oraz z ograniczeniami ruchowymi powinny zachować szczególną ostrożność podczas obsługi suszarki i w razie potrzeby skorzystać z pomocy innej osoby.
- Jeśli urządzenie działa nietypowo (np. wydaje dym, przegrzewa się lub emituje nietypowe zapachy), natychmiast przestań je używać, odłącz od zasilania i skontaktuj się z serwisem.
- Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym i elektrycznym.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.