



# Instrukcja obsługi

## Ramka Cyfrowa 7"

### Specyfikacja:

- Wyświetlacz LED HD
- Technologia plug and play
- Rozdzielczość: 1024 x 600 pikseli
- Format ekranu: 16:9
- Obsługiwane karty pamięci: SD, SDHC, MMC, a także microSD oraz microSDHC po zastosowaniu odpowiedniego adaptera na format SD (adapter należy nabyć osobno, nie jest dostępny w zestawie z ramką).
- Port: USB 2.0, Slot na karty SD, SDHC, MMC
- Format obrazu: JPG
- Wymiary ramki: długość 25,5 cm x wysokość 18,5 cm
- Wymiary wyświetlanego zdjęcia: długość 15 cm x wysokość 8,5 cm
- Waga ramki: 630 g
- Długość kabla: 150 cm
- Materiał: drewno, szkło, wykończenie z tworzywa sztucznego
- Zasilacz: 110-240 V, 5V/1A
- Programowalne włączanie / wyłączenie urządzenia - możliwość zaprogramowania kiedy ramka ma się uruchomić a kiedy wyłączyć

### W zestawie:

- Ramka cyfrowa 7 cali
- Podpórka do ramki
- Zasilacz
- Instrukcja w języku polskim

### Działanie:

1. Zamocuj stojak i ustaw ramkę we właściwym miejscu
2. Umieść kartę pamięci lub pamięć USB w odpowiednim porcie umieszczonym na boku ramki.
3. Podłącz ramkę do źródła zasilania przy pomocy kable dołączonego do zestawu
4. Uruchom urządzenie wciskając przycisk MENU – włącznik na około 2s.
5. Pokaz slajdów rozpocznie się automatycznie, urządzenie gotowe do działania.
6. Aby wyłączyć urządzenie należy wcisnąć przycisk MENU – włącznik na około 2s.
7. Urządzenie się wyłączy, dopiero wtedy można je bezpiecznie odłączyć od źródła zasilania

### MENU:

Aby wejść do menu należy wcisnąć przycisk MENU umieszczony na tyle ramki.

Po uruchomieniu MENU należy wybrać odpowiednią pozycję przy pomocy przycisków kierunkowych – kursorów. Aby wejść do danej kategorii należy ponownie wcisnąć przycisk MENU

Po wejściu do danej podkategorii wcisnąć należy przycisk trzeci - >II

Wewnątrz danej kategorii natomiast zatwierdzanie zmian odbywa się już przez dłuższe przytrzymanie drugiego przycisku - >>I

## Informacje o bezpieczeństwie stosowania produktu:

Aby bezpiecznie użytkować urządzenie, przez długi okres czasu, należy użytkować je zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.

### **Ostrzeżenie CE**

- Zmiany i modyfikacje sprzętu nie zatwierdzone przez producenta powodują utratę gwarancji i mogą prowadzić do trudności w korzystaniu z urządzenia.

- Zaleca się, aby urządzenie podczas użytkowania było oddalone od użytkownika o co najmniej 20 centymetrów (wyłączając: ręce, nadgarstki, stopy i kostki).

### **Zachowaj bezpieczeństwo:**

1. Zaleca się nadzór osoby dorosłej, gdy produkt wykorzystywany jest przez małe dzieci w wieku poniżej 10 lat.
4. Należy unikać działania wysokich temperatur i wilgoci na urządzenie. Zakres temperaturowy pracy urządzenia wynosi od 0 do 40 stopni Celsjusza.
5. Nie wolno rozbierać urządzenia.
6. Produkt zawiera materiały elektryczne i elektroniczne. Obecność tych materiałów, jeżeli nie zostaną usunięte w odpowiedni sposób, może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie człowieka.
7. Etykieta na produkcie oznacza, że urządzenie nie powinno być usuwane jako odpad nieposortowany i musi być zbierane oddzielnie. Jako konsument jesteś odpowiedzialny za zapewnienie właściwego składowania zużytego produktu.

**DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ**



Wyłączny dystrybutor na terenie Polski:  
System Bank  
Os. Awdańców 23  
64-010 Krzywiń

[www.systembank.pl](http://www.systembank.pl)  
[office@systembank.eu](mailto:office@systembank.eu)