

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyka obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Ogólne uwagi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
- Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia

OSTRZEŻENIE:

- Zawsze odłączać urządzenie od zasilania, kiedy jest pozostawione bez nadzoru i przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Przed wymianą akcesoriów lub końcówek, które przesunęły się podczas pracy urządzenia należy wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktować się z pracownikiem autoryzowanego serwisu. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, przedstawiciela serwisu lub podobnie wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć zagrożenia.

OSTRZEŻENIE:

- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 8 lat pod nadzorem lub po zapoznaniu się z instrukcją dotyczącą bezpiecznego użytkowania i grożących niebezpieczeństw.
- Czyszczenia i konserwacji nie mogą wykonywać dzieci poniżej 8 roku życia i bez nadzoru.
- Trzymać urządzenie i jego przewód z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Urządzenia mogą być użytkowane przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub mentalnymi oraz bez doświadczenia i wiedzy w zakresie użytkowania, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym ryzyko.

UWAGA:

Tego urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie podczas czyszczenia. Proszę postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale „Czyszczenie”.

- Proszę nie dotykać żadnych części urządzenia, które są w ruchu. Proszę zawsze poczekać na ich zatrzymanie.
- Prosimy nie zdejmować pokrywy w czasie pracy.

Rozpakowanie urządzenia

1. Wyjmij urządzenie z opakowania.
2. Usunąć cały materiał opakowaniowy, taki jak plastikowe warstwy, wypełniacze, zaciski do kabli oraz opakowanie z pudła.
3. Sprawdzić, czy wszystkie części znajdują się w pudełku.
4. Jeśli zawartość opakowania jest niepełna lub jest zauważalnie uszkodzona, nie wolno korzystać z urządzenia. Natychmiastowo należy zwrócić je do sprzedawcy.

WSKAZÓWKA:

Na urządzenie mogą znajdować się kurz i pozostałości produkcyjne. Zalecamy wyczyszczenie urządzenia zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie „Czyszczenie”.

Przegląd elementów obsługi/ Zakres dostawy

- 1 Pokrywa z otworem do napełniania
- 2 Włącznik / wyłącznik
- 3 Obudowa silnika

- 4 Oś napędowa
- 5 Końcówka mieszająca
- 6 Miska

Przygotowania

1. Sprawdź miskę pod kątem uszkodzeń. Nie używać miski, która przecieka. Wyciekający środek chłodzący nie jest trujący, ale przeciekanie miski będzie miało negatywny wpływ na proces wyrabiania lodów.
2. Wstaw miskę do zamrażarki na co najmniej 12 godzin. W zamrażarce powinna panować temperatura co najmniej -18 °C.

i WSKAZÓWKA:

- Miska musi być sucha.
- Upewnij się, że miska stoi **pionowo**. Środek chłodzący znajdujący się wewnątrz miski, musi równomiernie się rozłożyć.

3. Przygotowanie mieszanki lodów (maksymalna objętość: 800 ml).
 - Cukier musi być dokładnie rozpuszczony.
 - Przygotowując lody z owocami, należy używać wyłącznie owoców miękkich i bezpestkowych oraz zmiażdżonych. Można również dodać soku owocowego.
 - Jeśli chcesz dodać kawałki owoców, orzechy, łańcuchy lub alkohol, dodaj te składniki do już gotowych lodów. Pozwól, aby końcówka mieszająca zamieszała masę o kilka razy więcej.

i WSKAZÓWKA:

Alkohol ma negatywny wpływ na proces zamrażania.

- Wstaw masę lodową do lodówki, do momentu rozpoczęcia procesu przygotowywania lodów. Temperaturę poniżej +10 °C powoduje skrócenie czasu trwania przygotowywania lodów.

Wskazówki dotyczące użytkowania

- Urządzenie musi być całkowicie zmontowane i włączone przed napełnieniem miski masą lodową. Zapobiega to przymarzaniu masy lodowej do wewnętrznych ścianek miski.
- Nie przepelniaj miski! Maksymalna objętość: 800 ml. Objętość lodów wzrasta podczas procesu zamrażania.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów takich, jak palce, łyżki lub podobne, do otworu do napełniania, podczas pracy urządzenia.
- Czas przygotowania jest zróżnicowany, w zależności od
 - przepisu,
 - temperatury otoczenia,
 - temperatury masy lodowej,
 - wymaganej konsystencji.

- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Należy regularnie sprawdzać konsystencję lodów.
- Lody nie mogą być zbyt twarde.

i WAŻNE: Wyłącz urządzenie natychmiast, jeżeli

- końcówka mieszająca zwalnia lub nie obraca się,
- silnik głośno hałasuje.

W takich sytuacjach należy postępować zgodnie z opisem w części „Korzystanie z urządzenia” ⇨ „Zakończenie działania”.

Korzystanie z urządzenia

! OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo odmrożenia!

Dotykając pojemnik z lodem dłonie należy chronić rękawiczkami lub ściereczką.

1. Wyjmij schłodzoną miskę z zamrażarki.
2. Pokrywę należy założyć na obudowę silnika.
3. Oś napędową należy założyć od spodu w obudowie silnika.
4. Na osi napędowej należy zamocować mieszadło.
5. Na pojemnik należy założyć zmontowaną pokrywę. Należy przy tym zwrócić uwagę na umiejscowienie zatrzasków. Z kolei pokrywkę należy dokręcić.
6. **Podłączenie do sieci zasilającej:**
 - Przed włożeniem wtyczki urządzenia do gniazdka sprawdź, czy napięcie sieci elektrycznej jest odpowiednie. Sprawdź tabliczkę znamionową, na której znajduje się specyfikacja urządzenia.
 - Włożyć wtyczkę do odpowiedniego gniazdka ściennego.
7. Włącz urządzenie za pomocą włącznika (położenie **I**).
8. Wlej schłodzoną masę lodową przez otwór wlewowy do miski.

Zakończenie działania

Chcąc przerwać mieszanie, urządzenie należy wyłączyć korzystając z wyłącznika (położenie **O**).

1. Odłącz wtyczkę zasilającą od gniazda elektrycznego.
2. Pokrywkę należy odkręcić. Należy przy tym zwrócić uwagę na umiejscowienie zatrzasków. Zdjąć pokrywkę z obudową silnika.
3. Mieszadło należy wyjąć z masy lodowej, by nie przymarzło.
4. Masę lodową należy wyjmować z miski za pomocą silikonowej lub drewnianej łyżki.

! UWAGA:

Nie wolno używać metalowej łyżki, aby nie porysować powłoki pojemników.

Po użyciu

- Gotowe lody, które chcesz spożyć później, przechowuj w zamrażarce.
- Po rozmrożeniu nie zamrażaj ponownie.
- Po użyciu zawsze wyczyść urządzenie zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”.

Przepisy

- Przygotowując masę lodową, skorzystaj z informacji zwartych w rozdziale „Przygotowania ⇔ punkt 3.”.
- Ilości podane w przepisach są tylko przykładowe. W razie potrzeby dopasuj skład masy.
- Aby znaleźć więcej przepisów, skorzystaj z innych książek kucharskich oraz z internetu.

Lody waniliowe

Wyciąg z wanilii	10 g
Mleko	350 ml
Bitą śmietaną	150 ml
Cukier	50 g

Lody truskawkowe

Truskawki (świeże i zmiażdżone)	200 g
Mleko	190 ml
Bitą śmietaną	120 ml
Cukier	40 g

Lody bananowe

Banan (dojrzałe i zmiażdżone)	90 g
Mleko	250 ml
Bitą śmietaną	160 ml
Cukier	50 g

Lody cytrynowe

Sok z cytryny	50 ml
Mleko	200 ml
Bitą śmietaną	150 ml
Cukier	80 g

Czyszczenie



OSTRZEŻENIE:

- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenie należy zawsze odłączyć od zasilania.
- Jednostki z silnikiem nie należy nigdy zanurzać w wodzie. Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru.



UWAGA:

- Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych przedmiotów.
- Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących.
- Żadna część nie nadaje się do mycia w zmywarce.

Obudowa silnika

- Zdejmij obudowę silnika z pokrywy. W tym celu naciśnij jednocześnie oba zatrzaski znajdujące się w dolnej części obudowy silnika.
- Obudowę wycierać tylko wilgotną ściereczką.

Aksesoria

- Wszystkie inne części czyścić ręcznie wodą z mydłem.
- Urządzenie składać dopiero po całkowitym wyschnięciu części!

Przechowywanie

- Urządzenie należy wyczyścić zgodnie z opisem. Akcesoria należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- W przypadku dłuższych okresów nieużywania zalecane jest przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu.
- Urządzenie należy zawsze przechowywać w odpowiednio wentylowanym i suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Dane techniczne

Model:.....	ICM 3764
Napięcie zasilające:	220 - 240 V~, 50 Hz
Pobór mocy:	12 W
Krótki czas pracy:.....	II
Masa netto:	ok. 2,3 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Urządzenie jest zgodne z aktualnymi dyrektywami CE, dotyczącymi zgodności elektromagnetycznej czy niskiego napięcia i produkowane jest zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne warunki gwarancji

Producent/Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczęć sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.

Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.