

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania SUSZAREK DO BUTÓW

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ogólne środki bezpieczeństwa

- Używaj suszarki do butów wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, tj. do suszenia obuwia.
- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy urządzenie jest w nienaruszonym stanie, bez uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych.
- Przechowuj suszarkę poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec jej niewłaściwemu użyciu.

2. Zagrożenia mechaniczne

- Nie stosuj nadmiernej siły podczas umieszczania suszarki wewnątrz butów – może to uszkodzić urządzenie lub obuwie.
- Upewnij się, że przewody zasilające są odpowiednio ułożone, aby zapobiec przypadkowemu potknięciu się lub uszkodzeniu kabla.
- Nie używaj suszarki, jeśli jakiegokolwiek jej elementy (np. obudowa, przewody) są pęknięte lub zużyte.

3. Zagrożenia termiczne

- Suszarka może się nagrzewać podczas pracy – unikaj dotykania nagrzaných elementów bezpośrednio po zakończeniu użytkowania.
- Nie pozostawiaj suszarki włączonej na dłużej niż zalecany czas – może to prowadzić do przegrzania urządzenia i uszkodzenia obuwia.
- Unikaj używania suszarki na materiałach wrażliwych na wysoką temperaturę, takich jak skóra naturalna, chyba że producent wyraźnie na to zezwala.

4. Zagrożenia elektryczne

- Upewnij się, że suszarka jest podłączona do sprawnego gniazdka z odpowiednim uziemieniem.

- Nie używaj suszarki w wilgotnym środowisku, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających – w przypadku zauważenia uszkodzeń przestań używać urządzenia i skontaktuj się z serwisem.

5. Środki ostrożności związane z użytkowaniem w specyficznych warunkach

- Nie używaj suszarki do butów z widocznymi oznakami wilgoci na powierzchni elektrycznych elementów.
- Unikaj przechowywania urządzenia w miejscach narażonych na ekstremalne temperatury lub wilgoć, takich jak łazienki lub garaże.
- Jeśli suszarka wyposażona jest w wentylator, upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane przez materiały, które mogą wpłynąć na jej działanie.

6. Konserwacja i użytkowanie

- Regularnie czyść urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i zanieczyszczeń.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie używaj mokrych ściereczek do jego czyszczenia – stosuj wyłącznie suche lub lekko wilgotne szmatki.
- W przypadku zauważenia nietypowego działania (np. iskrzenia, dymienia), natychmiast wyłącz urządzenie i skontaktuj się z serwisem technicznym.

7. Ostrzeżenia dotyczące użytkowników

- Osoby starsze oraz z ograniczeniami ruchowymi powinny korzystać z modeli ergonomicznych, które są łatwe w obsłudze i lekkie.
- Nie używaj suszarki, jeśli masz trudności z jej poprawnym umieszczeniem w obuwiu – skorzystaj z pomocy innej osoby.
- W przypadku jakichkolwiek objawów przegrzania urządzenia lub materiału butów (np. nieprzyjemnego zapachu), natychmiast wyłącz urządzenie i skontroluj sytuację.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.