

# BeautyMe

Götze & Jensen



## SUSZARKA DO WŁOSÓW HD701

---

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji



## WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie jest przeznaczone do suszenia i stylizacji włosów. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
5. Urządzenia można używać tylko w temperaturze pokojowej. Nie należy narażać produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne.
6. Nie należy uruchamiać urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
9. Nie należy używać urządzenia w trakcie kąpieli w wannie, pod prysznicem, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
10. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki urządzenie należy odłączyć od sieci.
11. Nie należy przenosić urządzenia, trzymając za przewód sieciowy.
12. Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.
13. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach ani w ich pobliżu.
14. Temperatura urządzenia w trakcie pracy może być bardzo wysoka. Nie należy dotykać gorących elementów, ponieważ grozi to poparzeniem.
15. Przy najwyższym ustawieniu ciepła nie należy używać dyfuzora.
16. Każdą nasadkę należy zdemontować po ostudzeniu urządzenia.
17. Należy odczekać, aż urządzenie ostygnie, przed jego czyszczeniem i schowaniem.

## **UWAGA!**

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.



## **UWAGA!**

Nie stosować w pobliżu wanien, umywalk lub innych zbiorników napełnionych wodą.

**UWAGA!** Nie stosować na mokrych, sztucznych włosach. W trakcie pracy urządzenia nie zakrywaj wylotu oraz wlotu powietrza. Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeżeli zostanie przegrzane. W tym wypadku należy odłączyć przewód od gniazda zasilającego i pozostawić urządzenie do ostygnięcia. Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu wyłącza się po kilkudziesięciu minutach. Przed ponownym włączeniem urządzenia sprawdź, czy kratki nie są zatkane drobkami kurzu, włosami itp.

**UWAGA!** Nie wolno zbliżać urządzenia zbyt blisko ciała, ponieważ może dojść do poparzenia.

**UWAGA!** Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Nie używaj żrących środków czyszczących.

## **WPROWADZENIE**

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia **BeautyMe**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

### **NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!**

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, niedotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

## OPIS URZĄDZENIA

1. Koncentrator
2. Wyłączenie ciepłego powietrza po naciśnięciu przycisku Cool Shot (tylko zimny nawiew)
3. I - letnie powietrze  
II - ciepłe powietrze  
III - gorące powietrze
4. Włącznik  
0 - urządzenie wyłączone  
1 - delikatny nadmuch  
2 - silny nadmuch
5. Wieszak



## DANE TECHNICZNE

Model	HD701
Zasilanie [V]/Hz	220-240~, 50/60
Moc [W]	2000 - 2400
Długość przewodu [m]	1,75
Zimny nadmuch	TAK
Pielęgnacja jonowa	TAK
Uchwyt do zawieszenia	TAK
Dyfuzor	TAK
Nasadka/koncentrator	TAK
Liczba nasadek	2

## INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Upewnij się, że przełącznik ustawiony jest w pozycji 0, czyli wyłączony.
2. Podłącz wtyczkę przewodu do gniazda zasilania.
3. Zamontuj koncentrator na wylocie urządzenia.

Uwaga: koncentrator służy do szybkiego suszenia i prostowania włosów.

4. Aby włączyć urządzenie, ustaw przełączniki w pozycji:

Włącznik:

- 0 urządzenie wyłączone,
- 1 delikatny nadmuch,
- 2 silny nadmuch.

Przełącznik temperatury:

- I letnie powietrze,
- II ciepłe powietrze,
- III gorące powietrze.

Przycisk górny COOL – zimny nawiew:

Wciśnięcie i przytrzymanie górnego przycisku COOL powoduje wyłączenie nawiewu ciepłego powietrza i nadmuch zimnym powietrzem. Zwolnienie przycisku COOL spowoduje powrót do poprzednich ustawień.

## DYFUZOR

Aby zwiększyć naturalną objętość włosów i zachować loki, należy trzymać suszarkę pionowo. Umieść włosy między wypustkami i wykonaj ruchy okrężne, powoli przesuwając się w kierunku skóry głowy rys. A.

Aby zwiększyć objętość fryzury u nasady włosów, wkładaj wypustki dyfuzora we włosy, wykonując ruchy okrężne. Pomaga to wysuszyć nasadę włosów i skórę głowy bez przegrzewania rys. B.



## KONCENTRATOR

### Prostowanie włosów rys. C:

1. Wybierz pasmo włosów o szerokości nie większej niż 5 cm.
2. Najpierw użyj okrągłej szczotki u nasady włosów. Unieś włosy, susząc je od nasady do końcówek i maksymalnie je napinając.

### Podwijanie lub wywijanie końcówek włosów:

1. Wyprostuj włosy na całej długości, postępując zgodnie z instrukcją zawartą w pierwszej części „Prostowanie włosów”.
2. Zegnij lekko nadgarstek i skieruj okrągłą szczotkę o pół obrotu do wewnątrz (lub na zewnątrz), aby podwinąć lub wywinąć włosy.



## CZYSZCZENIE

1. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę przewodu z gniazda zasilającego.
2. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
3. Przetrzyj obudowę wilgotną szmatką.
4. Zdejmij i wyczyść akcesoria.

## PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Nie można uruchomić urządzenia.	Urządzenie nie jest podłączone do gniazda elektrycznego.	Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.
Słaby podmuch powietrza.	Zabrudzony wlot lub wylot powietrza.	Oczyść wlot i wylot powietrza z włosów lub kurzu.
	Ustawiony słabszy tryb nadmuchu.	Zmień tryb nadmuchu na mocniejszy.
Urządzenie samo się wyłącza.	Przegrzewanie się urządzenia przez zanieczyszczony wlot powietrza.	Oczyść wlot powietrza z włosów lub kurzu. Po odczekaniu kilkunastu minut możesz ponownie uruchomić urządzenie.



## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

### MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

### WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE SUSZARKI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta

może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

## **UWAGA!**

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji



Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.  
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**

