

**SAMSUNG**

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

SM-R180

Polish. 08/2020. Rev.1.1

[www.samsung.pl](http://www.samsung.pl)  
[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Spis treści

## Podstawy

- 3 Przeczytaj najpierw
- 4 Informacje o urządzeniu Galaxy Buds Live
- 5 Wygląd i funkcje urządzenia
- 6 Montaż skrzydełek na słuchawkach dokanałowych
- 7 Bateria
- 14 Identyfikacja lampek wskaźników baterii

## Korzystanie ze słuchawek dokanałowych

- 16 Podłączanie słuchawek dokanałowych do urządzenia przenośnego
- 22 Umieszczanie w uszach słuchawek dokanałowych
- 23 Korzystanie ze słuchawki dokanałowej przy użyciu dotyku
- 26 Korzystanie z funkcji aktywnego tłumienia hałasów
- 26 Korzystanie z asystenta Bixby
- 27 Słuchanie muzyki
- 29 Korzystanie z korektora graficznego
- 29 Używanie funkcji telefonu

## Aplikacja Galaxy Wearable

- 31 Wprowadzenie
- 32 Podłączanie i odłączanie słuchawek dokanałowych
- 33 Wyświetlanie stanu urządzenia Galaxy Buds Live i dostosowywanie ustawień

## Załącznik

- 37 Rozwiązywanie problemów
- 40 Informacje o słuchawkach Galaxy Buds Live
- 41 Ponowne uruchamianie słuchawek dokanałowych
- 41 Powiązanie słuchawek dokanałowych
- 42 Wyjmowanie baterii

# Podstawy

## Przeczytaj najpierw

Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.

- Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- W zależności od regionu, specyfikacji modelu lub oprogramowania urządzenia opisana w instrukcji zawartość może być inna od wyświetlanej na urządzeniu. Ilustracje użyte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Treść może ulec zmianie bez powiadomienia.
- Przed rozpoczęciem korzystania z innych urządzeń przenośnych upewnij się, że są one zgodne z urządzeniem. Specyfikacje urządzeń przenośnych są dostępne na stronie internetowej [www.samsung.pl](http://www.samsung.pl).
- Uważaj, aby podczas korzystania z urządzenia go nie zmoczyć. Jeśli urządzenie zostanie uszkodzone przez wodę, może działać wadliwie. Nie używaj urządzenia podczas takich czynności, jak pływanie lub prysznic. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną wadliwego działania urządzenia i uszkodzenia lub utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują unieważnienie gwarancji.
- Niektóre funkcje mogą działać inaczej, niż opisano w niniejszej instrukcji, zależnie od producenta i modelu urządzenia przenośnego podłączonego do urządzenia.
- Ten produkt zawiera określone oprogramowanie udostępniane za darmo/na licencji open source. Aby zapoznać się z instrukcjami wyświetlania licencji open source, przejdź do witryny firmy Samsung ([opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com)).

### Ikony pomocnicze



**Ostrzeżenie:** sytuacje, które mogą doprowadzić do obrażeń ciała użytkownika lub innych osób.



**Przeostroga:** sytuacje, które mogą doprowadzić do uszkodzeń urządzenia lub innego sprzętu.



**Uwaga:** uwagi, wskazówki użycia lub dodatkowe informacje.