

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania SUSZARKI FS SLIM

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Porażenie prądem elektrycznym

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że urządzenie jest poprawnie podłączone do gniazdka z uziemieniem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Suszarkę należy podłączać do gniazdka o napięciu zgodnym z wymaganiami podanymi w instrukcji obsługi.

2. Ryzyko pożaru

- Nie susz ubrań zawierających łatwopalne substancje, takie jak oleje, wosk czy środki chemiczne.
- Regularnie usuwaj kłaczki z filtra oraz innych miejsc, w których mogą się gromadzić.
- Nie pozostawiaj urządzenia włączonego bez nadzoru, zwłaszcza w nocy.

3. Przegrzanie urządzenia

- Zapewnij odpowiednią wentylację wokół urządzenia, pozostawiając minimum 10 cm przestrzeni od ścian.
- Nie umieszczaj suszarki w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub piekarniki.
- Regularnie sprawdzaj i oczyszczaj system wentylacyjny.

4. Ryzyko obrażeń mechanicznych

- Nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów do bębna podczas pracy urządzenia.
- Upewnij się, że dzieci nie mają dostępu do działającej suszarki.

5. Zagrożenia w wilgotnym środowisku

- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki, bez odpowiedniego zabezpieczenia przed wodą.

- Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.

6. Środki ostrożności podczas konserwacji

- Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania.
- Używaj wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.

7. Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach

- Suszarkę powinny obsługiwać wyłącznie osoby, które zapoznały się z instrukcją obsługi.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. W razie potrzeby zainstaluj blokadę rodzicielską.

8. Zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania

- Nie przeciążaj bębna suszarki. Maksymalna dopuszczalna masa ładunku znajduje się w instrukcji.
- Suszarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj jej w zastosowaniach komercyjnych.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Wszelkie szczegółowe ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub dostępnej w formacie pdf. w karcie produktu lub na stronie www.producenta/dostawcy.