

xquantum



NISZCZARKA PS300K

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie należy używać produktu w miejscach, gdzie prawdopodobnie będą obecne dzieci. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje te należy zachować i korzystać z nich w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia.
2. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
3. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
4. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
5. Należy chronić przewód zasilający urządzenie przed uszkodzeniem, nie używać przewodu do przenoszenia urządzenia i wyciągania wtyczki z gniazdka.
6. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne, nadmierne nasłonecznienie, wilgoć.
7. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi dłońmi.
8. Nie należy uruchamiać urządzenia, gdy nie jest kompletnie zmontowane.
9. Nie należy używać uszkodzonego urządzenia lub urządzenia z uszkodzonymi elementami.
10. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otwartego ognia.
11. Nie należy ingerować we wnętrzu urządzenia i zmieniać jego konstrukcji.
12. Należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania gdy nie będzie używane dłuższy czas.
13. Przed zmianą miejsca, czyszczeniem, zdjęciem obudowy z silnikiem należy najpierw wyłączyć urządzenie i odłączyć od źródła zasilania.
14. Jeżeli urządzenie pracuje nieprzerwanie i niezgodnie z warunkami pracy, może wyłączyć się automatycznie. W tym wypadku należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i pozostawić do ostygnięcia.

15. Używaj urządzenia zgodnie z warunkami pracy: 2 min pracy / 40 min przerwy.
16. Nie należy używać urządzenia do innych celów niż określone w instrukcji obsługi.
17. Należy kontrolować sprawność urządzenia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy, należy skontaktować się z serwisem producenta.
18. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na niszczarce dokumentów!
19. Urządzenie należy ustawić na stabilnym poziomym podłożu. Nie używaj niszczarki dokumentów na niestabilnych powierzchniach.
20. Nie należy ingerować we wnętrze urządzenia ani zmieniać jego konstrukcji.
21. Nie należy umieszczać niszczarki dokumentów blisko źródła ciepła albo źródła z wodą.
22. Po zakończonej pracy należy odłączyć niszczarkę od źródła zasilania.

SYMBOLE OSTRZEGAWCZE



Należy zwrócić szczególną uwagę na instrukcje bezpieczeństwa przed rozpoczęciem obsługi urządzenia. Nieprawidłowa obsługa urządzenia może prowadzić do obrażenia ciała.



Produkt nie jest zabawką i nie może być obsługiwany przez dzieci. Należy chronić produkt przed dziećmi i zwierzętami.



Należy unikać dotykania okolic otworu wejściowego papieru w niszczarce.



Nie należy zbliżać elementów ubrania, włosów i biżuterii w okolice otworu wejściowego papieru w niszczarce. W razie wciągnięcia takiego przedmiotu przez otwór, należy natychmiast ustawić przełącznik w pozycji cofania do momentu wysunięcia przedmiotu.



Należy zachować szczególną ostrożność i unikać kontaktu włosów z otworem wejściowym papieru w niszczarce, szczególnie w trakcie pochylania się nad urządzeniem.



Nie należy wkładać spinaczy i żadnych innych przedmiotów do otworu wejściowego papieru.



Należy chronić urządzenie przed aerozolami typu dezodoranty, smary. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać sprężonego powietrza.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XQUANTUM**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	PS300K
Zasilanie	220-240 V~, 50 Hz, 0,9 A
Moc	190 W
Pojemność zbiornika	10 l
Wymiary	292x142x326 mm
Wydajność niszczenia	6 kartek, format A4 (<80 g)
Głośność pracy	70 dB
Szerokość otworu wejściowego	220 mm
Warunki pracy	2 min pracy / 40 min przerwy

OPIS PRODUKTU


1. Przetącnik trójpozycyjny: AUTO, OFF, REV
2. Obudowa z silnikiem i ostrzami
3. Otwór wejściowy papieru i kart
4. Kosz na zniszczony papier



INSTALACJA I PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

1. Rozpakuj urządzenie i usuń wszelkie zabezpieczenia.
2. Sprawdź czy urządzenie nie posiada uszkodzeń, nie uruchamiaj uszkodzonego urządzenia.
3. Postaw urządzenie na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
4. Postaw obudowę z silnikiem na koszu.
5. Upewnij się, że przełącznik ustawiony jest w pozycji **OFF** - wyłączony.
6. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.

OBSŁUGA

1. Ustaw przełącznik w pozycji **AUTO** włączając tryb czuwania, następnie do otworu włóż pionowo arkusze papieru do zniszczenia. Niszczarka uruchomi się automatycznie, pobierze i zniszczy papier. Po zakończeniu niszczenia urządzenie przejdzie w tryb czuwania.
2. W celu zniszczenia karty plastikowej (np. kredytowej), należy ją włożyć krótszym bokiem do otworu oznaczonego symbolem  i delikatnie docisnąć. Niszczarka uruchomi się i zniszczy kartę, następnie przejdzie w tryb czuwania.
3. W przypadku zablokowania urządzenia przez zbyt dużą ilość arkuszy lub gdy chcesz przerwać niszczenie, należy ustawić przełącznik w pozycji **REV** - urządzenie wykona ruch zwrotny i cofnie papier, następnie ustaw przełącznik w pozycji **OFF** - wyłączony.

UWAGA! MAKSYMALNA, JEDNORAZOWA ILOŚĆ ARKUSZY PAPIERU, KTÓRE NISZCZARKA MOŻE ZNISZCZYĆ TO 6 ARKUSZY (<80G).

4. Aby zapewnić urządzeniu prawidłowe warunki pracy i długą żywotność nie należy przekraczać maksymalnego czasu pracy 2 minut. Po 2-minutowym czasie pracy, należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia na 40 minut. Jeżeli urządzenie pracuje nieprzerwanie w wysokiej temperaturze uruchomi się zabezpieczenie termiczne, które odłączy zasilanie urządzenia. W tym wypadku należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i pozostawić do ostygnięcia na minimum 60 minut.
5. W celu wyłączenia urządzenia ustaw przełącznik w pozycji **OFF** i odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.

UWAGA! DO OTWORU NIE NALEŻY WKŁADAĆ METALOWYCH ELEMENTÓW: SPINACZY, PINEZEK, ZSZYWEK ITP. NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ W TRAKCIE PRACY URZĄDZENIA.

CZYSZCZENIE

1. Ustaw przełącznik w pozycji **OFF**, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
2. Zdejmij obudowę z silnikiem z kosza i opróżnij go.
3. Przetrzyj obudowę z silnikiem i kosz delikatnie zwilżoną ściereczką i pozostaw do wyschnięcia.
4. Przechowuj urządzenie z dala od dzieci i zwierząt.

UWAGA! NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE, NIE UŻYWAJ CHEMICZNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH ANI AREOZOLI.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie uruchamia się.	Urządzenie nie zostało prawidłowo uruchomione.	Postaw podstawę z silnikiem na koszu, podłącz wtyczkę przewodu do gniazda zasilania, ustaw przełącznik w pozycji AUTO i włóż papier do otworu.
Urządzenie nie kończy niszczenia papieru i cały czas pracuje.	Kosz jest pełny a ścinki papieru nie mogą wydostać się z noży.	Wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania. Opróżnij kosz. Ponownie podłącz urządzenie do zasilania i ustaw przełącznik w pozycji AUTO.
Po zakończeniu niszczenia papieru, ścinki zwisają z ostrzy.	Szczeliny ostrzy utrzymują ścinki papieru.	Ustaw przełącznik w pozycji REV i ponownie AUTO. W razie potrzeby odłącz urządzenie od zasilania i usuń ścinki z wylotu.
Papier został umieszczony w otworze ale niszczarka go nie pobiera.	Papier nie styka się prawidłowo z automatycznym mechanizmem silnika.	Wyjmij papier, wyrównaj arkusze i ponownie włóż pionowo do otworu.
Papier zablokował się w otworze, obroty spadły.	Zbyt duża ilość arkuszy papieru.	Ustaw przełącznik w pozycji REV i wyjmij papier. Zmniejsz ilość arkuszy i ponownie włóż do otworu.
	Zbyt duża ilość papieru powoduje przegrzanie się silnika.	Odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw na minimum 60 minut do ostygnięcia, następnie uruchom ponownie.
Urządzenie nie uruchamia się po włożeniu kartki do otworu lub przerywa niszczenie.	Zbyt cienka kartka papieru, mechanizm jej nie wyczuwa.	Złóż kartę na pół i włóż do otworu pionowo.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE NISZCZARKI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli

doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

