

Antena samochodowa wewnętrzna **BLOW FMW 200**



Kwestie bezpieczeństwa

- Urządzenie można obsługiwać jedynie, gdy jest podłączone do zasilania o napięciu 12 V. Nie wolno podłączać anteny do żadnego innego niż określone źródła zasilania.
- Zaleca się używanie urządzenia wyłącznie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji.
- Urządzenie powinno być zabezpieczone przed działaniem wilgoci, wody oraz innymi płynami.
- Urządzenie powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Zabrania się samodzielnej naprawy sprzętu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń, konieczne jest dostarczenie urządzenia do autoryzowanego punktu serwisowego w celu przeprowadzenia kontroli lub naprawy.
- Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów.
- Nie należy używać urządzenia jeśli nie działa poprawnie, lub posiada ślady uszkodzeń.

Przygotowanie do montażu

- Najbardziej odpowiednim miejscem do montażu anteny jest centralna, górna część szyby przedniej lub tylnej.
- Przewody powinny być układane tak, aby nie zakłócały widoczności i nie przeszkadzały w bezpiecznym prowadzeniu pojazdu.
- Unikaj montażu anteny lub przewodów w obszarze, gdzie mogą być wyzwalane poduszki powietrzne lub w miejscach, które mogą zakłócać widoczność kierowcy.

Montaż

1. Przed montażem anteny należy dokładnie wyczyścić powierzchnię, na której będzie ona umieszczona. Miejsce to powinno być czyste, suche i odtłuszczone.
2. Należy usunąć folię zabezpieczającą i przykleić antenę. (Nie narażać anteny na obciążenia mechaniczne przez 24 godziny).
3. Należy połączyć przewód masowy z punktem masy samochodu.
4. Aby zapewnić zasilanie, przewód 12V powinien zostać połączony z układem zasilania w samochodzie. Następnie, wtyczkę antenową należy podłączyć do gniazda antenowego w radiu samochodowym.
5. Czerwona dioda sygnalizuje gdy antena jest włączona.

Specyfikacja produktu

Typ:	Wewnętrzna
Maszt:	Jednoczęściowy
Długość przewodu:	200 cm
Waga:	0.15 kg
Szerokość:	34 cm



Wyprodukowano w Ch.R.L dla firmy PROLECH Sp. z o.o., Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska

Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce oraz recyklingowi.