

SONY®

Ważne informacje

Informacje o gwarancji

Ograniczona gwarancja

Zgodnie z warunkami tej ograniczonej gwarancji firma, Sony Corporation, lub lokalne firmy stowarzyszone gwarantują, że w chwili zakupu urządzenie będzie wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

Jeśli konieczna jest naprawa gwarancyjna urządzenia, zwróć je sprzedawcy, u którego zostało ono kupione, lub skontaktuj się z lokalnym partnerem serwisowym firmy Sony.

Jeśli w okresie gwarancji, wskutek wad konstrukcyjnych, materiałowych lub wykonawczych, urządzenie będzie działać nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i obsługi, autoryzowani dystrybutorzy firmy Sony lub jej partnerzy serwisowi w kraju lub regionie, w którym zakupiono urządzenie, mogą według własnego uznania naprawić lub wymienić urządzenie bądź zwrócić koszty jego zakupu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

Firma Sony i jej partnerzy serwisowi zastrzegają sobie prawo do pobrania opłaty, jeśli zwrócone urządzenie nie będzie objęte gwarancją zgodnie z poniższymi warunkami.

Postanowienia gwarancji dotyczące niektórych krajów i regionów podano w sekcji *Warunki gwarancji obowiązujące w konkretnych krajach/regionach*.

Uwaga

W wyniku naprawy lub wymiany urządzenia może dojść do utraty niektórych osobistych ustawień, pobranych materiałów lub innych informacji. Istniejące regulacje prawne, przepisy lub ograniczenia techniczne mogą uniemożliwiać firmie Sony wykonywanie kopii zapasowych niektórych pobranych materiałów. Firma Sony nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek utracone informacje i nie rekompensuje użytkownikom takich strat. Przed oddaniem urządzenia do naprawy lub wymiany zawsze wykonuj kopie zapasowe wszystkich informacji przechowywanych w urządzeniu, takich jak pobrane dane, wpisy w kalendarzu i kontakty.

Warunki

- 1 Niniejsza ograniczona gwarancja obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy wraz z urządzeniem wymagającym naprawy lub wymiany zostanie przedstawiony oryginalny i niezmodyfikowany dowód jego zakupu wystawiony przez autoryzowanego sprzedawcę firmy Sony. Dowód taki musi zawierać datę zakupu i numer seryjny (w niektórych krajach lub regionach mogą być też wymagane inne informacje). Firma Sony zastrzega sobie prawo do odmowy obsługi gwarancyjnej, jeśli te informacje zostaną usunięte lub zmodyfikowane po pierwotnym zakupie urządzenia od sprzedawcy.
- 2 Jeśli firma Sony naprawi lub wymieni urządzenie, naprawa zaistniałej usterki lub wymienione urządzenie będą objęte gwarancją przez pozostały okres pierwotnej gwarancji lub przez dziewięćdziesiąt (90) dni od daty naprawy (obowiązuje dłuższy z okresów). Naprawa lub wymiana może wiązać się z wykorzystaniem funkcjonalnie równoważnych odnowionych elementów. Wymienione części lub elementy stają się własnością firmy Sony.
- 3 Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek urządzenia wynikłych z:
 - normalnej eksploatacji i zużycia,
 - eksploatacji urządzenia w warunkach przekroczenia ograniczeń ewentualnej klasyfikacji IP (w tym uszkodzenia na skutek działania płynów lub wykrycia płynów wewnątrz urządzenia w wyniku takiej eksploatacji),
 - nieprawidłowej eksploatacji bądź eksploatacji niezgodnej ze stosowną instrukcją firmy Sony dotyczącą obsługi i konserwacji urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje też awarii urządzenia będących wynikiem wypadku, modyfikacji bądź dostosowania sprzętu lub oprogramowania oraz działania siły wyższej.

- 4 Wbudowana bateria do wielokrotnego ładowania z czasem zużywa się w wyniku wielokrotnego ładowania i rozładowywania. Nie jest to defektem, a jedynie wynikiem normalnej eksploatacji. Jeśli czas rozmów lub czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy, należy wymienić baterię.

Między poszczególnymi urządzeniami mogą pojawiać się nieznaczne różnice w jasności i kolorach wyświetlacza. Na wyświetlaczu mogą być widoczne małe jasne lub ciemne kropki. Są to tak zwane

uszkodzone piksele. Zjawisko to następuje w przypadku, gdy poszczególne punkty są uszkodzone i nie można ich naprawić. Dopuszcza się istnienie maksymalnie dwóch uszkodzonych pikseli.

Pomiędzy zdjęciami robionymi aparatami poszczególnych urządzeń mogą występować niewielkie różnice. Nie należą one do rzadkości i nie oznaczają, że moduł aparatu jest wadliwy.

- 5 Ponieważ system telefonii komórkowej, w którym ma działać urządzenie, jest dostarczany przez operatora niezależnego od firmy Sony, firma Sony nie odpowiada za działanie, dostępność, usługi ani zasięg takiego systemu.
- 6 Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, nieprawidłowego działania ani awarii urządzenia spowodowanych przez instalację, modyfikację, naprawy lub otwieranie produktu przez osoby, które nie mają autoryzacji firmy Sony.
- 7 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, nieprawidłowego działania ani awarii urządzenia spowodowanych korzystaniem z akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych, które nie są oryginalnymi akcesoriami firmy Sony przeznaczonymi do użycia z urządzeniem.
- 8 Firma Sony wyłącza odpowiedzialność z tytułu wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji obejmujących uszkodzenia, nieprawidłowości w działaniu bądź awarie urządzenia lub urządzeń peryferyjnych spowodowane przez wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące lub inne złośliwe oprogramowanie. Firma Sony zdecydowanie zaleca zainstalowanie w miarę możliwości na urządzeniu i na wszystkich podłączanych do niego urządzeniach peryferyjnych odpowiedniego oprogramowania antywirusowego oraz regularne jego aktualizowanie w celu lepszej ochrony urządzenia. Jest jednak zrozumiałe, że takie oprogramowanie nigdy nie zapewni pełnej ochrony urządzeniu lub jego urządzeniom peryferyjnym, dlatego firma Sony nie udziela żadnych gwarancji — jawnych ani domniemanych — obejmujących skutki niespełnienia przez takie oprogramowanie antywirusowe swojego zadania.

9 • Informacje dla klientów w Stanach Zjednoczonych

Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za koszty robocizny ani części związane z naprawami lub serwisem wykonywanymi przez usługodawców innych niż autoryzowany partner serwisowy firmy Sony.

• Informacje dla klientów w innych krajach i regionach

Manipulowanie przy jakichkolwiek plombach urządzenia spowoduje utratę gwarancji.

- 10 Nie udziela się żadnych jawnych gwarancji, pisemnych ani ustnych, poza gwarancjami udzielonymi w tej ograniczonej gwarancji. Wszelkie domniemane gwarancje, w tym bez ograniczeń domniemane gwarancje przydatności handlowej lub do określonego zastosowania, są ograniczone do czasu obowiązywania niniejszej ograniczonej gwarancji. W żadnym przypadku i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo firma Sony ani jej licencjodawcy nie odpowiadają za jakiegokolwiek straty przypadkowe lub wtórne, w tym także, ale nie tylko, utracone zyski ani straty handlowe.

W niektórych krajach / regionach nie jest możliwe wykluczenie lub ograniczenie odpowiedzialności za straty przypadkowe lub wtórne albo ograniczenie czasu domniemanych gwarancji, dlatego powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

Udzielana gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta zgodnie z obowiązującym prawem ani na prawa konsumenta w stosunku do sprzedawcy wynikające z zawartej umowy sprzedaży.

Okresy gwarancji

Okresy gwarancji w następujących regionach dotyczą urządzeń mobilnych. Okresy gwarancji dotyczące akcesoriów, w tym akcesoriów dołączonych do urządzenia mobilnego, opisano oddzielnie w sekcji *Warunki gwarancji obowiązujące w konkretnych krajach/regionach*.

Obie Ameryki

W zależności od miejsca zakupu urządzenia obowiązuje jeden z następujących okresów gwarancyjnych urządzenia mobilnego. Okresy gwarancji dotyczące akcesoriów, w tym akcesoriów dołączonych do urządzenia mobilnego, opisano oddzielnie w sekcji *Warunki gwarancji obowiązujące w konkretnych krajach/regionach*.

Kraj lub region	Gwarancja
Stany Zjednoczone	12 miesięcy

Azja

W zależności od miejsca zakupu urządzenia obowiązuje jeden z następujących okresów gwarancyjnych urządzenia mobilnego. Okresy gwarancji dotyczące akcesoriów, w tym akcesoriów dołączonych do urządzenia mobilnego, opisano oddzielnie w sekcji *Warunki gwarancji obowiązujące w konkretnych krajach/regionach*.

Kraj lub region	Gwarancja
Chiny kontynentalne	12 miesięcy
Hong Kong	12 miesięcy
Kazachstan	12 miesięcy
Makao	12 miesięcy
Malezja	12 miesięcy
Singapur	12 miesięcy
Tajwan	12 miesięcy
Tajlandia	12 miesięcy
Wietnam	12 miesięcy

Europa

W zależności od miejsca zakupu urządzenia obowiązuje jeden z następujących okresów gwarancyjnych urządzenia mobilnego. Okresy gwarancji dotyczące akcesoriów, w tym akcesoriów dołączonych do urządzenia mobilnego, opisano oddzielnie w sekcji *Warunki gwarancji obowiązujące w konkretnych krajach/regionach*.

Kraj lub region	Gwarancja
Austria	24 miesiące
Belgia	24 miesiące
Bułgaria	24 miesiące
Chorwacja	24 miesiące
Cypr	24 miesiące
Czechy	24 miesiące
Dania	24 miesiące
Estonia	24 miesiące

Finlandia	24 miesiące
Francja	24 miesiące
Niemcy	24 miesiące
Grecja	24 miesiące
Węgry	24 miesiące
Islandia	24 miesiące
Irlandia	24 miesiące
Włochy	24 miesiące
Łotwa	24 miesiące
Liechtenstein	12 miesięcy
Litwa	24 miesiące
Luksemburg	24 miesiące
Holandia	24 miesiące
Norwegia	24 miesiące
Polska	24 miesiące
Portugalia	24 miesiące
Rumunia	24 miesiące
Rosja	12 miesięcy
Słowacja	24 miesiące
Słowenia	24 miesiące
Hiszpania	24 miesiące
Szwecja	24 miesiące
Szwajcaria	24 miesiące
Ukraina	12 miesięcy
Wielka Brytania	24 miesiące

Warunki gwarancji obowiązujące w konkretnych krajach/regionach

Akcesoria dołączone do urządzenia mobilnego są objęte ograniczoną gwarancją przez okres jednego (1) roku od daty pierwotnego zakupu urządzenia mobilnego, chyba że w poniższych krajach/regionach obowiązują odmienne warunki lub zostały one określone w osobnej karcie gwarancyjnej.

Uwaga

W niektórych krajach/regionach może być wymagane przedstawienie dodatkowych informacji (np. ważnej karty gwarancyjnej).

Ograniczona gwarancja obowiązująca w Chinach kontynentalnych

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej ograniczonej gwarancji firma Sony Corporation, lub jej odpowiedni lokalny podmiot stowarzyszony gwarantuje, że w chwili zakupu przez klienta i przez kolejny rok (1) niniejsze urządzenie będzie wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonania. Wszystkie oryginalne akcesoria dostarczone z urządzeniem będą objęte gwarancją na podstawie lokalnych przepisów San Bao dotyczących urządzeń mobilnych.

Jeśli w okresie gwarancji, wskutek wad projektowych, materiałowych lub wykonania urządzenie będzie działać nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i przy normalnej obsłudze, autoryzowani dystrybutorzy firmy Sony lub jej partnerzy serwisowi w kraju lub regionie, w którym zakupiono urządzenie, mogą według własnego uznania naprawić lub wymienić urządzenie bądź zwrócić koszty jego zakupu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie, przepisach dotyczących ochrony konsumentów oraz lokalnych przepisach San Bao dotyczących urządzeń mobilnych.

W wyniku naprawy lub wymiany urządzenia może dojść do utraty niektórych osobistych ustawień, pobranych materiałów lub innych informacji. Istniejące regulacje prawne, przepisy lub ograniczenia techniczne mogą uniemożliwiać firmie Sony wykonywanie kopii zapasowych niektórych pobranych materiałów. Firma Sony nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek utracone informacje i nie rekompensuje użytkownikom takich strat. Przed oddaniem urządzenia do naprawy lub wymiany zawsze wykonuj kopie zapasowe wszystkich informacji przechowywanych w urządzeniu, takich jak pobrane dane, wpisy w kalendarzu i kontakty.

Jeśli firma Sony naprawi urządzenie, naprawa zaistniałej usterki będzie objęta gwarancją przez pozostały okres pierwotnej gwarancji lub przez trzydzieści (30) dni od daty naprawy (obowiązuje dłuższy z okresów). Naprawa może wiązać się z wykorzystaniem funkcjonalnie równoważnych elementów. Wymienione części lub elementy stają się własnością firmy Sony.

Jeśli zaistnieje jakakolwiek sprzeczność między powyższą treścią a kartą gwarancyjną San Bao dostarczoną wraz z produktem, gwarancja San Bao będzie mieć znaczenie nadrzędne.

Ograniczona gwarancja obowiązująca w Hongkongu

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej ograniczonej gwarancji firma Sony Corporation, lub jej odpowiedni lokalny podmiot stowarzyszony gwarantuje, że w chwili zakupu przez klienta i przez kolejny rok (1) niniejsze urządzenie będzie wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonania. Wszystkie oryginalne akcesoria dostarczone z urządzeniem będą objęte gwarancją przez sześć (6) miesięcy od daty zakupu.

Jeśli w okresie gwarancji, wskutek wad projektowych, materiałowych lub wykonania urządzenie będzie działać nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i przy normalnej obsłudze, autoryzowani dystrybutorzy firmy Sony lub jej partnerzy serwisowi w kraju lub regionie, w którym zakupiono urządzenie, mogą według własnego uznania naprawić lub wymienić urządzenie bądź zwrócić koszty jego zakupu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

Uwaga

W wyniku naprawy lub wymiany urządzenia może dojść do utraty niektórych osobistych ustawień, pobranych materiałów lub innych informacji. Istniejące regulacje prawne, przepisy lub ograniczenia techniczne mogą uniemożliwiać firmie Sony wykonywanie kopii zapasowych niektórych pobranych materiałów. Firma Sony nie bierze

odpowiedzialności za jakiegokolwiek utracone informacje i nie rekompensuje użytkownikom takich strat. Przed oddaniem urządzenia do naprawy lub wymiany zawsze wykonuj kopie zapasowe wszystkich informacji przechowywanych w urządzeniu, takich jak pobrane dane, wpisy w kalendarzu i kontakty.

Ograniczona gwarancja obowiązująca na Tajwanie

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej ograniczonej gwarancji firma Sony Corporation, lub jej odpowiedni lokalny podmiot stowarzyszony gwarantuje, że w chwili zakupu przez klienta i przez kolejny rok (1) niniejsze urządzenie będzie wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonania. Wszystkie oryginalne akcesoria dostarczone z urządzeniem będą objęte gwarancją przez sześć (6) miesięcy od daty zakupu.

Jeśli w okresie gwarancji, wskutek wad projektowych, materiałowych lub wykonania urządzenie będzie działać nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i przy normalnej obsłudze, autoryzowani dystrybutorzy firmy Sony lub jej partnerzy serwisowi w kraju lub regionie, w którym zakupiono urządzenie, mogą według własnego uznania naprawić lub wymienić urządzenie bądź zwrócić koszty jego zakupu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

Uwaga

W wyniku naprawy lub wymiany urządzenia może dojść do utraty niektórych osobistych ustawień, pobranych materiałów lub innych informacji. Istniejące regulacje prawne, przepisy lub ograniczenia techniczne mogą uniemożliwiać firmie Sony wykonywanie kopii zapasowych niektórych pobranych materiałów. Firma Sony nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek utracone informacje i nie rekompensuje użytkownikom takich strat. Przed oddaniem urządzenia do naprawy lub wymiany zawsze wykonuj kopie zapasowe wszystkich informacji przechowywanych w urządzeniu, takich jak pobrane dane, wpisy w kalendarzu i kontakty.

Rozszerzony serwis w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i w Szwajcarii

Jeśli urządzenie zostało zakupione w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii i było przeznaczone do sprzedaży w EOG lub w Szwajcarii, urządzenie to może być serwisowane w dowolnym kraju/regionie EOG lub w Szwajcarii zgodnie z warunkami gwarancji obowiązującymi w kraju/regionie, w którym jest konieczne serwisowanie, pod warunkiem że identyczne urządzenie jest sprzedawane w danym kraju/regionie przez autoryzowanego sprzedawcę firmy Sony. Aby ustalić, czy urządzenie jest sprzedawane w określonym kraju / regionie, należy skontaktować się telefonicznie z lokalnym centrum obsługi telefonicznej firmy Sony. Niektóre usługi mogą być niedostępne poza krajem / regionem pierwotnego zakupu, na przykład ze względu na to, że wewnętrzne lub zewnętrzne elementy urządzenia mogą być inne niż w przypadku równoważnych modeli sprzedawanych w innych krajach / regionach. Ponadto naprawa urządzenia z blokadą karty SIM jest w niektórych przypadkach niemożliwa.

Warunki obowiązujące w Hiszpanii

Poza prawem do ograniczonej gwarancji użytkownik ma prawo do dwuletniej (2-letniej) gwarancji zgodnie z warunkami królewskiego dekretu legislacyjnego (Royal Legislative Decree) 1/2007 z 16 listopada, który obejmuje prawa poprawionej ustawy o ochronie konsumentów i użytkowników (General Law for the Protection of Consumers and Users) i prawa uzupełniające.

Warunki obowiązujące w Portugalii

Jeśli produkt został zakupiony w Portugalii, oferowana z nim ograniczona gwarancja nie ma wpływu na prawa ustawowe konsumentów. Dlatego klienci, którzy kupią ten produkt w Portugalii, mają prawo do ustawowej gwarancji trwającej dwa (2) lata na mocy dekretu z mocą ustawy nr 67/2003 z 8 kwietnia z późniejszymi poprawkami wprowadzanymi w ramach dekretu z mocą ustawy nr 84/2008.

Wytyczne dotyczące bezpiecznej i wydajnej obsługi



Następujące wytyczne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i zapobieżenie nieprawidłowemu działaniu urządzenia. Jeśli nie masz pewności, czy urządzenie działa prawidłowo, przed dalszym użytkowaniem przekaż je do sprawdzenia autoryzowanemu partnerowi serwisowemu firmy Sony.



Ostrzeżenie

Nieprzestrzeganie tych instrukcji wiąże się z ryzykiem pożaru, porażenia prądem elektrycznym, urazu ciała lub uszkodzenia własności. Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Konserwacja i używanie urządzenia

Ostrzeżenie

- Nie używaj uszkodzonego urządzenia, na przykład urządzenia z pękniętym wyświetlaczem lub mocno wgniecioną obudową tylną, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu płomieni lub źródła gorąca.
- Jeśli urządzenie nie jest wodoodporne, unikaj przedostawania się płynów do portu USB, gniazdka słuchawkowego lub innej szczeliny. Jeśli woda dostanie się do tych portów, nie ładuj urządzenia. Jeśli woda dostanie się do środka, skontaktuj się z autoryzowanym partnerem serwisowym firmy Sony, który dokona przeglądu urządzenia.
- Nawet jeśli urządzenie jest wodoodporne, unikaj przedostawania się zanieczyszczonej wody lub innych płynów (np. napojów, wody morskiej, potu) do portu USB lub innej szczeliny. Jeśli porty lub szczeliny uległy zamoczeniu, nie ładuj urządzenia. Możesz przystąpić do ładowania po wysuszeniu i wyczyszczeniu.
- Nie ładuj urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach ani w pobliżu zlewu lub wanny. Nie podłączaj ani nie odłączaj ładowarki mokrymi rękami.
- Bez względu na klasę IP unikaj przedostawania się metalowych obiektów lub zewnętrznych czynników, takich jak kurz, do portu USB, gniazdka słuchawkowego lub innej szczeliny w urządzeniu. Jeśli metalowe objekty lub zewnętrzne czynniki wnikną do portów, wyczyść je przed przystąpieniem do ładowania.
- Czynności serwisowe dotyczące urządzenia mogą wykonywać wyłącznie partnerzy serwisowi firmy Sony. Nie próbuj samodzielnie rozmontowywać ani naprawiać urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.
- Nie zdejmuj tylnej pokrywki urządzenia, ponieważ może to spowodować przekłucie baterii, a w konsekwencji – obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie poddawaj urządzenia działaniu dużej siły ani mocnym uderzeniom. Upuszczenie i wygięcie urządzenia, nadeptanie na nie lub rzucenie nim może spowodować uszkodzenie baterii. Jeśli podejrzewasz uszkodzenie baterii, przestań korzystać z urządzenia i wyślij je do partnera serwisowego firmy Sony.
- Nie przekłuwaj telefonu ostrymi obiektami.
- Unikaj umieszczania telefonu w ciasnych kieszeniach spodni, bo może to spowodować wygięcie wyświetlacza i/lub tylnej pokrywki przy siadaniu lub poruszaniu się.
- Dotykanie urządzenia lub ładowarki przez długi czas podczas korzystania z nich może spowodować przegrzanie.
- W porze snu nie kładź urządzenia na sobie ani obok siebie w łóżku. Nie kładź urządzenia pod kocem, poduszką lub własnym ciałem, zwłaszcza po podłączeniu ładowarki, ponieważ może to spowodować przegrzanie.
- Ładuj urządzenie w przewiewnych miejscach.
- Podczas ciągłego korzystania z urządzenia lub ładowania temperatura może wzrosnąć. Aby uniknąć ciągłego i niezamierzonego dotykania urządzenia, nie wkładaj go do kieszeni ani nie kładź w łóżku. Stały, bezpośredni kontakt z urządzeniem może spowodować oparzenia niskotemperaturowe lub inne podrażnienia skóry.
- Ten produkt (wraz z osprzętem) wyposażony jest w magnes(y). Połknięcie magnesu(-ów) grozi poważnymi obrażeniami, na przykład zadławieniem się lub urazami jelit. W razie połknięcia magnesów (lub magnesu) należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej. Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci lub innych osób wymagających nadzoru, aby nie doszło do przypadkowego spożycia.
- W miejscach, w których jest to nakazane lub zalecane, zaprzestań używania urządzenia lub wyłącz funkcje związane z nadajnikiem fal radiowych.
- Z urządzenia można korzystać w wilgotnych lub zakurzonych miejscach, ale uważaj, aby używać go zgodnie z klasą bezpieczeństwa IP oraz normalnymi ograniczeniami użytkowania. Do przekroczenia warunków określonych dla danego stopnia ochrony IP może dojść w przypadku narażenia urządzenia na działanie zbyt dużej wilgotności, cieczy pod ciśnieniem bądź kurzu, a także w przypadku głębszego zanurzenia urządzenia w wodzie.

Uwaga

- Z urządzeniem obchodź się ostrożnie i nie wystawiaj go na działanie bardzo wysokiej ani bardzo niskiej temperatury. Nie używaj urządzenia w temperaturze poniżej -10°C ($+14^{\circ}\text{F}$) ani powyżej $+35^{\circ}\text{C}$ ($+95^{\circ}\text{F}$).
- Zaleca się zabezpieczenie urządzenia przy użyciu etui lub folii ochronnej przeznaczonej dla danego urządzenia. Używanie akcesoriów ochronnych innych producentów może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia, jeśli zasłonięte zostaną czujniki, obiektyw, głośniki lub mikrofon, a także skutkować unieważnieniem gwarancji.
- Zachowaj ostrożność, odkładając urządzenie. Unikaj narażania wyświetlacza na zbyt duży nacisk, na przykład umieszczając urządzenie w kieszeni i siadając na nim lub schylając się gwałtownie, aby coś podnieść. Nacisk tego typu może doprowadzić do pęknięcia wyświetlacza.
- Do czyszczenia urządzenia używaj wilgotnej ściereczki.
- Nieostrożne lub niedbałe posługiwanie się urządzeniem spowoduje unieważnienie gwarancji.

Przypomnienie o konieczności dbania o wzrok (Tajwan)

Firma Sony Corporation troszczy się o swoich klientów, w związku z czym zaleca dbałość o wzrok i unikanie przemęczenia oczu. Przyjacielska rada: nadmierne użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia wzroku. Zalecamy:

- 1 Zrób 10 minut przerwy po 30 minutach użytkowania urządzenia.
- 2 Dzieci w wieku poniżej dwóch lat nie powinny patrzeć na ekran, a dzieci w wieku powyżej dwóch lat nie powinny patrzeć na ekran dłużej niż godzinę dziennie.

Połączenia alarmowe

W niektórych warunkach wykonanie połączenia może być niemożliwe. W przypadku komunikacji o znaczeniu krytycznym nie należy polegać wyłącznie na urządzeniach mobilnych. Nawiązanie połączeń może nie być możliwe we wszystkich miejscach, we wszystkich sieciach lub podczas korzystania z niektórych usług sieci i/lub funkcji urządzeń mobilnych.

Uwaga

Niektóre urządzenia mogą nie umożliwiać wykonywania połączeń głosowych, w tym połączeń alarmowych.

Ładowanie

Ostrzeżenie

Korzystanie z ładowarek i przewodów USB marki innej niż Sony może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.

- Nie próbuj modyfikować przewodu USB ani wtyczki.
- Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, nie próbuj jej wcisnąć na siłę, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Ładowarkę należy podłączać do źródeł zasilania podanych na urządzeniu.
- Podczas ładowania urządzenia przy użyciu przewodu USB przewód powinien być tak poprowadzony, aby nie było ryzyka nadeptania na niego, potknięcia się o niego lub uszkodzenia bądź nadwężenia go w inny sposób.
- Nie używaj ładowarki na zewnątrz pomieszczeń ani w obszarach wilgotnych.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, przed czyszczeniem ładowarki wyjmij ją z gniazdka.
- Wyjmij ładowarkę z gniazdka, trzymając za obudowę, a nie za przewód USB. W ten sposób zmniejszasz ryzyko uszkodzenia przewodu.
- W przypadku używania zasilacza sieciowego/ładowarki do baterii, korzystaj z pobliskiego gniazdka sieciowego. Jeśli wystąpi jakakolwiek usterka, natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego, aby odłączyć ją od źródła zasilania.

Uwaga

- Wyjmij wtyczkę ze źródła zasilania, gdy urządzenie będzie w pełni naładowane. Gdy ładowarka podłączona jest do sieci, zużywa niewielką ilość energii.
- Baterię należy ładować w temperaturze od $+5^{\circ}\text{C}$ ($+41^{\circ}\text{F}$) do $+35^{\circ}\text{C}$ ($+95^{\circ}\text{F}$).

Bateria

Ostrzeżenie

- Nie próbuj samodzielnie wymieniać baterii, bo może to spowodować jej uszkodzenie, a w konsekwencji – przegrzanie, wybuch, pożar, uszkodzenie własności lub obrażenia ciała. Baterię telefonu należy naprawiać i poddawać recyklingowi w siedzibie autoryzowanego partnera serwisowego firmy Sony.

Uwaga

Ładowalna bateria charakteryzuje się długim czasem pracy, jeśli jest eksploatowana prawidłowo. Nowe lub nieużywane baterie mogą przez krótki czas cechować się zmniejszoną pojemnością.

- Bateria ma maksymalną wydajność w temperaturze pokojowej. Jeśli bateria będzie używana w niskiej temperaturze, jej wydajność się obniży.
- Przed pierwszym użyciem baterię należy w pełni naładować.

Karta pamięci

Jeśli do urządzenia dodano wymienną kartę, jest ona ogólnie zgodna z zakupionym urządzeniem, ale może nie być zgodna z innymi urządzeniami lub funkcjami używanymi w nich kart pamięci. Przed zakupem lub użyciem innych urządzeń należy sprawdzić ich zgodność. Jeśli urządzenie wyposażono w czytnik kart pamięci, przed zakupem lub użyciem karty pamięci należy sprawdzić jej zgodność z tym czytnikiem.

Karty pamięci są z reguły formatowane przed przekazaniem do sprzedaży. Można je formatować ponownie przy użyciu zgodnego urządzenia. Szczegółowe informacje można uzyskać w instrukcji obsługi urządzenia lub kontaktując się z właściwym centrum kontaktu firmy Sony.

Środki ostrożności związane z użytkowaniem karty pamięci

- Karta pamięci nie może mieć kontaktu z wilgocią.
- Nie wolno dotykać złączy terminala ręką ani jakimkolwiek przedmiotem metalowym.
- Nie wolno uderzać w kartę ani jej wyginać.
- Nie wolno demontować ani modyfikować karty.
- Nie wolno używać ani przechowywać karty w miejscach wilgotnych lub sprzyjających korozji albo w środowiskach o podwyższonej temperaturze, np. w zamkniętym samochodzie latem, w bezpośrednim świetle słonecznym, w pobliżu grzejnika itp.
- Do gniazda karty pamięci nie mogą dostać się kurz, brud ani ciała obce.
- Sprawdź, czy karta pamięci jest włożona poprawnie. Karta pamięci może działać niepoprawnie, jeśli nie będzie włożona do końca.
- Zalecamy wykonać kopię zapasową ważnych danych. Firma nie bierze odpowiedzialności za wszelkie straty lub uszkodzenia danych przechowywanych na karcie pamięci.
- Nie wyjmuj karty pamięci, gdy urządzenie jest włączone. Zapisane dane mogą zostać uszkodzone lub utracone, jeśli wyjmiesz kartę pamięci, gdy urządzenie jest włączone.

Karta SIM

Nie wolno wkładać karty SIM, która nie pasuje do gniazda SIM w urządzeniu, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenia karty bądź urządzenia. Jeśli do włożenia karty SIM do urządzenia niezbędna jest przejściówka, nie wolno wkładać karty SIM bezpośrednio bez wymaganej przejściówki.

Uwaga

Sony nie udziela gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do szkód spowodowanych użytkowaniem niezgodnych lub zmodyfikowanych kart SIM.

Antena

Używanie anten firm innych niż Sony może spowodować uszkodzenia, obniżyć wydajność urządzenia mobilnego i podnieść współczynnik absorpcji swoistej ponad ustalony poziom. Anteny nie wolno zakrywać ręką, ponieważ wpływa to na jakość połączeń i poziom mocy, a także może skrócić czas rozmów i gotowości do pracy.

Miejsca zagrożone wybuchem

Ostrzeżenie

To się zdarza rzadko, ale urządzenie elektroniczne może wytworzyć iskry. W miejscach zagrożenia wybuchem iskry mogą spowodować wybuch lub pożar, który może przyczynić się do urazu ciała lub nawet śmierci. Miejsca zagrożone wybuchem są zazwyczaj, ale nie zawsze, wyraźnie oznaczone.

- W miejscach zagrożonych wybuchem należy wyłączyć urządzenie.
- Nie wolno używać urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem, takich jak stacje paliw, obszary składowania ropy naftowej, fabryki chemiczne oraz inne miejsca charakteryzujące się łatwopalnością i wybuchowością.
- Urządzenia nie wolno ładować w pobliżu palnych substancji, ponieważ wytworzone ciepło może wzniecić ogień.

Strefy wybuchu

Ostrzeżenie

Aby nie zakłócać prac związanych z detonowaniem ładunków, w strefie wybuchu lub strefie oznaczonej znakiem „**Wyłącz radiowe urządzenia nadawczo-odbiorcze**” wszystkie urządzenia elektroniczne muszą być wyłączone. Ekipy budowlane do detonacji ładunków wybuchowych zazwyczaj używają urządzeń do zdalnego sterowania działających na częstotliwościach radiowych.

Akcesoria

Akcesoria mogą wpływać na poziom narażenia na działanie fal radiowych, działanie komunikacji radiowej, głośność, bezpieczeństwo elektryczne i inne kwestie.

Firma Sony nie testuje nieoryginalnych akcesoriów i gwarancja nie obejmuje awarii urządzenia spowodowanych korzystaniem z takich akcesoriów. Nieoryginalne akcesoria i części mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Nieoryginalne akcesoria mogą spowodować zmniejszenie wydajności lub uszkodzenia urządzenia, a także pożar, porażenie prądem lub uraz. Używanie akcesoriów osób trzecich może doprowadzić do tego, że wartości współczynnika SAR będą się różnić od podanych.

- Należy stosować wyłącznie certyfikowane akcesoria.
- Nie należy nosić/używać zestawu słuchawkowego Bluetooth® w sposób, który nie zapewnia komfortu lub powoduje, że urządzenie jest poddawane naciskowi.
- Podczas podłączania produktu do urządzenia przy użyciu przewodu USB należy używać przewodu USB krótszego niż 3 metry.
- Używać szybkiej ładowarki firmy Sony XQZ-UC1 (brak w zestawie) do ładowania urządzenia Xperia. Więcej informacji na temat kompatybilnych ładowarek firmy Sony można znaleźć na witrynie internetowej firmy Sony.

Osobiste urządzenia medyczne

Urządzenia mobilne i urządzenia z nadajnikami radiowymi mogą wpływać na pracę wszczepionych urządzeń medycznych. Przed użyciem urządzenia w niewielkiej odległości od osobistych urządzeń medycznych należy skontaktować się z lekarzem i producentem urządzenia medycznego.

- Przed użyciem urządzenia w pobliżu rozrusznika serca lub innych urządzeń medycznych zasięgnij opinii upoważnionego personelu medycznego oraz zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi przez producenta urządzenia medycznego.
- Przed użyciem urządzenia w pobliżu rozrusznika serca lub innych urządzeń medycznych bądź w szpitalu, a także jeżeli masz wszczepiony rozrusznik serca lub implant ślimakowy bądź używasz aparatu słuchowego, skonsultuj się z upoważnionymi lekarzami oraz zastosuj do instrukcji producenta urządzenia medycznego.
- Aby uniknąć zakłóceń, zachowaj minimalną odległość 15 cm (6 cali) między urządzeniem a urządzeniem medycznym.
- Jeśli podejrzewasz, że występują zakłócenia, wyłącz urządzenie.
- Jeśli użytkownikowi wszczepiono rozrusznik serca, podczas wykonywania połączenia telefonicznego powinien założyć urządzenie na ucho przeciwległe do rozrusznika i nie nosić urządzenia w kieszeni na piersi.

Ten produkt (wraz z osprzętem) wyposażony jest w magnes(y) mogący(-e) zakłócać pracę rozruszników serca, programowalnych zastawek przetokowych do leczenia wodogłowa lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które korzystają ze wspomnianych urządzeń medycznych. Jeżeli stosowane są wspomniane urządzenia medyczne, przed przystąpieniem do użytkowania tego produktu należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Prowadzenie pojazdów

- W niektórych przypadkach producenci samochodów mogą zabraniać korzystania z urządzeń mobilnych w pojazdach, o ile nie jest używany zestaw głośnomówiący z anteną zewnętrzną.
- Aby upewnić się, że urządzenie mobilne lub zestaw głośnomówiący Bluetooth nie wpłynie na pracę systemów elektronicznych pojazdu, należy skontaktować się z przedstawicielem producenta pojazdów.
- Zawsze należy skupiać całą uwagę na prowadzeniu pojazdu i przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących korzystania z urządzeń mobilnych podczas jazdy samochodem.
- Nie należy umieszczać urządzenia ani instalować wyposażenia bezprzewodowego nad poduszką powietrzną w samochodzie.
- Nie należy korzystać z funkcji systemu GPS w sposób, który odciąga uwagę od jazdy samochodem.

Funkcje oparte na GPS lub lokalizacji

Niektóre urządzenia mają funkcje oparte na GPS lub lokalizacji. Funkcja lokalizacji dostarczana jest w stanie w jakim jest i ze wszystkimi swoimi wadami. Firma Sony nie składa żadnych deklaracji ani nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności takich danych o lokalizacji.

Proces użytkowania informacji o lokalizacji w urządzeniu nie musi przebiegać bez zakłóceń lub bez błędów i może dodatkowo być uzależniony od dostępności sieci. Uwaga: w niektórych miejscach ta funkcja może nie działać lub działać w sposób ograniczony, np. w budynkach lub blisko budynków.

Tryb samolotowy

Bluetooth i bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN) to funkcje, które można włączyć w trybie samolotowym (jeśli są dostępne w urządzeniu), ale na pokładzie samolotu lub w innych obszarach, gdzie transmisje radiowe są zabronione, może to być niedozwolone. W takich sytuacjach zanim włączysz funkcję Bluetooth lub bezprzewodową sieć lokalną nawet w trybie samolotowym, poproś o stosowne zezwolenie.

Złośliwe oprogramowanie

Złośliwe oprogramowanie może uszkodzić urządzenie. Do złośliwego oprogramowania lub szkodliwych aplikacji można zaliczyć wirusy, robaki, oprogramowanie szpiegujące i inne niepożądane programy. Chociaż urządzenie ma zabezpieczenia chroniące przed wyżej wymienionymi zagrożeniami, firma Sony nie gwarantuje ani nie deklaruje, że urządzenie jest na nie odporne. Ryzyko infiltracji przez program szpiegujący można ograniczyć. Oto kilka porad: zachowaj ostrożność przy pobieraniu treści lub udzielaniu zezwoleń aplikacjom, nie otwieraj wiadomości lub nie odpowiadaj na wiadomości z nieznanymi źródłami, przeglądaj Internet przy użyciu zaufanych serwisów, pobieraj treści na urządzenie mobilne ze znanych i sprawdzonych źródeł.

Ochrona danych osobowych

Przed użyciem urządzenia należy usunąć z niego informacje osobiste. Aby usunąć dane, należy wykonać pełne resetowanie. Usunięcie danych z pamięci urządzenia nie gwarantuje braku możliwości ich odzyskania. Firma Sony nie gwarantuje, że informacje nie zostaną odzyskane i nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek informacji nawet po pełnym zresetowaniu.

Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach stosujących własne systemy zbiórki)



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Odpowiednie zagospodarowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu

tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt.

Urządzenia z obsługą obrazu 3D

Podczas oglądania na monitorze 3D obrazów trójwymiarowych wykonanych za pomocą urządzenia z obsługą obrazu 3D możesz poczuć dyskomfort w postaci astenopii, zmęczenia oczu lub nudności. Aby zapobiec tym objawom, rób regularne przerwy. Długość i częstotliwość przerw należy ustalić samodzielnie, ponieważ każdy ma inne zapotrzebowania w tym zakresie. Jeśli poczujesz jakikolwiek dyskomfort, przerwij oglądanie obrazów trójwymiarowych i poczekaj, aż poczujesz się lepiej. W razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji użytkownika dołączonej do urządzenia 3D lub oprogramowania 3D, którego używasz wraz z urządzeniem.

Terminale TTY w Stanach Zjednoczonych

Z urządzeniem firmy Sony można używać terminala TTY. Aby uzyskać informacje o funkcjach ułatwień dostępu i rozwiązań dla osób o specjalnych wymaganiach, odwiedź stronę <https://www.sony.net/Products/smartphones/accessibility/overview.html> lub skontaktuj się z firmą Sony pod numerem 1-855-806-8464.

Informacje o działaniu fal radiowych i współczynnika absorpcji swoistej (ang. Specific Absorption Rate, SAR)

Działanie fal radiowych i współczynnik absorpcji swoistej (ang. Specific Absorption Rate, SAR)

Dane o wartościach współczynnika SAR dostępne są dla mieszkańców krajów, które przyjęły maksymalne jego wartości zalecane przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ang. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)) lub Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)). Komisja ICNIRP ustanowiła wartość graniczną wartości SAR na poziomie 2 W/kg średnio na dziesięć (10) gramów masy tkanki, a organizacja IEEE na poziomie 1,6 W/kg średnio na jeden (1) gram masy tkanki. Wymagania te wynikają z zaleceń naukowych, w tym dopuszczalnych poziomów gwarantujących bezpieczeństwo wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

Wartości jednostki SAR i odległości stosowane w testach różnią się w zależności od metody pomiaru, rodzaju testowanego urządzenia (telefon czy tablet) oraz od tego, czy używany jest hotspot Wi-Fi, ale prezentowane są tylko najwyższe zarejestrowane wartości tej jednostki.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oświadczyła, że aktualne informacje naukowe nie wskazują na potrzebę stosowania specjalnych środków ostrożności w odniesieniu do użytkowania tabletów i telefonów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie *who.int*, w zakładce Home>Health Topics>E>Electromagnetic fields. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR można znaleźć na stronie Mobile and Wireless Forum: <https://www.mwfai.org/>.

Więcej informacji na temat współczynnika SAR i narażenia na działanie częstotliwości radiowych można uzyskać pod adresem: <https://www.sony.net/Products/smartphones/health-and-safety/sar.html>.

Prawo eksportowe

Urządzenie oraz akcesoria mogą podlegać prawom eksportowym i rozporządzeniom.

W przypadku eksportu lub wtórnego eksportu urządzenia i akcesoriów klienci są zobowiązani na własną odpowiedzialność i koszt do przestrzegania odpowiednich procedur. Prosimy o skontaktowanie się z odpowiednimi urzędami w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedur.

Znaki towarowe

Znak słowny oraz logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi będącymi własnością Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie wykorzystanie tych znaków przez Sony Group Corporation i podmioty zależne podlega warunkom licencji.

Nazwy innych produktów, usług, firm oraz logo są oznaczone znakiem towarowym i chronione prawami autorskimi stosownych właścicieli i/lub licencjodawców.

Numer publikacji

13.0

©2014 Sony Corporation