

Garett Kids Essa 4G



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup Garrett Kids Essa 4G

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii smartwatcha, niektóre funkcje mogą różnić się z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucania urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Należy chronić urządzenie przed źródłami ciepła oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy przechowywać urządzenia w wilgotnych miejscach lub wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Urządzenie nie jest odporne na długotrwałe zanurzenie w wodzie.
- Nie wolno pływać i nurkować w urządzeniu.
- W przypadku uszkodzenia/awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkować unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów do czyszczenia produktu.

! Nie wolno pływać w urządzeniu. Norma IP67 nie gwarantuje szczelności smartwatcha w trakcie pływania. Sily oddziałujące na urządzenie podczas pływania mogą doprowadzić do jego rozszczelnienia i uszkodzenia.

OPIS PRODUKTU



1. Dotykowy wyświetlacz
2. Obrótowy przycisk funkcyjny (menu/nawigacja/wybudzenie)
3. Przycisk funkcyjny (wybudzenie/wygaszanie/powrót/SOS)
4. Aparat/kamera
5. Slot na kartę Nano SIM
6. Magnetyczny port ładowania
7. Wymienny pasek

INSTALACJA

Należy założyć zegarek na nadgarstek i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

WYMOGI DOTYCZĄCE KARTY NANO SIM

1. Do urządzenia instalujemy kartę w standardzie **Nano SIM**.
2. Karta SIM **musi** spełniać następujące wymagania:
 - Karta **musi być aktywna** (jeśli to nowa karta należy ją aktywować w telefonie komórkowym poprzez wykonanie połączenia wychodzącego).
 - Karta **musi posiadać środki na koncie** (dotyczy kart na doładowania).
 - Karta **nie może mieć aktywnego kodu PIN** (by sprawdzić czy karta posiada aktywną blokadę PIN należy zainstalować ją w telefonie komórkowym i sprawdzić czy podczas uruchomienia telefonu będzie wymagany kod PIN).
 - Jeśli tak, to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej wyłączenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem).
 - Karta **musi obsługiwać tryby pracy 2G/3G/4G, musi posiadać włączoną usługę internetu oraz funkcję identyfikacji numeru.**

OBSŁUGA

Włączanie/wyłączenie
Aby uruchomić urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny(3) przez około **5 sekund**. Aby wyłączyć, powtórz akcję oraz zatwierdź wyłączenie.


! W przypadku gdy smartwatch nie uruchamia się, spróbuj go naładować. Pojawienie się animacji na ekranie zegarka oznacza rozpoczęcie ładowania.

Po uruchomieniu

Smartwatch obsługuje się za pomocą ekranu dotykowego oraz przycisków funkcyjnych(2/3).

INSTALACJA KARTY NANO SIM

1. W pierwszej kolejności odwróć zegarek tak, aby przycisk obrotowy znajdował się po lewej stronie.
2. Wsuń tackę na kartę **Nano SIM**, znajdującą się po prawej stronie zegarka.
3. Następnie umieść na tacce kartę, układając ją zgodnie z poglądowym schematem na obrazku, **czyli chipem karty w stronę tylniej obudowy oraz naciętym rogami karty w stronę slotu.**
4. Włóż tackę do zegarka, **zwracając uwagę na jej prawidłowe dopasowanie oraz ułożenie karty Nano SIM.**



Zmiana trybu menu

Kliknij szybko **2x** obrotowy przycisk funkcyjny(2), aby zmienić styl menu. Zmiana nastąpi automatycznie.

Nawigacja

Kliknij **1x** obrotowy przycisk funkcyjny(2), aby uzyskać dostęp do **menu głównego**. Dotykając ekranu wejdiesz do wybranej funkcji. Po wejściu w funkcję przesunięcie w prawo lub naciśnięcie przycisku funkcyjnego(3) pozwala wrócić do poprzedniego ekranu.

Przesuń w prawo

po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do **szybkiego menu**. Umożliwia podgląd i wybranie ostatnio używanych funkcji smartwatcha.

Przesuń w lewo

po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp **kromierza**. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość wł./wyl. tej funkcji w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta **Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana** w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymagania, uruchom urządzenie poprzez **naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekundy przycisku funkcyjnego(2)**.

Przesuń w dół

po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do **paska ustawień**. Umożliwia podgląd wybranych funkcji smartwatcha, a po przesunięciu w prawo podgląd **ostatnich powiadomień**.

Przesuń w górę

po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do **menu ustawień**. Umożliwia podgląd i szybką zmianę wybranych funkcji smartwatcha.

INSTALACJA APLIKACJI GARETT TRACKER

Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji **Garrett Tracker**. Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać tę aplikację z GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie. Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarce sklepów nazwę „Garrett Tracker” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.

REJESTRACJA W APLIKACJI

1. Uruchom aplikację **Garrett Tracker**.
2. Po uruchomieniu aplikacji wyświetli się **ekran logowania**, na którym możesz zalogować się na swoje konto **jeśli zostało już utworzone, zarejestrować nowe konto lub zmienić** zaryk aplikacji.
3. Aby zarejestrować nowe konto, kliknij opcję **Rejestracja**.
4. W pierwszym polu wprowadź swój **adres e-mail**, który będzie służył jako **login** do aplikacji.
5. Następnie przepisz **kod weryfikacyjny** z obrazka wygenerowanego po prawej stronie.
6. W ostatnim polu wprowadź swoje **hasło**, które wraz z adresem e-mail będzie służyło jako **dane logowania** w aplikacji. **Hasło może składać się z 8 - 16 znaków. Hasło może składać się jedynie z cyfr i liter. Polskie znaki (np. ś, ó, ź) oraz znaki specjalne (np. @, -, \$) są niedozwolone.**
7. Po uzupełnieniu wszystkich danych, kliknij **Rejestracja**.

Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

W przypadku problemów z rejestracją urządzenia zachęcamy do kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

WYMAGANE URUCHOMIENIE

- 4G+ - połączenie z internetem
- zasięg GSM
- zasięg WiFi
- 69% - poziom naładowania baterii

Jak korzystać z aplikacji Garrett Tracker?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat **konfiguracji urządzenia poprzez aplikację Garrett Tracker** polecamy zapoznać się z tym materiałem - **zeskanuj kod QR** lub **skorzystaj z linku**.



ŁADOWANIE

1. Smartwatch łądzi się za pomocą **kabla magnetycznego** dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, **by styki zegarka stykały się ze stykami kabla ładującego**. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. **Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.**

Przesuń w prawo

po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do **szybkiego menu**. Umożliwia podgląd i wybranie ostatnio używanych funkcji smartwatcha.

Przesuń w lewo

po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp **kromierza**. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość wł./wyl. tej funkcji w aplikacji Garrett Tracker w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.

APLIKACJA GARETT TRACKER

Po **zakończeniu rejestracji i dodaniu urządzenia** wyświetli się **ekran główny aplikacji**, na którym zobaczymy mapę wraz z ostatnią **lokalizacją zegarka** (REG CODE) lub w ustawieniach zegarka. Kod można również wprowadzić ręcznie. **10. Wprowadź nazwę urządzenia**, będzie ona wyświetlana jako nazwa powiązanego urządzenia z Twoim kontem. **11. Kolejny krok to wybór relacji** z użytkownikiem zegarka. **12. Opcjonalnie wprowadź numer telefonu urządzenia**, co ułatwi dalszą komunikację. **13. Po uzupełnieniu wszystkich danych**, kliknij **OK** i zyskaj pełną funkcjonalność urządzenia oraz aplikacji **Garrett Tracker**.

Aby lokalizacja zegarka była określona z jak największą dokładnością, zegarek musi znajdować się na otwartym terenie, aby sygnał GPS był dokładny i stabilny. Gdy zegarek nie ma sygnału GPS, bo np. znajduje się w budynku, lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej. W takim przypadku wskazywana pozycja urządzenia może różnić się od jego fizycznej lokalizacji.

UWAGA: W trakcie używania dowolnej funkcji aplikacji Garrett Tracker lub próby konfiguracji ustawień, może pojawić się komunikat: "Urządzenie nie jest w sieci". Oznacza to, że smartwatch nie ma aktywnego połączenia internetowego lub znajduje się poza zasięgiem sieci. Sprawdź czy karta SIM jest prawidłowo zainstalowana oraz czy spełnia wszystkie wymagania opisane wcześniej w instrukcji. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

Należy zapamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane za raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

W przypadku problemów z rejestracją urządzenia zachęcamy do kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.

- **Czas**: Możliwość wysyłania na zegarek krótkich notatek głosowych (maks. 15 sekund), krótkich wiadomości tekstowych (maks. 30 znaków) oraz zdjęć.
- **Geo ogrodzenie**: Funkcja pozwalająca na wyznaczenie obszaru, w którym użytkownik zegarka może się poruszać. Gdy obszar zostanie przekroczony aplikacja nas o tym powiadomi. Aby ustawić obszar **kliknij +**, a następnie wybierz dowolne miejsce na mapie - będzie to **środek geo ogrodzenia**. Wprowadź nazwę oraz promień obszaru (maks. 2 km).
- **Lokalizacja**: Kliknięcie w tą ikonę odświeża dane odnośnie aktualnej lokalizacji zegarka.
- **Historia**: Wyświetla przebytą przez użytkownika zegarka trasę z poprzednich dni.
- **Menu podręczne**: Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji wybranych funkcji zegarka.
- **Biała lista**: Filtrowanie połączeń przychodzących - tylko numery z Białej listy i wcześniej zapisane w książce telefonicznej będą mogły dozwolnić się na zegarek.
- **Zdalny aparat**: Wykonanie zdjęcie za pomocą aparatu zegarka oraz przesłanie go do aplikacji.
- **Aktywność**: Konfiguracja oraz wyświetlanie aktywności wykonywanych przez użytkownika zegarka, nawet do kilku dni wstecz.
- **Czat wideo**: Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem a powiązanym zegarkiem. **Z uwagi na dużą ilość danych przesyłanych podczas rozmowy wideo wymagane jest połączenie z internetem o dużej przepustowości, dlatego zaleca się połączenie LTE. W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne,**
- **Zmiana podglądu mapy**: Możliwość zmiany stylu mapy, na którym uruchomiona jest aplikacja.
- **Lokalizacja urządzeń**: Wskazanie na mapie wszystkich powiązanych w aplikacji urządzeń.
- **Przełącznik**: Szybkie przełączanie się pomiędzy powiązanymi urządzeniami.

Dane personalne: Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji danych użytkownika.

Profil: Konfiguracja danych osobowych administratora konta.

Lista urządzeń: Wyświetlanie oraz możliwość dodawania/edytowania powiązanych urządzeń. Klikając w nazwę urządzenia możemy zmienić jego dane. Opcja **Przełącznik** pozwala przełączyć urządzenie jako aktywne, tzn. aktualnie listzone. Aby usunąć zegarek z listy, wybierz **Edycja>Usuń**.

Zmień hasło: Zmiana hasła używanego w aplikacji.

Wyloguj: Wylogowanie się z aplikacji.

Lokalizacja telefonu: Wskazywanie aktualnej lokalizacji telefonu, na którym uruchomiona jest aplikacja.

Lokalizacja urządzeń: Wskazywanie na mapie wszystkich powiązanych w aplikacji urządzeń.

Przełącznik: Szybkie przełączanie się pomiędzy powiązanymi urządzeniami.

zrealizowanie rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przerwami w transmisji obrazu.

- **Czas**: Możliwość wysyłania na zegarek krótkich notatek głosowych (maks. 15 sekund), krótkich wiadomości tekstowych (maks. 30 znaków) oraz zdjęć.
- **Geo ogrodzenie**: Funkcja pozwalająca na wyznaczenie obszaru, w którym użytkownik zegarka może się poruszać. Gdy obszar zostanie przekroczony aplikacja nas o tym powiadomi. Aby ustawić obszar **kliknij +**, a następnie wybierz dowolne miejsce na mapie - będzie to **środek geo ogrodzenia**. Wprowadź nazwę oraz promień obszaru (maks. 2 km).
- **Lokalizacja**: Kliknięcie w tą ikonę odświeża dane odnośnie aktualnej lokalizacji zegarka.
- **Historia**: Wyświetla przebytą przez użytkownika zegarka trasę z poprzednich dni.
- **Menu podręczne**: Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji wybranych funkcji zegarka.
- **Biała lista**: Filtrowanie połączeń przychodzących - tylko numery z Białej listy i wcześniej zapisane w książce telefonicznej będą mogły dozwolnić się na zegarek.
- **Zdalny aparat**: Wykonanie zdjęcie za pomocą aparatu zegarka oraz przesłanie go do aplikacji.
- **Aktywność**: Konfiguracja oraz wyświetlanie aktywności wykonywanych przez użytkownika zegarka, nawet do kilku dni wstecz.
- **Czat wideo**: Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem a powiązanym zegarkiem. **Z uwagi na dużą ilość danych przesyłanych podczas rozmowy wideo wymagane jest połączenie z internetem o dużej przepustowości, dlatego zaleca się połączenie LTE. W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne,**
- **Zmiana podglądu mapy**: Możliwość zmiany stylu mapy, na którym uruchomiona jest aplikacja.
- **Lokalizacja urządzeń**: Wskazywanie na mapie wszystkich powiązanych w aplikacji urządzeń.
- **Przełącznik**: Szybkie przełączanie się pomiędzy powiązanymi urządzeniami.

Dane personalne: Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji danych użytkownika.

Profil: Konfiguracja danych osobowych administratora konta.

Lista urządzeń: Wyświetlanie oraz możliwość dodawania/edytowania powiązanych urządzeń. Klikając w nazwę urządzenia możemy zmienić jego dane. Opcja **Przełącznik** pozwala przełączyć urządzenie jako aktywne, tzn. aktualnie listzone. Aby usunąć zegarek z listy, wybierz **Edycja>Usuń**.

Zmień hasło: Zmiana hasła używanego w aplikacji.

Wyloguj: Wylogowanie się z aplikacji.

Lokalizacja telefonu: Wskazywanie aktualnej lokalizacji telefonu, na którym uruchomiona jest aplikacja.

Lokalizacja urządzeń: Wskazywanie na mapie wszystkich powiązanych w aplikacji urządzeń.

Przełącznik: Szybkie przełączanie się pomiędzy powiązanymi urządzeniami.

Ustawienia: Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji funkcji:

- Numer SOS** - Konfiguracja numerów SOS (**maks. 3**). Dłuższe przytrzymanie przycisku SOS na zegarku powoduje wykonanie połączenia na pierwszy numer. Gdy połączenie się nie powiedzie, zegarek automatycznie wybierze drugi oraz analogicznie trzeci numer. Gdy połączenie SOS zostanie odebrane przez pocztę głosową, aktywną na jednym z numerów SOS, nie będzie ono przekierowane na kolejny numer. Funkcja SOS jest aktywna tylko wtedy, gdy zegarek znajduje się w zasięgu sieci, posiada połączenie z Internetem oraz ma wystarczająco środków na koncie.

- Monitoring głosu**: Możliwość zdalnego podsłuchu. Wprowadź numer telefonu, aby aktywować funkcję. W ciągu 30 sekund zegarek automatycznie oddzwania na wpisany wcześniej numer telefonu. Ekran zegarka pozostaje bez zmian - jest to całkowicie dyskretne.

Konfigurując funkcje Numery SOS oraz Monitoring głosu - numery należy wprowadzać bez kodu kraju (jeśli to konieczne, dla PL należy dodać przed numerem: 0048). Używanie symbolu „+” może uniemożliwić wykonywanie połączeń.

- Tryb nocnego oszczędzania baterii**: Możliwość wł./wył. trybu oszczędzania baterii, polegającego na ograniczeniu funkcji sieciowych zegarka w godzinach 22:00 - 6:00 (**wyduża czas pracy zegarka**).

- Wiadomości SMS**: Możliwość odczytywania wiadomości SMS, adresowanych na numer znajdujący się w zegarku.

- Tryb pracy**: Wybór częstotliwości odświeżania lokalizacji zegarka:
 - Tryb śledzenia** - odświeżanie co 1 minutę (skraca czas pracy zegarka),
 - Tryb normalny** - odświeżanie co 10 minut,
 - Tryb oszczędzania baterii** - odświeżanie co 1 godzinę,
 - Tryb uśpienia** - ręczne pozycjonowanie.

- Powiadomienia SMS**: Wł./wył. oraz konfiguracja powiadomień SMS na podany numer telefonu.
- Wpadnij na przyjaciół**: Możliwość dodania wizytówki dla dziecka oraz sprawdzenia aktywnych przyjaciół.

- App Store**: Możliwość kontroli zainstalowanych na zegarku dodatkowych aplikacji.
- Członkowie rodziny**: Lista administratorów, którzy mogą zarządzać zegarkiem.
- Książka telefoniczna**: Możliwość dodawania kontaktów, które będą wyświetlane w książce telefonicznej zegarka.

- Ustawienia WiFi**: Konfiguracja sieci WiFi z którą zegarek łączy się automatycznie, bez wpisywania hasła.
- Strefa czasowa**: Konfiguracja strefy czasowej zegarka.
- Język**: Możliwość zmiany języka smartwatcha.

- Zarządzanie**:
 - Klawiatura numeryczna**: Możliwość wł./wył. funkcji klawiatury numerycznej na zegarku. Włączenie tej funkcji umożliwia użytkownikowi zegarka na wybieranie oraz wykonywanie

- Plan zasilania**: Możliwość zaplanowania uruchomienia lub wyłączenia zegarka.
- LBS**: Możliwość wł./wył. śledzenia zegarka na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej w przypadku, gdy zegarek traci sygnał GPS.

- Znajd zegarek**: Funkcja szukania zegarka - uruchamia alarm dźwiękowy.
- Restart zegarka**: Ponowne uruchomienie smartwatcha.
- Przywróć ustawienia fabryczne**: Możliwość zresetowania zegarka do ustawień fabrycznych.

- Ustawienia WiFi**: Konfiguracja sieci WiFi z którą zegarek łączy się automatycznie, bez wpisywania hasła.
- Strefa czasowa**: Konfiguracja strefy czasowej zegarka.
- Język**: Możliwość zmiany języka smartwatcha.

- Zarządzanie**:
 - Klawiatura numeryczna**: Możliwość wł./wył. funkcji klawiatury numerycznej na zegarku. Włączenie tej funkcji umożliwia użytkownikowi zegarka na wybieranie oraz wykonywanie

- Ustawienia**:
 - Sieć komórkowa**: Konfiguracja ustawień sieciowych (VoLTE, APN, roaming danych),
 - WiFi**: Ustawienia WiFi,
 - Bluetooth**: Ustawienia Bluetooth (możliwość sparowania słuchawek Bluetooth),
 - Aplikacje**: Informacje dot. zainstalowanych na zegarku aplikacji,
 - Blokada**: Ustawienia blokady smartwatcha,
 - Głośność**: Regulacja głośności zegarka (multimedia, budzik, dzwonek),
 - Jasność**: Regulacja poziomu jasności wyświetlacza,
 - Styl menu**: Możliwość zmiany stylu menu zegarka,
 - Uśpienie**: Konfiguracja czasu wygaszania ekranu,
 - Uruchom ponownie**: Ponowne uruchomienie zegarka,
 - Wyłącz**: Wyłączenie urządzenia,
 - Narzędzia**: Dodatkowe funkcje do zarządzania pamięcią urządzenia (czyszczenie i przeglądanie danych znajdujących na zegarku),
 - Więcej**: Informacje o urządzeniu (usuwanie wody, informacja o urządzeniu, ustawienia blokady SIM, ustawienia daty i godziny oraz języka).