

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania DRUKAREK ETYKIET

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym:

- Zawsze podłączaj drukarkę etykiet do sprawnego gniazdka z uziemieniem.
- Nie dotykaj wtyczki ani przewodów zasilających mokrymi rękami.
- Unikaj używania urządzenia, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony lub wtyczka luźna.

2. Ryzyko przegrzania:

- Zapewnij odpowiednią wentylację wokół urządzenia – nie blokuj otworów wentylacyjnych i unikaj umieszczania drukarki w ciasnych, niewentylowanych przestrzeniach.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kuchenki czy bezpośrednie światło słoneczne.

3. Ryzyko uszkodzeń mechanicznych:

- Podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych, takich jak taśmy termotransferowe lub rolki etykiet, unikaj wkładania rąk w mechanizm drukujący, aby zapobiec skaleczeniom.
- Nigdy nie próbuj wymuszać ruchu części mechanicznych drukarki ręcznie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

4. Ryzyko kontaktu z gorącymi elementami:

- Unikaj dotykania głowicy drukującej zaraz po zakończeniu pracy urządzenia, ponieważ może być gorąca.
- W przypadku konieczności konserwacji odczekaj, aż drukarka ostygnie.

Specyficzne zagrożenia związane z warunkami użytkowania

5. Zagrożenia w wilgotnym środowisku:

- Nie używaj drukarki etykiet w miejscach o wysokiej wilgotności lub w pobliżu źródeł wody, takich jak łazienki czy kuchnie.
- W przypadku zamoczenia urządzenia odłącz je od zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

6. Zagrożenia w wysokich temperaturach:

- Nie przechowuj rolek etykiet ani taśm termotransferowych w temperaturach powyżej 40°C, aby uniknąć ich deformacji lub pogorszenia jakości druku.
- Unikaj używania drukarki w warunkach ekstremalnych temperatur, które mogą wpływać na działanie elektroniki i mechanizmu drukującego.

Środki ostrożności podczas konserwacji

7. Czyszczenie urządzenia:

- Przed rozpoczęciem czyszczenia zawsze odłącz drukarkę od źródła zasilania.
- Używaj miękkiej, suchej ściereczki do czyszczenia obudowy; unikaj stosowania wody i środków chemicznych, które mogą uszkodzić urządzenie.
- Regularnie czyść głowicę drukującą oraz podajnik etykiet zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić najwyższą jakość druku.

8. Konserwacja i wymiana materiałów eksploatacyjnych:

- Stosuj wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne zalecane przez producenta, aby zapobiec uszkodzeniom urządzenia.
- Podczas wymiany taśm i rolek upewnij się, że drukarka jest wyłączona.

Dodatkowe ostrzeżenia

9. Bezpieczeństwo dzieci:

- Przechowuj drukarkę i materiały eksploatacyjne, takie jak taśmy i etykiety, poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu użyciu lub uszkodzeniu.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać drukarki bez nadzoru osoby dorosłej.

10. Oznaczenia i instrukcje:

- Upewnij się, że drukarka posiada oznaczenie CE, co świadczy o zgodności z unijnymi normami bezpieczeństwa.
- Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną przez producenta i postępuj zgodnie z jej zaleceniami.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.