

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania Bramki Smart Home

1. Ryzyko porażenia prądem

- Upewnij się, że zasilacz i przewody używane z bramką są oryginalne lub kompatybilne z urządzeniem. Używanie nieodpowiednich akcesoriów może prowadzić do zwarcia lub porażenia prądem.
- Nigdy nie dotykaj bramki ani jej przewodów mokrymi rękami.

2. Ryzyko przegrzania

- Ustaw bramkę w miejscu z odpowiednią wentylacją, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie przykrywaj bramki ani jej zasilacza materiałami, które mogą utrudniać odprowadzanie ciepła.

3. Ryzyko nieuprawnionego dostępu do systemu

- Zabezpiecz dostęp do bramki hasłem o wysokim poziomie złożoności i regularnie je zmieniaj.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie bramki, aby zapewnić ochronę przed lukami bezpieczeństwa.

4. Ryzyko awarii urządzenia

- Nie wyłączaj bramki podczas aktualizacji oprogramowania, aby uniknąć uszkodzenia systemu.
- Unikaj nagłego odłączania urządzenia od zasilania, co może prowadzić do utraty danych lub uszkodzenia sprzętu.

5. Ryzyko zakłóceń i awarii sieci

- Upewnij się, że bramka jest umieszczona w miejscu z dobrym zasięgiem Wi-Fi lub przewodowej sieci internetowej.
- Unikaj instalowania bramki w pobliżu urządzeń emitujących silne zakłócenia elektromagnetyczne, takich jak mikrofalówki czy silniki elektryczne.

Środki ostrożności w specyficznych warunkach

6. Praca w wilgotnym środowisku

- Nie instaluj bramki w miejscach narażonych na wilgoć, takich jak łazienki czy na zewnątrz budynków, chyba że urządzenie posiada odpowiednią klasę ochrony IP.
- W przypadku zalania bramki natychmiast odłącz ją od zasilania i skonsultuj się z serwisem.

7. Praca w wysokich temperaturach

- Unikaj użytkowania bramki w temperaturach przekraczających zakres zalecany przez producenta.
- Przechowuj bramkę w suchym, chłodnym miejscu, jeśli nie jest używana przez dłuższy czas.

Konserwacja i przechowywanie

8. Regularna konserwacja

- Czyść bramkę i jej zasilacz suchą, miękką ściereczką. Unikaj używania środków czyszczących zawierających wodę lub chemikalia, które mogą uszkodzić urządzenie.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodów i zasilacza. W razie uszkodzenia natychmiast je wymień.

9. Bezpieczne przechowywanie

- Przechowuj bramkę w oryginalnym opakowaniu, jeśli planujesz jej długoterminowe przechowywanie.
- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i zwierząt, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Wszelkie szczegółowe ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub dostępnej w formacie pdf. w karcie produktu lub na stronie www.producenta/dostawcy.