

1. Wstęp

1.1 Ostrzeżenia bezpieczeństwa

Państwa bezpieczeństwo jest dla nas ważne. Przeczytać te informacje przez użyciem kuchenki.

1.2 Instalacja

1.2.1 Ryzyko porażenia elektrycznego

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac lub konserwacji na urządzeniu, odłączyć je od źródła zasilania.
- Bardzo ważne i obowiązkowe jest zapewnienie dobrej instalacji uziemienia.
- Do zmian w domowej instalacji elektrycznej dopuszcza się wyłącznie wykwalifikowanego elektryka.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub śmierci.

1.2.2 Zagrożenie skaleczeniem

- Uwaga - brzegi panelu są ostre.
- Niezachowanie ostrożności może skutkować zranieniem lub skaleczeniami.

1.2.3 Ważne środki bezpieczeństwa

- Uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem instalacji lub użytkowania urządzenia.
- Nie umieszczać materiałów ani produktów palnych na urządzeniu.
- Udostępnić te informacje osobie odpowiedzialnej za instalację, bo może to obniżyć koszty instalacji.
- By uniknąć zagrożeń, urządzenie należy instalować zgodnie z instrukcją instalacji.
- Urządzenie może prawidłowo zainstalować i uziemić tylko osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
- Urządzenie powinno być podłączone do obwodu zawierającego wyłącznik, zapewniający pełne odłączenie od źródła zasilania.

- Nieprawidłowa instalacja urządzenia może unieważnić wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji lub odpowiedzialności.
- To urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osób nieposiadających doświadczenia i wiedzy, chyba że pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- W przypadku uszkodzenia kabla, należy go wymienić u producenta, w serwisie lub zlecić to innym osobom posiadającym stosowne uprawnienia, by uniknąć niebezpieczeństwa.
- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, umysłowych lub oceny oraz przez osoby niedoświadczone, o ile są pod nadzorem lub otrzymały przeszkolenie dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz jakie są zagrożenia. Nie wolno małym dzieciom bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją.
- Ostrzeżenie: Jeśli na powierzchni pojawią się pęknięcia, to kuchenkę trzeba wyłączyć, aby uchronić się przed porażeniem elektrycznym, ponieważ powierzchnia z płyty szklano-ceramicznej lub podobnego materiału chroni części pod napięciem.
- Nie należy czyścić urządzenia myjką parową.
- Nie kłaść na płycie metalowych przedmiotów, takich jak noże, widelce, łyżki i pokrywki, bo mogą się nagrzać.
- Do czyszczenia kuchenki nie używać myjki parowej.
- Po zakończeniu użytkowania kuchenki wyłączyć ją przyciskami dotykowymi, a nie polegać na czujniku obecności naczyń.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania przez zewnętrzny zegar lub pilot.
- Niebezpieczeństwo pożaru: nie przechowywać przedmiotów na płycie. UWAGA: Proces gotowania należy nadzorować. Krótki proces gotowania nadzorować stale.

OSTRZEŻENIE: Smażenie na tłuszczu lub oleju bez kontroli może być niebezpieczne i spowodować pożar.

- **OSTRZEŻENIE:** Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części mogą się nagrzewać.

Trzeba zachować ostrożność, aby nie dotykać elementów grzejnych. Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny się zbliżać do kuchenki, jeśli nie są pod stałym nadzorem osoby dorosłej.

- **OSTRZEŻENIE:** Smażenie na tłuszczu lub oleju bez kontroli może być niebezpieczne i spowodować pożar.

NIGDY nie gasić pożaru wodą, lecz wyłączyć urządzenie i zdusić płomień pokrywką lub kocem.

UWAGA: Proces gotowania należy nadzorować. Krótki proces gotowania nadzorować stale.

Niebezpieczeństwo pożaru: nie przechowywać przedmiotów na płycie.

- **OSTRZEŻENIE:** Korzystać wyłącznie z zabezpieczenia płyty indukcyjnej zaprojektowanego przez producenta kuchenki lub wskazanego przez producenta urządzenia w instrukcji obsługi jako właściwe, albo z zabezpieczenia zabudowanego na urządzeniu. Użycie nieodpowiedniego zabezpieczenia może powodować wypadki.

1.3 Obsługa i konserwacja

1.3.1 Ryzyko porażenia elektrycznego

- Nie gotować na kuchence z rozbitą lub popękana powierzchnią. Jeśli powierzchnia kuchenki zostanie rozbita lub pojawią się na niej pęknięcia, to natychmiast wyłączyć zasilanie sieciowe (przełącznik na ścianie) i skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji kuchenkę wyłączyć przełącznikiem na ścianie.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub śmierci.

1.3.2 Zagrożenie dla zdrowia

- Urządzenie spełnia wymagania norm bezpieczeństwa elektromagnetycznego.
- Jednak osoby z rozrusznikami serca lub innymi elektrycznymi implantami (jak pompy insulinowe) muszą się skonsultować

ze swoim lekarzem lub producentem implantu przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, by mieć pewność, że pole elektromagnetyczne nie będzie oddziaływać na implant.

- W przeciwnym wypadku może dojść do śmierci.

1.3.3 Zagrożenie powodowane przez gorącą powierzchnię

- Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części mogą się nagrzewać na tyle, by powodować oparzenia.
- Nie dopuszczać do zetknięcia się części ciała, odzieży ani przedmiotów nie będących stosownymi naczyniami kuchennymi — ze szkłem indukcyjnym, zanim jego powierzchnia nie ostygnie.
- Chronić dzieci.
- Rączki rondli mogą być gorące w dotyku. Sprawdzać czy rączki rondli nie wychodzą na inne powierzchnie grzewcze niż te, na których znajdują się rondle.
- Chronić dzieci przed dostępem do rączek rondli.
- W przeciwnym wypadku może dojść do oparzeń.

1.3.4 Zagrożenie skaleczeniem

- Cofnięcie osłonki bezpieczeństwa odsłania ostre jak brzytwa ostrze skrobaka do kuchenki. Używać z zachowaniem maksymalnej ostrożności oraz bezpiecznie przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Niezachowanie ostrożności może skutkować zranieniem lub skaleczeniami.

1.3.5 Ważne środki bezpieczeństwa

- Nigdy nie zostawiać działającego urządzenia bez nadzoru. Kipiąca zawartość powoduje dymienie, a tłuste wycieki mogą się zapalić.
- Nigdy nie korzystać z kuchenki jako blatu roboczego, albo do przechowywania rzeczy.
- Nigdy nie zostawiać przedmiotów ani przyborów kuchennych na kuchence.
- Nie umieszczać ani nie zostawiać żadnych magnesowalnych przedmiotów (np. karty kredytowe, karty pamięci), bądź sprzętu elektronicznego (np. komputery, odtwarzacze MP3) w pobliżu kuchenki, gdyż może na nie oddziaływać pole elektromagnetyczne.
- Nigdy nie używać płyty do ogrzewania domu.
- Zawsze po użyciu wyłączyć pola grzewcze i kuchenkę tak, jak opisano w niniejszej instrukcji (tzn. przyciskami dotykowymi). Nie polegać na funkcji wykrywania naczyń, jako wyłączeniu pól grzewczych, po zdjęciu naczyń.

- Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ani na siedzenie, stanie lub wspinanie się na nie.
- Nie przechowywać przedmiotów, będących obiektem zainteresowania dzieci, w szafkach nad kuchenką. Dzieci wspinające się na kuchenkę mogą doznać poważnych zranień.
- Nie pozostawiać dzieci samych albo bez nadzoru w pobliżu działającej kuchenki.
- Dzieci lub dorośli z niepełnosprawnościami ograniczającymi zdolność obsługi kuchenki powinni zostać w niej przeszkoleni przez odpowiedzialną i kompetentną osobę. Instruktor winien mieć pewność, że przeszkolone osoby mogą korzystać z kuchenki bez narażania siebie lub otoczenia na niebezpieczeństwo.
- Nie naprawiać ani nie wymieniać części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie zalecane w instrukcji. Wszelkie inne prace serwisowe winien przeprowadzać wykwalifikowany technik.
- Nie umieszczać i nie zrzucać ciężkich przedmiotów na kuchenkę.
- Nie stawać na kuchence.
- Nie używać naczyń z nierównymi krawędziami, ani nie przeciągać naczyń po powierzchni szkła indukcyjnego, by nie zarysować szkła.
- Do czyszczenia kuchenki nie używać zmywaków ani innych środków do czyszczenia o właściwościach ściernych, bo mogą zarysować szkło indukcyjne.
- Urządzenie jest przeznaczone do użycia w gospodarstwach domowych i innych zastosowaniach, takich jak: -kuchenki dla personelu w sklepach, biurach i miejscach pracy; - gospodarstwa wiejskie; - dla klientów w hotelach, motelach i innych pomieszczeniach mieszkalnych; - miejsca oferujące nocleg i śniadanie.
- OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części mogą się nagrzewać.
- Trzeba zachować ostrożność, aby nie dotykać elementów grzejnych.
- Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny się zbliżać do kuchenki, jeśli nie są pod stałym nadzorem osoby dorosłej.