

Instrukcje + Uprozczone instrukcje obsługi.

Internetowa instrukcja obsługi Lenco SCD-6000 Boombox Avec



[Dom](#) » [Lenco](#) » Internetowa instrukcja obsługi Lenco SCD-6000 Boombox Avec

Zawartość

- [1 Przenośny Internet Lenco SCD-6000 Boombox Avec](#)
- [2 Informacje o produkcie](#)
- [3 Ostrzeżenie](#)
- [4 Lokalizacje kontrolne](#)
- [5 Zasilanie elektryczne](#)
- [6 Specyfikacje](#)
- [7 Informacje dodatkowe](#)
- [8 Często zadawane pytania](#)
- [9 Dokumenty / Zasoby](#)
 - [9.1 Odniesienia](#)

Lenco

Przenośny Internet Lenco SCD-6000 Boombox Avec



Informacje o produkcie

Specyfikacje

- Typ: przenośny Boombox z Internetem/DAB+/radiem FM, Bluetooth i odtwarzaczem CD
- Model: SCD-6000
- Zasilanie: CA 230 V – 50 Hz
- Pobór mocy: 13 W
- Moc wyjściowa: 2 W + 2 W (RMS)
- Średnica głośnika: 2.5 cala
- Impedancja: 4 Ohm
- Wejście audio: Fiche 3.5 mm

- Wymagane baterie: 6x 1.5 V LR14/C/UM2
- Wymiary: 240 x 220 x 117 mm (dł. x gł. x wys.)
- Waga: 1.1 kg

Aby uzyskać informacje i pomoc, odwiedź stronę: www.lenco.pl

Ostrzeżenie

PRODUKT LASEROWY KLASY 1

Uwaga: Niewidzialne promieniowanie laserowe po otwarciu i uszkodzeniu lub ominięciu blokad. Unikaj narażenia na promień.

Ostrzeżenie: nie dotykaj czujnika lasera. NIE WRZUCAJ BATERII DO OGNI!

Środki ostrożności przed użyciem

Nie zakrywaj ani nie zatykaj otworów wentylacyjnych. Podczas umieszczania urządzenia na półce należy pozostawić wokół urządzenia przestrzeń około 5 cm. Instalację należy przeprowadzić zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi.

Lokalizacje kontrolne

1. Głośnik
2. Przycisk 1
3. Przycisk 2

Zasilanie elektryczne

Sprawdź, czy objętość Twojego urządzenia jest kompatybilna z lokalnym gniazdkiem sieciowym voltage.

Uwaga: Wtyczka służy do odłączenia urządzenia. Odłączone urządzenie powinno nadal działać.

Użycie baterii: Przed włożeniem baterii odłącz przewód zasilający od wejścia prądu przemiennego urządzenia.

Specyfikacje

CD	Stosunek sygnału do szumu: 55 dB
Radio	FM: 87.5 do 108 MHz DAB/DAB+: 174 – 240 MHz
Antena	Teleskopowy

Informacje o producencie i serwisie

Aby uzyskać więcej informacji i skorzystać z pomocy, odwiedź stronę: www.lenco.pl

Comaxx BV
Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade,
Holandia.

Informacje dodatkowe

Ten produkt jest zgodny z przepisami europejskimi. W przypadku wystąpienia wady w okresie gwarancyjnym należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą.

Ważna uwaga: Nie ma możliwości wysłania produktu bezpośrednio do Lenco w celu naprawy.

Utylizację zużytego urządzenia i baterii należy przeprowadzić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Deklaracja zgodności typu urządzenia radiowego [Lenco SCD-6000] jest zgodna z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem commaxx-certificates.com/doc/scd-6000_doc.pdf.

Często zadawane pytania

Jak połączyć się z Bluetooth?

Naciśnij przycisk MODE, a następnie przycisk strojenia, aby wybrać tryb Bluetooth i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sparować z urządzeniem.

Jak wyczyścić soczewkę odtwarzacza CD?

Za pomocą miękkiej szczoteczki delikatnie usuń kurz z obiektywu. Unikaj stosowania lotnych środków chemicznych.

Co powinienem zrobić, jeśli boombox się nie włącza?

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do kompatybilnego źródła zasilania lub że baterie są prawidłowo zainstalowane i nie są wyczerpane.