

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania ODKURZACZY SIECIOWYCH

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Zagrożenia elektryczne

- Upewnij się, że odkurzacz jest podłączony do gniazda o odpowiednim napięciu, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nigdy nie używaj uszkodzonego kabla zasilającego ani wtyczki. Uszkodzony przewód może spowodować porażenie prądem.
- Unikaj użytkowania odkurzacza w pobliżu wody lub na mokrych powierzchniach, chyba że urządzenie jest wyraźnie przeznaczone do takich warunków (np. odkurzacze wodne).

2. Ryzyko pożaru i przegrzania

- Regularnie czyść filtr odkurzacza i sprawdzaj drożność przewodów ssących, aby zapobiec przegrzewaniu się urządzenia.
- Nie pozostawiaj włączonego odkurzacza bez nadzoru.
- Upewnij się, że odkurzacz nie jest zasłonięty materiałami łatwopalnymi podczas pracy.

3. Zagrożenia mechaniczne

- Unikaj kontaktu końcówki ssącej z ciałem, zwłaszcza w obszarach wrażliwych (np. palce, włosy), aby uniknąć obrażeń.
- Dzieci nie powinny używać odkurzacza bez nadzoru dorosłych.

Specyficzne zagrożenia związane z warunkami użytkowania

4. Zagrożenia w wilgotnym środowisku:

- Nie używaj standardowego odkurzacza w miejscach, gdzie może być narażony na wodę, chyba że jest specjalnie zaprojektowany do takiego użytkowania.

5. Zagrożenia w wysokich temperaturach:

- Przechowuj i używaj urządzenie w temperaturach zgodnych z instrukcją producenta, aby uniknąć uszkodzeń.

6. Bezpieczeństwo podczas konserwacji

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji odłącz odkurzacz od zasilania.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zalecanych przez producenta.

7. Ostrzeżenia ogólne

- Upewnij się, że instrukcje bezpieczeństwa są dostępne dla wszystkich użytkowników urządzenia.
- Nie używaj odkurzacza do usuwania gorących popiołów, ostrych przedmiotów, chemikaliów ani cieczy, chyba że producent dopuszcza takie użytkowanie.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.