



16240109

Opiekacz do kanapek 2

www.adexi.eu



WPROWADZENIE

Aby jak najlepiej wykorzystać nowy opiekacz do kanapek, przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności. Zalecamy również zachowanie instrukcji na przyszłość, aby móc przypomnieć sobie funkcje urządzenia.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie może być używane wyłącznie przez dzieci w wieku od 8 lat i więcej oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Podczas użytkowania urządzenie powinno znajdować się pod stałym nadzorem. Należy pilnować dzieci przebywających w pobliżu urządzenia, gdy jest ono używane. Urządzenie nie jest zabawką.
- Nieprawidłowe użytkowanie tego urządzenia może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie urządzenia.
- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub obsługi (patrz również Warunki gwarancji).
- Wyłącznie do użytku domowego. Nie do użytku zewnętrznego ani komercyjnego.
- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i transportowe z wnętrza i na zewnątrz urządzenia.
- Sprawdź, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń i czy nie brakuje żadnych części.
- Nie używaj z innymi przewodami niż dostarczony.
- Sprawdź, czy nie ma możliwości pociągnięcia lub potknięcia się o przewód lub przedłużacz.
- Urządzenie nie może być używane razem z wyłącznikiem czasowym lub przełącznikiem czasowym czy oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem lub gdy urządzenie nie jest używane.

PL

- Należy unikać ciągnięcia za przewód podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka. Zamiast tego należy przytrzymać za wtyczkę.
- Przewód i urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących przedmiotów i otwartego ognia.
- Upewnij się, że przewód jest całkowicie rozciągnięty.
- Przewód nie może być skręcony ani nawinięty wokół urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód lub wtyczka nie są uszkodzone i nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub jeśli zostało upuszczone na podłogę, upuszczone w wodzie lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób.
- Jeśli urządzenie, przewód lub wtyczka zostały uszkodzone, należy zlecić autoryzowanemu serwisowi sprawdzenie i w razie potrzeby naprawę
- Podłączaj wyłącznie do napięcia 230 V, 50 Hz. Gwarancja nie obowiązuje, jeśli urządzenie było podłączone do niewłaściwego napięcia.
- Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy skontaktować się ze sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione.
- Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje spowodują utratę gwarancji.
- Uwaga! Niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na przebywające dzieci i osoby wymagające szczególnego traktowania.
- Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.

ELEMENTY

1. Uchwyt
2. Pokrywa
3. Czerwony wskaźnik świetlny
4. Zielony wskaźnik świetlny
5. Płyty grzewcze
6. Podstawa
7. Blokada



PRZED UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem urządzenie należy podgrzać przez 10 minut przy zamkniętej pokrywie. Spowoduje to usunięcie zapachu zwykle występujący przy pierwszym włączeniu urządzenia. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Lekko natłuścić płyty grzewcze olejem spożywczym.

UŻYCIEM

- Umieść urządzenie na równej powierzchni. Podłącz. Zapali się czerwony wskaźnik i urządzenie zacznie się nagrzewać.
- Zapalenie się zielonego wskaźnika oznacza, że urządzenie osiągnęło prawidłową temperaturę i jest gotowe do użycia.
- Otwórz pokrywę tak, aby górna płyta grzewcza była ustawiona pionowo. Teraz umieść jedzenie na dolnej płycie grzejnej.
- Zamknij pokrywę tak, aby górna płyta grzejna spoczywała na żywności. Zabezpiecz blokadę, aby utrzymać pokrywę wciśniętą.
- Obie płyty grzejne urządzenia są podgrzewane, co skraca czas gotowania.
- Podczas gotowania zielona lampka kontrolna zapali się i zgaśnie kilka razy. Oznacza to jedynie, że termostat włącza się i wyłącza od czasu do czasu.
- Proces gotowania można zatrzymać w dowolnym momencie, wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- Gdy jedzenie będzie gotowe, ostrożnie otwórz urządzenie.
- Ostrzeżenie! Metalowe części nagrzewają się podczas użytkowania. Zawsze trzymaj za uchwyt. Należy uważać na pryskanie olejem, tłuszczem lub innymi płynami.
- Ostrożnie wyjmij jedzenie za pomocą odpornej na wysoką temperaturę plastikowej szpatułki lub podobnego narzędzia. Nie wolno używać metalowych przyborów kuchennych z ostrymi krawędziami na płytach grzejnych, ponieważ mają one specjalną powłokę zapobiegającą przywieraniu. Zamiast tego używaj plastikowych, melaminowych lub drewnianych przyborów kuchennych.
- Zamknij pokrywę i odłącz urządzenie, gdy jedzenie będzie gotowe.
- Przed czyszczeniem i przechowywaniem urządzenia należy upewnić się, że całkowicie ostygło.

CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić urządzenie do ostygnięcia z otwartą pokrywą.

Ze względów bezpieczeństwa elektrycznego nigdy nie używaj wody ani

PL

innych płynów na urządzeniu ani nie zanurzaj go.

Wyczyść zewnętrzną część urządzenia, przecierając ją wilgotną ściereczką.

Nieprzywierające płyty można czyścić wilgotną ściereczką lub miękką szczotką.

Jeśli na płytach grzejnych pozostaną resztki jedzenia, można je usunąć za pomocą niewielkiej ilości oleju kuchennego. Pozostaw olej na 5 minut, a następnie wytrzyj płyty grzejne kawałkiem papieru kuchennego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Należy pamiętać, że ten produkt Adexi jest oznaczony tym symbolem:



Oznacza to, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ odpady elektryczne i elektroniczne muszą być utylizowane oddzielnie.

Zgodnie z dyrektywą WEEE każde państwo członkowskie musi zapewnić prawidłową zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych odpadów. Prywatne gospodarstwa domowe w UE mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych stacji recyklingu.

W niektórych państwach członkowskich można w pewnych przypadkach zwrócić używany sprzęt sprzedawcy detalicznemu, od którego został on zakupiony, jeśli kupuje się nowy sprzęt.

W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub władzami miejskimi.

informacje na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie ma zastosowania:

- jeśli powyższe instrukcje nie zostały zastosowane
- jeśli ingerowano w urządzenie.
- jeśli urządzenie było niewłaściwie obsługiwane, poddane szorstkiemu traktowaniu lub doznało innego rodzaju uszkodzenia
- jeśli urządzenie jest uszkodzone z powodu usterek w dostawie energii elektrycznej.

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów pod względem funkcji i wzornictwa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcji bez wcześniejszego ostrzeżenia.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące korzystania z urządzenia i nie możesz znaleźć odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem www.adexi.eu.

Dane kontaktowe można również znaleźć na naszej stronie internetowej, jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie pytań technicznych, napraw, akcesoriów lub części zamiennych.

PRODUKOWANE W CHINACH DLA

Adexi A/S Lægårdsvej 9C DK-8520 Lystrup Dania www.adexi.eu

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku