

Problemă	Lucruri de confirmat	Pași de efectuat
Nu se aprinde lumina roșie în timpul încărcării	Conexiune slabă la cablul de date USB	Verificați starea conexiunii cablului de date USB pentru a vă asigura că există o conexiune normală.

PL

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa i broszurę.

Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie zasilacza klasy II (brak w zestawie) zatwierdzonego do użytku z urządzeniami gospodarstwa domowego. Wyjście SELV: DC 5V, maks. 1A (zdjęcie 2.1).

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy całkowicie naładować akumulator. Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać.

Blender może być używany tylko zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. W związku z tym przed użyciem zaleca się uważne przeczytanie instrukcji obsługi. Zawiera ona wskazówki dotyczące użytkowania, czyszczenia i konserwacji urządzenia. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazywać ją każdemu kolejnemu użytkownikowi wraz z urządzeniem. Należy również zwrócić uwagę na informacje dotyczące gwarancji, które znajdują się w końcowej części instrukcji. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego, lecz wyłącznie do przygotowywania żywności w ilościach typowych dla gospodarstw domowych. Podczas użytkowania należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Kontrolka LED miga na biało	Nieprawidłowe zamocowanie (rys. 1.2)
Kontrolka LED miga na czerwono	Akumulator jest rozładowany
Tryb ładowania (gdy ładowarka jest podłączona):	
Kontrolka LED miga na czerwono	Akumulator się ładuje
Kontrolka LED miga na biało	Akumulator jest w pełni naładowany

*Gniazdko elektryczne nie jest częścią zestawu. Do ładowania używaj wyłącznie ładowarki 5 V 1 A, a nie typu szybkiego ładowania.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Warto sprawdzić	Działanie
Nie można uruchomić urządzenia	Czy korzystano z urządzenia przez długi czas?	Przed użyciem należy zaczekać, aż silnik ostygnie.
	Czy na ostrzu pozostała żywność?	Należy usunąć pozostałość żywności i spróbować uruchomić urządzenie ponownie.
	Czy pokrywa i pojemnik blendera są nieodpowiednio dokręcone?	Przed włączeniem urządzenia należy prawidłowo zamontować pokrywę i kielich na sok.
	Czerwona kontrolka zamigala	Przed użyciem należy w pełni naładować akumulator.
Podczas pracy ostrze się blokuje i miga kontrolka.	Owoce są za duże i powodują zatrzymanie się ostrza.	Owoce zostały umyte, obrane, wydrążone z pestek i pokrojone na małe kostki o rozmiarach 1 ×1 ×1 cm. Miękkie owoce należy umieścić w pojemniku na końcu, aby jako pierwsze miały kontakt z ostrzami.
	Ilość owoców i płynów przekracza maksymalny poziom na skali pojemności znamionowej.	Należy zmniejszyć ilość płynu, tak aby nie przekraczała pojemności znamionowej kielicha.
Podczas ładowania nie świeci się czerwona kontrolka	Wadliwe połączenie linii danych USB	Aby upewnić się, że połączenie jest prawidłowe, należy sprawdzić status linii danych USB.