

1 Ważne instrukcje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

Rozdział ten omawia instrukcje bezpieczeństwa, które pomogą zapobiec ryzyku uszkodzenia ciała lub mienia.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji spowoduje unieważnienie udzielonej gwarancji.

Bezpieczeństwo ogólne

- To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby niepełnosprawne fizycznie, psychicznie lub sensorycznie, a także osoby bez doświadczenia lub wiedzy w zakresie obsługi urządzenia, o ile znajdują się one pod nadzorem lub zostały szczegółowo poinstruowane o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia i potencjalnych zagrożeniach.

Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować tego urządzenia.

- Urządzenie nie może być używane przez osoby (w

tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane.

Należy pilnować dzieci i upewnić się, że nie bawią się urządzeniem

- Jeśli produkt zostanie przekazany komuś innemu do użytku osobistego lub do użytku z drugiej ręki, należy również przekazać instrukcję obsługi, etykiety produktu oraz inne istotne dokumenty i części.
- Procedury instalacji i naprawy muszą być zawsze wykonywane przez autoryzowanych agentów serwisowych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w wyniku wykonywania procedur przez osoby nieuprawnione, co może również unieważnić

gwarancję. Przed instalacją należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub ma widoczne uszkodzenia.
- Upewnij się, że pokręćła funkcji produktu są wyłączone po każdym użyciu.

Bezpieczeństwo podczas korzystania z gazu

- Wszelkie prace przy urządzeniach i instalacjach gazowych mogą być wykonywane wyłącznie przez upoważnione, wykwalifikowane osoby, zarejestrowane w Gas Safe.
- Przed instalacją należy upewnić się, że lokalne warunki dystrybucji (charakter i ciśnienie gazu) oraz regulacja urządzenia są kompatybilne.
- To urządzenie nie jest podłączone do urządzenia ewakuacji produktów spalania. Powinno być zainstalowane i podłączone zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie

wymagania dotyczące wentylacji;

Patrz rozdział **Przed instalacją**, strona

- **UWAGA:** Kuchenka gazowa wytwarza ciepło i wilgoć w pomieszczeniu, w którym się znajduje. Należy zadbać o dobrą wentylację kuchni: pozostaw naturalne otwory wentylacyjne otwarte lub zainstaluj mechaniczne urządzenie wentylacyjne (mechaniczny okap kuchenny). Długotrwałe intensywne użytkowanie urządzenia może wymagać dodatkowej wentylacji, na przykład zwiększenia poziomu wentylacji mechanicznej.
- Urządzenia i instalacje gazowe muszą być regularnie sprawdzane pod kątem prawidłowego działania. Reduktor, wąż i jego zacisk muszą być regularnie sprawdzane i wymieniane w okresach zalecanych przez producenta lub w razie potrzeby.
- Należy regularnie czyścić palniki gazowe. Płomienie powinny być niebieskie i palić się równomiernie.

- Ten produkt powinien być używany w pomieszczeniu, w którym znajduje się odpowiednio wyregulowany i działający czujnik tlenu węgla. Upewnij się, że czujnik tlenu węgla działa prawidłowo i jest regularnie konserwowany. Czujnik tlenu węgla powinien znajdować się maksymalnie 2 metry od urządzenia.
- W urządzeniach gazowych wymagane jest dobre spalanie. W przypadku niepełnego spalania może powstać tlenek węgla (CO). Tlenek węgla to bezbarwny, bezwonny i bardzo toksyczny gaz, który jest zabójczy nawet w bardzo małych dawkach.
- Poproś lokalnego dostawcę gazu o numery telefonów alarmowych i informacje o środkach bezpieczeństwa na wypadek, gdyby w powietrzu unosił się zapach gazu.

Co zrobić, gdy poczujesz zapach gazu?

- Nie używaj otwartego ognia ani nie pal. Nie używaj żadnych przycisków elektrycznych (np. przycisku lampy, dzwonka do drzwi itp.). Nie używaj telefonów stacjonarnych ani komórkowych. Ryzyko wybuchu i zatrucia!
- Otwórz drzwi i okna.
- Wyłącz wszystkie zawory na urządzeniach gazowych i gazomierzu na głównym zaworze sterującym, chyba że znajduje się on w ograniczonej przestrzeni lub piwnicy.
- Sprawdź czy wszystkie rury i połączenia są szczelne. Jeśli nadal czuć gaz wyjdź z domu.
- Ostrzeż sąsiadów.
- Zadzwoń po straż pożarną. Użyj telefonu przed domem.
- Nie wchodź ponownie do budynku, dopóki nie zostaniesz poinformowany, że jest to bezpieczne.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Jeśli produkt jest uszkodzony nie należy go obsługiwać, chyba że zostanie naprawiony przez autoryzowanego agenta serwisowego. Ryzyko porażenia prądem!
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazdka/linii z napięciem i zabezpieczeniem określonym w „Specyfikacjach technicznych”. Uziemienie do urządzenia używane z lub bez transformatora powinno być zamontowane przez wykwalifikowanego elektryka. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy wynikające z tego, że produkt nie został uziemiony zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nigdy nie myj produktu rozlewając lub polewaj go wodą! Ryzyko porażenia prądem!
- Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękami! Nigdy nie odłączaj, ciągnąc za kabel, zawsze wyciągaj trzymając za wtyczkę.
- Produkt musi być odłączony podczas instalacji, konserwacji, czyszczenia i napraw.
- Jeśli kabel zasilający do produktu jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby można było je całkowicie odłączyć od zasilania. Oddzielenie musi być zapewnione przez przełącznik wbudowany w instalację elektryczną, zgodnie z przepisami budowlanymi.
- Wszelkie prace przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych powinny być wykonywane przez upoważnione i wykwalifikowane osoby.
- W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń wyłącz produkt i odłącz go od sieci. Aby to zrobić, wyłącz bezpiecznik w domu.

- Należy upewnić się, że prąd znamionowy bezpiecznika jest zgodny z urządzeniem.

Bezpieczeństwo produktu

- **OSTRZEŻENIE:** Podczas pracy zarówno urządzenie, jak i dostępne części nagrzewają się. Powinno się zachować ostrożność i unikać dotykania elementów grzejnych. Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Nigdy nie używaj produktu, gdy Twoja zdolność oceny sytuacji lub koordynacja są zaburzone przez spożycie alkoholu i / lub narkotyków.
- Zachowaj ostrożność podczas używania napojów alkoholowych w swoich naczyniach. Alkohol paruje w wysokich temperaturach i może wywołać pożar, ponieważ może się zapalić w kontakcie z gorącymi powierzchniami.
- Nie umieszczaj żadnych łatwopalnych materiałów w pobliżu produktu,

ponieważ boki mogą się nagrzewać podczas użytkowania.

- Utrzymuj wszystkie szczeliny wentylacyjne wolne od przeszkód.
- Nie używaj parownic do czyszczenia urządzenia, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
- **OSTRZEŻENIE:** Gotowanie bez nadzoru na płycie z tłuszczem lub olejem może być niebezpieczne i może spowodować pożar. NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, tylko wyłącz urządzenie, a następnie przykryj płomień np. pokrywką lub kocem gaśniczym.
- **UWAGA:** Proces gotowania musi być nadzorowany. Krótkotrwały proces gotowania musi być stale nadzorowany.
- **OSTRZEŻENIE:** Zagrożenie pożarem: Nie przechowuj materiałów na powierzchni gotującej.

Ochrona przed możliwym ryzykiem pożaru!

- Upewnij się, że wszystkie połączenia elektryczne są bezpieczne i szczelne, aby zapobiec ryzyku wyładowania łukowego.
- Nie wolno używać uszkodzonych kabli lub przedłużaczy.
- Upewnij się, że ciecz lub wilgoć nie znajdują się w miejscu podłączenia do zasilania.
- Aby zapobiec wyciekowi gazu, upewnij się, że połączenie gazowe jest dobrze wykonane.

Przeznaczenie

- Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego. Komercyjne użytkowanie spowoduje utratę gwarancji.
- **UWAGA:** To urządzenie służy wyłącznie do gotowania. Nie należy go używać do innych celów, np. do ogrzewania pomieszczenia.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym

użytkowaniem lub błędną obsługą.

Bezpieczeństwo dzieci

- **OSTRZEŻENIE:** Dostępne części mogą się bardzo nagrzać podczas korzystania z urządzenia. Małe dzieci nie powinny zbliżać się do urządzenia.
- Materiały opakowaniowe są niebezpieczne dla dzieci. Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Wszystkie części opakowania należy utylizować zgodnie z normami ochrony środowiska.
- Produkty elektryczne i/lub gazowe są niebezpieczne dla dzieci. Trzymaj dzieci z dala od włączonego produktu i nie pozwalaj na zabawę urządzeniem.
- **Nie umieszczaj żadnych przedmiotów nad urządzeniem, po które mogą sięgnąć dzieci.** Utylizacja starego produktu

Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja odpadowego produktu:



Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą WEEE (2012/19/UE). Ten produkt jest oznaczony symbolem klasyfikacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ten produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości części i materiałów, które mogą być ponownie użyte i nadają się do recyklingu. Nie wyrzucaj zużytego produktu wraz z normalnymi odpadami domowymi i innymi pod koniec jego okresu użytkowania. Zanieś go do punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby dowiedzieć się o tych punktach zbiórki.

Zgodność z dyrektywą RoHS:

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady RoHS

(Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) (2011/65/UE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów, podanych w tej dyrektywie .

Informacje o opakowaniu

- Opakowanie produktu jest wytwarzane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z naszymi krajowymi przepisami ochrony środowiska. Nie wyrzucaj opakowań razem z odpadami domowymi lub innymi odpadami. Zabierz je do punktów zbiórki opakowań wyznaczonych przez lokalne władze.
- Zachowaj oryginalne opakowanie produktu i transportuj w nim produkt. Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Jeśli nie masz oryginalnego kartonu, zapakuj produkt w folię bąbelkową lub gruby karton i zabezpiecz go taśmą.
- Zabezpiecz pokrywki i podstawki garnków taśmą samoprzylepną.



Sprawdź ogólny wygląd produktu pod kątem uszkodzeń, które mogły wystąpić podczas transportu.