

WAŻNE OSTRZEŻENIA

PRZESTRZEGAJ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK PRZY KORZYSTANIU Z URZĄDZENIA.

- * Nie wykorzystywać urządzenia bez wody.
- * Kabel elektryczny nie może stykać się z gorącymi elementami urządzenia.
- * Przed czyszczeniem bądź dłuższą przerwą w pracy urządzenia wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.
- * Nie pozostawiać urządzenia w pomieszczeniach poniżej 0 st.C. Pozostałości wody mogą zamarznąć powodując uszkodzenie urządzenia.
- * Wyciągnąć wtyczkę z kontaktu przed napełnieniem zbiornika wodą.
- * Urządzenie przeznaczone tylko do użytku domowego.
- * Nie pozostawiać włączonego urządzenia w obecności dzieci, bez opieki dorosłych.
- * W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego lub wtyczki wyłączyć urządzenie i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- * Nie dotykać zewnętrznych części metalowych podczas pracy urządzenia. Grozi porażeniem !
- * Urządzenie można czyścić wilgotną szmatką po wyciągnięciu wtyczki z kontaktu i ostygnięciu gorących elementów. Można używać delikatnych środków myjących, nigdy żrących !
NIE ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE ANI W INNYCH PŁYNACH.
- * Przed podłączeniem urządzenia do prądu, sprawdzić zgodność napięć w gniazdku i na tabliczce znamionowej urządzenia.
- * Użycie przedłużaczy nie dopuszczonych przez producenta może spowodować szkody.
- * Nie napełniać zbiornika urządzenia wodą gorącą, wrzącą lub gazowaną.
- * Urządzenie postawić na stabilnym podłożu, z dala od źródeł ciepła.
- * Nigdy nie kierować strumienia pary na części ciała.
- * Nigdy nie używać urządzenia uszkodzonego. W razie konieczności należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność producenta za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.
- * Urządzenie postawić w miejscu dostatecznie oświetlonym, z łatwym dostępem do gniazdka.
- * Unikać kontaktu części elektrycznych z wodą - może powstać zwarcie.
- * Nie poruszać filtra na kawę i zaworu zbiornika na wodę podczas parzenia kawy.
- * Nie używać dzbanka na kawę do innych celów.
- * Nie umieszczać gorącego dzbanka na powierzchniach zimnych i mokrych.

Urządzenie odpowiada normie 1935/2004 z 27/10/2004.



ISTRUKCJA OBSŁUGI

Ekspres przelewowy

CAFE VINTAGE

model 1342

**Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1**

BUDOWA

A. Dzbanek	K. Miejsce na kabel
B. Uchwyt dzbanka	L. Kabel elektryczny z wtyczką
C. Pokrywka dzbanka	M. Powierzchnia grzejna
D. Gniazdo	N. Wyświetlacz
E. Miejsce na filtr	O. Przycisk MODE
F. Pojemnik na wodę	P. Przycisk SEL
G. Wskaźnik poziomu wody	Q. Przycisk AUTO
H. Filtr	R. Przycisk programowania godziny (HR)
I. Koszyczek na filtr	S. Przycisk programowania minut (MIN)
J. Pokrywka pojemnika	T. Włącznik kawy/wyłącznik

CZYNNOŚCI PRZYGOTOWACZE

1. Sprawdzić zgodność napięć w gniazdku i na tabliczce znamionowej urządzenia.
2. Zdjąć elementy zabezpieczające urządzenie.
3. Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni, w odległości 10 cm od ścian, szafek i innych urządzeń.
4. Umyć dzbanek, filtr i koszyczek w wodzie z dodatkiem delikatnego płynu myjącego.
5. Zamontować koszyczek na filtr Rys. 5.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Przed pierwszym uruchomieniem i po dłuższej przerwie zaleca się przepuszczenie przez obieg wody co najmniej dwóch dzbanków wody (bez zakładania filtra).

1. Napełnić zbiornik wodą Rys. 3 do poziomu "12". Zamknąć pokrywkę zbiornika.

UWAGA! Nigdy nie przekraczać poziomu MAX ("12").

2. Włożyć wtyczkę do kontaktu.
3. Postawić dzbanek na powierzchni grzejnej M.
4. Włączyć przycisk kawy. Poczekać na napełnienie się całego dzbanka. Poczekać 15 minut na ostygnięcie urządzenia.
5. Powtórzyć te czynności. Urządzenie będzie gotowe do zaparzenia kawy.

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA

1. Upewnić się, że urządzenie zostało napełnione wodą. Napełniać wodą tylko urządzenie odłączone od prądu.
2. Postawić dzbanek na powierzchni grzejnej.
3. Umieścić filtr w koszyczku i napełnić kawą. Zamknąć pokrywkę pojemnika.
5. Włożyć wtyczkę do kontaktu - uruchomi się wyświetlacz, zacznie migać godzina. Za pomocą przycisków HR i MIN zaprogramować czas. Przyciskiem SEL zapamiętać

ustawienia. Jeśli nie zostanie wciśnięty żaden z przycisków, wyświetlacz wyłączy się automatycznie po 60 sekundach.

6. Za pomocą przycisku kawy uruchomić proces parzenia kawy.

7. Aby zatrzymać wcześniej proces parzenia:

wyjąć dzbanek (przerwa w parzeniu kawy)

nacisnąć przycisk kawy do czasu wydania przez urządzenie dźwięku i zgaśnięcia lampki przycisku

8. Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć przycisk kawy.

PROGRAMOWANIE CZASU

1. Nacisnąć przycisk godziny HR, aby ustawić godzinę.
2. Nacisnąć przycisk minut, aby ustawić minuty.
3. Aby zapamiętać ustawienia, nacisnąć przycisk SEL - urządzenie wyda dźwięk.
4. Aby zmienić ustawienie, nacisnąć przycisk MODE sześć razy, do czasu zaświecenia się symbolu godziny. Nacisnąć przycisk SEL - zacznie migać godzina, urządzenie można zaprogramować.

PROGRAMOWANIE CYKLU AUTOMATYCZNEGO

Wcisnąć i trzymać wciśnięty przycisk AUTO, do czasu pojawienia się na wyświetlaczu napisu PROGRAMM i symbolu godziny. Zaprogramować czas. Nacisnąć przycisk AUTO lub SEL, aby zapamiętać ustawienia. Urządzenie wyda dźwięk, na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas i symbol minutnika - proces parzenia rozpocznie się w zaprogramowanym czasie.

Aby anulować cykl automatyczny, nacisnąć przycisk AUTO ponownie.

PROGRAMOWANIE MOCY KAWY

UMIARKOWANA (fabryczne ustawienie)

Nacisnąć przycisk MODE. Symbol ziarnka kawy zacznie migać. Nacisnąć SEL, aby potwierdzić.

ŚREDNIA

Nacisnąć przycisk MODE dwa razy. Symbol dwóch ziarenek kawy zacznie migać. Nacisnąć SEL, aby potwierdzić.

MOCNA

Nacisnąć przycisk MODE trzy razy. Symbol trzech ziarenek kawy zacznie migać. Nacisnąć SEL, aby potwierdzić.

TRYB 1-4 filiżanki

Nacisnąć przycisk MODE cztery razy. Symbol (1-4) zacznie migać. Nacisnąć SEL, aby potwierdzić (tryb idealny dla 4 kaw). Należy pamiętać o odpowiednim poziomie wody (na 4 kawy) w zbiorniku.

FUNKCJA PRZERWY

Aby przerwać proces parzenia wystarczy wyjąć dzbanek.

Odczekać na zaparzenie się co najmniej 2 filiżanek kawy przez wyjęciem dzbanka.

Proces parzenia zatrzymuje się automatycznie na 30 sekund. Ponowne ustawienie dzbanka na powierzchni grzejnej, uruchomi proces parzenia.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA

Jeśli urządzenie nie jest używane, po 40 minutach wyłączy się automatycznie.

KONSERWACJA

Po każdym użyciu wyciągnąć filtr z koszyczka.

Filtr i koszyczek przemywać regularnie pod bieżącą wodą.

Dzbanek regularnie myć w wodzie z dodatkiem delikatnego płynu myjącego.

Korpus urządzenia przecierać wilgotną szmatką i dokładnie osuszać.

SAMOOCZYSZCZANIE

Zaleca się czyszczenie urządzenia raz na miesiąc.

1. Nappełnić zbiornik roztworem 6 filiżanek octu białego i 4 filiżanek wody.

2. Umieścić w koszyczku filtr papierowy na 8-12 filiżanek. Zamknąć pokrywkę.

3. Nacisnąć przycisk MODE pięć razy. Symbol CLEAN zacznie migać.

Nacisnąć przycisk SEL, aby potwierdzić.

4. Nacisnąć przycisk kawy - urządzenie wyda dźwięk i rozpocznie się proces samooczyszczania. Po około 45-60 minutach proces samooczyszczania zakończy się.

Urządzenie wyda dźwięk i wyłączy się automatycznie.

5. Wymyć dzbanek w wodzie.

Przed zaparzeniem kawy, przepuścić przez obieg wody 2-3 dzbanki wody.

ODKAMIENIANIE

Zaleca się odkamienianie urządzenia raz na miesiąc.

1. Nappełnić zbiornik roztworem 1 filiżanki octu białego i 3 filiżanek wody.

2. Nacisnąć przycisk kawy, aby rozpocząć proces parzenia i zatrzymać go, ponownie naciskając przycisk, po przepuszczeniu przez obieg wody połowy roztworu.

3. Odczekać 15 minut i ponownie wcisnąć przycisk kawy.

Przed zaparzeniem kawy, przepuścić przez obieg wody 2-3 dzbanki wody.