

Instrukcja obsługi i warunki gwarancji



WAGA KUCHENNA MKS101

milla home

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
2. Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników i nie zanurzać produktu w wodzie.
3. Nie należy próbować ingerować w części i elementy wagi inne niż wymiana baterii.
4. Nie należy przechowywać wagi w pozycji pionowej gdy nie jest używana.
5. Należy unikać nadmiernego uderzenia lub wibracji urządzenia. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na wierzchu wagi.
6. Zawsze używaj baterii zalecanych przed producenta.
7. Wkładaj baterie według wskazań (+ i -) znajdujących się w schowku na baterie.
8. Wyjmij baterie z wagi w przypadku kiedy nie będziesz używać przez dłuższy czas urządzenia.
9. Upewnij się, że baterie znajdują się z dala od małych dzieci i nie mają one do nich dostępu.
10. W przypadku poknięcia baterii, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
11. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
12. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.

SPIS TREŚCI

Warunki bezpieczeństwa i zagrożenia	3
Spis treści	4
Wprowadzenie.....	5
Dane techniczne	5
Opis urządzenia	5
Instalacja i pierwsze uruchomienie	6
Obsługa.....	6
Czyszczenie	6
Rozwiązywanie problemów	6
Wymiana baterii	6
Ekologiczna i przyjazna dla środowiska utylizacja	7
Warunki gwarancji	7

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **MILLA HOME**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model:	MKS101
Wyświetlacz:	LCD
Bateria:	1 x CR2032
Dokładność pomiaru [g]:	1
Minimalne obciążenie [g]:	2
Maksymalne obciążenie [kg]:	5
Jednostki wagi	kg / g

OPIS URZĄDZENIA

1. Platforma
2. Wyświetlacz LCD
3. Przycisk wyboru jednostki wagi
4. Przycisk włączenia/wyłączenia/
funkcja tarowania
5. Stopki
6. Podstawa



INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Wyjmij wagę z opakowania. Wymagana bateria 1 x CR2032. Schowek na baterie znajduje się wewnątrz urządzenia na odwrocie wagi. Baterie są zabezpieczone arkuszem izolacyjnym. Należy otworzyć schowek na baterie i usunąć arkusz izolacyjny z baterii.
2. Włącz urządzenie, dotykając przycisku ON / OFF. Poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się symbol „0”. Aby ustawić odpowiednią jednostkę wagi naciskaj przycisk „UNIT” tak długo, aż odpowiednia jednostka pojawi się na wyświetlaczu.

UWAGA!

PODCZAS WAŻENIA PRODUKTÓW, DOPUSZCZA SIĘ PONIŻSZĄ TOLERANCJĘ BŁĘDU POMIAROWEGO URZĄDZENIA.

1000 g	2000 g	5000 g
±5 g	±10 g	±15 g

OBSŁUGA

1. Ustaw wagę na równej, płaskiej powierzchni aby zapewnić dokładność ważenia.
2. Umieść na wadze produkty, które chcesz zważyć, waga automatycznie pokaże wynik pomiaru.
3. W przypadku potrzeby tarowania wagi, użyj przycisku TARE.
4. Funkcja Tarowania, ustaw na wadze odpowiedni pusty pojemnik, następnie zostanie pokazana waga przedmiotu. Aby dokonać wyzerowania pomiaru, naciśnij przycisk funkcyjny TARE. Automatycznie zostanie wyzerowana waga. Teraz można umieścić drobne produkty lub płyny w pojemniku i waga dokona odpowiedniego pomiaru.
5. Funkcja pamięci wagi z przed użycia funkcji tarowania, (dodawanie, odejmowanie wag produktów).

CZYSZCZENIE

Wagę należy czyścić lekko zwilżoną szmatką. Do czyszczenia nie należy używać żrących środków chemicznych. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się napis „LO”, należy wymienić baterię na nową.
2. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się napis „H” oznacza to, że maksymalna masa została przekroczona.

WYMIANA BATERII

1. Obróć wagę podstawą do góry.
2. Wykręć śrubkę zabezpieczającą pokrywę i otwórz komorę na baterie zdejmując pokrywę.
3. Wyjmij zużytą baterię i zastąp ją nową.
4. Nałóż pokrywę na komorę baterii i dokręć śrubkę zabezpieczającą.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE WAGI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposóbabrany

przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v.7

milla home

ART-DOM Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 90/92
92-402 Łódź