

WAŻNE OSTRZEŻENIA

PRZESTRZEGAJ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK PRZY KORZYSTANIU Z URZĄDZENIA.

- * Urządzenie w czasie pracy powinno znajdować się poza zasięgiem dziecka.
- * Urządzenie nie jest zabawką.
- * Nie używać metalowych przyborów.
- * Kabel elektryczny nie może stykać się z gorącymi elementami urządzenia.
- * Urządzenie przeznaczone tylko do użytku domowego.
- * Nie pozostawiać włączonego urządzenia w obecności dzieci, bez opieki dorosłych.
- * W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego wyłączyć urządzenie i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- * Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia i po użyciu odłączyć urządzenie od prądu.
NIE ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE ANI W INNYCH PŁYNACH.
- * Przed podłączeniem urządzenia do prądu, sprawdzić zgodność napięć w gniazdku i na tabliczce znamionowej urządzenia.
- * Użycie przedłużaczy i innych akcesoriów nie dopuszczonych przez producenta może spowodować szkody.
- * Urządzenie postawić na stabilnym podłożu, z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.
- * Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli urządzenie jest niesprawne; wszelkie naprawy, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być wykonywane wyłącznie przez centrum serwisowe Ariete lub przez koncesjonowanych techników ARIETE, co pozwoli na uniknięcie jakiegokolwiek ryzyka.
- * Nie dotykać gorących części urządzenia.
- * Przed pierwszym użyciem urządzenia, zdjąć znajdujące się na nim nalepki i umyć podzespoły.
- * Nie wystawiać urządzenia na działanie sił przyrody, np.: deszcz, słońce.
- * Urządzenie może zostać użyte ponownie, gdy ulegnie schłodzeniu.
- * Nigdy nie przekazywać dzieciom elementów opakowania do zabawy.

Urządzenie odpowiada regulacji (EC) nr 1935/2004 z 27/10/2004.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

URZĄDZENIE DO POPCORNU

POPCORN

mod. 2954

Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1

BUDOWA

- A. pokrywka
- B. otwór na kukurydzę
- C. podstawa
- D. włącznik/wyłącznik
- E. miarka
- F. osłona

DZIAŁANIE

Przed pierwszym użyciem oczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej gąbki, a następnie dokładnie osuszyć.

Nałożyć starannie osłonę F na podstawę C Rys. 2.

Podłączyć urządzenie do prądu po sprawdzeniu, czy włącznik D jest w pozycji OFF.

Zdjąć pokrywkę A.

Włączyć urządzenie za pomocą włącznika D.

Wsypać w otwór B przygotowaną wcześniej w miarce kukurydzę (około 60 gr.) Rys. 3.

Nałożyć pokrywkę A na osłonę F Rys. 4.

Kukurydza zacznie się prażyć po ok. 40-50 sekundach.

Po zakończonej pracy wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika D.

UWAGA! Nie przekraczać wskazanej dawki kukurydzy.

Nigdy nie zdejmować pokrywki i osłony podczas pracy urządzenia.

Nie przekraczać 10 minut ciągłej pracy urządzenia.

Przed kolejnym użyciem należy zrobić 15 minutową przerwę.

Nie wolno dodawać do urządzenia żadnych dodatków (na przykład olej).

KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, należy je odłączyć od prądu i poczekać aż ostygnie.

Nigdy nie myć urządzenia w zmywarce.

Osłonę, pokrywkę i miarkę myć w gorącej wodzie z dodatkiem delikatnych środków myjących.

Każdą część dokładnie osuszyć.

Powierzchnię grzewczą czyścić za pomocą wilgotnej gąbki. Uważać, aby nie zarysować jej ostrymi przyborami. Dokładnie osuszyć.

Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.

PRZPISY

Popcorn z parmezanem

120 gr kukurydzy

1 łyżeczka czosnku w proszku

1/2 łyżeczki mielonego pieprzu

1 łyżeczka soli

filiżanka startego parmezanu

3 łyżki oliwy podgrzanej

Przygotować popcorn zgodnie z instrukcją,

Połączyć czosnek, pieprz, sól i parmezan.

Wymieszać popcorn z podgrzaną oliwą.

Połączyć wszystkie składniki.

Popcorn rustykalny

120 gr kukurydzy

3 łyżki oliwy podgrzanej

1,5 łyżki octu balsamicznego

1 łyżeczka soli

1 łyżka cebuli prażonej

Przygotować popcorn zgodnie z instrukcją,

Połączyć cebulę z solą. Połączyć oliwę z octem i wymieszać z popcornem.

Połączyć wszystkie składniki.

Popcorn o smaku pizzy

120 gr kukurydzy

3 łyżki oliwy podgrzanej

1 łyżka oregano

1 łyżka pomidorów suszonych

1 łyżeczka soli, 1 łyżeczka papryczki chili

Przygotować popcorn zgodnie z instrukcją,

Połączyć oregano, pomidory, sól i chili.

Wymieszać popcorn z podgrzaną oliwą.

Połączyć wszystkie składniki.

Popcorn słodki

120 gr kukurydzy

2 łyżki karmelu

15 gr masła

2 łyżki cukru pudru

Przygotować popcorn zgodnie z instrukcją,

Podgrzać karmel z masłem. Połączyć z popcornem. Dodać cukier.