SAMSUNG

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 SM-R860
 SM-R865F

 SM-R870
 SM-R875F

 SM-R880
 SM-R885F

 SM-R890
 SM-R895F

Polish. 08/2021. Rev.1.1

www.samsung.pl www.samsung.com

Spis treści

Wprowadzenie

- 5 Informacje o Galaxy Watch4 Classic / Galaxy Watch4
- 5 Przeczytaj najpierw

11 Wygląd urządzenia

- 11 Zawartość opakowania
- 12 Urządzenie Watch
- 15 Ładowarka bezprzewodowa

15 Ładowanie baterii

- 16 Ładowanie bezprzewodowe
- 17 Ładowanie baterii przy użyciu funkcji bezprzewodowego udostępniania energii
- 19 Porady i środki ostrożności dla ładowania baterii

20 Noszenie urządzenia Watch

- 20 Zakładanie urządzenia Watch
- 20 Wskazówki i środki ostrożności dotyczące paska
- 21 Podłączanie paska
- 22 Jak nosić urządzenie Watch, aby uzyskać precyzyjne pomiary

24 Włączanie i wyłączanie urządzenia Watch

- 25 Łączenie urządzenia Watch ze smartfonem
 - 25 Instalowanie aplikacji Galaxy Wearable
 - 25 Łączenie urządzenia Watch ze smartfonem za pośrednictwem Bluetooth
 - 27 Połączenie zdalne

27 Sterowanie ekranem

- 27 Pierścień
- 28 Ekran dotykowy
- 29 Elementy ekranu
- 30 Włączanie i wyłączanie ekranu
- 30 Przełączanie ekranu
- 31 Ekran blokady

32 Urządzenie Watch

- 32 Ekran urządzenia Watch
- 32 Zmiana tarczy zegarka
- 33 Włączanie funkcji Always On Display
- 33 Aktywacja trybu Tylko zegarek

34 Powiadomienia

- 34 Panel powiadomień
- 34 Wyświetlanie powiadomień przychodzących
- 35 Wybór aplikacji do odbierania powiadomień

35 Szybki panel

37 Wprowadzanie tekstu

- 37 Wstęp
- 38 Głosowe wprowadzanie tekstu
- 38 Pisanie odręczne
- 39 Pisanie za pomocą klawiatury
- 39 Ustawianie języka wpisywania

Aplikacje i funkcje

- 40 Instalowanie aplikacji i zarządzanie nimi
- 41 Wiadomości
- 43 Telefon
- 45 Kontakty
- 46 Samsung Health
 - 46 Wstęp
 - 46 Dzienna aktywność
 - 48 Kroki
 - 49 Ćwiczenie
 - 54 Sen
 - 56 Puls
 - 58 Stres
 - 59 Nasycenie krwi tlenem
 - 62 Skład ciała
 - 65 Jedzenie
 - 66 Woda
 - 66 Razem
 - 67 Zdrowie kobiet
 - 67 Ustaw.

68 Samsung Health Monitor

- 68 Wstęp
- 68 Środki ostrożności dotyczące pomiaru ciśnienia krwi i EKG
- 71 Rozpoczynanie pomiaru ciśnienia krwi
- 73 Rozpoczynanie pomiaru EKG
- 75 GPS
- 76 Muzyka
- 77 Kontroler mediów
 - 77 Wstęp
 - 77 Sterowanie odtwarzaczem muzyki
 - 77 Sterowanie odtwarzaczem filmów

- 78 Reminder
- 78 Kalendarz
- 79 Bixby
- 80 Pogoda
- 80 Alarm
- 81 Zegar światowy
- 81 Minutnik
- 82 Stoper
- 82 Galeria
 - 82 Importowanie i eksportowanie obrazów
 - 83 Przeglądanie obrazów
 - 83 Usuwanie obrazów
- 84 Znajdź telefon
- 84 Znajdź mój zegarek
- 85 Wysyłanie wiadomości alarmowej
 - 85 Wstęp
 - 85 Rejestracja kontaktów alarmowych
 - 86 Żądanie przesłania wiadomości alarmowej
 - 86 Żądanie przesłania wiadomości alarmowej po doznaniu obrażeń po upadku
 - 87 Wyłączanie wiadomości SOS
- 88 Dyktafon
- 89 Kalkulator
- 89 Kompas
- 89 Kontroler słuchawek
- 90 Kontroler aparatu
- 90 Samsung Global Goals

Spis treści

91 Ustawienia

- 91 Wstęp
- 91 Połączenia
- 94 Powiadomienia
- 94 Dźwięki i wibracja
- 95 Wyświetlacz
- 96 Samsung Health
- 96 Zaawansowane funkcje
- 97 Bateria
- 97 Aplikacje
- 98 Ogólne
- 99 Dostępność
- 100 Bezpieczeństwo
- 100 Prywatność
- 100 Lokalizacja
- 100 Konto i kopia zapasowa
- 101 Aktualizacja oprogramowania
- 101 Wskazówki i samouczki
- 101 O zegarku

Aplikacja Galaxy Wearable

- 102 Wstęp
- 103 Tarcze zegarka
- 104 Aplikacje
- 104 Kafelki
- 105 Szybki panel
- 105 Ustawienia zegarka
 - 105 Wstęp
 - 105 Powiadomienia
 - 106 Dźwięk i wibracja
 - 106 Wyświetlacz
 - 106 Zaawansowane funkcje

- 106 Bateria
- 107 Zarządzanie zawartością
- 107 Plany taryfowe (modele z funkcją LTE)
- 108 Ogólne
- 108 Dostępność
- 108 Konto i kopia zapasowa
- 109 Aktualizacja oprogram. zegarka
- 109 O zegarku
- 109 Znajdź mój zegarek
- 110 Wskazówki i instrukcja obsługi
- 110 Sklep

Załącznik

- 111 Rozwiązywanie problemów
- 115 Wyjmowanie baterii

Wprowadzenie

Informacje o Galaxy Watch4 Classic / Galaxy Watch4

Galaxy Watch4 Classic/Galaxy Watch4 (dalej "urządzenie Watch") to inteligentny zegarek, który umożliwia analizowanie wzorców ćwiczeń i dbanie o zdrowie. Umożliwia także korzystanie z wielu wygodnych aplikacji do nawiązywania połączeń telefonicznych i odtwarzania muzyki. Można łatwo przeglądać różne funkcje za pomocą pierścienia lub uruchomić funkcję, dotykając ekranu, a także zmieniać tarczę zegarka, dostosowując ją do własnego gustu.

Aby zacząć korzystać z urządzenia Watch, należy połączyć go ze smartfonem.

Przeczytaj najpierw

Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z urządzenia, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

- Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- W zależności od regionu, operatora sieci, specyfikacji modelu lub oprogramowania urządzenia opisana w instrukcji zawartość może być inna od wyświetlanej na urządzeniu.
- Podczas korzystania z niektórych aplikacji lub funkcji urządzenie może wymagać połączenia z siecią Wi-Fi lub komórkową.
- Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska, w jakim uruchomiono aplikacje.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z działaniem aplikacji dostarczonych przez firmy inne niż Samsung.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością, wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego. Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub aplikacji.

- Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw autorskich. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za niezgodne z prawem korzystanie z multimediów.
- Za usługi transmisji danych, takie jak przesyłanie wiadomości, przekazywanie i pobieranie danych, automatyczną synchronizację lub używanie usług lokalizacji, mogą być naliczane dodatkowe opłaty, zależnie od posiadanej taryfy. Duże ilości danych lepiej jest przesyłać za pomocą funkcji Wi-Fi.
- Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi aktualizacji, ale ich wsparcie może zakończyć się bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o kontakt z centrum serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji instalowanych przez użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
- Urządzenie posiada inny system operacyjny niż poprzednie modele z serii Galaxy Watch, dlatego ze względu na problemy ze zgodnością nie można na nim korzystać z zakupionych wcześniej elementów zawartości.
- Dane techniczne modelu oraz obsługiwane usługi mogą się różnić w zależności od regionu.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują unieważnienie gwarancji.
- Niektóre funkcje mogą działać inaczej niż opisano w niniejszej instrukcji, zależnie od producenta i modelu smartfonu podłączonego do urządzenia Watch.
- W zależności od regionu lub operatora sieci na ekranie umieszczana jest folia ochronna zabezpieczająca urządzenie w trakcie produkcji i dystrybucji. Uszkodzenia folii ochronnej nie są objęte gwarancją.
- Obraz na ekranie dotykowym jest wyraźny nawet przy silnym świetle słonecznym dzięki funkcji automatycznej regulacji zakresu kontrastu na podstawie warunków otoczenia. Ze względu na cechy tego produktu wyświetlanie nieruchomych obrazów przez długi czas może doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia.
 - Zaleca się powstrzymanie od wyświetlania nieruchomych obrazów na części lub całości ekranu dotykowego przez długi okres oraz wyłączanie ekranu dotykowego, gdy urządzenie nie jest używane.
 - Możliwe jest skonfigurowanie automatycznego wyłączania ekranu dotykowego, gdy ekran nie jest używany. Na ekranie aplikacji urządzenia Watch dotknij ⁽) (Ustawienia) → Wyświetlacz → Podświetl. ekranu i wybierz czas, po którym urządzenie ma wyłączyć ekran dotykowy.
 - Aby włączyć automatyczne dostosowywanie jasności ekranu dotykowego na podstawie warunków otoczenia, na ekranie aplikacji urządzenia Watch dotknij () (Ustawienia) → Wyświetlacz, a następnie dotknij przełącznika Automatyczna jasność w celu włączenia tej funkcji.

• W zależności od regionu lub modelu niektóre urządzenia wymagają homologacji Federalnej Komisji Łączności (FCC).

Jeśli urządzenie posiada homologację FCC, można wyświetlić identyfikator FCC urządzenia Watch. Aby wyświetlić identyfikator FCC, na ekranie aplikacji urządzenia Watch dotknij () (Ustawienia) → O zegarku → Urządzenie. Jeśli urządzenie nie posiada identyfikatora FCC, oznacza to, że urządzenie nie zostało dopuszczone do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych lub na ich terytorium i może być przywiezione do Stanów Zjednoczonych wyłącznie do użytku osobistego właściciela.

- Korzystanie z urządzeń przenośnych w samolotach i na statkach może podlegać lokalnym przepisom i ograniczeniom. Skontaktuj się z odpowiednimi władzami i zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami załogi odnośnie do tego kiedy i w jaki sposób można używać urządzenia.
- Urządzenie jest wyposażone w magnesy. Zachowaj bezpieczną odległość między urządzeniem a przedmiotami, takimi jak karty kredytowe lub wszczepiane urządzenia medyczne, na które mogą oddziaływać magnesy. Użytkownik, który ma wszczepione urządzenie medyczne, powinien przed skorzystaniem z urządzenia skonsultować się z lekarzem.

Utrzymanie wodo- i pyłoszczelności

Twoje urządzenie jest wodo- i pyłoszczelne. Aby utrzymać wodo- i pyłoszczelność swojego urządzenia, dokładnie przestrzegaj podanych niżej wskazówek. W przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia.

- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie **wody poruszającej się z dużą siłą**. Nie należy narażać urządzenia na nagły wzrost ciśnienia wody, np. powstający podczas nurkowania.
- Nie należy korzystać z urządzenia podczas nurkowania w wodzie, uprawiania sportów wodnych lub przemieszczania się w szybko płynącej wodzie. Jest ono przeznaczone do zwykłego użytkowania w normalnych warunkach związanych z pływaniem, takich jak basen czy plaża.
- Jeśli urządzenie lub Twoje dłonie są mokre, dokładnie je wysusz przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
- W wypadku kontaktu urządzenia z wodą słodką należy dokładnie wytrzeć je czystą miękką szmatką. W razie kontaktu urządzenia z inną cieczą, na przykład wodą morską, wodą basenową, wodą z mydłem, olejem, perfumami, kremem przeciwsłonecznym, płynem do dezynfekcji rąk, czy produktami chemicznymi takimi jak kosmetyki, należy spłukać je wodą słodką, po czym dokładnie wytrzeć czystą, miękką szmatką. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może negatywnie wpłynąć na działanie lub wygląd urządzenia.

- Nie rozbierać urządzenia. Urządzenie może utracić funkcje wodoszczelności i pyłoszczelności.
- Nie narażać urządzenia na znaczące zmiany temperatury powietrza lub temperatury wody.
- Nie suszyć urządzenia za pomocą urządzenia grzewczego, jak np. suszarka do włosów.
- Używanie urządzenia w saunie może spowodować utratę funkcji wodoszczelności urządzenia.
- Jeśli urządzenie było zanurzone w wodzie lub mikrofon albo głośnik są mokre, podczas rozmowy dźwięk może być niewyraźny. Po wytarciu urządzenia suchą szmatką przed użyciem wysusz je dokładnie.
- Ekran dotykowy i inne funkcje mogą nie działać prawidłowo, jeśli urządzenie jest używane w wodzie.
- Urządzenie zostało przetestowane w kontrolowanym środowisku i jest certyfikowane jako wodoszczelne i pyłoszczelne w specyficznym sytuacjach i warunkach. (Spełnia warunki wodoszczelności w wodzie o głębokości 50 m, zgodnie z opisem zawartym w międzynarodowej normie ISO 22810:2010. Urządzenie może być używane w płytkiej wodzie. Spełnia warunki pyłoszczelności zgodnie z opisem klasyfikacji IEC 60529 IP6X.)

Środki ostrożności dotyczące przegrzewania

Jeśli korzystaniu z urządzenia towarzyszy dyskomfort związany z nadmierną temperaturą, należy natychmiast przerwać używanie go i zdjąć je z nadgarstka.

Aby uniknąć problemów, takich jak awaria urządzenia, dyskomfort lub uszkodzenia skóry, a także wyczerpanie baterii, na ekranie urządzenia wyświetlone zostanie ostrzeżenie, w momencie gdy urządzenie osiągnie określoną temperaturę. Po wyświetleniu pierwszego ostrzeżenia funkcje urządzenia zostaną wyłączone do czasu schłodzenia urządzenia do konkretnej temperatury. Jednak w przypadku modelu LTE funkcja połączeń alarmowych pozostanie dostępna.

Jeśli temperatura urządzenia będzie w dalszym ciągu wzrastać, wyświetlone zostanie drugie ostrzeżenie. W tym momencie urządzenie zostanie wyłączone. Nie używać urządzenia, aż jego temperatura spadnie do określonej temperatury. W przypadku korzystania z modelu LTE uprzednio uzyskane połączenie alarmowe pozostanie aktywne do czasu zakończenia rozmowy, nawet po wyświetleniu drugiego ostrzeżenia.

Czyszczenie urządzenia Watch i zarządzanie nim

Należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia Watch i dbać o jego dobry stan. Niezastosowanie się do tych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia urządzenia Watch i powodować podrażnienie skóry.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz urządzenie Watch i zdejmij pasek.
- Chroń urządzenie przed kurzem, potem, tuszem, olejami i produktami chemicznymi tj. kosmetyki, spray antybakteryjny, mydło do rąk, detergent i środki owadobójcze. Zewnętrzne i wewnętrzne części urządzenia Watch mogą zostać uszkodzone lub zegarek może gorzej działać. Jeżeli urządzenie Watch zostanie zanieczyszczone jedną z tych substancji, należy je wytrzeć miękką, niestrzępiącą szmatką.
- Do czyszczenia urządzenia Watch nie używać mydła, środków czyszczących, materiałów ściernych i sprężonego powietrza. Nie czyścić go falami ultradźwiękowymi ani zewnętrznymi źródłami ciepła. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia Watch. Pozostawione na urządzeniu Watch mydło, środki odkażające do dłoni lub środki czyszczące mogą spowodować podrażnienie skóry.
- Usuwając preparat, emulsję lub olejek z filtrem przeciwsłonecznym, należy użyć środka czyszczącego bez mydła, a następnie spłukać i dokładnie wytrzeć urządzenie Watch.
- Hybrydowy pasek nie jest wodoodporny. Nie pływać ani nie kąpać się pod prysznicem w przypadku hybrydowego paska.
- Hybrydowy pasek może wydawać skrzypiący odgłos w miejscu łączenia z urządzeniem Watch ze względu na charakterystykę tego materiału. Jest to normalne i można wyeliminować ten problem poprzez nałożenie na pasek produktów do pielęgnacji skóry w miejscu, w którym styka się on z zegarkiem.
- Nie wystawiać hybrydowego paska urządzenia Watch na działanie bezpośrednich promieni słonecznych, wysokiej temperatury, wilgoci lub wody. W przeciwnym razie może zmienić się kształt i kolor skórzanego materiału. W razie zamoczenia paska należy od razu przetrzeć go miękką, niepozostawiającą kłaczków szmatką i wysuszyć w dobrze wentylowanym i zacienionym miejscu.
- Jeżeli hybrydowy pasek zostanie poplamiony, należy przetrzeć go miękką, niepozostawiającą kłaczków szmatką. W razie potrzeby delikatnie zwilżyć szmatkę czystą wodą.
- Dostarczany pasek zależy od regionu lub modelu. Należy odpowiednio czyścić i konserwować pasek.

Zachować ostrożność w przypadku alergii na którekolwiek z materiałów wykorzystywanych do produkcji urządzenia Watch.

- Firma Samsung przetestowała szkodliwe materiały zawarte w podzespołach urządzenia Watch za pośrednictwem wewnętrznych i zewnętrznych jednostek badawczych. Przeprowadzono między innymi badania wszystkich materiałów mających kontakt ze skórą, test toksyczności dla skóry, a także test zużycia urządzenia Watch.
- Urządzenie Watch zawiera nikiel. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, jeżeli skóra użytkownika jest bardzo wrażliwa lub użytkownik ma alergię na jakiekolwiek materiały zawarte w podzespołach urządzenia Watch.
 - Nikiel: urządzenie Watch zawiera niewielkie ilości niklu. Jego zawartość jest niższa od wartości granicznych określonych w rozporządzeniu REACH. Użytkownik nie jest narażony na kontakt z niklem znajdującym się wewnątrz urządzenia Watch. Urządzenie Watch przeszło pomyślnie międzynarodowe badania certyfikacyjne. Jednak w przypadku wrażliwości na nikiel należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia Watch.
- Urządzenie Watch jest produkowane wyłącznie z materiałów zgodnych z normami Komisji Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC) Stanów Zjednoczonych, przepisami krajów europejskich i innymi normami międzynarodowymi.
- Więcej informacji na temat sposobu postępowania ze środkami chemicznymi w firmie Samsung można znaleźć w witrynie Samsung (https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/, https://www.samsung.com/au/support/newsalert/119791/).

Ikony pomocnicze

- Ostrzeżenie: sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób
- Przestroga: sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu
- **Uwaga**: wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

Wygląd urządzenia

Zawartość opakowania

Więcej informacji o zawartości opakowania można znaleźć w instrukcji obsługi.

- Elementy dostarczane wraz z urządzeniem Watch i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu lub operatora sieci.
 - Dostarczone elementy są przeznaczone tylko do tego urządzenia Watch i mogą nie być zgodne z innymi urządzeniami.
 - Wygląd urządzenia i jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
 - Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego dystrybutora firmy Samsung. Przed zakupem należy upewnić się, że są one zgodne z urządzeniem Watch.
 - Poza urządzeniem Watch, klasa wodo- i pyłoszczelności niektórych dostarczonych elementów i akcesoriów może być inna niż urządzenia.
 - Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z niezatwierdzonych akcesoriów może spowodować problemy z wydajnością oraz usterki nieobjęte gwarancją.
 - Dostępność akcesoriów może ulec zmianie i zależy wyłącznie od ich producentów. Więcej informacji na temat dostępnych akcesoriów można znaleźć w witrynie internetowej firmy Samsung.

Urządzenie Watch

► Galaxy Watch4 Classic:



► Galaxy Watch4:



- Urządzenie i niektóre akcesoria (sprzedawane osobno) zawiera magnesy. Amerykańskie Stowarzyszenie Serca (American Heart Association — USA) oraz Agencja Regulacyjna Leków i Produktów Leczniczych (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency — Wielka Brytania) ostrzegają, że magnesy mogą mieć wpływ na działanie wszczepionych stymulatorów pracy serca, kardiowerterów, defibrylatorów, pomp insulinowych lub innych elektromedycznych urządzeń (zwanych łącznie "Urządzeniami medycznymi") w promieniu 15 cm (6 cali). W przypadku korzystania z któregokolwiek z tych urządzeń medycznych NIE NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA I NIEKTÓRYCH AKCESORIÓW (SPRZEDAWANYCH OSOBNO) BEZ KONSULTACJI Z LEKARZEM.
- Nie przechowywać urządzenia i niektórych akcesoriów (sprzedawanych osobno) w pobliżu urządzeń wytwarzających pole magnetyczne. Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
 - W przypadku korzystania z głośników, np. podczas odtwarzania plików multimedialnych, nie wolno umieszczać urządzenia Watch blisko uszu.
 - Upewnij się, że pasek jest czysty. Kontakt z nieczystościami, takimi jak kurz czy farba, może spowodować powstanie na pasku plam, których nie da się całkowicie usunąć.
 - Nie należy wkładać ostrych przedmiotów do czujnika ciśnienia atmosferycznego, otworu kompensacji ciśnienia, głośnika ani mikrofonu. Może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych podzespołów urządzenia Watch, a także osłabienie wodoodporności.
 - Korzystanie z urządzenia Watch z pękniętą akrylową obudową może stwarzać ryzyko obrażeń. Urządzenia Watch można używać dopiero po naprawie w Centrum serwisowym firmy Samsung.
 - Przypadki problemów z połączeniem i rozładowaniem się baterii mogą zdarzyć się w następujących sytuacjach:
 - Umieszczenie metalicznych naklejek w okolicach anteny urządzenia Watch.
 - Zakrycie obszaru anteny rękoma lub innymi przedmiotami podczas korzystania z pewnych funkcji, takich jak połączenia telefoniczne lub połączenia danych mobilnych (modele LTE).
 - Nie zakrywaj obszaru czujnika oświetlenia dodatkowymi osłonami, takimi jak folia lub naklejki zabezpieczające ekran. Może to doprowadzić do wadliwego działania czujnika.
 - Mówiąc do mikrofonu upewnij się, że mikrofon urządzenia Watch nie jest zasłonięty.
 - Otwór kompensacji ciśnienia zapewnia poprawne funkcjonowanie części wewnętrznych i czujników urządzenia Watch podczas korzystania z niego w otoczeniu ze zmiennym ciśnieniem atmosferycznym.
 - Skórzany element paska hybrydowego jest wykonany ze skóry naturalnej przetworzonej w minimalnym stopniu. Nieregularne wzory paska, siatka skóry, pory, rysy, a także naturalne odbarwienia, w tym plamy metachromatyczne, które mogą wystąpić w trakcie użytkowania, są zjawiskiem naturalnym i nie oznaczają wad produktów.
 - Ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji przedstawiają urządzenie Galaxy Watch4 Classic.

Klawisze

Klawisz	Funkcja
	 Gdy urządzenie Watch jest wyłączone naciśnij i przytrzymaj, aby go włączyć.
Klawisz strony domowej	 Gdy ekran jest wyłączony, naciśnij, aby włączyć ekran.
	 Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć konwersację z Bixby. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Korzystanie z asystenta Bixby.
	 Naciśnij dwa razy lub naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić ustawioną aplikację lub funkcję. (② (Ustawienia) → Zaawansowane funkcje → Dostosowanie klawiszy)
	Naciśnij, aby otworzyć ekran urządzenia Watch z każdego innego ekranu.
	Gdy ekran jest wyłączony, naciśnij, aby włączyć ekran.
Klawisz wstecz	 Naciśnij, aby uruchomić ustawioną funkcję. (() (Ustawienia) → Zaawansowane funkcje → Dostosowanie klawiszy)
Klawisz strony domowej	Naciśnij jednocześnie, aby zrobić zrzut ekranu.
+ klawisz wstecz	Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie, aby wyłączyć urządzenie Watch.

Ładowarka bezprzewodowa



Nie dopuszczać do kontaktu ładowarki bezprzewodowej z wodą, ponieważ nie ma ona takiej samej odporności na wodę, jak urządzenie Watch.

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem baterii lub jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas naładuj ją.

Należy korzystać tylko z ładowarek i kabli zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia Watch. Używanie niezgodnych ładowarek i kabli może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.

- Używać tylko ładowarki bezprzewodowej dostarczonej z urządzeniem. Urządzenia Watch nie da się właściwie naładować, stosując ładowarkę bezprzewodową innego producenta.
 - Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.
 - 247 mAh (SM-R860 / SM-R865F / SM-R880 / SM-R885F) / 361 mAh (SM-R870 / SM-R875F / SM-R890 / SM-R895F) (typowo)*

*Typowa pojemność została sprawdzona w warunkach laboratoryjnych zapewnianych przez firmę zewnętrzną.

Typowa pojemność to szacowana średnia wartość uwzględniająca odchylenia w pojemnościach poszczególnych baterii z próby testowanej zgodnie z normą IEC 61960. Znamionowa (minimalna) pojemność to 240 mAh (SM-R860 / SM-R865F / SM-R880 / SM-R885F) / 350 mAh (SM-R870 / SM-R875F / SM-R890 / SM-R895F). Rzeczywisty czas eksploatacji baterii może różnić się w zależności od otoczenia sieciowego, sposobu korzystania z urządzenia i innych czynników.

- Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest używana. Ładowarka nie jest wyposażona w przełącznik zasilania, dlatego dla oszczędności energii też należy ją odłączać od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo dostępna podczas ładowania.
 - Urządzenie Watch jest wyposażone w cewkę ładowania bezprzewodowego. Możesz naładować baterię przy użyciu podkładki do ładowania bezprzewodowego. Podkładka do ładowania bezprzewodowego jest sprzedawana oddzielnie. Więcej informacji na temat dostępnych podkładek do ładowania bezprzewodowego można znaleźć w witrynie internetowej firmy Samsung.

Ładowanie bezprzewodowe

- 1 Podłącz ładowarkę bezprzewodową do zasilacza USB.
- 2 Umieść urządzenie Watch w ładowarce bezprzewodowej, wyrównując środek tylnej strony urządzenia ze środkiem ładowarki bezprzewodowej.



3 Po całkowitym naładowaniu baterii zdejmij urządzenie Watch z ładowarki bezprzewodowej.

Sprawdzanie stanu naładowania baterii

Stan naładowania można sprawdzić na ekranie podczas ładowania bezprzewodowego. Jeśli na ekranie nie wyświetla się stan naładowania, na ekranie aplikacji dotknij () (Ustawienia) → Wyświetlacz, a następnie dotknij Pokaż informacje o ładowaniu, aby aktywować tę funkcję.

Podczas ładowania wyłączonego urządzenia Watch można sprawdzić stan naładowania na ekranie, klikając dowolny klawisz.

Ładowanie baterii przy użyciu funkcji bezprzewodowego udostępniania energii

Urządzenie Watch można ładować za pomocą baterii urządzenia, które działa jako podkładka do ładowania bezprzewodowego. Urządzenie Watch można ładować nawet w trakcie ładowania urządzenia używanego jako podkładka do ładowania bezprzewodowego. W zależności od stosowanego typu pokrywy funkcja bezprzewodowego udostępniania energii może nie działać poprawnie. Przed użyciem tej funkcji zaleca się usunięcie każdego rodzaju futerału z urządzenia pełniącego rolę podkładki do ładowania bezprzewodowego.

1 Włącz funkcję bezprzewodowego udostępniania energii w urządzeniu, które będzie służyło za podkładkę do ładowania bezprzewodowego. Połóż zegarek na urządzeniu pełniącym funkcję podkładki do ładowania bezprzewodowego tak, aby środek tyłu znajdował się na urządzeniu.



- 2 Po pełnym naładowaniu urządzenia Watch odłącz go od urządzenia używanego jako podkładka do ładowania bezprzewodowego.
- Nie używać słuchawek lub zestawu słuchawkowego Bluetooth podczas udostępniania energii. Może to wpływać na urządzenia w pobliżu.
- Lokalizacja cewki ładowania bezprzewodowego różni się w zależności od modelu urządzenia. Należy odpowiednio dostosować położenie urządzenia lub urządzenia Watch, aby zapewnić ich poprawne połączenie.
 - Niektóre funkcje, które działają w trakcie noszenia urządzenia Watch, nie są dostępne w trybie udostępniania energii.
 - Aby odpowiednio naładować zegarek, podczas ładowania nie można poruszać nim ani urządzeniem służącym za podkładkę do ładowania bezprzewodowego. Nie można również używać obu urządzeń.
 - Ilość energii ładowania baterii urządzenia Watch może być mniejsza niż ilość energii udostępnianej przez urządzenie używane jako podkładka do ładowania bezprzewodowego.
 - W przypadku ładowania urządzenia Watch podczas jednoczesnego ładowania urządzenia pełniącego funkcję podkładki do ładowania bezprzewodowego, prędkość ładowania może się obniżyć lub urządzenie Watch może nie ładować się poprawnie, w zależności od typu ładowarki.
 - Prędkość lub wydajność ładowania może różnić się w zależności od stanu urządzenia pełniącego rolę podkładki do ładowania bezprzewodowego lub warunków otoczenia.
 - Jeżeli pozostały poziom energii baterii urządzenia używanego jako podkładka do ładowania bezprzewodowego spadnie poniżej określonego poziomu, funkcja PowerShare zostanie wyłączona.

Porady i środki ostrożności dla ładowania baterii

- Jeśli między urządzeniem Watch a ładowarką bezprzewodową znajdą się ciała obce, proces ładowania baterii urządzenia Watch może nie przebiegać prawidłowo. Przed przystąpieniem do ładowania upewnić się, że na powierzchni zegarka nie ma śladów potu, cieczy ani pyłu.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia Watch nie można włączyć go nawet po podłączeniu do ładowarki bezprzewodowej. Przed ponownym włączeniem zegarka należy ładować wyczerpaną baterię przez kilka minut.
- Bateria może ulec szybkiemu rozładowaniu, jeśli jednocześnie używa się kilku aplikacji, aplikacji sieciowych lub takich, które wymagają połączenia z innym urządzeniem. Aby zapobiec zanikowi zasilania podczas transmisji danych, należy używać tych aplikacji po naładowaniu baterii urządzenia do pełna.
- Po podłączeniu ładowarki bezprzewodowej do innego źródła zasilania, takiego jak komputer lub koncentrator do ładowania wielu urządzeń, urządzenie Watch może nie ładować się prawidłowo lub ładować się znacznie wolniej ze względu na niższe natężenie prądu.
- Z urządzenia Watch można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu potrzebnego do pełnego naładowania baterii.
- Jeśli w trakcie równoczesnego użytkowania i ładowania zegarka zasilanie będzie niestabilne, ekran dotykowy może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć urządzenie Watch od ładowarki bezprzewodowej.
- Podczas ładowania urządzenie Watch może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność działania urządzenia Watch. Przed założeniem urządzenia Watch należy poczekać, aż ostygnie. Jeśli bateria nagrzeje się bardziej niż zwykle, ładowarka może przerwać ładowanie.
- Ładowanie urządzenia Watch przy użyciu mokrej ładowarki bezprzewodowej może spowodować jego uszkodzenie. Przed naładowaniem urządzenia Watch dokładnie wytrzyj do sucha ładowarkę bezprzewodową.
- Jeśli urządzenie Watch nie ładuje się prawidłowo, zwróć się do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Unikaj korzystania ze zgiętego lub uszkodzonego kabla ładowarki bezprzewodowej. Jeżeli kabel ładowarki bezprzewodowej jest uszkodzony, nie należy go używać.

Noszenie urządzenia Watch

Zakładanie urządzenia Watch

Otwórz zapięcie i załóż urządzenie Watch na nadgarstek. Dopasuj pasek do nadgarstka, wsuwając przetyczkę do odpowiedniego otworu regulacyjnego, a następnie zapnij zapięcie. Jeżeli pasek jest zapięty zbyt ciasno na nadgarstku, przesuń zapięcie o jedną dziurkę.

- Nie należy nadmiernie wyginać paska. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia Watch.
- Aby pomiar parametrów organizmu był precyzyjny, najlepiej nosić urządzenie Watch na przedramieniu tuż nad nadgarstkiem, ściśle przylegający do ciała. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Jak nosić urządzenie Watch, aby uzyskać precyzyjne pomiary.
 - Niektóre materiały mające styczność z tylną powierzchnią urządzenia Watch mogą spowodować, że urządzenie Watch będzie funkcjonowało tak, jakby było ono założone na nadgarstek.
 - Jeżeli czujnik urządzenia Watch utraci styczność ze skórą na okres dłuższy niż 10 minut, urządzenie Watch może uznać, że nie nosisz go na nadgarstku.

Wskazówki i środki ostrożności dotyczące paska

- Aby uzyskać dokładny pomiar, urządzenie Watch musi dobrze przylegać do nadgarstka. Po pomiarze poluzować pasek, aby do skóry dotarło powietrze. Urządzenie Watch nie powinno być zakładane na nadgarstek zbyt luźno ani zbyt ściśle. W zwykłych warunkach jego noszenie nie powinno wywoływać dyskomfortu.
- Długie noszenie urządzenia Watch lub korzystanie z niego podczas bardzo intensywnego treningu może spowodować podrażnienie skóry ze względu na pewne czynniki, takie jak na przykład tarcie, ucisk lub wilgoć. Jeżeli nosisz urządzenie Watch od dłuższego czasu, zdejmij je na jakiś czas z nadgarstka, aby zadbać o zdrowie skóry i pozwolić nadgarstkowi odpocząć.
- Może wystąpić podrażnienie skóry ze względu na alergię, czynniki środowiskowe, inne czynniki albo narażenie skóry na długie działanie mydła lub potu. W takim przypadku należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z urządzenia Watch i poczekać dwa lub trzy dni, aż objawy ustąpią. Jeżeli objawy będą się utrzymywać lub ulegną pogorszeniu, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Przed założeniem urządzenia Watch dokładnie wytrzeć skórę. Długie noszenie urządzenia Watch może niekorzystnie wpływać na skórę.
- W przypadku używania urządzenia Watch w wodzie należy usunąć ciała obce ze skóry i urządzenia Watch, a następnie dokładnie je wytrzeć, aby zapobiec podrażnieniu skóry.
- W wodzie nie używać żadnych akcesoriów poza urządzeniem Watch.

Podłączanie paska

Przed użyciem urządzenia Watch przymocuj do niego pasek. Pasek można odczepić od urządzenia Watch i wymienić go na nowy. Aby odczepić pasek, wykonaj procedurę jego mocowania w odwrotnej kolejności.

Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić paznokci podczas przesuwania teleskopów w trakcie mocowania lub wymiany paska.



- Rozmiar dostarczonego paska może różnić się w zależności od modelu. Użyj odpowiedniego paska dopasowanego do rozmiaru modelu.
- 1 Jedną końcówkę teleskopu paska umieść w zagłębieniu w urządzeniu Watch.



2 Wsuń teleskop do środka i przymocuj pasek.



Jak nosić urządzenie Watch, aby uzyskać precyzyjne pomiary

Aby uzyskać precyzyjne pomiary, załóż urządzenie Watch na przedramię, w odległości jednego palca nad nadgarstkiem, jak pokazano na rysunku, tak aby przylegało ono do skóry.



- Zbyt mocne zapięcie urządzenia Watch może spowodować podrażnienie skóry, a zbyt luźne otarcia.
 - Nie należy patrzeć bezpośrednio na diody optycznego czujnika tętna. Nie pozwól dzieciom patrzeć bezpośrednio na diody. Może to wpłynąć na pogorszenie wzroku.
 - Jeśli urządzenie Watch jest zbyt gorące w dotyku, zdejmij je, aby ostygło. Długotrwały kontakt skóry z rozgrzaną powierzchnią urządzenia Watch może spowodować lekkie poparzenie.
 - Wytrzeć urządzenie Watch i pasek przed przystąpieniem do pomiaru składu ciała i EKG.

- Z funkcji HR należy korzystać tylko do pomiaru tętna. Precyzja działania optycznego czujnika tętna zależy od warunków pomiaru i czynników otoczenia.
 - Niska temperatura powietrza może wpłynąć na wynik pomiaru; gdy jest zimno, np. w zimie, należy się dobrze rozgrzać, aby zmierzyć tętno.
 - Palenie lub picie alkoholu przed dokonywaniem pomiaru może spowodować, że tętno będzie inne, niż zazwyczaj.
 - Nie należy się ruszać, rozmawiać, ziewać ani głęboko oddychać podczas wykonywania pomiaru tętna. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować niedokładny pomiar.
 - Jeśli tętno jest wyjątkowo wysokie lub niskie, wyniki pomiarów mogą być nieprecyzyjne.
 - Pomiar tętna u dzieci może nie być poprawny.
 - U osób z cienkim nadgarstkiem wynik pomiaru tętna może być niepoprawny, ponieważ światło odbijane jest nierównomiernie wskutek zbyt luźnego zapięcia urządzenia. W takim przypadku najlepiej nosić urządzenie Watch na przedramieniu tuż nad nadgarstkiem, przylegające do ciała.
 - Jeśli pomiar tętna nie działa poprawnie, należy przesunąć optyczny czujnik tętna urządzenia w prawo, w lewo, w górę lub w dół na nadgarstku lub nosić urządzenie na wewnętrznej stronie ramienia, tak aby czujnik dotykał skóry.
 - Jeżeli optyczny czujnik tętna lub biosensory są brudne, należy je przetrzeć i spróbować ponownie. Jeśli ciała obce uniemożliwiają równomierne odbijanie światła, pomiar może nie być dokładny.
 - Na sygnał może mieć wpływ jasność skóry, przepływ krwi pod skórą oraz czystość obszaru czujnika.
 - Aby pomiary były dokładne, należy użyć paska sportowego Ridge. W zależności od modelu, pasek sportowy Ridge może być sprzedawany oddzielnie.

Włączanie i wyłączanie urządzenia Watch

W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.

Włączanie urządzenia Watch

Naciśnij i przytrzymaj klawisz strony domowej przez kilka sekund, aby włączyć urządzenie Watch.

Po pierwszym włączeniu urządzenia Watch lub przywróceniu na nim ustawień fabrycznych na ekranie zostaną wyświetlone instrukcje dotyczące uruchamiania aplikacji Galaxy Wearable na smartfonie. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Łączenie urządzenia Watch ze smartfonem.

Wyłączanie urządzenia Watch

1 Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz strony domowej i klawisz wstecz. Możesz też otworzyć szybki panel, przeciągając palcem od góry w dół ekranu, i dotknąć 🕲.



- 2 Dotknij Wył. zasil.
- Można skonfigurować wyłączanie urządzenia Watch przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza strony domowej. Na ekranie aplikacji dotknij () (Ustawienia) → Zaawansowane funkcje → Dostosowanie klawiszy, a następnie w sekcji Klaw. ekr. start. dotknij Naciś. i przytrz. i wybierz Menu wyłączania.

Wymuszanie ponownego uruchomienia

Jeśli urządzenie Watch zawiesi się i nie reaguje, zrestartuj je, naciskając klawisz strony domowej oraz klawisz wstecz i przytrzymując je przez ponad 7 sekund.

Łączenie urządzenia Watch ze smartfonem

Instalowanie aplikacji Galaxy Wearable

Aby połączyć urządzenie Watch ze smartfonem, zainstaluj na smartfonie aplikację Galaxy Wearable.

W zależności od posiadanego smartfonu można pobrać aplikację Galaxy Wearable z jednego z następujących źródeł:

- Smartfony z systemem Android firmy Samsung: Galaxy Store, Sklep Play
- Smartfony z systemem Android innych firm: Sklep Play
- Urządzenie jest zgodne ze smartfonami z systemem Android, które obsługują usługi Google dla telefonów komórkowych.
 - Aplikacji Galaxy Wearable nie można zainstalować na smartfonach, które nie obsługują synchronizacji z urządzeniem Watch. Należy upewnić się, że smartfon jest zgodny z urządzeniem Watch.
 - Urządzenia Watch nie da się połączyć z tabletem.

Łączenie urządzenia Watch ze smartfonem za pośrednictwem Bluetooth

- Włącz urządzenie Watch i przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu.
 Na ekranie pojawią się instrukcje dotyczące uruchamiania aplikacji Galaxy Wearable.
- 2 Dotknij **Język**, aby wybrać używany język i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 3 Na swoim smartfonie uruchom aplikację Galaxy Wearable.
 W razie potrzeby zaktualizuj aplikację Galaxy Wearable do najnowszej wersji.
- 4 Dotknij Rozpocznij.
- 5 Na ekranie wybierz posiadane urządzenie Watch. Jeśli nie możesz znaleźć swojego rodzaju urządzenia, dotknij **Nie ma na liście**.
- 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces łączenia. Po nawiązaniu połączenia dotknij **Rozpocznij** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapoznać się z podstawowymi funkcjami sterowania urządzenia Watch.

- Ekran wstępnej konfiguracji może się różnić w zależności od regionu.
 - Metody łączenia mogą się różnić w zależności od smartfonu oraz wersji oprogramowania.
 - Urządzenie Watch jest mniejsze niż zwykłe smartfony, zatem jakość połączenia z siecią może być niższa, zwłaszcza w miejscach ze słabym sygnałem lub słabym zasięgiem. Jeśli nie jest dostępne połączenie Bluetooth, sieć komórkowa lub połączenie z siecią, połączenie z Internetem może być słabej jakości lub rozłączać się.
 - Po pierwszym połączeniu urządzenia Watch ze smartfonem po przywróceniu na nim ustawień fabrycznych bateria urządzenia Watch może się szybciej rozładowywać ze względu na synchronizację danych, takich jak kontakty.
 - Obsługiwane smartfony i funkcje mogą się różnić w zależności od regionu, dostawcy usług lub producenta urządzeń.
 - Jeśli nie da się nawiązać połączenia Bluetooth między urządzeniem Watch a smartfonem, u góry ekranu urządzenia Watch pojawi się ikona wskaźnika 🔕.

Łączenie urządzenia Watch z nowym smartfonem

Po połączeniu urządzenia Watch z nowym smartfonem wszystkie osobiste dane w urządzeniu Watch zostaną zresetowane. Po wyświetleniu monitu przed połączeniem urządzenia Watch z nowym smartfonem dotknij **Utwórz backup**, aby bezpiecznie utworzyć kopię zapasową przechowywanych danych.

- Na ekranie aplikacji dotknij () (Ustawienia) → Ogólne → Połącz z nowym telefonem → Kontynuuj.
 Po zresetowaniu urządzenie automatycznie przejdzie do trybu parowania Bluetooth.
- 2 Na nowym smartfonie uruchom aplikację **Galaxy Wearable**, aby połączyć się z urządzeniem Watch.
- Jeżeli smartfon jest już połączony z innym urządzeniem, należy uruchomić na nim aplikację Galaxy
 Wearable i dotknąć → Dodaj nowe urządzenie, aby nawiązać połączenie z nowym urządzeniem.

Połączenie zdalne

Urządzenie Watch łączy się ze smartfonem za pośrednictwem funkcji Bluetooth. Urządzenie Watch można zsynchronizować ze smartfonem, gdy obydwa urządzenia są ze sobą zdalnie połączone, nawet jeśli połączenie Bluetooth jest niedostępne. Połączenie zdalne wykorzystuje sieć komórkową lub Wi-Fi.

Jeśli ta funkcja nie jest włączona, uruchom aplikację **Galaxy Wearable** na smartfonie, dotknij **Ustawienia zegarka** → **Zaawansowane funkcje** → **Połączenie zdalne**, a następnie dotknij przełącznika, aby go aktywować.

Gdy urządzenie Watch jest zdalnie połączone ze smartfonem, w górnej części ekranu urządzenia Watch wyświetlana jest ikona wskaźnika 🕒.

Sterowanie ekranem

Pierścień

Urządzenie Watch wyposażone jest w pierścień obrotowy lub dotykowy. Obracając lub przeciągając pierścieniem w prawo lub w lewo, można łatwo sterować różnymi funkcjami urządzenia Watch.



Obracany pierścień (Galaxy Watch4 Classic)



Pierścień dotykowy (Galaxy Watch4)

- Przewijanie listy ekranów: obróć lub przeciągnij pierścień, aby wyświetlić inne ekrany.
- Wybór pozycji: obróć lub przeciągnij pierścień, aby przełączać się między pozycjami.
- **Regulacja ustawienia parametru**: obróć lub przeciągnij pierścień, aby wyregulować głośność lub jasność. Regulując jasność, obróć lub przeciągnij pierścień zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby rozjaśnić ekran.
- Korzystanie z funkcji telefonu lub alarmu: obróć lub przeciągnij pierścień zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby odebrać połączenie przychodzące lub skasować alarm. Obróć lub przeciągnij pierścień przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby odrzucić połączenie przychodzące lub włączyć funkcję drzemki alarmu.

- Upewnij się, że na pierścieniu obrotowym nie ma żadnych ciał obcych, takich jak kurz czy piasek.
 - Nie używaj pierścienia obrotowego w pobliżu przedmiotów o właściwościach magnetycznych, takich jak magnesy czy bransoletki magnetyczne. Zakłócenia magnetyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie pierścienia obrotowego.
- Jeśli pierścień nie działa prawidłowo, urządzenie Watch należy oddać do centrum serwisowego firmy Samsung. Nie wolno samodzielnie rozbierać urządzenia Watch.

Ekran dotykowy

Dotknięcie

Aby otworzyć aplikację, wybrać pozycję menu lub nacisnąć przycisk na ekranie, dotknij palcem wybranego elementu.

Przeciąganie

Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w miejsce docelowe.

Rozsuwanie i zsuwanie palców

Rozsuń lub zsuń dwa palce na obrazie, aby powiększyć go lub pomniejszyć.







Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknij i przytrzymaj ekran przez dwie lub więcej sekund, aby uzyskać dostęp do trybu edycji lub aby wyświetlić dostępne opcje.

Dwukrotne dotknięcie

Szybko dotknij dwukrotnie obrazu, aby powiększyć go lub pomniejszyć.

Przesuwanie

Przesuń szybko w lewo lub w prawo, aby wyświetlić inny panel.







- Nie należy dopuszczać do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi.
 Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
 - Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi przedmiotami ani zbyt mocno naciskać palcami.
 - Zaleca się powstrzymanie od wyświetlania nieruchomych obrazów na części lub całości ekranu dotykowego przez długi okres. W przeciwnym razie może to doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia.
- Dotyk w pobliżu krawędzi ekranu, które znajdują się poza obszarem sterowania dotykiem, może nie być rozpoznawany przez urządzenie Watch.
 - Ekran dotykowy może nie działać po włączeniu trybu blokady wodnej.

Elementy ekranu

Ekran urządzenia Watch stanowi punkt początkowy ekranu startowego, który składa się z kilku stron.

Można wyświetlić kafelki lub otworzyć panel powiadomień, przeciągając palcem po ekranie w lewo lub w prawo, bądź za pomocą pierścienia.



Dostępne panele, kafelki oraz ich rozmieszczenie zależą od wersji oprogramowania.

Korzystanie z kafelków

Aby dodać kafelek, przeciągnij palcem w lewo po ekranie, dotknij **Dodaj kafelki**, a następnie wybierz kafelek. Dotknięcie i przytrzymanie kafelka pozwala przejść do trybu edycji w celu zmiany układu lub usunięcia kafelków.

- Przenoszenie kafelka: dotknij i przytrzymaj kafelek, a następnie przeciągnij go w żądane miejsce.
- Usuwanie kafelka: dotknij i przytrzymaj kafelek przeznaczony do usunięcia, a następnie dotknij —.

Włączanie i wyłączanie ekranu

Włączanie ekranu

Zastosuj podane dalej metody włączania ekranu.

- Włączanie ekranu klawiszami: naciśnij klawisz strony domowej lub klawisz wstecz.
- Włączanie ekranu pierścieniem: obróć pierścień. Jeśli po obróceniu pierścienia ekran się nie włączy, dotknij () (Ustawienia) na ekranie aplikacji i Wyświetlacz, a następnie dotknij przełącznik Wybudź obrotem ramki w sekcji Budzenie ekranu, aby aktywować tę funkcję (Galaxy Watch4 Classic).
- Włączanie ekranu za pomocą dotknięcia: dotknij ekranu. Jeśli po dotknięciu ekran się nie włączy, dotknij () (Ustawienia) na ekranie aplikacji i Wyświetlacz, a następnie dotknij przełącznik Wybudź dotykiem ekranu w sekcji Budzenie ekranu, aby aktywować tę funkcję.
- Włączanie ekranu poprzez podniesienie nadgarstka: unieś nadgarstek z zapiętym urządzeniem Watch. Jeśli po uniesieniu nadgarstka ekran się nie włączy, dotknij () (Ustawienia) na ekranie aplikacji i Wyświetlacz, a następnie dotknij przełącznik Wybudź uniesieniem nadg. w sekcji Budzenie ekranu, aby aktywować tę funkcję.

Wyłączanie ekranu

Aby wyłączyć ekran, zakryj go dłonią. Ekran wyłącza się automatycznie również wówczas, gdy urządzenie Watch nie jest używane przez określony czas.

Przełączanie ekranu

Przełączanie między ekranem urządzenia Watch i aplikacji

Na ekranie urządzenia Watch przeciągnij palcem w górę, aby otworzyć ekran aplikacji.

Aby powrócić na ekran urządzenia Watch, przeciągnij palcem w dół od górnej krawędzi ekranu aplikacji. Ewentualnie naciśnij klawisz strony domowej.



Wprowadzenie

Ekran aplikacji

Na ekranie aplikacji wyświetlane są ikony aplikacji zainstalowanych na urządzeniu Watch.

Dostępne aplikacje mogą się różnić w zależności od wersji oprogramowania.

Otwieranie aplikacji

Na ekranie aplikacji dotknij ikony aplikacji, aby ją uruchomić.

Aby uruchomić aplikację z listy ostatnio używanych aplikacji, na ekranie aplikacji dotknij 🔘 (Ostatnie aplikacje).

Zamykanie aplikacji

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 🔘 (Ostatnie aplikacje).
- 2 Obróć pierścień lub przeciągnij palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zamknąć aplikację.
- 3 Przeciągnij w górę po aplikacji, aby ją zamknąć.

Aby zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje, dotknij Zamknij wsz.

Wracanie do poprzedniego ekranu

Aby powrócić do poprzedniego ekranu, przeciągnij palcem po ekranie w prawo lub naciśnij klawisz wstecz.

Ekran blokady

Funkcja blokady ekranu pozwala chronić dane, takie jak dane osobowe zapisane w urządzeniu Watch. Po uruchomieniu tej funkcji przed każdym użyciem urządzenia Watch trzeba będzie je odblokować. Jednak jeśli odblokujesz urządzenie Watch w trakcie noszenia, pozostanie ono odblokowane.

Ustawianie blokady ekranu

Na ekranie aplikacji dotknij 🧿 (Ustawienia) → Bezpieczeństwo → Blokada → Typ i wybierz metodę blokowania.

- Symbol: aby odblokować ekran, narysuj palcem wzór łączący co najmniej cztery kropki.
- Kod PIN: aby odblokować ekran, wprowadź PIN składający się z cyfr.

Urządzenie Watch

Ekran urządzenia Watch

Na tym ekranie można sprawdzać bieżącą godzinę lub przeglądać inne informacje. Jeśli wyświetlany jest ekran inny niż ekran urządzenia Watch, naciśnij klawisz strony domowej, aby powrócić na ekran urządzenia Watch.

Zmiana tarczy zegarka

Dotknij ekranu urządzenia Watch i przytrzymaj go, a następnie obróć pierścień lub przesuń palcem po ekranie w lewo lub w prawo, a potem wybierz tarczę urządzenia Watch.

Aby dostosować tarczę zegarka, dotknij **Dostosuj**, przeciągnij ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do żądanej opcji, a następnie wybierz żądany kolor i inne opcje, obracając pierścieniem lub przesuwając palcem w górę lub w dół na ekranie. Aby ustawić komplikacje (dodatkowe wskazania), dotknij poszczególnych żądanych obszarów i je ustaw.

Więcej tarcz zegarka można pobrać, korzystając z aplikacji Sklep Play.



Można również zmienić tarczę zegarka, dostosowując ją z użyciem smartfonu. Na smartfonie uruchom aplikację **Galaxy Wearable** i dotknij **Tarcze zegarka**.

Ustawianie zdjęcia jako tarczy zegarka

Na tarczy zegarka można umieścić zdjęcie po zaimportowaniu go ze smartfonu. Więcej informacji o importowaniu zdjęć ze smartfonu można znaleźć w rozdziale Importowanie obrazów ze smarfona.

- 1 Dotknij i przytrzymaj ekran urządzenia Watch, dotknij **Dostosuj** na tarczy urządzenia Watch **Moje zdjęcie**+, używając pokrętła lub przesuwając palcem po ekranie w lewo lub w prawo.
- 2 Dotknij ekranu, a następnie dotknij Dodaj zdjęcie.
- 3 Wybierz zdjęcie, które ma być użyte jako tarcza zegarka, i dotknij OK. Aby powiększyć lub pomniejszyć zdjęcie, szybko dotknij go dwukrotnie bądź rozsuń lub zsuń palce na zdjęciu. Gdy zdjęcie zostanie powiększone, przeciągnij palcem po ekranie, aby pojawiła się na nim konkretna część zdjęcia.
- Ø
- Aby wybrać kilka zdjęć jednocześnie, dotknij i przytrzymaj zdjęcie, wybierz zdjęcia za pomocą pokrętła lub przeciągając palcem po ekranie w lewo lub prawo, a następnie dotknij 💛.
- Aby po wybraniu zdjęć dodać dodatkowe zdjęcia, obróć lub przeciągnij pierścień zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Możesz również przeciągnąć palcem po ekranie w lewo, a następnie dotknąć Dodaj zdjęcie.
- Można dodać do dwudziestu zdjęć, które będą używane jako tarcze zegarka. Dodane zdjęcia będą wyświetlane po dotknięciu ekranu.
- 4 Przeciągnij palcem po ekranie, aby zmienić tło i inne opcje, a następnie dotknij OK.

Włączanie funkcji Always On Display

Ekran urządzenia Watch i ekrany niektórych aplikacji można ustawić tak, aby pozostawały włączone przez cały czas noszenia urządzenia Watch. Jednak podczas korzystania z tej opcji bateria będzie wyczerpywać się szybciej niż normalnie.

Otwórz szybki panel, przeciągając palcem od górnej krawędzi ekranu w dół, i dotknij **(**). Alternatywnie, na ekranie aplikacji dotknij **(**) (**Ustawienia**) → **Wyświetlacz**, a następnie dotknij przełącznika **Always On Display**, aby go włączyć.

Aktywacja trybu Tylko zegarek

W trybie Tylko zegarek wyświetlana jest tylko godzina i nie można używać innych funkcji.

Na ekranie aplikacji dotknij 💽 (Ustawienia) ightarrow Bateria ightarrow Tylko zegarek, a następnie dotknij Włącz.

Aby wyłączyć tryb Tylko zegarek, naciśnij i przytrzymaj klawisz strony domowej przez dłużej niż trzy sekundy.

Powiadomienia

Panel powiadomień

Na panelu powiadomień można sprawdzać powiadomienia, takie jak powiadomienia o nowych wiadomościach lub nieodebranych połączeniach. Na ekranie urządzenia Watch obróć lub przeciągnij pierścień przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Możesz również przeciągnąć palcem w prawo po ekranie, aby otworzyć panel powiadomień.

W przypadku niesprawdzonych powiadomień na ekranie urządzenia Watch widoczny będzie pomarańczowy wskaźnik. Jeśli wskaźnik powiadomień się nie pojawia, na ekranie aplikacji dotknij () (Ustawienia) → Powiadomienia, a następnie dotknij Wskaźnik powiadomień, aby aktywować tę funkcję.



Wyświetlanie powiadomień przychodzących

Po otrzymaniu powiadomienia informacje o nim, takie jak typ powiadomienia lub godzina jego otrzymania, zostaną wyświetlone na ekranie. Jeśli aktywne są więcej niż dwa powiadomienia, użyj pierścienia lub przeciągnij palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby wyświetlić więcej powiadomień.

Dotknij powiadomienia, aby wyświetlić szczegóły.



Usuwanie powiadomień

Przeglądając powiadomienia, przesuń palcem w górę po ekranie.

Wybór aplikacji do odbierania powiadomień

Wybierz aplikację ze smartfonu lub urządzenia Watch, aby otrzymywać powiadomienia na urządzeniu Watch.

- 1 Na smartfonie uruchom aplikację **Galaxy Wearable** i dotknij **Ustawienia zegarka** \rightarrow **Powiadomienia**.
- 2 Dotknij **Więcej** → **▼** → **Wszystkie** i dotknij przełącznika obok aplikacji, aby otrzymywać powiadomienia z listy aplikacji.

Szybki panel

Ten panel umożliwia wyświetlanie aktualnego stanu i konfigurowanie ustawień urządzenia Watch.

Aby otworzyć szybki panel, przeciągnij od górnej krawędzi ekranu w dół. Aby zamknąć szybki panel, przeciągnij w górę palcem po ekranie.

Obróć pierścień lub przeciągnij palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby przełączyć na następny lub poprzedni szybki panel.



Sprawdzanie ikon wskaźników

Ikony wskaźników są wyświetlane na górze szybkiego panelu. Wskazują one bieżący stan urządzenia Watch. W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej spotykane ikony.

Ikona	Znaczenie
*	Funkcja Bluetooth podłączona
lh.	Moc sygnału
3G	Połączono z siecią 3G

Ikona	Znaczenie
LTE	Połączono z siecią LTE
, I	Połączono z siecią Wi-Fi
	Poziom naładowania baterii

lkony wskaźników mogą wyglądać inaczej w zależności od regionu, operatora sieci lub modelu.

Sprawdzanie ikon szybkich ustawień

lkony szybkich ustawień są wyświetlane na szybkim panelu. Dotknij ikony, aby zmienić podstawowe ustawienia lub łatwo uruchomić żądaną funkcję.

Więcej informacji o dodawaniu nowych ikon do szybkiego panelu można znaleźć w rozdziale Dodawanie lub usuwanie ikony szybkich ustawień.

Ikona	Znaczenie
6	Włączanie trybu Czas spać
٢	Uzyskiwanie dostępu do opcji zasilania
0	Uruchom aplikację Ustawienia .
Θ	Włączanie trybu "Nie przeszkadzać"
O	Włączanie funkcji Always On Display
<) / 📢 / 🔇	Włączanie trybu dźwięku, wibracji lub cichego
Û	Włączanie funkcji flesza.
٢	Dostosowywanie jasności
٥	Włączanie trybu oszczędzania energii
0	Włączanie trybu teatru
	Łączenie z siecią Wi-Fi
0	Włączanie trybu blokady wodnej
•	Włączanie trybu samolotowego
R	Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth
0	Uruchomianie aplikacji Znajdź telefon
Ikona	Znaczenie
------------	--
0	Włączanie funkcji informacji o lokalizacji
U	Łączenie z siecią komórkową (tylko modele z obsługą LTE)
N	Włączanie funkcji NFC
(()	Włączanie funkcji czułości dotyku
	Otwieranie menu głośności

Dodawanie lub usuwanie ikony szybkich ustawień

Aby dodać ikonę szybkich ustawień, obróć lub przeciągnij pierścień zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Możesz również przeciągnąć palcem w lewo po ekranie, dotknąć (+), a następnie wybrać funkcję do dodania. Aby usunąć ikonę szybkich ustawień, dotknij i przytrzymaj dowolną ikonę, a następnie dotknij przy funkcji przeznaczonej do usunięcia.

Wprowadzanie tekstu

Wstęp

Wyświetlony zostanie ekran wprowadzania tekstu, w którym można wprowadzić tekst.



🖉 Ekran wprowadzania tekstu może różnić się w zależności od uruchomionej aplikacji.

V

Głosowe wprowadzanie tekstu

Dotknij 🔮 i zacznij mówić, aby wprowadzić wiadomość.



Rozpoznawanie wprowadzania głosowego.

Wstawianie odstępu. Możesz też przeciągnąć klawisz spacji w lewo lub w prawo, jednocześnie dotykając i przytrzymując go, aby zmienić język wpisywania.

- Ta funkcja nie jest obsługiwana w niektórych językach.
 - Wskazówki dotyczące lepszego rozpoznawania głosu
 - Mów wyraźnie.
 - Mów w cichych miejscach.
 - Nie używaj slangu ani słów obraźliwych.
 - Unikaj mówienia w dialekcie.

Urządzenie Watch może nie rozpoznać wypowiadanych poleceń w zależności od otoczenia i sposobu mówienia.

Pisanie odręczne

Dotknij 😮, aby włączyć tryb pisma odręcznego i napisać tekst na ekranie.





Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od języka.

V

Pisanie za pomocą klawiatury

Dotknij 🔲, a następnie dotknij obszaru wprowadzania danych, aby otworzyć klawiaturę.



- Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.
 - Wygląd klawiatury może się różnić w zależności od regionu.

Ustawianie języka wpisywania

Przełącz w tryb cyfr, tryb znaków interpunkcyjnych lub tryb emotikon. Następnie dotknij ♣ → Języki wprowadzania → Zarządzanie językami i ustaw język. Można dodać maksymalnie dwa języki.

✓ Język wpisywania można ustawić również poprzez dotknięcie () (Ustawienia) na ekranie aplikacji, a następnie dotknięcie kolejno Ogólne → Wprowadzanie → Klawiatura Samsung → Języki wprowadzania → Zarządzanie językami.

Aplikacje i funkcje

Instalowanie aplikacji i zarządzanie nimi

Sklep Play

 \mathbb{N}

Kupuj i pobieraj aplikacje.

Dotknij (**Sklep Play**) na ekranie aplikacji. Przeglądaj aplikacje według kategorii lub wyszukuj je przy użyciu słów kluczowych.

- ✓ Zarejestruj konto Google w urządzeniu Watch, aby korzystać z aplikacji ze Sklepu Play. W smartfonie uruchom aplikację Galaxy Wearable, dotknij Ustawienia zegarka → Konto i kopia zapasowa → Konto Google, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby skopiować konto Google ze smartfona na urządzenie Watch.
 - Aby zmienić ustawienia automatycznej aktualizacji, dotknij **Ustawienia** i przełącznik **Autoaktualizacja aplikacji** w celu włączenia lub wyłączenia opcji.

Ustawianie zezwoleń aplikacji

Do poprawnego działania niektóre aplikacje wymagają zezwolenia na dostęp do informacji lub korzystanie z nich na Twoim urządzeniu Watch.

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia zezwoleń aplikacji, przeglądając je według kategorii zezwolenia, otwórz ekran aplikacji, dotknij **()** (**Ustawienia**) → **Prywatność** → **Menedżer uprawnień**. Wybierz element i wybierz aplikację.

Jeżeli nie udzielisz aplikacji zezwoleń, podstawowe jej funkcje mogą działać niepoprawnie.

Wiadomości

Na poziomie urządzenia Watch można wyświetlać wiadomości i odpowiadać na nie.

Za wysyłanie lub odbieranie wiadomości w roamingu mogą być naliczane dodatkowe opłaty.

Dostępność aplikacji Android Messages może zależeć od regionu. Ustawienia domyślnej aplikacji wiadomości są zsynchronizowane z podłączonym smartfonem.

Przeglądanie wiadomości

- Dotknij 💬 (Wiadomości) na ekranie aplikacji.
 Możesz też otworzyć panel powiadomień i wyświetlić nową wiadomość.
- 2 Przewiń listę wiadomości, a następnie wybierz kontakt, aby wyświetlić swoje rozmowy.

Aby wyświetlić wiadomość na smartfonie, dotknij 🔧.

Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz tryb wprowadzania i wprowadź wiadomość.

Wysyłanie wiadomości

1 Dotknij 💬 (Wiadomości) na ekranie aplikacji.



- 2 Dotknij 💬.
- 3 Dotknij **Wprowadź odbiorcę** i określ odbiorcę wiadomości lub podaj numer telefonu. Możesz też dotknąć 🖰 i wybrać odbiorcę wiadomości z listy kontaktów, a następnie dotknąć **Dalej**.
- 4 Wybierz szablon tekstu lub tryb wprowadzania, a następnie dotknij ┥, 🤣 lub ┥.

Nagrywanie i wysyłanie wiadomości głosowej

Możesz wysłać plik dźwiękowy po nagraniu wypowiedzi.

Na ekranie wprowadzania wiadomości dotknij 🐠 i nagraj wypowiedź, którą chcesz wysłać.



Usuwanie wiadomości

- 1 Dotknij 💬 (Wiadomości) na ekranie aplikacji.
- 2 Przewiń listę wiadomości, a następnie wybierz kontakt, aby wyświetlić swoje rozmowy.
- 3 Dotknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie dotknij Usuń. Aby usunąć kilka wiadomości, dotknij wiadomość i przytrzymaj ją, zaznacz wiadomości do usunięcia, a następnie dotknij Usuń.

Wiadomość zostanie usunięta zarówno z urządzenia Watch, jak i połączonego smartfona.

Telefon

Możliwe jest wykonywanie połączeń i sprawdzanie połączeń przychodzących i odbieranie ich.

Dźwięk może nie być wyraźnie słyszalny podczas rozmowy, a w miejscach o słabym zasięgu dostępne są tylko krótkie rozmowy.

Odbieranie połączenia

Podczas połączenia przychodzącego obróć lub przeciągnij pierścień zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Możesz też przeciągnąć 🕓 poza duży okrąg.

Rozmowy telefoniczne możliwe są poprzez wewnętrzny mikrofon, głośnik lub zestaw słuchawkowy połączony przez Bluetooth urządzenia Watch.

Odrzucanie połączenia

Można odrzucać połączenia przychodzące i wysyłać do osoby dzwoniącej wiadomość o odrzuceniu.

Podczas połączenia przychodzącego obróć lub przeciągnij pierścień przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Możesz też przeciągnąć 📀 poza duży okrąg.

Aby po odrzuceniu połączenia przychodzącego wysłać wiadomość, przeciągnij w górę od dolnej krawędzi ekranu i wybierz żądaną wiadomość.

Nieodebrane połączenia

Jeżeli połączenie nie zostanie odebrane, na panelu powiadomień zostanie wyświetlone powiadomienie o nieodebranym połączeniu. Na panelu powiadomień wyświetl powiadomienia o połączeniach nieodebranych. Alternatywnie dotknij ((Telefon) na ekranie aplikacji, aby wyświetlić nieodebrane połączenia.

Nawiązywanie połączeń

Dotknij **(Telefon**) na ekranie aplikacji.



Użyj jednej z następujących metod, by wykonywać połączenia.

- Dotknij (1), wprowadź numer przy użyciu klawiatury, a następnie dotknij
- Dotknij 🕒, użyj pierścienia albo przewiń listę kontaktów, wybierz kontakt, a następnie dotknij 🕓.
- Użyj pierścienia albo przewiń listę rejestru, wybierz pozycję rejestru, a następnie dotknij S.

Opcje dostępne w trakcie połączeń

Dostępne są następujące czynności:



🦉 Wygląd ekranu może różnić się w zależności od modelu.

Wykonywanie połączenia telefonicznego za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth

Jeżeli podłączony jest zestaw słuchawkowy Bluetooth, można nawiązywać połączenia telefoniczne za jego pomocą. Jeśli zestaw słuchawkowy Bluetooth nie jest podłączony, na ekranie aplikacji dotknij (Ustawienia) → Połączenia → Bluetooth. Kiedy pojawi się lista dostępnych urządzeń Bluetooth, wybierz zestaw słuchawkowy Bluetooth, którego chcesz użyć.

Kontakty

Można w ten sposób wybrać numer lub wysłać wiadomość do osoby z listy kontaktów. Kontakty zapisane na połączonym smartfonie zostaną również zapisane na urządzeniu Watch.

Dotknij 🖰 (Kontakty) na ekranie aplikacji.



Kontakty z listy ulubionych w smartfonie zostaną wyświetlone na liście kontaktów w pierwszej kolejności.

Użyj jednej z następujących metod wyszukiwania:

- Na górze listy kontaktów dotknij **Q** i wprowadź kryteria wyszukiwania.
- Przewiń listę kontaktów.
- Użyj pierścienia. Szybki obrót lub przeciągnięcie pierścienia umożliwia przewinięcie listy alfabetycznie, od pierwszej litery.

Po wybraniu kontaktu wykonaj jedną z poniższych czynności:

- 🕓 : nawiązywanie połączenia głosowego.
- 🖵 : tworzenie wiadomości.

Wybór często używanych kontaktów w kafelku

Dodawaj często używane kontakty korzystając z kafelka **Kontakty** w celu kontaktowania się z nimi bezpośrednio za pośrednictwem wiadomości tekstowej lub połączenia telefonicznego. Dotknij **Dodaj** → i wybierz kontakty.

- Aby użyć tej funkcji, należy dodać kafelek Kontakty. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Korzystanie z kafelków.
 - Do kafelka można dodać do czterech kontaktów.

Samsung Health

Wstęp

Aplikacja Samsung Health umożliwia rejestrowanie aktywności z okresu 24 godzin i wzorów snu oraz zarządzanie nimi. Możesz zapisać dane związane ze zdrowiem w aplikacji Samsung Health podłączonego smartfona i zarządzać nimi.

Po ćwiczeniach trwających ponad 10 minut (w przypadku biegania – 3 min) podczas noszenia urządzenia Watch zostanie włączona funkcja automatycznego rozpoznawania ćwiczeń. Dodatkowo urządzenie Watch powiadomi Cię i wyświetli kilka ruchów rozciągających do naśladowania albo ekran zachęcający do lekkiej aktywności, gdy rozpozna ono bezczynność przez ponad 50 minut. Kiedy Twoje urządzenie Watch rozpozna, że prowadzisz samochód lub śpisz, może nie powiadomić Cię i nie wyświetlić ekranu rozciągania pomimo braku aktywności fizycznej.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę www.samsung.com/samsung-health.

Funkcje aplikacji Samsung Health opracowano wyłącznie z myślą o dobrym samopoczuciu, stanie zdrowia i kondycji. Nie są one przeznaczone do zastosowań medycznych. Zanim zaczniesz posługiwać się tymi funkcjami, dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją.

Dzienna aktywność

Sprawdź swój bieżący status codzienny, taki jak kroki, czas aktywności, kalorie spalone podczas aktywności i cele dla nich oraz powiązane informacje.

Sprawdzanie dziennej aktywności

Na ekranie aplikacji dotknij 🕢 (Samsung Health) i dotknij Dzienna aktywność.



- Kroki: sprawdzanie liczby kroków w ciągu dnia. W miarę zbliżania się do osiągnięcia celu dla kroków wartości na wykresie będą rosły.
- **Czas aktywności**: sprawdzanie całkowitego czasu aktywności fizycznej w ciągu dnia. W miarę zbliżania się do osiągnięcia celu czasu aktywności przez wykonywanie lekkich aktywności, takich jak rozciąganie czy spacer, wartości na wykresie będą rosły.
- Kal. (aktyw.): sprawdzanie całkowitej liczby kalorii spalonych dzięki aktywności przez cały dzień.
 W miarę zbliżania się do osiągnięcia celu kalorii podczas aktywności wartości na wykresie będą rosły.

Aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące codziennej aktywności, użyj pierścienia lub przesuń palcem w górę lub dół po ekranie.

Ustawianie celu dziennej aktywności

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 🚯 (Samsung Health).
- 2 Dotknij Dzienna aktywność i Ustaw cele.
- 3 Wybierz opcję aktywności.
- 4 Użyj pierścienia lub przesuń palcem w górę lub w dół na ekranie, aby ustawić cel.
- 5 Dotknij Gotowe.

Konfigurowanie powiadomień

Aby otrzymać powiadomienie o docieraniu do wyznaczonego celu, dotknij 👶 (Samsung Health) na ekranie aplikacji, wybierz Ustaw. → Powiadomienie, a następnie dotknij przełącznika Dzienna aktywność w celu włączenia funkcji.

Kroki

Urządzenie Watch liczy przebyte kroki.

Pomiar liczby kroków

Dotknij 🔇 (Samsung Health) na ekranie aplikacji i dotknij Kroki.



Aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące kroków, użyj pierścienia lub przesuń palcem w górę lub w dół po ekranie.

- Po uruchomieniu pomiaru liczby kroków aplikacja monitorująca kroki będzie rejestrować ich liczbę. Będzie ona wyświetlana z pewnym opóźnieniem, ponieważ urządzenie Watch precyzyjnie rozpoznaje ruch dopiero po pewnym czasie. Ze względu na precyzyjny pomiar liczby kroków może też wystąpić niewielkie opóźnienie zanim w powiadomieniu zostanie wyświetlona informacja, że cel został osiągnięty.
 - W przypadku używania aplikacji monitorującej kroki podczas podróży pociągiem lub samochodem, wibracje mogą wpływać na liczbę kroków.

Ustawianie docelowej liczby kroków

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 🚷 (Samsung Health).
- 2 Dotknij Kroki i dotknij Ustawian. celu.
- 3 Użyj pierścienia lub przesuń palcem w górę lub w dół na ekranie, aby ustawić cel.
- 4 Dotknij Gotowe.

Konfigurowanie powiadomień

Aby otrzymać powiadomienie po osiągnięciu ustawionego celu, dotknij 🐼 (Samsung Health) na ekranie aplikacji, wybierz Ustaw. → Powiadomienie, a następnie dotknij przełącznika Kroki w celu włączenia funkcji.

Ćwiczenie

 \mathbb{V}

Zarejestruj informacje o ćwiczeniach i sprawdź rezultaty.

- Przed użyciem tej funkcji kobiety ciężarne, osoby starsze, małe dzieci i użytkownicy cierpiące na dolegliwości takie jak przewlekłe choroby serca czy wysokie ciśnienie krwi powinny skonsultować się z lekarzem.
 - Jeśli podczas ćwiczeń pojawią się zawroty głowy, ból lub problemy z oddychaniem, bezzwłocznie przestań ćwiczyć i skonsultuj się z lekarzem.
 - Otwórz panel szybkiego dostępu poprzez przeciągnięcie palcem w dół od górnej krawędzi ekranu oraz dotknij O, aby aktywować funkcję informacji o lokalizacji, kiedy używasz urządzenia Watch po raz pierwszy po zakupie lub zresetowaniu.

Zanim rozpoczniesz ćwiczenia w zimnych warunkach pogodowych, zapoznaj się z następującymi warunkami:

- Stosowanie urządzenia przy niskiej temperaturze powietrza jest niewskazane. Urządzenie jest przeznaczone do użytku raczej w pomieszczeniach.
- Jeśli urządzenie Watch ma być używane na zewnątrz przy niskiej temperaturze powietrza, należy je wcześniej zasłonić rękawem.

Rozpoczynanie ćwiczenia

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 🚷 (Samsung Health).
- 2 Dotknij Ćwiczenie \rightarrow Wybierz trening.
- Możesz rozpocząć ćwiczenia bezpośrednio z poziomu kafelka Wiele treningów po dodaniu do niego treningów.
- 3 Użyj pierścienia lub przesuń palcem w lewo lub prawo na ekranie, aby wybrać rodzaj ćwiczenia, które chcesz rozpocząć.

Jeżeli na liście nie ma żądanego rodzaju ćwiczeń, dotknij 🕂 i wybierz żądany rodzaj.



- Tętno jest mierzone po rozpoczęciu ćwiczeń. W celu uzyskania rzetelnych pomiarów noś urządzenie Watch zapięte ściśle na przedramieniu nad nadgarstkiem. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Jak nosić urządzenie Watch, aby uzyskać precyzyjne pomiary.
 - Nie ruszaj się do momentu wyświetlenia na ekranie informacji o tętnie, aby umożliwić bardziej dokładny pomiar.
 - Różne czynniki, takie jak otoczenie, stan fizjologiczny lub sposób noszenia zegarka Watch, mogą tymczasowo uniemożliwić wyświetlenie tętna.
- 4 Użyj pierścienia lub przesuń palcem na ekranie w górę lub w dół, aby wyświetlić informacje o ćwiczeniach, takie jak tętno, odległość lub czas, na ekranie ćwiczeń.



Istnieje możliwość odtwarzania muzyki przez przeciągnięcie w lewo na ekranie.

- Po wybraniu Pływanie (basen) lub Pływanie (na zewnątrz) tryb Blokada wodna zostanie aktywowany automatycznie i ekran dotykowy zostanie wyłączony.
 - Po wybraniu **Pływanie (basen)** lub **Pływanie (na zewnątrz)** rejestrowane wartości mogą być niedokładne w następujących sytuacjach:
 - Przerwanie pływania przed dotarciem do końca
 - Zmiana stylu pływania w trakcie ćwiczeń
 - Przerwanie ruchu ramion przed dotarciem do końca
 - Poruszanie tylko nogami, płynąc z deską do nauki pływania, lub pływanie bez poruszania ramionami
 - Pływanie z użyciem tylko jednego ramienia
 - Pływanie pod wodą
 - Niezatrzymywanie lub nieuruchomianie ponownie ćwiczenia, a jego ukończenie podczas odpoczynku

- 5 Przeciągnij palcem w prawo na ekranie i dotknij Zakończ.
 Aby wstrzymać lub ponownie uruchomić ćwiczenie, przesuń palcem po ekranie w prawo i dotknij
 Wstrzymaj lub Kontynuuj. Można też nacisnąć i przytrzymać klawisz wstecz.
- Aby zakończyć lub wstrzymać pływanie, najpierw wciśnij i przytrzymaj klawisz strony domowej w celu wyłączenia trybu Blokada wodna, potrząśnij zegarkiem Watch, aby całkowicie usunąć z niego wodę i umożliwić prawidłową pracę czujnika ciśnienia atmosferycznego, a następnie dotknij **OK**.
 - Muzyka będzie odtwarzana dalej nawet po zakończeniu ćwiczeń. Aby zatrzymać odtwarzanie muzyki, zatrzymaj ją przed zakończeniem ćwiczeń lub uruchom aplikację Muzyka lub Kontroler mediów w celu zatrzymania odtwarzania muzyki.
- 6 Użyj pierścienia lub przesuń palcem w górę lub dół na ekranie po zakończeniu treningu i wyświetl wyniki ćwiczeń.

Wykonywanie wielu ćwiczeń

Można rejestrować różne ćwiczenia i przejść prosto przez cały trening, rozpoczynając kolejne ćwiczenie od razu po zakończeniu bieżącego.

Przesuń palcem w prawą stronę po ekranie podczas treningu, dotknij **Nowy**, a następnie wybierz kolejny typ ćwiczeń, który chcesz rozpocząć.

Aby zakończyć pływanie, najpierw wciśnij i przytrzymaj klawisz strony domowej w celu wyłączenia trybu Blokada wodna, potrząśnij zegarkiem Watch, aby całkowicie usunąć z niego wodę i umożliwić prawidłową pracę czujnika ciśnienia atmosferycznego, a następnie dotknij **OK**.

Rozpoczynanie powtarzalnych ćwiczeń

Kiedy wykonujesz serię ćwiczeń, takich jak przysiady czy martwy ciąg, urządzenie Watch policzy liczbę powtórzeń, co zasygnalizuje piknięciami.

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 🚷 (Samsung Health).
- 2 Dotknij Ćwiczenie \rightarrow Wybierz trening.

3 Użyj pierścienia lub przesuń palcem w lewo lub prawo na ekranie, aby wybrać serię ćwiczeń, którą chcesz rozpocząć.

Jeżeli na liście nie ma żądanego rodzaju powtarzalnych ćwiczeń, dotknij 🕂 i wybierz żądany rodzaj.



4 Dotknij **OK** i przyjmij odpowiednią pozycję do jego rozpoczęcia pokazaną na ekranie.



5 Odliczanie rozpocznie się od piknięcia.

Odpocznij po ukończeniu serii. Możesz też dotknąć **Pomiń** w celu przejścia do kolejnej serii. Ćwiczenie zacznie się, kiedy przyjmiesz odpowiednią pozycję do jego rozpoczęcia pokazaną na ekranie.

- 6 Przeciągnij palcem w prawo na ekranie i dotknij Zakończ.
 Aby wstrzymać lub ponownie uruchomić ćwiczenie, przesuń palcem po ekranie w prawo i dotknij
 Wstrzymaj lub Kontynuuj. Można też nacisnąć i przytrzymać klawisz wstecz.
- 7 Użyj pierścienia lub przesuń palcem w górę lub dół na ekranie po zakończeniu treningu i wyświetl wyniki ćwiczeń.

Konfigurowanie ćwiczenia

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 🚷 (Samsung Health).
- 2 Dotknij Ćwiczenie \rightarrow Wybierz trening.
- 3 Dotknij 🎝 pod każdym rodzajem ćwiczenia i ustaw różne opcje ćwiczeń.
 - Długość basenu: ustawianie długości basenu.
 - Cel: aktywacja funkcji celu ćwiczenia i ustawianie go.
 - Ekran treningu: ustawianie ekranów, które będą się pojawiały podczas treningu.
 - Wiadomości trenera: włączenie wyświetlania wskazówek trenera dotyczących odpowiedniego tempa ćwiczeń.
 - **Częstotliwość przerw**: ustawianie wyświetlania wytycznych po każdorazowym osiągnięciu ustawionej odległości, punktu lub czasu.
 - Automatyczne okrążenie: ręczne włączenie rejestrowania czasu okrążenia przez dwukrotne szybkie dotknięcie ekranu lub automatycznie co określony dystans, czas lub okrążenia w trakcie treningu.
 - Autom.wstrz.: ustawianie funkcji ćwiczeń w urządzeniu Watch tak, aby wstrzymywała się automatycznie, kiedy zakończysz trening.
 - Przewodnik dźwiękowy: włączanie lub wyłączanie przewodnika dźwiękowego.
 - Używany nadg.: wybór nadgarstka, na którym będzie noszone urządzenie Watch, aby ulepszyć dokładność pomiarów.

Możesz również zmienić pewne ustawienia podczas ćwiczeń. Podczas treningu przesuń palcem po ekranie w prawo i dotknij **Ustaw.**

Automatyczne rozpoznawanie ćwiczeń

W przypadku prowadzenia aktywności przez dłużej niż 10 minut (w przypadku biegania 3 minut) w trakcie noszenia urządzenia Watch urządzenie automatycznie będzie rozpoznawać ćwiczenia i zostanie uruchomione rejestrowanie informacji o ćwiczeniach, takich jak ich rodzaj, czas trwania i liczba spalonych kalorii.

W przypadku przerwania wykonywania niektórych ćwiczeń na dłużej niż minutę urządzenie Watch automatycznie rozpozna ten stan i rejestrowanie zostanie zakończone.

- - Funkcja automatycznego rozpoznawania ćwiczeń mierzy czas poświęcony ćwiczeniom i liczbę spalonych kalorii za pomocą czujnika przyspieszenia mierzy pokonaną odległość i spalone kalorie. W zależności od sposobu chodzenia, ćwiczeń i stylu życia pomiary mogą być niedokładne.
 - Jeśli maszerujesz lub biegniesz, urządzenie Watch może zapewnić funkcję pozwalającą na przełączenie na rozpoznawanie ręczne, kiedy czynności te zostaną rozpoznane automatycznie. Jeśli chcesz zarejestrować szczegóły, w tym realizowany trening, przełącz na opcję ręczną dla ćwiczeń. W takim przypadku musisz zakończyć w urządzeniu Watch funkcję ćwiczeń ręcznie w trakcie kończenia ćwiczenia.

Sen

Możesz analizować sen i rejestrować go poprzez pomiar tętna i ruchu w jego trakcie.

- Analizowane są cztery fazy snu (czuwanie, REM, sen płytki, sen głęboki). W tym celu wykorzystywane są ruchy ciała i zmiany tętna w trakcie snu. Zostanie wyświetlony wykres z zalecanymi zakresami dla każdej mierzonej fazy snu.
 - Jeśli tętno jest nieregularne lub urządzenie Watch nie wykrywa tętna prawidłowo, wzór snu zostanie podzielony na trzy stany (niespokojny, sen płytki i bez ruchu).
 - Funkcję wykrywania chrapania można włączyć w aplikacji Samsung Health (wersja 6.18 lub nowsza) na podłączonym smartfonie. Musisz też umieścić podłączony do smartfona mikrofon w stronę swojej twarzy.
 - Szczegółową analizę snu można sprawdzić wyłącznie wtedy, gdy urządzenie Watch jest połączone ze smartfonem.
 - Przed pomiarem naładować baterię urządzenia Watch, tak aby miała przynajmniej 30%.
 - W celu uzyskania rzetelnych pomiarów noś urządzenie Watch zapięte ściśle na przedramieniu nad nadgarstkiem. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Jak nosić urządzenie Watch, aby uzyskać precyzyjne pomiary.

Pomiar snu

- 1 Spanie z założonym urządzeniem Watch. Zegarek Watch rozpocznie pomiar snu.
- 2 Po obudzeniu dotknij 🚷 (Samsung Health) na ekranie aplikacji.
- 3 Dotknij Sen.
- 4 Zobacz wszystkie informacje związane ze zmierzonym snem.



Puls

Mierzenie tętna i zapisywanie wyników.



Aplikacja monitorująca tętno zegarka Watch jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych i rekreacyjnych. Nie powinna być stosowana do diagnozy chorób i innych schorzeń ani do leczenia chorób, łagodzenia ich objawów i zapobiegania im.

W celu uzyskania rzetelnych pomiarów noś urządzenie Watch zapięte ściśle na przedramieniu nad nadgarstkiem. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Jak nosić urządzenie Watch, aby uzyskać precyzyjne pomiary.

Przed rozpoczęciem mierzenia tętna zapoznaj się z poniższymi uwagami:

- Odpocznij przez 5 minut przed rozpoczęciem pomiaru.
- Jeśli pomiar różni się w znaczącym stopniu od oczekiwanego tętna, odpocznij przez 30 minut, a następnie ponownie dokonaj pomiaru.
- Zimą lub w zimnej pogodzie utrzymuj ciało w cieple podczas mierzenia tętna.
- Palenie lub picie alkoholu przed dokonywaniem pomiaru może spowodować, że tętno będzie inne, niż zazwyczaj.
- Nie należy rozmawiać, ziewać ani głęboko oddychać podczas wykonywania pomiaru tętna. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować niedokładny pomiar.
- Pomiary tętna mogą się różnić w zależności od metody i środowiska pomiaru i środowiska.
- Jeśli czujnik nie działa, sprawdź umiejscowienie urządzenia Watch na swoim nadgarstku i sprawdź, czy nic nie przesłania czujnika. Jeśli problem z czujnikiem wciąż występuje, odwiedź Centrum Serwisowe firmy Samsung.

Ręczne mierzenie tętna

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 🚷 (Samsung Health).
- 2 Dotknij Puls.
- 3 Dotknij **Pomiar**, aby rozpocząć pomiar tętna. Sprawdź zmierzone tętno na ekranie.



Aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące pomiaru tętna, użyj pierścienia lub przesuń w górę lub dół po ekranie.

Zmiana ustawień pomiaru tętna

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 🚷 (Samsung Health).
- $2 \quad \text{Dotknij} \, \text{Ustaw.} \to \text{Pomiar.}$
- 3 Wybierz ustawienie pomiaru w Puls.
 - **Pomiar ciągły**: tętno będzie mierzone stale. W tym przypadku na ekranie możesz znaleźć dodatkowe informacje, takie jak maksymalne tętno.
 - Co 10 minut w bezruchu: pomiar tętna co 10 minut podczas odpoczynku.
 - Tylko ręcznie: tętno będzie mierzone ręcznie dopiero po dotknięciu Pomiar.

Stres

 \mathbb{V}

Możliwe jest sprawdzanie poziomu stresu na podstawie zmian tętna. Można go obniżać, wykonując ćwiczenie oddychania podawane przez urządzenie Watch.

- Im częściej będziesz mierzyć poziom stresu, tym rzetelniejsze będą rezultaty dzięki większej ilości danych.
 - Zmierzony poziom stresu nie zawsze jest powiązany ze stanem emocjonalnym.
 - Pomiar poziomu stresu jest niemożliwy w trakcie snu, ćwiczeń, ruchu lub bezpośrednio po zakończeniu ćwiczeń.
 - W celu uzyskania rzetelnych pomiarów noś urządzenie Watch zapięte ściśle na przedramieniu nad nadgarstkiem. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Jak nosić urządzenie Watch, aby uzyskać precyzyjne pomiary.
 - Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu.

Ręczny pomiar poziomu stresu

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 🚷 (Samsung Health).
- 2 Dotknij Stres.
- 3 Dotknij **Pomiar**, aby rozpocząć pomiar stresu. Sprawdź na ekranie zmierzony poziom stresu.



Obniżanie poziomu stresu dzięki ćwiczeniom oddechowym

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 🚯 (Samsung Health).
- 2 Dotknij **Stres** i przejdź do ekranu oddychania, korzystanie z pierścienia lub przesuwając palcem w górę na ekranie.
- 3 Dotknij 🕒 lub 🕀, aby zmienić liczbę dotyczącą oddychania. Aby zmienić trwanie oddechu, dotknij Czas trwania oddechu.
- 4 Dotknij Oddech i zacznij oddychać.
 Aby przerwać oddychanie, dotknij ekranu, a następnie dotknij O.

Nasycenie krwi tlenem

Zmierz poziom nasycenia krwi tlenem, by sprawdzić, czy krew sprawnie dostarcza tlen do różnych części ciała.



Funkcja zapewnia wyłącznie informacje orientacyjne na temat ogólnego samopoczucia i sprawności. Dlatego nie wykorzystuj jej do celów medycznych, takich jak diagnoza objawów, leczenie czy zapobieganie chorobom.

Przed rozpoczęciem mierzenia poziomu nasycenia krwi tlenem zapoznaj się z poniższymi uwagami:

- Odpocznij przez 5 minut przed rozpoczęciem pomiaru.
- Zimą lub w zimnej pogodzie utrzymuj ciało w cieple podczas mierzenia poziomu nasycenia krwi tlenem.
- Pomiary poziomu nasycenia krwi tlenem mogą się różnić w zależności od metody i środowiska pomiaru, w którym są wykonywane.

 \mathbb{V}

Ręczny pomiar poziomu nasycenia krwi tlenem

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 🚷 (Samsung Health).
- 2 Dotknij Nasycenie krwi tlenem.
- 3 Dotknij **Pomiar**, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przyjąć odpowiednią postawę, a następnie dotknij **OK** w celu rozpoczęcia pomiaru poziomu nasycenia krwi tlenem.

Poprawna postawa podczas pomiaru

- W celu uzyskania rzetelnych pomiarów noś urządzenie Watch ściśle przylegające do niższej części ramienia nad nadgarstkiem, pozostawiając odległość dwóch palców, jak pokazano na poniższej ilustracji. Połóż też łokieć na stole blisko serca.
- Nie poruszaj się i pozostań w prawidłowej pozycji do zakończenia pomiaru.



Sprawdź na ekranie zmierzony poziom nasycenia krwi tlenem. Jeśli poziom nasycenie krwi tlenem znajduje się w zakresie pomiędzy 95% a 100%, zakłada się, że jest prawidłowy.



Pomiar poziomu nasycenia krwi tlenem podczas snu

Ustaw stały pomiar poziomu nasycenia krwi tlenem podczas snu.

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 🚯 (Samsung Health).
- $2 \quad \text{Dotknij} \, \text{Ustaw.} \to \text{Pomiar.}$
- 3 Dotknij przełącznika **Poz. tlenu we krwi podczas snu**, aby włączyć tę funkcję. Poziom nasycenia krwi tlenem będzie mierzony wraz z innymi parametrami snu, kiedy będziesz nosić urządzenie Watch.
- Jeśli ustawisz je na stały pomiar nasycenia krwi tlenem podczas snu, bateria będzie wyczerpywać się szybciej niż zwykle.
 - Podczas pomiaru poziomu nasycenia krwi tlenem zobaczysz migającą diodę optycznego czujnika tętna.
 - Urządzenie Watch może mierzyć poziom nasycenia krwi tlenem, jeśli nie śpisz, ponieważ potrafi rozpoznać status snu, nawet kiedy czytasz książki czy oglądasz telewizję lub filmy.
 - Urządzenie Watch powinno ściśle przylegać do skóry. Postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi noszenia wyświetlanymi na ekranie, aby pomiędzy nadgarstkiem a urządzeniem nie pozostawało puste miejsce np. podczas przekręcania się podczas snu.

Skład ciała

Zmierz skład ciała np. masę mięśni szkieletowych lub tkanki tłuszczowej.

- Funkcja zapewnia wyłącznie informacje orientacyjne na temat ogólnego samopoczucia i sprawności. Dlatego nie wykorzystuj jej do celów medycznych, takich jak diagnoza objawów, leczenie czy zapobieganie chorobom.
 - Nie dokonuj pomiaru składu ciała, jeśli masz wszczepiony rozrusznik serca, defibrylator lub inne urządzenie elektroniczne.
 - Podczas pomiaru składu przez ciało przebiega prąd elektryczny o niskim napięciu. Mimo że jest nieszkodliwy dla ludzi, nie wykonuj badania składu ciała, jeśli jesteś w ciąży.
- W celu uzyskania rzetelnych pomiarów noś urządzenie Watch zapięte ściśle na przedramieniu nad nadgarstkiem. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Jak nosić urządzenie Watch, aby uzyskać precyzyjne pomiary.
 - Jeśli wyniki pomiaru składu ciała nie są dokładne, sprawdź profil użytkownika w aplikacji Samsung Health w smartfonie i zmień je.
 - W przeciwieństwie do profesjonalnych przyrządów pomiaru składu ciała urządzenie Watch, które należy nosić na nadgarstku, podaje wyniki na podstawie pomiaru składu górnej części ciała i szacuje skład całego ciała. Dlatego wyniki pomiaru składu ciała mogą być nierzetelne w następujących przypadkach: gdy istnieje zbyt duża nierównowaga pomiędzy składem górnych i dolnych części ciała, występuje ekstremalna otyłość lub użytkownik jest bardzo umięśniony.
 - W urządzeniu Watch do pomiaru składu ciała wykorzystano metodę analizy impedancji bioelektrycznej (BIA), która charakteryzuje się korelacją na poziomie przekraczającym 98% w porównaniu do metody podwójnej wiązki promieniowania rentgenowskiego (DXA) uważanej za punkt odniesienia.



Przed rozpoczęciem mierzenia składu ciała zapoznaj się z poniższymi uwagami:

- Jeśli nie masz ukończonego 20. roku życia, wyniki pomiaru składu ciała mogą być nierzetelne.
- Możesz uzyskać bardziej dokładne wyniki pomiaru składu ciała, jeśli będziesz przestrzegać następujących warunków pomiaru:
 - Pomiar o tej samej porze dnia (zaleca się przeprowadzanie go rano)
 - Pomiar na pusty żołądek
 - Pomiar po pójściu do łazienki
 - Pomiar w okresie bez menstruacji
 - Pomiar przed aktywnością powodującą wzrost temperatury ciała np. ćwiczeniami, wzięciem prysznica czy pójściem do sauny.
 - Pomiar po zdjęciu z ciała metalowych przedmiotów np. naszyjnika

Pomiar składu ciała

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 3 (Samsung Health).
- 2 Dotknij Skład ciała.
- 3 Dotknij Pomiar.
- 4 Wprowadź wagę i dotknij Potwierdź.
- Aby zapewnić precyzyjne pomiary składu ciała, należy wprowadzić dokładny wzrost, masę ciała i płeć w profilu Samsung Health, a także rzeczywisty wiek na koncie Samsung. Możesz też dokładnie sprawdzić instrukcje dokonywania pomiaru na ekranie, dotykając **Jak mierzyć**.

5 Umieść dwa palce na klawiszu strony domowej i klawiszu wstecz. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć pomiar składu ciała.



Poprawianie postawy do celów pomiaru składu ciała podczas noszenia urządzenia Watch na lewym nadgarstku.

Poprawna postawa podczas pomiaru

- Podnieś oba ramiona do poziomu klatki piersiowej, ale nie dotykaj nimi ciała.
- Nie pozwól, aby palce na klawiszu strony domowej i klawiszu wstecz dotykały się. Nie dotykaj również palcami innych części urządzenia Watch z wyjątkiem wspomnianych klawiszy.
- Pozostań nieruchomo i nie wykonuj żadnych ruchów, by zapewnić dokładne wyniki pomiaru.
- Mogą wystąpić zakłócenia sygnału, jeżeli palec jest suchy. W takim przypadku zmierz skład ciała po zaaplikowaniu na skórę płynu tonizującego lub kremu nawilżającego, aby zwiększyć wilgotność skóry palca.
- Wyniki pomiaru mogą być niedokładne ze względu na suchość skóry lub włosy.
- Przed pomiarem wytrzeć spód urządzenia Watch, aby zapewnić dokładne wyniki pomiaru.

Sprawdź wyniki pomiaru na ekranie.



Aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące składu ciała, użyj pierścienia lub przesuń palcem w górę lub dół po ekranie.

Jedzenie

Rejestruj kalorie konsumowane podczas dnia i porównuj z celem, co pomoże w kontrolowaniu wagi.

Rejestrowanie kalorii

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 🚷 (Samsung Health).
- 2 Dotknij Jedzenie.
- 3 Dotknij **Dodaj**, dotknij rodzaju posiłku u góry ekranu, a następnie wybierz opcję.
- 4 Użyj pierścienia lub przesuń palcem w górę lub w dół na ekranie, aby ustawić dzienną liczbę kalorii do spożycia, a następnie dotknij **Gotowe**.



Aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące spożycia kalorii, użyj pierścienia lub przesuń w górę lub dół po ekranie.

Usuwanie dzienników

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 🚯 (Samsung Health).
- 2 Dotknij Jedzenie i dotknij Usuń dzisiejszy raport.
- 3 Wybierz dane do usunięcia i dotknij Usuń.

Ustawienie docelowej liczby spożywanych kalorii

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 🚯 (Samsung Health).
- 2 Dotknij Jedzenie i dotknij Ustawian. celu.
- 3 Użyj pierścienia lub przesuń palcem w górę lub w dół na ekranie, aby ustawić cel.
- 4 Dotknij Gotowe.

Woda

Rejestrowanie i monitorowanie liczby wypitych szklanek wody.

Rejestrowanie spożycia wody

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 🚷 (Samsung Health).
- 2 Dotknij Woda.
- 3 Dotknij
 gdy wypijasz szklankę wody.

 Jeśli przypadkowo wprowadzono nieprawidłową wartość, można ją poprawić, klikając
 .

Ustawianie celu spożycia wody

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 🚷 (Samsung Health).
- 2 Dotknij Woda i dotknij Ustawian. celu.
- 3 Użyj pierścienia lub przesuń palcem w górę lub w dół na ekranie, aby ustawić dzienny cel.
- 4 Dotknij Gotowe.

Razem

Porównaj zapisy liczby kroków ze znajomymi, którzy również korzystają z aplikacji Samsung Health. Kiedy rozpoczniesz wyzwania dotyczące kroków ze znajomymi, możesz wyświetlić ich status w urządzeniu Watch.

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 🚷 (Samsung Health).
- 2 Dotknij Razem.

Dotknij **Pokaż w tel.**, aby wyświetlić szczegółowe informacje, takie jak stan wyzwań znajomych lub ranking liczby kroków znajomych w ramach 7-dniowego wyzwania w smartfonie.



W smartfonie należy włączyć funkcję "Razem" w aplikacji Samsung Health, aby móc sprawdzać informacje na urządzeniu Watch.

Zdrowie kobiet

Wprowadź okres miesiączki, aby zacząć śledzić swój cykl. Kiedy zarządzasz swoim cyklem menstrualnym i śledzisz go, możesz przewidzieć np. datę kolejnej miesiączki. Oprócz tego możesz pomóc zarządzać zdrowiem poprzez rejestrowanie objawów i nastrojów.

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 🚷 (Samsung Health).
- 2 Dotknij Zdrowie kobiet.
- 3 Dotknij **Wprowadź okres**.
- 4 Dotknij pola wprowadzania i użyj pierścienia lub przesuń palcem w górę lub w dół na ekranie, aby ustawić datę rozpoczęcia miesiączki.
- 5 Dotknij Zapisz.

Dotknij **Dod. dziennik** oraz wybierz dodatkowe informacje, które chcesz zarejestrować, np. objawy lub nastroje.

Ø

W smartfonie należy włączyć funkcję Zdrowie kobiet w aplikacji Samsung Health, aby móc korzystać z tej funkcji na urządzeniu Watch.

Ustaw.

Można skonfigurować różne ustawienia powiązane z ćwiczeniami i sprawnością.

Dotknij 🚷 (Samsung Health) na ekranie aplikacji i dotknij Ustaw.

- Powiadomienie: konfiguracja powiadomień dla ćwiczeń i sprawności.
- **Pomiar**: ustawienie pomiaru tętna i poziomu stresu, a także włączanie lub wyłączanie nasycenia krwi tlenem w trakcie snu lub wykrywania chrapania.
- Automatycznie wykrywa treningi: ustawianie typu ćwiczeń, które urządzenie Watch może rozpoznać automatycznie, oraz ustawienie urządzenia tak, aby automatycznie rejestrowało informacje o przybliżonym położeniu podczas marszu lub biegu.
- **Połączone usługi**: ustawienie udostępniania informacji innym połączonym aplikacjom platform zdrowia, maszynom do ćwiczeń i telewizorom.

Samsung Health Monitor

Wstęp

Możesz zmierzyć ciśnienie krwi lub przeprowadzić EKG, ilekroć chcesz zmierzyć te parametry za pośrednictwem aplikacji Samsung Health Monitor w urządzeniu Watch wyposażonym w zarówno optyczny czujnik tętna, jak i bioczujnik elektryczny. Historia pomiarów jest synchronizowana automatycznie ze smartfonem połączonym z urządzeniem Watch. Można ją wyświetlać także w aplikacji Samsung Health Monitor na smartfonie.

Zarządzaj zdrowiem bardziej systematycznie razem ze swoim lekarzem na podstawie wyników pomiarów.

- Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji Samsung Health Monitor na smartfonie, pobierz ją ze Galaxy Store.
 - Aplikacja Samsung Health Monitor jest obsługiwana wyłącznie przez smartfony Samsung.
 - Osoby poniżej 22. roku życia nie mogą korzystać z aplikacji Samsung Health Monitor do pomiaru ciśnienia krwi i EKG.
 - Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu.

Środki ostrożności dotyczące pomiaru ciśnienia krwi i EKG



Częste środki ostrożności

- Aplikacji Samsung Health Monitor nie można wykorzystywać do diagnozy nadciśnienia, schorzeń serca i innych chorób serca. Pod żadnym pozorem nie stosuj aplikacji zamiast opinii lekarskiej i leczenia. W sytuacji nagłej bezzwłocznie skontaktuj się z najbliższym szpitalem.
- Nie zmieniaj leków, dawkowania i sposobu przyjmowania leków bez konsultacji z lekarzem.
- Odczyty i wyniki z aplikacji Samsung Health Monitor mają służyć celom wyłącznie informacyjnym. Pod żadnym pozorem nie wolno na ich podstawie podejmować decyzji medycznych bez konsultacji z lekarzem.
- W celu uzyskania rzetelnych pomiarów noś urządzenie Watch zapięte ściśle na przedramieniu nad nadgarstkiem. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Jak nosić urządzenie Watch, aby uzyskać precyzyjne pomiary.

- Przed pomiarem ciśnienia krwi i EKG przygotuj wygodne krzesło i stół, na którym oprzesz ramię i położysz smartfon.
- Usiądź wygodnie na przygotowanym krześle i oprzyj plecy. Nie krzyżuj nóg. Trzymaj obie stopy na podłodze.
- Ramię oprzyj wygodnie o stół podczas mierzenia ciśnienia krwi i EKG.
- Przed pomiarem ciśnienia krwi i EKG odpocznij przez co najmniej pięć minut w wygodnej pozycji.
- Zmierz ciśnienie krwi lub EKG w zacisznym miejscu w jakimś pomieszczeniu.
- Nie mierz ciśnienia i EKG podczas aktywności fizycznej.
- Pozostań nieruchomo i nie rozmawiaj, kiedy rozpoczniesz pomiar ciśnienia krwi i EKG i do momentu jego ukończenia.
- Nie mierz ciśnienia krwi i nie przeprowadzaj EKG, kiedy znajdujesz się blisko maszyn wytwarzających silne pole elektryczne np. maszyny do obrazowania magnetyczno-rezonansowego (MRI), aparatu rentgenowskiego, elektromagnetycznych systemów przeciwkradzieżowych i wykrywaczy metali.
- Ze względów bezpieczeństwa zawsze łącz urządzenie Watch ze smartfonem w domu lub bezpiecznym miejscu za pośrednictwem połączenia Bluetooth. Nie zaleca się łączenia smartfona w miejscu publicznym.
- Nie mierz ciśnienia krwi i nie przeprowadzaj EKG podczas zabiegów medycznych np. operacji i defibrylacji.
- Mierz ciśnienie krwi i przeprowadzaj EKG w otoczeniu o temperaturze od 12°C do 40°C i wilgotności względnej pomiędzy 30% a 90%.

Środki ostrożności dotyczące pomiaru ciśnienia krwi

- Unikaj spożywania alkoholu, potraw z kofeiną, palenia, ćwiczeń i brania kąpieli na 30 minut przed pomiarem ciśnienia krwi.
- Podczas pomiaru ciśnienia krwi nadgarstek powinien być suchy. Nie przeprowadzaj pomiaru po nałożeniu balsamu lub w przypadku nadmiernego pocenia się.
- Nie rób celowo głębokich oddechów i nie oddychaj powoli. Podczas pomiaru ciśnienia krwi oddychaj normalnie.
- Jeśli jesteś w ciąży, wyniki pomiaru ciśnienia krwi mogą nie być dokładne.
- Nie dokonuj pomiaru ciśnienia krwi za pomocą aplikacji Samsung Health Monitor, jeśli cierpisz na którąś z następujących chorób:
 - arytmia;
 - przewlekła choroba serca lub przebyty zawał mięśnia sercowego;
 - choroba układu krążenia lub naczyń obwodowych;
 - choroba zastawek serca (choroba zastawki aorty);
 - kardiomiopatia;
 - inne choroby układu sercowo-naczyniowego;
 - ostatnie stadium choroby nerek;
 - cukrzyca;
 - zaburzenia nerwicowe np. drżenie;
 - zaburzenia hemostazy lub w przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych.
- Nie mierz ciśnienia krwi z nadgarstka z tatuażem.
- Aplikacja Samsung Health Monitor kalibruje i mierzy ciśnienie krwi na podstawie odczytów z ramienia z założonym manometrem ciśnienia krwi. Jeśli między jednym a drugim ramieniem występuje duża różnica ciśnienia krwi (ponad 10 mmHg), należy to skonsultować z lekarzem.
- Nie stosuj urządzenia Watch skalibrowanego do pomiaru ciśnienia krwi u innych osób.
- Mierzalny zakres odczytu w aplikacji Samsung Health Monitor dotyczący ciśnienia krwi jest następujący: jeśli skalibrowano, zakres systolicznego ciśnienia krwi wynosi od 80 mmHg do 170 mmHg, natomiast zakres ciśnienia diastolicznego wynosi od 50 mmHg do 110 mmHg. W razie pomiaru zakres systolicznego ciśnienia krwi wynosi od 70 mmHg do 180 mmHg, a zakres diastolicznego ciśnienia krwi wynosi od 40 mmHg do 120 mmHg.
- Na sygnał może mieć wpływ indywidualna jasność skóry, ilość krwi pod skórą oraz czystość czujnika.



Środki ostrożności dotyczące pomiaru EKG

- Podczas pomiaru EKG nadgarstek nie powinien być zbyt suchy. Bardziej rzetelne sygnały EKG możesz uzyskać wtedy, gdy skóra mająca kontakt z czujnikiem jest wilgotna dzięki umiarkowanej ilości potu, płynu tonizującego lub balsamu nawilżającego.
- Nie przeprowadzaj EKG, jeśli masz wszczepiony rozrusznik serca, defibrylator lub inne urządzenie elektroniczne.
- Jeśli jesteś w ciąży, wyniki pomiaru EKG mogą nie być dokładne.
- Nie przeprowadzaj EKG przy użyciu aplikacji Samsung Health Monitor, jeśli cierpisz na arytmię, chyba że jej przyczyną jest migotanie przedsionków.
- Aplikacja Samsung Health Monitor nie jest w stanie wykrywać zawału serca. W przypadku podejrzanych objawów bezzwłocznie wezwij pogotowie.

Rozpoczynanie pomiaru ciśnienia krwi

Wstępne ustawienia przed pomiarem ciśnienia krwi

Wprowadź swój profil w aplikacji Samsung Health Monitor i skalibruj urządzenie Watch przed pomiarem ciśnienia krwi. Jeśli nie wprowadzisz profilu, nie możesz zmierzyć ciśnienia krwi, a jeśli nie skalibrujesz urządzenia Watch lub skalibruje je ktoś inny, odczyty będą nieprawidłowe.

Koniecznie skalibruj urządzenie Watch z manometrem z mankietem podczas pomiaru ciśnienia krwi po raz pierwszy po zakupie urządzenia Watch. Następnie kalibruj ponownie urządzenie co 28 dni. Manometr z mankietem służący do pomiaru ciśnienia krwi jest sprzedawany oddzielnie.

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 🛷 (Samsung Health Monitor).
- 2 Dotknij Ciśnienie tętnicze → Otw. apl.Telef. Aplikacja Samsung Health Monitor uruchomi się na smartfonie.
- 3 Dotknij **Akceptuj**.
- 4 Wprowadź informacje profilu, takie jak imię, płeć i datę urodzenia, a następnie dotknij Dalej.
- 5 Dotknij Kalibracja zegarka.
- 6 Noś mankiet manometru na górnym ramieniu, na którym nie masz urządzenia Watch. Więcej informacji na temat poprawnego noszenia manometru do pomiaru ciśnienia krwi znajduje się w instrukcji obsługi tego urządzenia.
- 7 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć kalibrację.

Pomiar ciśnienia krwi

Pomiaru ciśnienia krwi można dokonywać przy użyciu optycznego czujnika tętna urządzenia po kalibracji Watch bez konieczności stosowania innych urządzeń medycznych, takich jak manometr z mankietem.

W celach kalibracji musisz nosić urządzenie Watch na swoim dominującym ramieniu.

1 Na ekranie aplikacji dotknij 🛷 (Samsung Health Monitor).

2 Dotknij Ciśnienie tętnicze → Zmierz.

Na ekranie pojawi się wartość zmierzonego systolicznego i diastolicznego ciśnienia krwi.



Sprawdzanie odczytów

Sprawdź pomiary na ekranie urządzenia Watch po zmierzeniu ciśnienia krwi. Możesz wyświetlać poprzednie odczyty i informacje w aplikacji Samsung Health Monitor na połączonym smartfonie. Możesz udostępniać, usuwać i zarządzać wynikami w aplikacji Samsung Health Monitor na smartfonie.

Jeśli wyniki odczytów są nieprawidłowo wysokie lub niskie i odczuwasz pewne niepokojące objawy fizyczne, bezzwłocznie udaj się do najbliższego szpitala, aby uzyskać odpowiednią pomoc medyczną. Wykonaj pomiar ponownie jeszcze co najmniej 2 razy, jeśli lekarz stwierdzi, że Twój stan nie jest nagły.



Stare wyniki można usuwać ze smartfona podłączonego do urządzenia Watch w zależności od pojemności pamięci. Wyniki będą wysyłane automatycznie wyłącznie wówczas, gdy w podłączonym smartfonie będzie dostępne co najmniej 100 MB wolnej pamięci.
Rozpoczynanie pomiaru EKG

Wstępne ustawienia przed wykonaniem EKG

Wprowadź swój profil w aplikacji Samsung Health Monitor przed pomiarem EKG. W przeciwnym razie nie możesz przeprowadzić EKG.

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 🛷 (Samsung Health Monitor).
- 2 Dotknij **EKG** \rightarrow **Otw. apl.Telef.**

Aplikacja Samsung Health Monitor uruchomi się na smartfonie.

- 3 Dotknij Akceptuj.
- 4 Wprowadź informacje profilu, takie jak imię, płeć i datę urodzenia, a następnie dotknij Dalej.
- 5 Dotknij **Rozpocznij** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby rozpocząć EKG.

Pomiar EKG

Zarządzaj zdrowiem poprzez dogodne sprawdzanie stanu serca wcześniej dzięki wynikom pomiaru EKG.

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 🕢 (Samsung Health Monitor).
- 2 Dotknij **EKG** i połóż palec lekko na elektrycznym bioczujniku. Nie pozostawiaj żadnej przestrzeni między nadgarstkiem a urządzeniem Watch.



Aplikacje i funkcje

Rozpocznie się pomiar i krzywa EKG pojawi się na ekranie.



- 3 Dotknij **Dodaj** w celu wprowadzenia odczuwanych dodatkowych objawów fizycznych, kiedy pomiar zostanie ukończony.
- 4 Dotknij Gotowe.

Sprawdzanie wyników

Sprawdź wyniki i krzywą EKG na ekranie urządzenia Watch po przeprowadzeniu EKG. Krzywa EKG pokazuje rytm i aktywności elektryczne serca oraz dzieli się na kilka odcinków. Pokaż krzywą i wyniki EKG lekarzowi, by uzyskać bardziej rzetelną diagnozę podczas dokładniejszych badań, kiedy wyniki krzywej i odczytów EKG będą odbiegały od normy.

Możesz wyświetlać poprzednie wyniki i informacje w aplikacji Samsung Health Monitor na połączonym smartfonie. Możesz udostępniać, usuwać i zarządzać wynikami w aplikacji Samsung Health Monitor na smartfonie.

- Rytm zatokowy: prawidłowy zakres bicia serca wynosi od 50 do 100 uderzeń na minutę.
- Migotanie przedsionków: typ arytmii, w której serce bije nieregularnie. Skonsultuj się z lekarzem.
- Nierozstrzygający: wynik nie wskazuje na Rytm zatokowy ani na Migotanie przedsionków i spełnia jeden z następujących warunków:
 - Kiedy tętno kształtuje się poniżej 50 lub powyżej 100 uderzeń na minutę podczas rejestracji krzywej
 EKG i nie występuje również Migotanie przedsionków
 - Kiedy krzywa EKG nie wskazuje na Rytm zatokowy ani na Migotanie przedsionków
 - Kiedy tętno przekracza 120 uderzeń na minutę i krzywa EKG wskazuje na Migotanie przedsionków

- Słaba jakość nagrania: pojawia się wtedy, gdy sygnały stosowane do analizy pomiaru EKG nie są mierzone poprawnie. W takim przypadku ponownie wykonaj pomiar.
- Skontaktuj się z lekarzem lub pobliskim szpitalem, jeśli stale pojawia się komunikat: **Nierozstrzygający** lub **Słaba jakość nagrania** i odczuwasz pewne niepokojące objawy fizyczne.
- Jeśli Słaba jakość nagrania występuje stale, wytrzyj bioczujnik elektryczny i ponownie zmierz EKG. Sygnał może być zakłócany suchością skóry pod czujnikiem lub włoskami na nadgarstku. W takim przypadku przeprowadź EKG po zaaplikowaniu na skórę płynu tonizującego lub kremu nawilżającego, aby zwiększyć wilgotność skóry lub po uprzednim usunięciu owłosienia.
 - Jeśli krzywa EKG pojawi się odwrotnie, analiza może przebiegać niepoprawnie. Załóż urządzenie Watch w odpowiednim kierunku i ponownie przeprowadź EKG po sprawdzeniu ustawień na nadgarstku, na którym nosisz urządzenie.
 - Stare wyniki można usuwać ze smartfona podłączonego do urządzenia Watch w zależności od pojemności pamięci. Wynik będzie wysyłany automatycznie wyłącznie wówczas, gdy w podłączonym smartfonie będzie się znajdowało co najmniej 100 MB pamięci.

GPS

Urządzenie Watch wyposażone jest we wbudowaną antenę GPS, dzięki której można sprawdzać informacje o lokalizacji w czasie rzeczywistym bez konieczności łączenia się ze smartfonem.

Na ekranie aplikacji dotknij 🧿 (Ustawienia) → Lokalizacja i dotknij przełącznika, aby ją włączyć.

Dotknij przełącznika **Zwiększ dokładn.**, aby ustawić urządzenie Watch tak, by korzystało z Wi-Fi lub sieci mobilnej w celu zwiększenia dokładności informacji o lokalizacji, nawet kiedy sieci są wyłączone.

- Jeśli urządzenie Watch i smartfon są ze sobą połączone, funkcja wykorzystuje moduł GPS smartfona. Włącz funkcję lokalizacji w smartfonie, aby użyć czujnika GPS.
 - Wbudowana antena GPS w zegarku Watch będzie używana w przypadku korzystania z funkcji Samsung Health i aplikacji platform zdrowia, nawet jeżeli zegarek Watch jest połączony ze smartfonem.
 - Jakość sygnału GPS może ulec pogorszeniu w miejscach zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.

Muzyka

Posłuchaj muzyki zapisanej w urządzeniu Watch.

Dotknij 🕘 (Muzyka) na ekranie aplikacji.

Podczas słuchania muzyki przeciągnij w górę od dolnej krawędzi ekranu i dotknij **Biblioteka**, aby otworzyć ekran biblioteki. Na ekranie Biblioteka można wyświetlić listę odtwarzania oraz uporządkować muzykę wg utworów, albumów oraz wykonawców.



Aby zapisać muzykę na urządzeniu Watch, uruchom na smartfonie aplikację Galaxy Wearable, dotknij Ustawienia zegarka → Zarządzanie zawartością → Dodaj utwory, wybierz muzykę, którą chcesz przesłać z urządzenia Watch na połączony smartfon, a następnie dotknij Gotowe.

Kontroler mediów

Wstęp

Kontroluj aplikację mediów zainstalowaną na urządzeniu Watch lub połączonym smartfonie, aby odtwarzać lub wstrzymywać muzykę i filmy.

Provide Aplikacja zostanie uruchomiona automatycznie z urządzenia Watch, kiedy na połączonym smartfonie odtworzysz muzykę lub filmy. Aby aplikacja nie była uruchamiana automatycznie, na ekranie aplikacji dotknij (Ustawienia) → Wyświetlacz i dotknij przełącznika Pokaż fun. ster. multim. w celu jego wyłączenia.

Sterowanie odtwarzaczem muzyki

- 1 Dotknij 🕑 (Kontroler mediów) na ekranie aplikacji.
- 2 Wybierz **Telefon** lub **Zegarek**.

Po wybraniu **Telefon** muzyka zostanie odtworzona w aplikacji smartfona. Odtwarzacz muzyki możesz kontrolować z poziomu urządzenia Watch.

Kiedy wybierzesz **Zegarek**, muzyka będzie odtwarzana z aplikacji muzycznej urządzenia Watch. Muzyki możesz słuchać przez głośnik urządzenia Watch lub zestaw słuchawkowy połączony z funkcją Bluetooth.



Sterowanie odtwarzaczem filmów

- 1 Odtwarzaj filmy wideo na połączonym smartfonie.
- 2 Dotknij 🕑 (Kontroler mediów) na ekranie aplikacji.
- 3 Dotknij **Telefon**.

Istnieje możliwość sterowania odtwarzaniem wideo z poziomu urządzenia Watch.

Reminder

Możliwe jest rejestrowanie czynności do wykonania jako przypomnień. Po spełnieniu określonych warunków będą wyświetlane powiadomienia.

- Aby otrzymywać powiadomienia przypominające w konkretnym miejscu, musisz połączyć urządzenie Watch ze smartfonem za pośrednictwem Bluetooth. Jednak funkcja ustawiania otrzymywania przypomnień w konkretnym miejscu dostępna jest wyłącznie na smartfonie.
 - Wszystkie powiadomienia na urządzeniu Watch będą automatycznie synchronizowane z połączonym smartfonem, aby móc otrzymywać alarmy i sprawdzać je za smartfona.
- 1 Na ekranie aplikacji dotknij () (Reminder) i dotknij Pisz. Jeżeli zapisano przypomnienie, na górze listy przypomnień dotknij ().
- 2 Wybierz żądany tryb wprowadzania i wprowadź przypomnienie.
- 3 Dotknij Ustaw godzinę, aby ustawić powiadomienie.
- 4 Dotknij pola wprowadzania i użyj pierścienia lub przesuń palcem w górę lub w dół na ekranie, aby ustawić godzinę, a następnie dotknij **Dalej**.
- 5 Ustaw inne opcje powiadomienia, takie jak wybór daty do powtarzania powiadomienia, i dotknij Gotowe.
- 6 Dotknij Zapisz.

Zapisane przypomnienie zostaje dodane do listy przypomnień. Przypomnienie zostanie wyświetlone o godzinie ustawionej w alarmie.

Realizowanie lub usuwanie przypomnienia

Po wykonaniu zadania przypomnienie można oznaczyć jako zrealizowane lub usunąć.

Aby zrealizować przypomnienie, wybierz je z listy przypomnień i dotknij Ukończ.

Aby usunąć przypomnienie, dotknij przypomnienia i przytrzymaj je, a następnie dotknij **Usuń**. Aby usunąć kilka przypomnień, zaznacz te, które chcesz usunąć, i dotknij **Usuń**.

Kalendarz

Zegarek Galaxy Fit umożliwia przeglądanie w urządzeniu Watch 7-dniowych harmonogramów zdarzeń zapisanych na smartfonie.

Dotknij 🔞 (Kalendarz) na ekranie aplikacji, aby sprawdzać harmonogramy wydarzeń zapisanych na smartfonie.

Aby dodać harmonogram, dotknij **Pokaż w telef.** i dodaj go na połączonym smartfonie.

Bixby

Bixby to interfejs użytkownika, który pomaga w wygodniejszy sposób korzystać z urządzenia Watch.

Możesz rozmawiać z Bixby. Bixby uruchomi żądaną funkcję lub wyświetli potrzebne informacje.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę www.samsung.com/bixby.

- Mówiąc do mikrofonu upewnij się, że mikrofon urządzenia Watch nie jest zasłonięty.
 - Bixby jest dostępny tylko w niektórych językach, a niektóre funkcje mogą nie działać w zależności od regionu.

Uruchamianie usługi Bixby

Naciśnij i przytrzymaj klawisz strony domowej, aby uruchomić aplikację Bixby. Wyświetlona zostanie strona wprowadzająca aplikacji Bixby. Po zalogowaniu się do konta Samsung wybierz język aplikacji Bixby i dokończ konfigurację, postępując zgodnie z polecaniami na ekranie.

Korzystanie z asystenta Bixby

Naciskając i przytrzymując klawisz strony domowej, powiedz polecenie do wykonania przez aplikację Bixby, a następnie unieś palec. Ewentualnie powiedz "Hi, Bixby" po włączeniu ekranu, a potem powiedz swoje polecenie.

Przykładowo, naciskając i przytrzymując klawisz strony domowej, powiedz "How's the weather today?" Na ekranie zostaną wyświetlone informacje pogodowe wraz z komentarzem głosowym.

Aby poznać pogodę na jutro, naciskając i przytrzymując klawisz strony domowej, po prostu powiedz "Tomorrow?"

Jeśli podczas rozmowy Bixby zadaje pytanie, odpowiedz na nie naciskając i przytrzymując klawisz strony domowej. Lub dotknij 🥥, aby odpowiedzieć asystentowi Bixby.

Jeśli nie możesz uruchomić asystenta Bixby klawiszem strony domowej, na ekranie aplikacji dotknij (Ustawienia) → Zaawansowane funkcje → Dostosowanie klawiszy, dotknij Naciś. i przytrz. pod Klaw. ekr. start., a następnie wybierz Obudź Bixby.

Wskazówki dotyczące lepszego rozpoznawania głosu

- Mów wyraźnie.
- Mów w cichych miejscach.
- Nie używaj slangu ani słów obraźliwych.
- Unikaj mówienia w dialekcie.

Zegarek Watch może nie rozpoznać wypowiadanych poleceń lub uruchomić niechciane funkcje w zależności od otoczenia i sposobu ich wypowiadania.

Przywoływanie aplikacji Bixby za pomocą głosu

Rozmowę z aplikacją Bixby można rozpocząć, wypowiadając "Hi, Bixby".

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 🕓 (**Bixby**).
- 2 Dotknij Settings \rightarrow Voice wake-up.
- 3 Dotknij przełącznika Voice wake-up, aby włączyć tę funkcję.

Pogoda

Na urządzeniu Watch można wyświetlać informacje pogodowe dotyczące lokalizacji ustawionych na połączonym smartfonie.

Dotknij 🔁 (**Pogoda**) na ekranie aplikacji.

Aby wyświetlić informacje o pogodzie, takie jak godzina konkretnego zjawiska pogodowego lub informacje na cały tydzień, użyj pierścienia lub przesuń w górę lub dół po ekranie.

Aby dodać informacje pogodowe dotyczące innego miasta, dotknij bieżącej lokalizacji u góry ekranu, dotknij Zarz. w telef., a następnie dodaj miasto z połączonego smartfona.

Alarm

Wybierz alarmy urządzenia Watch i zarządzaj nimi oraz alarmami smartfona oddzielnie.

Kiedy urządzenie Watch jest połączone ze smartfonem za pośrednictwem Bluetooth, możesz z poziomu Watch sprawdzać wszystkie listy alarmów na smartfonie.

Ustawianie alarmów

- 1 Dotknij 🕒 (Alarm) na ekranie aplikacji.
- 2 Dotknij **Dodaj w zegarku** i ustaw alarmy tak, by włączały się wyłącznie na nim. Możesz także dodać alarm z połączonego smartfona, dotykając **Dodaj w telef.**
- 3 Dotknij pola wprowadzania i użyj pierścienia lub przesuń palcem w górę lub w dół na ekranie, aby ustawić godzinę alarmu, a następnie dotknij **Dalej**.
- 4 Wybierz dni do powtarzania alarmu.

5 Obróć pierścień lub przeciągnij go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Możesz też przesunąć palcem w lewo po ekranie, ustawić dodatkowe opcje i dotknąć **Zapisz**. Zapisany alarm zostanie dodany do listy alarmów.

Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć alarm, dotknij przełącznika obok alarmu na liście alarmów.

Wyłączanie alarmów

Przeciągnij \bigotimes poza duży okrąg, aby wyłączyć alarm. Możesz też obrócić pierścień lub przeciągnąć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Aby używać funkcji drzemki, przeciągnij (ZZ) poza duży okrąg. Możesz też obrócić pierścień lub przeciągnąć go w lewo.

Usuwanie alarmów

Dotknij alarmu z listy alarmów i przytrzymaj go, a następnie dotknij Usuń.

Zegar światowy

Dotknij 🛞 (**Zegar światowy**) na ekranie aplikacji, by wyświetlić zegary z godziną na świecie dodane ze smartfona.

Aby dodać zegary z godziną na świecie, dotknij **Dodaj w telef.** Jeśli zostały dodane zegary godzin na świecie, dotknij **Zarz. w telef.**, a następnie dodaj lub usuń jeden z takich zegarów na połączonym smartfonie.

Minutnik

Ustawianie czasomierza

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 🗵 (Minutnik).
- 2 Dotknij 🔀.
- 3 Dotknij pola wprowadzania i użyj pierścienia lub przesuń palcem w górę lub w dół na ekranie, aby ustawić czas trwania, a następnie dotknij **>**.
- Jeśli wybierzesz wcześniej określone ustawienie, czasomierz uruchomi się od razu. Możesz również wyświetlić więcej wstępnie określonych ustawień, stosując pierścień lub przesuwając palcem w górę lub dół na ekranie.

Odrzucanie czasomierza

Przeciągnij 🗙 poza duży okrąg po odliczeniu czasu przez czasomierz. Możesz też obrócić pierścień lub przeciągnąć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Aby ponownie uruchomić czasomierz, przeciągnij 🕜 poza duży okrąg. Możesz też obrócić pierścień lub przeciągnąć go w lewo.

Stoper

- 1 Na ekranie aplikacji dotknij 🙆 (Stoper).
- 2 Wybierz żądany styl stopera, korzystając z pierścienia lub przesuwając po ekranie palcem w lewo lub prawo.

Aby zmienić styl stopera, dotknij ekranu i przytrzymaj go.

- 3 Dotknij Rozpocznij, aby zarejestrować czas zdarzenia.
 Aby rejestrować czasy okrążeń podczas mierzenia czasu wydarzenia, dotknij Pomiar lub
- 4 Dotknij **Stop** lub , aby zatrzymać liczenie czasu.
 - Aby ponownie uruchomić mierzenie czasu, dotknij Kontynuuj lub _____.
 - Aby wyzerować czasy okrążeń, dotknij Zeruj lub ().

Galeria

Importowanie i eksportowanie obrazów

Importowanie obrazów ze smarfona

- 1 Na swoim smartfonie uruchom aplikację Galaxy Wearable.
- $2 \quad {\sf Dotknij} \, {\sf Ustawienia} \, {\sf zegarka} \, {\to} \, {\sf Zarządzanie} \, {\sf zawartością}.$
- 3 Dotknij **Dodaj obrazy**.
- 4 Wybierz kategorię, wybierz pliki, a następnie dotknij Gotowe.

Aby zsynchronizować obrazy na smartfonie z urządzeniem Watch, dotknij przełącznika Autom. synchron. w obszarze Galeria w celu jego włączenia. Następnie dotknij Albumy do synchronizacji, wybierz albumy do zaimportowania do urządzenia Watch, a następnie dotknij Gotowe. Wybrane albumy zostaną automatycznie zsynchronizowane z urządzeniem Watch, jeśli poziom naładowania jego baterii wynosi ponad 15%.

Eksportowanie obrazów do smarfona

- 1 Dotknij 😵 (Galeria) na ekranie aplikacji.
- 2 Dotknij i przytrzymaj obraz, który ma zostać wyeksportowany.
- 3 Użyj pierścienia lub przesuń na ekranie w lewo lub w prawo i wybierz dowolne obrazy do wyeksportowania.

Aby wybrać wszystkie obrazy, dotknij Wszystkie.

4 Dotknij 纪.

Wyeksportowane obrazy można wyświetlać na smartfonie w aplikacji, takiej jak Galeria.

Przeglądanie obrazów

Można przeglądać obrazy zapisane na urządzeniu Watch i zarządzać nimi.

- 1 Dotknij 😵 (Galeria) na ekranie aplikacji.
- 2 Użyj pierścienia lub przesuwaj na ekranie w górę lub w dół, aby przewijać listę obrazów i wybrać żądany obraz.

Przybliżanie lub oddalanie

Oglądając obraz, kliknij go szybko dwukrotnie albo zsuń lub rozsuń na nim palce, aby go powiększyć lub pomniejszyć.

Po powiększeniu obrazu jego pozostałą część możesz wyświetlić, przewijając ekran.

Usuwanie obrazów

- 1 Dotknij 😵 (Galeria) na ekranie aplikacji.
- 2 Dotknij i przytrzymaj obraz, który ma zostać usunięty.
- Użyj pierścienia lub przesuń na ekranie w lewo lub w prawo i wybierz dowolne obrazy do usunięcia.
 Aby wybrać wszystkie obrazy, dotknij Wszystkie.
- 4 Dotknij 🔟.

Znajdź telefon

Jeśli smartfon się zgubi, zegarek Watch może ułatwić jego odnalezienie.

- 1 Dotknij 🝳 (Znajdź telefon) na ekranie aplikacji.
- 2 Dotknij Rozpocznij.

Smartfon wyda dźwięk, zacznie wibrować i nastąpi włączenie ekranu. Aby wyłączyć dźwięk i wibracje, dotknij 🛞 i przeciągnij na smartfonie lub dotknij **Zatrzymaj** na urządzeniu Watch.

Znajdź mój zegarek

Jeśli zgubisz urządzenie Watch, w jego znalezieniu może pomóc aplikacja Galaxy Wearable w połączonym smartfonie lub funkcja SmartThings Find aplikacji SmartThings zainstalowana w połączonym smartfonie.



Ekran można włączać automatycznie w celu odnalezienia urządzenia Watch z użyciem funkcji SmartThings Find, jeśli połączony smartfon ją obsługuje.

Znajdowanie dzięki aplikacji Galaxy Wearable

- 1 Na smartfonie uruchom aplikację Galaxy Wearable i dotknij Znajdź mój zegarek.
- 2 Dotknij Rozpocznij.

Urządzenie Watch wyda dźwięk, zacznie wibrować i nastąpi włączenie ekranu.

Aby wyłączyć dźwięk i wibracje, przeciągnij 🗴 na zewnątrz dużego okręgu w zegarku Watch. Możesz też obrócić pierścień lub przeciągnąć go. Możesz również wyłączyć je, dotykając **Zatrzymaj** na smartfonie.

Zdalne sterowanie urządzeniem Watch

Jeśli urządzenie Watch zostanie zgubione lub ukradzione, w smartfonie uruchom aplikację **Galaxy Wearable**, dotknij **Znajdź mój zegarek** → **Ustaw ochronę**, a następnie steruj urządzeniem Watch zdalnie.

Znajdowanie dzięki funkcji SmartThings Find aplikacji SmartThings

Na smartfonie uruchom aplikację Galaxy Wearable i dotknij Znajdź mój zegarek.

Ekran SmartThings Find aplikacji SmartThings wyświetli się na smartfonie, co pozwoli sprawdzić lokalizację zagubionego urządzenia Watch na mapie. Możesz go także odnaleźć, kierując się piknięciami emitowanymi przez urządzenie Watch.

Wysyłanie wiadomości alarmowej

Wstęp

W sytuacji zagrożenia możesz wysłać wcześniej zarejestrowanym kontaktom wiadomość alarmową z informacjami o lokalizacji. Ewentualnie możesz ustawić urządzenie Watch tak, aby przesyłał wiadomość alarmową automatycznie, kiedy odniesiesz obrażenia po upadku, który zostanie rozpoznany przez urządzenie Watch. Możesz też ustawić urządzenie Watch tak, aby automatycznie wykonywał połączenie alarmowe do wcześniej zarejestrowanego kontaktu.

- Jeżeli funkcja GPS będzie wyłączona na zegarku Watch w trakcie wysyłania wiadomości alarmowej, zostanie ona włączona automatycznie, aby umożliwić wysłanie informacji o lokalizacji.
 - Informacje o lokalizacji mogą nie zostać przesłane zależnie od regionu lub sytuacji.

Rejestracja kontaktów alarmowych

Istnieje możliwość rejestracji kontaktu alarmowego, do którego zostanie wysłana wiadomość alarmowa lub pod który zostanie wykonane połączenie alarmowe w sytuacji nagłej.

- 1 Uruchom aplikację Galaxy Wearable w smartfonie i dotknij Ustawienia zegarka → Zaawansowane funkcje → SOS.
- 2 Dotknij Wyślij wiadomości do.
- 3 Dotknij **Utwórz kontakt** i wprowadź nowy kontakt lub dotknij **Wybierz z kontaktów**, aby dodać istniejący kontakt jako kontakt alarmowy.

Możesz wybrać kontakt, pod który ma być wykonane połączenie alarmowe, z kontaktów zarejestrowanych dla wiadomości alarmowych. Na smartfonie uruchom aplikację Galaxy Wearable, dotknij Ustawienia zegarka → Zaawansowane funkcje → SOS → Wykonaj połączenie SOS do, a następnie wybierz kontakt.

Żądanie przesłania wiadomości alarmowej

Ustawienie żądania przesłania wiadomości alarmowej

- 1 Uruchom aplikację **Galaxy Wearable** w smartfonie i dotknij **Ustawienia zegarka** → **Zaawansowane funkcje** → **SOS**.
- 2 Dotknij Po naciś. kl. Ekr. star. 3 razy, a następnie dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję. Aby ustawić czas opóźnienia wysłania wiadomości alarmowej, co da czas na anulowanie wiadomości po szybkim trzykrotnym wciśnięciu klawisza strony domowej urządzenia Watch, dotknij przełącznika Odlicz przed wysłaniem w celu włączenia funkcji.

Wysyłanie żądania przesłania wiadomości alarmowej

W sytuacji zagrożenia naciśnij szybko trzykrotnie klawisz strony domowej urządzenia Watch.

Wiadomość alarmowa zostanie przesłana na wcześniej zarejestrowane kontakty i pod nie zostanie wykonane połączenie alarmowe.

Na ekranie urządzenia Watch podczas wysyłania wiadomości alarmowej pojawi się ikona 🕕. Wynik żądania przesłania wiadomości alarmowej można sprawdzić na panelu powiadomień po tym, gdy taka wiadomość została wysłana.

Żądanie przesłania wiadomości alarmowej po doznaniu obrażeń po upadku

Ustawienie żądania przesłania wiadomości alarmowej po doznaniu obrażeń po upadku

- 1 Uruchom aplikację Galaxy Wearable w smartfonie i dotknij Ustawienia zegarka → Zaawansowane funkcje → SOS.
- 2 Dotknij **Po wykryciu poważnego upadku**, a następnie dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję.

Wysyłanie żądania przesłania wiadomości alarmowej po doznaniu obrażeń po upadku

Kiedy upadniesz z pewnej odległości, zegarek Watch wykryje stan po ruchu ramienia. W takiej sytuacji wyświetli powiadomienie, wibrując i emitując dźwięk.

Jeśli nie zareagujesz w ciągu 60 sekund, na 30 sekund włączy się syrena, a następnie automatycznie zostanie wysłana wiadomość alarmowa. Wówczas połączenie alarmowe zostanie wykonane na poprzednio zarejestrowany kontakt.

Kiedy urządzenie Watch wykryje Twój upadek, anuluj alert, aby nie wysyłać wiadomości alarmowej w dowolnej chwili lub wyślij wiadomość alarmową ręcznie.

Zegarek Watch może stwierdzić upadek, jeśli wykonujesz bardzo intensywne ćwiczenia fizyczne. W takiej sytuacji anuluj powiadomienie, aby nie wysyłać wiadomości alarmowej.

Wyłączanie wiadomości SOS

Kiedy na ekranie urządzenia Watch pojawi się ikona (1), sprawdź status udostępniania informacji o lokalizacji na panelu powiadomień. Aby przerwać udostępnianie informacji o lokalizacji, dotknij ekranu i dotknij **Zatrzym. udostępn.** \rightarrow \checkmark .

Jeśli wysyłanie wiadomości SOS (zawierających informacje o lokalizacji) nie zostanie wyłączone, na uprzednio zarejestrowane kontakty będą wysyłane dodatkowe wiadomości w odstępach 15-minutowych przez 24 godziny od wysłania pierwszej wiadomości SOS. Jednakże wiadomość będzie wysyłana tylko, jeżeli bieżąca lokalizacja różni się o ponad 50 m od lokalizacji z momentu wysłania poprzedniej wiadomości.

Dyktafon

Możliwe jest nagrywanie głosu lub jego odtwarzanie.

Nagrywanie głosu

- 1 Dotknij 🕕 (Dyktafon) na ekranie aplikacji.
- 2 Dotknij (), aby rozpocząć nagrywanie. Mów do mikrofonu urządzenia Watch. Aby wstrzymać nagrywanie, dotknij ().



- 3 Dotknij , aby zakończyć nagrywanie. Nagranie zostanie zapisany automatycznie.
- 4 Aby odtworzyć nagrany dźwięk, wybierz plik nagrania i dotknij Odtwarzaj.

Zmiana trybu nagrywania

Dotknij 🕕 (Dyktafon) na ekranie aplikacji.

Wybierz żądany tryb.

-) 🔭 : normalny tryb nagrywania.
-)T : urządzenie Watch nagrywa głos przez maks. 10 minut, przekształca go w tekst, a następnie zapisuje. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, umieść urządzenie Watch blisko ust i mów głośno i wyraźnie w cichym miejscu.
 - Jeśli język tekstu zamienionego z mowy nie jest taki sam, jak język, którego używasz, urządzenie Watch nie rozpozna Twojego głosu. Przed użyciem tej funkcji, dotknij **Mowa na tekst**, aby ustawić język tej opcji.

Kalkulator

Możesz wykonywać proste działania.

Dotknij 😓 (Kalkulator) na ekranie aplikacji.

Możesz skorzystać z tej aplikacji, kiedy pozostawiasz napiwek lub dzielisz rachunek. W tym celu przesuń palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu.

Kompas

Można używać urządzenia Watch jako kompasu.

Dotknij 💋 (Kompas) na ekranie aplikacji.

Możesz sprawdzać dodatkowe informacje, takie jak nachylenie, wysokość i ciśnienie atmosferyczne, przesuwając palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu.

- Obecność elementów magnetycznych, takich jak ładowarka bezprzewodowa, może wpłynąć na działanie i obniżyć dokładność wewnętrznego czujnika kompasu urządzenia Watch. Przed skorzystaniem z tej aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, by skalibrować kompas, kołysząc nadgarstkiem, na którym nosisz urządzenie Watch.
 - Obracanie pierścieniem może wpłynąć na dokładność kompasu. Można ją poprawić poprzez kołysanie w różnych kierunkach nadgarstkiem, na którym znajduje się urządzenie Watch.

Kontroler słuchawek

Możesz sprawdzić status baterii Galaxy Buds połączonych z urządzeniem Watch i sprawdzić jej status. Dotknij 🔤 (Kontroler słuchawek) na ekranie aplikacji.

Kontroler aparatu

Możesz zdalnie sterować aparatami smartfona połączonego z urządzeniem Watch oraz robić zdjęcia lub nagrywać filmy z daleka.

1 Dotknij 🕑 (Kontroler aparatu) na ekranie aplikacji.

Aplikacja aparatu zostanie uruchomiona w połączonym smartfonie.

2 Sprawdź ekran podglądu i dotknij 🔵, aby zrobić zdjęcie, lub dotknij 💽, aby nagrać film.



Robienie zdjęć.

Wybór długości opóźnienia przed automatycznym wykonaniem zdjęcia przez aparat.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od podłączonego smartfona.

Samsung Global Goals

Inicjatywa Cele globalne, która została powołana przez Ogólne Zgromadzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 r., obejmuje cele mające na celu zrównoważony rozwój społeczeństwa. Cele te mogą przyczynić się do zwalczania ubóstwa, zmniejszania nierówności społecznych i zapobiegania zmianom klimatu.

Dzięki aplikacji Samsung Global Goals dowiesz się więcej o celach globalnych i możesz dołączyć do tej inicjatywy, aby walczyć o lepszą przyszłość.

Ustawienia

Wstęp

Dostosuj ustawienia dla funkcji i aplikacji. Konfigurując różne ustawienia, można dopasować zegarek Watch do swojego wzorca użycia.

Dotknij 🧿 (Ustawienia) na ekranie aplikacji.

Niektóre funkcje z ekranu Ustawienia mogą nie być dostępne w zależności od regionu, dostawcy usługi lub modelu urządzenia.

Połączenia

Bluetooth

Można nawiązać połączenie ze smartfonem przez Bluetooth. Możesz również połączyć inne urządzenia obsługujące Bluetooth np. zestaw słuchawkowy lub komputer.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Połączenia** \rightarrow **Bluetooth**.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem łączności Bluetooth.
 - Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
 - Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
 - Nie należy używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania funkcji Bluetooth.

Wi-Fi

Aktywuj funkcję Wi-Fi i podłącz się do sieci Wi-Fi.

- 1 Na ekranie Ustawienia dotknij **Połączenia** → **Wi-Fi**, a następnie dotknij przełącznika, aby go włączyć.
- Wybierz sieć z listy sieci Wi-Fi w Dostępne sieci.
 Sieci, w których jest wymagane podanie hasła, są wyświetlane z ikoną kłódki.
- 3 Dotknij Połącz.
- Jeśli nie można połączyć się z siecią Wi-Fi, uruchom ponownie funkcję Wi-Fi urządzenia Watch lub bezprzewodowy ruter.

NFC

Ta funkcja może służyć do dokonywania płatności, np. kupowania biletów w środkach komunikacji lub na imprezy, po pobraniu właściwej aplikacji.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Połączenia** \rightarrow **NFC**.



Urządzenie Watch ma wbudowaną antenę NFC. Z zegarkiem Watch należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia anteny NFC.

Dokonywanie płatności przy użyciu funkcji NFC

Aby można było używać funkcji NFC podczas zakupów, należy zarejestrować się w usłudze mobilnych płatności. Aby się zarejestrować lub uzyskać szczegółowe informacje na temat usługi, skontaktuj się z operatorem sieci.

- 1 Na ekranie Ustawienia dotknij **Połączenia** \rightarrow **NFC**, a następnie dotknij przełącznika, aby go włączyć.
- 2 Obszarem anteny NFC zegarka Watch dotknij czytnika kart NFC.

Aby określić domyślną aplikację, na ekranie Ustawienia dotknij **Połączenia** → **NFC** → **Płatność**, a następnie wybierz aplikację.

Lista usług płatności może nie zawierać wszystkich dostępnych aplikacji płatniczych.



Alerty rozłączania

Ustaw wibracje lub włączanie się alarmu, kiedy dojdzie do utraty połączenia Bluetooth ze smartfonem podczas noszenia urządzenia Watch.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Połączenia** — **Alerty rozłączania** i wybierz żądaną opcję alertów.

Tryb offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia Watch. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

Na ekranie Ustawienia dotknij Połączenia, a następnie dotknij przełącznika Tryb offline, aby go włączyć.



Należy przestrzegać przepisów linii lotniczych oraz poleceń personelu samolotu. Jeśli używanie urządzenia jest dozwolone, należy pamiętać o włączeniu trybu samolotowego.

Sieci komórkowe (modele LTE)

Dostosowanie ustawień umożliwia sterowanie sieciami mobilnymi.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Połączenia** → **Sieci komórkowe** i wybierz opcję połączenia z siecią komórkową.

- Automatycznie: ustawienie automatycznego korzystania z sieci komórkowej przez urządzenie Watch, kiedy dojdzie do utraty połączenia między Bluetooth a smartfonem.
 - Po połączeniu urządzenia Watch ze smartfonem za pomocą funkcji Bluetooth połączenie z siecią komórkową na urządzeniu Watch zostaje wyłączone, aby oszczędzić energię baterii. W takim przypadku nie możesz otrzymywać wiadomości przesyłanych na numer telefoniczny urządzenia Watch i odbierać połączeń nawiązywanych z tym numerem.
 - Kiedy dojdzie do utraty połączenia między Bluetooth a smartfonem, nastąpi automatyczne połączenie z siecią komórkową urządzenia Watch. W takim przypadku możesz otrzymywać wiadomości przesyłane na numer telefoniczny urządzenia Watch oraz odbierać połączenia nawiązywane z tym numerem.
- Zawsze włączone: ustawianie korzystania przez cały czas z sieci komórkowej urządzenia Watch niezależnie od połączenia ze smartfonem.
- Zawsze wyłączone: ustawianie niekorzystania z sieci komórkowej urządzenia Watch.
- Plany taryfowe: subskrypcja planu mobilnego lub dodatkowych usług dostawcy usługi.

Użycie danych (modele LTE)

Można śledzić ilość przesyłanych danych i dostosować ustawienia limitu. Ustaw urządzenie Watch tak, by następowało automatyczne przerwanie połączenia danych mobilnych po osiągnięciu określonego limitu danych.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Połączenia** \rightarrow **Użycie danych**.

- **Początek cyklu rozliczeniowego:**: ustawianie daty początkowej comiesięcznego rozliczenia wykorzystania danych w ramach planu.
- Ustaw limit danych: włączanie lub wyłączanie funkcji urządzenie Watch tak, by następowało automatyczne przerwanie połączenia danych mobilnych po osiągnięciu określonego limitu danych.
- Limit danych: ustawianie limitu transmisji danych.

Powiadomienia

Zmień ustawienia powiadomień.

Na ekranie Ustawienia dotknij Powiadomienia.

- Pokaż powiadomienia z telefonu na zegarku: ustawianie warunków sprawdzania powiadomień smartfona na urządzeniu Watch podczas jego noszenia.
- Wycisz powiadom. na telefon: ustawienie wyciszenia smartfonu, jeśli odbiera powiadomienia w trakcie, gdy nosisz urządzenie Watch.
- **Nie przeszkadz.**: wyciszenie przychodzących połączeń i niewłączanie ekranu podczas połączeń przychodzących. Ponadto zostaną wyciszone wszystkie powiadomienia poza alarmami, a ekran nie będzie włączany po odebraniu powiadomień.
- Wskaźnik powiadomień: ustaw urządzenie Watch, aby wyświetlało wskaźnik powiadomień na jego ekranie, informując o niesprawdzonych powiadomieniach.
- Głośno odczytuj powiadomienia: ustawianie urządzenia Watch, by podawał podpowiedzi słowne po otrzymaniu powiadomienia. Dźwięku można jednak słuchać tylko przez połączony zestaw słuchawkowy Bluetooth.
- Włącz ekran: ustawianie urządzenia Watch, by włączał ekran, kiedy otrzyma powiadomienia.
- Włącz dla nowych aplikacji: ustawianie urządzenia Watch w celu otrzymywania powiadomień z nowo zainstalowanych aplikacji automatycznie bez dodatkowych ustawień.
- Bezprzewodowe alarmy awaryjne: zmiana ustawień alertów awaryjnych.
- Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od regionu, dostawcy usługi lub modelu urządzenia.

Dźwięki i wibracja

Można zmieniać ustawienia dźwięku i wibracji zegarka.

Na ekranie Ustawienia dotknij Dźwięki i wibracja.

- Tryb dźwięku: ustawienie korzystania z trybu dźwięku lub trybu cichego.
- Wibr. podczas dzwonienia: ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i odtworzeniem dźwięku dzwonka w urządzeniu Watch.
- Wibracja: ustawianie czasu i intensywności wibracji.
- Wibracje połącz.: wybierz wzór wibracji informujących o połączeniach przychodzących.
- Wibracja przy powiadom.: wybierz wzór wibracji informujących o powiadomieniach.
- Głośność: ustawianie poziomu głośności.
- **Dzwonek**: zmiana dzwonka połączenia.

- Dźwięk powiadomienia: zmiana dźwięku powiadomienia.
- Wibracje systemowe: włączanie wibracji dla pewnych działań.
- Dźwięki systemowe: włączanie dźwięków dla pewnych działań.
- Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od regionu, dostawcy usługi lub modelu urządzenia.

Wyświetlacz

Można zmieniać ustawienia ekranu.

Na ekranie Ustawienia dotknij Wyświetlacz.

- Jasność: regulowanie jasności ekranu.
- Automatyczna jasność: urządzenie Watch może automatycznie dostosować jasność, w zależności od warunków oświetlenia.
- Always On Display: ustawianie ekranu tak, by zawsze był widoczny podczas noszenia urządzenia Watch.
- Wybudź uniesieniem nadg.: ustawianie włączania ekranu po podniesieniu nadgarstka podczas noszenia urządzenia Watch.
- Wybudź dotykiem ekranu: ustawianie włączania ekranu po stuknięciu.
- Wybudź obrotem ramki: ustawianie włączania ekranu poprzez obrót pierścieniem (Galaxy Watch4 Classic).
- **Pokaż fun. ster. multim.**: ustawianie automatycznego uruchomiania aplikacji Media Controller w urządzeniu Watch, kiedy na połączonym smartfonie zostanie odtworzona muzyka lub film.
- Podświetl. ekranu: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia Watch przed wyłączeniem podświetlenia ekranu.
- Wyśw. ost. apl.: ustawianie czasu pozostawiania włączenia aplikacji po wyłączeniu ekranu. Jeśli ponownie włączysz ekran w okresie czasu ustawionym po jego wyłączeniu, na ekranie urządzenia Watch pojawi się ekran ostatnio używanej aplikacji.
- Styl czcionki: wybór stylu czcionki na ekranie.
- Rozmiar czcionki: ustawanie rozmiaru czcionki tekstu na ekranie.
- **Czułość dotyku**: ustawienie urządzenia Watch umożliwiające posługiwanie się ekranem dotykowym w rękawiczkach.
- **Pokaż informacje o ładowaniu**: wprowadzanie ustawienia, zgodnie z którym zegarek Watch będzie wyświetlać poziom naładowania baterii, gdy ekran jest wyłączony podczas ładowania.

Samsung Health

Można skonfigurować różne ustawienia powiązane z ćwiczeniami i sprawnością.

Na ekranie Ustawienia dotknij Samsung Health.

- Powiadomienie: konfiguracja powiadomień dla ćwiczeń i sprawności.
- **Pomiar**: ustawienie pomiaru tętna i poziomu stresu, a także włączanie lub wyłączanie nasycenia krwi tlenem w trakcie snu lub wykrywania chrapania.
- Automatycznie wykrywa treningi: ustawianie typu ćwiczeń, które urządzenie Watch może rozpoznać automatycznie, oraz ustawienie urządzenia tak, aby automatycznie rejestrowało informacje o przybliżonym położeniu podczas marszu lub biegu.
- **Połączone usługi**: ustawienie udostępniania informacji innym połączonym aplikacjom platform zdrowia, maszynom do ćwiczeń i telewizorom.

Zaawansowane funkcje

Można włączyć opcje zaawansowane.

Na ekranie Ustawienia dotknij Zaawansowane funkcje.

- Blok. przed wodą: włączanie trybu blokady wodnej przed wejściem do wody. Funkcja ekranu dotykowego zostanie wyłączona.
- **Tryb czasu spocz.**: wyciszenie przychodzących połączeń i niewłączanie ekranu podczas połączeń przychodzących. Ponadto zostaną wyciszone wszystkie powiadomienia poza alarmami, a ekran nie będzie włączany po odebraniu powiadomień. Oprócz tego funkcja podniesienia nadgarstka w celu wybudzenia, czyli Always On Display, oraz dźwięki systemu będą wyłączane automatycznie.
- Tryb kinowy: wyciszenie przychodzących połączeń i niewłączanie ekranu podczas połączeń przychodzących. Ponadto zostaną wyciszone wszystkie powiadomienia, w tym alarmy i czasomierze, a ekran nie będzie włączany po odebraniu powiadomień lub uruchomieniu alarmu. Oprócz tego funkcja podniesienia nadgarstka w celu wybudzenia, czyli Always On Display, oraz dźwięki systemu będą wyłączane automatycznie.
- SOS: w sytuacji zagrożenia możesz wysłać wcześniej zarejestrowanym kontaktom wiadomość alarmową: trzykrotnie szybko naciśnij klawisz strony domowej. Ewentualnie możesz wprowadzić ustawienie przesyłania wiadomości alarmowej automatycznie, kiedy odniesiesz obrażenia po upadku, który zostanie rozpoznany przez urządzenie Watch. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Wysyłanie wiadomości alarmowej.
- **Dostosowanie klawiszy**: wybór aplikacji lub funkcji do uruchomienia po dwukrotnym naciśnięciu klawisza strony domowej lub wciśnięciu i przytrzymaniu go w urządzeniu Watch. Możesz również wybrać funkcję uruchomienia po wciśnięciu klawisza wstecz urządzenia Watch.

- Odbieranie poł.: ustawienie odbioru połączeń poprzez dwukrotne potrząśnięcie ramieniem, na którym założono urządzenie Watch, po zgięciu w łokciu.
- Odrzucaj połączenia i alerty: ustawienie odrzucania alertów i połączeń poprzez dwukrotny obrót nadgarstka z założonym urządzeniem Watch.

Bateria

Można sprawdzić stan naładowania baterii. Jeśli bateria jest bliska rozładowania, włącz tryb niskiego zużycia energii, aby zmniejszyć pobór energii z baterii.

Na ekranie Ustawienia dotknij Bateria.

- Oszczędzanie energii: włączanie trybu oszczędzania energii, w którym pewne funkcje zostają ograniczone, co ma zmniejszyć pobór energii z baterii.
- **Tylko zegarek**: na ekranie wyświetlany jest tylko zegarek, wszystkie pozostałe funkcje są wyłączone, aby obniżyć zużycie baterii. Naciśnij klawisz strony domowej, aby wyświetlić zegarek. Naciśnij i przytrzymaj klawisz strony domowej przez trzy sekundy, aby wyłączyć tryb tylko zegarek.
- Pozostały czas zużycia wyświetla czas, jaki pozostał do wyładowania baterii. Czas zużycia może być inny zależnie od ustawień urządzenia Watch i warunków obsługi.
 - Nie można otrzymywać powiadomień z niektórych aplikacji, które korzystają z trybu oszczędzania energii.

Aplikacje

Skonfiguruj ustawienia aplikacji urządzenia Watch.

Na ekranie Ustawienia dotknij Aplikacje.

- Wybierz domyślne aplikacje: wybór domyślnych aplikacji dla konkretnych funkcji.
- Platforma zdrowotna: wybór domyślnej aplikacji zarządzania informacjami o zdrowiu.
- Uprawnienia: wyświetlanie listy zezwoleń dla wszystkich aplikacji, w tym systemowych, oraz zmiana ustawień ich uprawnień.
- Aktualizacje aplikacji Samsung: sprawdzanie dostępności aktualizacji niektórych wstępnie zainstalowanych aplikacji Samsung.

Ogólne

Dotknij ramki (Galaxy Watch4)

Zmień ustawienia pierścienia dotykowego.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Ogólne** → **Dotknij ramki**, a następnie dotknij przełącznika, aby go włączyć.

Aby poczuć wibracje podczas stosowania pierścienia dotykowego, dotknij przełącznika **Wibracja**, aby go włączyć.

Syntezator mowy

Istnieje możliwość zmiany ustawień funkcji zamiany tekstu na mowę, takich jak języki, szybkość i inne.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Ogólne** \rightarrow **Syntezator mowy**.

- **Preferowany mechanizm**: wybór domyślnego mechanizmu podczas korzystania z funkcji zamiany tekstu na głos.
- Ustawienia modułu TTS: ustawianie modułu TTS.
- **Język**: wybór używanego języka. Język stosowany do funkcji zamiany tekstu na głos będzie taki sam jak język urządzenia Watch.
- Szybkość mówienia: ustawianie szybkości odczytu.

Wprowadzanie

Zmień ustawienia wprowadzania tekstu.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Ogólne** \rightarrow **Wprowadzanie**.

- · Klawiatura Samsung: konfiguracja ustawień klawiatury Samsung.
- Lista klawiatur i kl. domyślna: wybór klawiatury, która ma być używana domyślnie, oraz zmiana ustawień klawiatury.
- **Szybkie odpow.**: włączanie lub wyłączanie funkcji sugestii w wiadomościach, którą można wykorzystać do ich wysyłania oraz ustawianie swoich niestandardowych odpowiedzi na połączonym smartfonie.

Data i godz.

Możliwe jest ręczne ustawienie daty i godziny. Odłącz urządzenie Watch od smartfona, by korzystać z funkcji daty i godziny, ponieważ są one zsynchronizowane z połączonym smartfonem.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Ogólne** \rightarrow **Data i godz.**

- Automatycznie: ustawianie strefy czasowej podanej przez sieć lub GPS tak, aby zastosowano ją podczas podróży do innej strefy czasowej.
- Ustaw. daty: ręczne ustawianie daty.
- Ustaw. godziny: ręczne ustawienie godziny.
- Wyb. str. czas.: ręczny wybór strefy czasowej.

Połącz z nowym telefonem

Urządzenie Watch może połączyć się z innym nowym smartfonem po zresetowaniu wszystkich informacji osobistych.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Ogólne** \rightarrow **Połącz z nowym telefonem**.

Resetuj

Można usunąć wszystkie dane z urządzenia Watch.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Ogólne** → **Resetuj**.

Dostępność

Można skonfigurować wiele ustawień, aby zwiększyć dostępność urządzenia Watch.

Na ekranie Ustawienia dotknij Dostępność.

- TalkBack: włączenie aplikacji TalkBack, która powiadamia użytkownika głosowo. Aby wyświetlić informacje pomocy i nauczyć się korzystania z tej funkcji, dotknij Ustawienia → Samouczek i pomoc.
- Ułatwienia widoczności: dostosowanie ustawień tak, aby ułatwić korzystanie z urządzenia użytkownikom niedowidzącym.
- Ułatwienia słuchania: dostosowanie ustawień, aby ułatwić korzystanie z urządzenia użytkownikom niedosłyszącym.
- Ustawienia zaawansowane: zarządzanie innymi funkcjami zaawansowanymi.
- Zainstalowane usługi: wyświetlanie usług dostępności zainstalowanych na urządzeniu Watch.

Bezpieczeństwo

Skonfiguruj ustawienia bezpieczeństwa urządzenia Watch.

Na ekranie Ustawienia dotknij Bezpieczeństwo.

• **Blokada**: zmiana ustawień blokady. Używając tej funkcji, można włączyć automatyczne blokowanie ekranu, jeżeli nie poruszasz się przez pewien czas. Jednak jeśli odblokujesz urządzenie Watch w trakcie noszenia, pozostanie ono odblokowane. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Ekran blokady.

Prywatność

Zmień ustawienia prywatności.

Na ekranie Ustawienia dotknij Prywatność.

• **Menedżer uprawnień**: wyświetlanie listy funkcji i aplikacji, które mają zezwolenie na ich używanie. Można także zmienić ustawienia zezwoleń.

Lokalizacja

Zmień ustawienia uprawnień związanych z informacjami o użyciu.

Na ekranie Ustawienia dotknij Lokalizacja, a następnie dotknij przełącznik, aby go włączyć.

- Zwiększ dokładn.: ustawienia urządzenia Watch tak, by korzystał z Wi-Fi lub sieci komórkowej w celu zwiększenia dokładności informacji o lokalizacji, nawet po dezaktywacji sieci.
- Uprawnienia: wprowadź ustawienie pozwalające funkcji na użycie informacji o lokalizacji.

Konto i kopia zapasowa

Różnych funkcji zegarka Watch można używać po rejestracji konta Samsung lub Google na połączonym smartfonie.

Na ekranie Ustawienia dotknij Konto i kopia zapasowa.

- **Samsung account**: sprawdzanie informacji o koncie Samsung zarejestrowanym na podłączonym smartfonie.
- Konto Google: sprawdzanie konta Google zarejestrowanego na połączonym smartfonie oraz skopiowanie go na urządzenie Watch.

Aktualizacja oprogramowania

Oprogramowanie urządzenia Watch można zaktualizować do najnowszej wersji.

Na ekranie Ustawienia dotknij Aktualizacja oprogramowania.

Wskazówki i samouczki

Poznaj podstawowe wskazówki dotyczące obsługi urządzenia Watch oraz wyświetl instrukcję obsługi na połączonym smartfonie.

Na ekranie Ustawienia dotknij Wskazówki i samouczki.

- **Samouczek**: wyświetlanie samouczka z podstawowymi wskazówkami na temat obsługi urządzenia Watch.
- Wyświetl wskazówki w telefonie: wyświetlanie szczegółowych wskazówek obsługi urządzenia Watch na połączonym smartfonie.

O zegarku

Na tym ekranie wyświetlane są dodatkowe informacje dotyczące urządzenia Watch.

Na ekranie Ustawienia dotknij **O zegarku**.

- Pamięć: sprawdź stan używanej i dostępnej pamięci.
- Urządzenie: wyświetlanie informacji urządzenia Watch, takich jak adres MAC Wi-Fi, adres Bluetooth i numer seryjny.
- **Infor. prawne**: wyświetlanie informacji prawnych związanych z urządzeniem Watch. Możesz również wysłać informacje diagnostyczne dotyczące urządzenia Watch firmie Samsung.
- Oprogramowanie: informacje o wersji oprogramowania i statusie bezpieczeństwa.
- Bateria: wyświetlenie informacji o baterii.

Aplikacja Galaxy Wearable

Wstęp

Aby połączyć urządzenie Watch ze smartfonem, zainstaluj na smartfonie aplikację Galaxy Wearable. W aplikacji Galaxy Wearable można sprawdzić stan naładowania baterii urządzenia Watch i skonfigurować jego ustawienia.

Na swoim smartfonie uruchom aplikację Galaxy Wearable.

Aby wyszukiwać ustawienia poprzez wpisywanie słów kluczowych, dotknij \mathbb{Q} . Możesz także wyszukiwać ustawienia, wybierając etykietę w **Sugestie**.



Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od typu podłączonego smartfonu.



Dotknij , aby użyć następujących opcji dodatkowych:

 Dodaj nowe urządzenie: rozłączanie urządzenia z aktualnie podłączonym smartfonem i łączenie z nowym urządzeniem. Wybierz urządzenie na ekranie lub dotknij Nie ma na liście, jeżeli nie można znaleźć urządzenia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć z nowym urządzeniem. • **Przeł. autom.**: urządzenie Watch automatycznie połączy się ze smartfonem, nawet jeśli będzie znajdował się na nadgarstku.

Ta opcja będzie wyświetlana tylko wówczas, gdy ze smartfonem sparowane są więcej niż dwa urządzenia obsługujące funkcję automatycznego przełączania.

- Zarządzanie urządzeniami: pozwala zarządzać połączonymi urządzeniami, jeśli ze smartfonem sparowano więcej niż dwa urządzenia. Aby odłączyć urządzenie od smartfonu, wybierz urządzenie i dotknij Usuń.
- Kontakt z nami: aplikacja Samsung Members oferuje klientom usługi pomocy technicznej, takie jak diagnozowanie problemów z urządzeniem. Użytkownicy mogą przesyłać pytania i raporty dotyczące błędów. Poza tym można również wymieniać się informacjami z innymi członkami społeczności użytkowników telefonów Galaxy lub wyświetlać najnowsze doniesienia i wskazówki. Aplikacja Samsung Members może pomóc w rozwiązywaniu problemów, które mogą wystąpić podczas korzystania z urządzenia.
- Galaxy Wearable informacje: wyświetlanie informacji o wersji aplikacji Galaxy Wearable.
- Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od regionu, dostawcy usługi lub modelu urządzenia.

Tarcze zegarka

Typ zegarka wyświetlanego na ekranie urządzenia Watch można zmieniać.

Na ekranie aplikacji Galaxy Wearable na smartfonie dotknij Tarcze zegarka.

Wybierz żądaną tarczę i dotknij **Dostosuj** w celu zmiany kolorów lub komponentów ekranu, takich jak wskazówki i tarcze, a nawet wyboru elementów do wyświetlania na ekranie urządzenia Watch.

Ustawianie tarczy zegarka w Moim stylu

Zmień tarczę urządzenia Watch na obraz wzoru wykorzystującego kombinację kolorów pobraną ze zrobionego przez Ciebie zdjęcia. Możesz dopasować tarczę urządzenia Watch do dowolnego stylu.

Ta funkcja dostępna jest tylko w smartfonach Samsung lub z systemem Android.

- 1 Na ekranie aplikacji Galaxy Wearable na smartfonie dotknij Tarcze zegarka.
- 2 Wybierz Mój styl.
- 3 Dotknij Dostosuj → Aparat.
 Aby wybrać zdjęcie zapisane na smartfonie, dotknij Galeria.

- 4 Dotknij O, aby zrobić zdjęcie, a następnie dotknij OK.
- 5 Przeciągnij zdjęcie do kolekcji kolorów, którą chcesz zastosować.
- 6 Wybierz typ wzoru i dotknij Gotowe.
- 7 Dotknij Zapisz.

Tarcza zegarka urządzenia Watch zostanie zmieniona na tarczę ustawioną w Mój styl.

Aplikacje

Dostosuj ekran aplikacji, skonfiguruj ustawienia określonych aplikacji lub wyświetl informacje na ich temat. Na ekranie aplikacji Galaxy Wearable na smartfonie dotknij **Aplikacje**.

Porządkowanie aplikacji

Dotknij **Zmiana kolejności aplikacji**, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij w żądane miejsce, po czym dotknij **Zapisz**.

Konfigurowanie ustawień aplikacji

Dotknij **Ustawienia aplikacji** i wybierz aplikację zainstalowaną w urządzeniu Watch, aby zmienić jej ustawienia.

Wyświetlanie informacji o aplikacji

Dotknij Informacje o aplikacji i wybierz aplikację zainstalowaną na urządzeniu Watch, aby sprawdzić informacje na jej temat.

Kafelki

Dostosuj kafelki na urządzeniu Watch. Możesz również zmienić układ kafelków. Na ekranie aplikacji Galaxy Wearable na smartfonie dotknij **Kafelki**.

Dodawanie lub usuwanie kafelków

Dotknij 🕂 na kafelku, aby go dodać w **Dodawanie kafelków** lub dotknij 🔵 na kafelkach przeznaczonych do usunięcia, a następnie dotknij **Zapisz**.

Zmiana kolejności kafelków

Dotknij i przytrzymaj kafelek, który chcesz przenieść, a następnie przeciągnij go w żądane miejsce, po czym dotknij **Zapisz**.

Szybki panel

Wybierz ikony szybkich ustawień wyświetlane na szybkim panelu zegarka. Możesz również zmienić układ ikon szybkich ustawień.

Na ekranie aplikacji Galaxy Wearable na smartfonie dotknij Szybki panel.

Dodawanie lub usuwanie ikon szybkich ustawień

Dotknij i przytrzymaj żądaną ikonę w obszarze **Dostępne przyciski**, a następnie przeciągnij ją do ostatniego szybkiego panelu, lub dotknij — na ikonie przeznaczonej do usunięcia, a następnie dotknij **Zapisz**.

Ustawianie układu ikon szybkich ustawień

Dotknij i przytrzymaj ikonę do przeniesienia, a następnie przeciągnij w żądane miejsce, po czym dotknij **Zapisz**.

Ustawienia zegarka

Wstęp

Możliwe jest wyświetlanie stanu urządzenia Watch i dostosowywanie jego ustawień. Na ekranie aplikacji Galaxy Wearable na smartfonie dotknij **Ustawienia zegarka**.

Powiadomienia

Zmień ustawienia powiadomień.

Na ekranie aplikacji Galaxy Wearable na smartfonie dotknij Ustawienia zegarka \rightarrow Powiadomienia.

- **Pokaż powiad.z telefonu na zegarku**: ustawianie warunków sprawdzania powiadomień smartfona na urządzeniu Watch podczas jego noszenia.
- Wycisz powiadomienia w telefonie: ustawienie wyciszenia smartfonu, jeśli odbiera powiadomienia w trakcie, gdy nosisz urządzenie Watch.
- Najnowsze na telefonie lub zegarku: wyświetlanie aplikacji, które ostatnio otrzymały powiadomienia, i zmiana ustawień powiadomień. Aby dostosować ustawienia powiadomień dla wielu aplikacji, dotknij
 Więcej → ▼ → Wszystkie i z listy aplikacji wybierz aplikację.
- Synchr. Nie przeszk. z telef.: włączenie synchronizowania ustawień funkcji Nie przeszkadzać urządzenia Watch i smartfonu.
- Zaawansowane ustawienia powiadomień: konfigurowanie zaawansowanych ustawień w celu otrzymywania powiadomień.

Dźwięk i wibracja

Można zmieniać ustawienia dźwięku i wibracji zegarka.

Na ekranie aplikacji Galaxy Wearable na smartfonie dotknij **Ustawienia zegarka** → **Dźwięk i wibracja**. Więcej informacji można znaleźć w części Dźwięki i wibracja w rozdziale Aplikacje i funkcje.

Wyświetlacz

Można zmieniać ustawienia ekranu.

Na ekranie aplikacji Galaxy Wearable na smartfonie dotknij **Ustawienia zegarka** → **Wyświetlacz**. Więcej informacji można znaleźć w części Wyświetlacz w rozdziale Aplikacje i funkcje.

Zaawansowane funkcje

Można włączyć opcje zaawansowane.

Na ekranie aplikacji Galaxy Wearable na smartfonie dotknij **Ustawienia zegarka** → **Zaawansowane funkcje**. Więcej informacji na temat innych funkcji, których nie wymieniono poniżej, można znaleźć w Zaawansowane funkcje w rozdziale Aplikacje i funkcje.

• **Połączenie zdalne**: wprowadź ustawienie, zgodnie z którym urządzenie Watch będzie nawiązywać połączenie zdalne ze smartfonem za pośrednictwem sieci komórkowej lub Wi-Fi, jeśli połączenie Bluetooth pomiędzy urządzeniami jest niedostępne.

Bateria

Można sprawdzić stan naładowania baterii. Jeśli bateria jest bliska rozładowania, włącz tryb niskiego zużycia energii, aby zmniejszyć pobór energii z baterii.

Na ekranie aplikacji Galaxy Wearable na smartfonie dotknij **Ustawienia zegarka** → **Bateria**. Więcej informacji można znaleźć w części Bateria w rozdziale Aplikacje i funkcje.

Zarządzanie zawartością

Umożliwia ręczne lub automatyczne przenoszenie zapisanych plików audio lub graficznych ze smartfonu do urządzenia Watch.

Na ekranie aplikacji Galaxy Wearable na smartfonie dotknij **Ustawienia zegarka** → **Zarządzanie zawartością**.

- Muzyka
 - **Dodaj utwory**: wybierz pliki audio i ręcznie wyślij je ze smartfonu do urządzenia Watch.
 - Autom. synchron.: włączenie synchronizacji ostatnio dodanych plików audio na smartfonie z urządzeniem Watch, gdy poziom energii baterii jest wyższy niż 15%.
 - Jeśli pliki muzyczne zapisane w urządzeniu Watch zajmą ponad 1 GB, pliki nieoznaczone jako ulubione zostaną usunięte w kolejności od najstarszych do najnowszych.
 - **Listy odtwarz. do synchr.**: wybierz listę odtwarzania do automatycznej synchronizacji z urządzeniem Watch.



Ta funkcja jest dostępna, tylko gdy na smartfonie zainstalowano aplikację Samsung Music i włączono funkcję **Autom. synchron.**

- Galeria
 - Dodaj obrazy: wybierz pliki graficzne i ręcznie wyślij je ze smartfonu na urządzenie Watch.
 - **Autom. synchron.**: włączenie synchronizacji zdjęć ze smartfonu z urządzeniem Watch, gdy poziom energii baterii jest wyższy niż 15%.
 - Limit obrazów: wybierz liczbę zdjęć do przesłania na urządzenie Watch ze smartfonu.
 - Albumy do synchronizacji: wybierz album zdjęć do automatycznej synchronizacji z urządzeniem Watch.



Limit obrazów zdjęć i Albumy do synchronizacji zostaje włączona po włączeniu funkcji Autom. synchron.

Plany taryfowe (modele z funkcją LTE)

Po aktywacji sieć telefonii komórkowej na urządzeniu Watch można korzystać z różnych innych usług. Na ekranie aplikacji Galaxy Wearable na smartfonie dotknij **Ustawienia zegarka** → **Plany taryfowe**.

Ogólne

Można dostosować ustawienia ogólne.

Na ekranie aplikacji Galaxy Wearable na smartfonie dotknij **Ustawienia zegarka** → **Ogólne**. Więcej informacji można znaleźć w części Ogólne w rozdziale Aplikacje i funkcje.

Dostępność

Można skonfigurować wiele ustawień, aby zwiększyć dostępność urządzenia Watch.

Na ekranie aplikacji Galaxy Wearable na smartfonie dotknij **Ustawienia zegarka** → **Dostępność**. Więcej informacji można znaleźć w części Dostępność w rozdziale Aplikacje i funkcje.

Konto i kopia zapasowa

Przy użyciu Samsung Cloud można utworzyć kopię zapasową danych z urządzenia Watch lub je przywrócić. Można również sprawdzić konta w Samsung i Google zarejestrowane na połączonym smartfonie i skopiować konto Google do urządzenia Watch.

Na ekranie aplikacji Galaxy Wearable na smartfonie dotknij **Ustawienia zegarka** \rightarrow **Konto i kopia zapasowa**.

- Regularnie twórz kopie zapasowe swoich danych w bezpiecznej lokalizacji, na przykład w Samsung Cloud lub na komputerze, dzięki czemu będziesz w stanie odtworzyć dane w przypadku ich awarii lub utraty w wyniku niezamierzonego przywrócenia danych fabrycznych.
 - Muzyka i zdjęcia nie będą załączane do kopii zapasowej.
 - W przypadku aplikacji Samsung Health tylko dane z ostatnich 28 dni są zapisywane na urządzeniu Watch. Aby przeglądać zapisane rekordy starsze niż 28 dni, należy zainstalować aplikację Samsung Health na połączonym smartfonie i automatycznie wykonywać kopie zapasowe danych.
 - Konto Samsung account: dodawanie i sprawdzania konta Samsung używanego na urządzeniu Watch.
 - Twórz backup automatycznie: zapewnia aktualność danych urządzenia Watch i ich bezpieczne przechowywanie.
 - Backup danych: bezpieczne wykonywanie kopii zapasowej danych aplikacji lub ustawień urządzenia Watch w chmurze.
 - Przywróć dane: przywracanie danych z kopii zapasowej na żądanym urządzeniu.
 - Usuwanie kopii zapasowych: usuwanie danych z kopii zapasowej w chmurze.
 - Konto Google: sprawdzanie konta Google używanego z urządzeniem Watch i kopiowanie go do urządzenia Watch.
Aktualizacja oprogram. zegarka

Oprogramowanie urządzenia Watch można bezpośrednio zaktualizować do najnowszej wersji za pomocą usługi FOTA (Firmware Over-The-Air).

Na ekranie aplikacji Galaxy Wearable na smartfonie dotknij **Ustawienia zegarka** → **Aktualizacja oprogram. zegarka**.

O zegarku

Na tym ekranie wyświetlane są dodatkowe informacje dotyczące urządzenia Watch.

Na ekranie aplikacji Galaxy Wearable na smartfonie dotknij **Ustawienia zegarka** → **O zegarku**. Więcej informacji można znaleźć w części O zegarku w rozdziale Aplikacje i funkcje.

Znajdź mój zegarek

Funkcja pozwala odszukać zagubione urządzenie Watch lub sterować nim zdalnie.

Na ekranie aplikacji Galaxy Wearable na smartfonie dotknij Znajdź mój zegarek.

- **Rozpocznij**: sprawdzanie miejsca, gdzie znajduje się urządzenie Watch. Więcej informacji można znaleźć w części Znajdź mój zegarek w rozdziale Aplikacje i funkcje.
- Ustaw ochronę:
 - Blokada zegarka: zdalne zablokowanie urządzenia Watch w celu uniemożliwienia nieuprawnionego dostępu. Tej funkcji można używać, gdy smartfon jest połączony z urządzeniem Watch za pośrednictwem Bluetooth lub połączenia zdalnego. Kiedy urządzenie Watch jest zablokowane, odblokuj je ręcznie, wprowadzając wcześniej ustawiony kod PIN, lub połącz smartfon z urządzeniem Watch za pośrednictwem Bluetooth, aby odblokować je automatycznie.
 - Resetuj zegarek: zdalne usunięcie wszystkich osobistych danych przechowywanych w urządzeniu Watch. Po zresetowaniu urządzenia Watch nie można przywrócić utraconych informacji ani korzystać z funkcji Znajdź moje urządzenie Watch, dlatego zaleca się utworzenie kopii zapasowej danych dla bezpieczeństwa, dotykając Backup danych.

Wskazówki i instrukcja obsługi

Opcja pozwala zapoznać się z podstawowymi funkcjami oraz instrukcją obsługi urządzenia Watch. Po aktywacji sieć telefonii komórkowej na urządzeniu Watch można też korzystać z różnych innych usług. Na ekranie aplikacji Galaxy Wearable na smartfonie dotknij **Wskazówki i instrukcja obsługi**.

Sklep

Pobierz aplikacje oraz tarcze zegarka do użycia w urządzeniu Watch. Na ekranie aplikacji Galaxy Wearable na smartfonie dotknij **Sklep**.

Załącznik

Rozwiązywanie problemów

Zanim skontaktujesz się z centrum serwisowym firmy Samsung, wypróbuj następujące rozwiązania. Niektóre sytuacje mogą nie dotyczyć określonego urządzenia Watch.

Na szybkim panelu wyświetlane są komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę. Podczas przemieszczania się mogą być wyświetlane wielokrotnie komunikaty o błędzie.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Nie można włączyć urządzenia Watch

Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, włączenie urządzenia Watch nie będzie możliwe. Przed włączeniem urządzenia Watch należy w pełni naładować baterię.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

- Jeśli ekran dotykowy został przykryty folią ochronną lub są na nim przymocowane inne opcjonalne akcesoria, może on nie działać poprawnie.
- Ekran dotykowy może też działać wadliwie, jeśli dotykasz go przez rękawiczki, brudnymi palcami, ostrym przedmiotem albo paznokciami.
- Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.
- Uruchom urządzenie Watch ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia Watch zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.
- · Jeśli ekran jest porysowany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy Samsung.

Urządzenie Watch zawiesza się lub występują błędy

Spróbuj następujących rozwiązań. Jeśli problem nadal występuje, zwróć się do centrum serwisowego firmy Samsung.

Ponowne uruchamianie urządzenia Watch

Jeżeli urządzenie Watch nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji lub wyłączenie urządzenia i włączenie go ponownie.

Wymuszanie ponownego uruchomienia

Jeśli urządzenie Watch zawiesi się i nie reaguje, zrestartuj je, naciskając klawisz strony domowej oraz klawisz wstecz i przytrzymując je przez ponad 7 sekund.

Przywracanie ustawień urządzenia Watch

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany przy użyciu powyższych metod, przywróć ustawienia fabryczne.

Na ekranie aplikacji dotknij \bigcirc (Ustawienia) \rightarrow Ogólne \rightarrow Resetuj \rightarrow Resetuj. Alternatywnie na smartfonie uruchom aplikację Galaxy Wearable i dotknij Ustawienia zegarka \rightarrow Ogólne \rightarrow Zeruj \rightarrow Zeruj. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, wykonaj kopie zapasowe wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu Watch.

Inne urządzenie Bluetooth nie może zlokalizować urządzenia Watch

- Sprawdź, czy w urządzeniu Watch włączono funkcję Bluetooth.
- · Zresetuj urządzenie Watch i spróbuj ponownie.
- Sprawdź, czy urządzenie Watch i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu połączenia Bluetooth (10 m). Zasięg ten może być różny w zależności od otoczenia, w którym używane są urządzenia.

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Połączenie Bluetooth nie zostało nawiązane albo urządzenie Watch i smartfon są rozłączone

- Upewnij się, że w obu urządzeniach jest włączona funkcja Bluetooth.
- Upewnij się, że pomiędzy urządzeniami nie znajdują się żadne przeszkody, takie jak ściany czy sprzęt elektryczny.
- Upewnij się, że w smartfonie zainstalowano najnowszą wersję aplikacji Galaxy Wearable. W razie potrzeby zaktualizuj aplikację Galaxy Wearable do najnowszej wersji.
- Sprawdź, czy urządzenie Watch i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu połączenia Bluetooth (10 m). Zasięg ten może być różny w zależności od otoczenia, w którym używane są urządzenia.
- Zrestartuj oba urządzenia i ponownie uruchom aplikację Galaxy Wearable na smartfonie.

Połączenia nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że urządzenie Watch jest połączone ze smartfonem za pośrednictwem funkcji Bluetooth. Jeżeli urządzenie Watch jest połączone ze smartfonem zdalnie, nie można odbierać połączeń.
- Upewnij się, że smartfon i urządzenie Watch mają dostęp do odpowiedniej sieci komórkowej.
- Upewnij się, że na smartfonie nie zablokowano połączeń z wybieranym numerem.
- Upewnij się, że na smartfonie nie ustawiono blokowania połączeń przychodzących dla danego numeru.
- Sprawdź, czy nie jest włączony tryb Nie przeszkadzać, kinowy lub Czas spać. Jeśli jeden z tych trybów jest aktywny, przychodzące połączenia zostaną wyciszone, a ekran nie będzie włączany po otrzymaniu połączeń przychodzących. Obróć pierścień, dotknij ekranu lub naciśnij klawisz, aby włączyć ekran i sprawdzić przychodzące połączenie.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego Bluetooth, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Podczas połączenia rozlega się echo

Wyreguluj głośność lub przejdź w inne miejsce.

Połączenie z siecią komórkową lub Internetem jest często zrywane lub jakość dźwięku jest niska

- Upewnij się, że antena wewnętrzna urządzenia Watch nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Być może problemy z połączeniem wynikają z awarii stacji bazowej operatora sieci. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Jeśli używasz urządzenia i równocześnie się przemieszczasz, usługi sieci komórkowej mogą być nieaktywne ze względu na problemy występujące w sieci operatora sieci.

Nie można naładować baterii (dotyczy ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung)

- Upewnij się, że prawidłowo podłączasz urządzenie Watch do ładowarki bezprzewodowej.
- · Odwiedź centrum serwisowe firmy Samsung w celu wymiany baterii.

Bateria wyczerpuje się szybciej niż początkowo

- W bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach czas działania baterii urządzenia Watch może być krótszy.
- Bateria może się też zużywać szybciej podczas korzystania z niektórych aplikacji.
- Bateria podlega zużyciu i po pewnym czasie może działać krócej.

Urządzenie Watch jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji na urządzeniu Watch przez dłuższy czas, urządzenie Watch może się rozgrzać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność działania urządzenia Watch.

Jeśli urządzenie Watch przegrzewa się lub jest ciepłe przez długi okres czasu, nie używaj go przez jakiś czas. Jeśli urządzenie Watch nadal się przegrzewa, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Urządzenie Watch nie może ustalić bieżącego położenia

Urządzenie Watch wykorzystuje informacje o lokalizacji ze smartfonu. W niektórych miejscach, np. w budynkach, mogą występować zakłócenia w odbiorze sygnałów GPS. W takich sytuacjach wybierz opcję ustalania położenia za pomocą sieci Wi-Fi lub komórkowej.

Utrata danych zapisanych na urządzeniu Watch

Należy regularnie wykonywać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych na urządzeniu Watch. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ich odtworzenie w przypadku utraty lub zniszczenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych na urządzeniu Watch.

Widać niewielką szczelinę dokoła zewnętrznej obudowy urządzenia Watch

- Szczelina ta jest związana z procesem produkcyjnym i jest niezbędna ze względu na nieznaczne przemieszczenia lub drgania komponentów.
- W miarę upływu czasu tarcie pomiędzy częściami może doprowadzić do nieznacznego zwiększenia tej szczeliny.

Brak wystarczającej ilości miejsca w pamięci urządzenia Watch

Usuń nieużywane aplikacje lub pliki, aby zwolnić przestrzeń.

Wyjmowanie baterii

- Aby wyjąć baterię, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Aby uzyskać informacje o usuwaniu baterii, odwiedź stronę www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Z uwagi na bezpieczeństwo <u>nie należy próbować wyjmować</u> baterii samodzielnie. Wyjęcie baterii w nieprawidłowy sposób może doprowadzić do uszkodzenia baterii i urządzenia, skutkować obrażeniami i/lub spowodować, że korzystanie z urządzenia nie będzie bezpieczne.
- Firma Samsung nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (wynikające z odpowiedzialności umownej lub deliktowej, włączając zaniedbania), które mogą być skutkiem nieprzestrzegania ostrzeżeń i instrukcji, z wyjątkiem śmierci lub obrażeń spowodowanych zaniedbaniami firmy Samsung.

W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie

Copyright © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

Niniejsza instrukcja jest chroniona międzynarodowymi przepisami o prawie autorskim.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth[®] jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Wi-Fi[®], Wi-Fi Direct[™], Wi-Fi CERTIFIED[™] oraz logo Wi-Fi są zarejestrowanymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.