Amica

FD 3011

PL	**INSTRUKCJA OBSŁUGI**	**2**
EN	**OPERATING INSTRUCTIONS**	**12**

GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA

PL

SZANOWNI PAŃSTWO!

Urządzenie marki Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało dokładnie sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.

SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA.....3

USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU.....6

BUDOWA I WYPOSAŻENIE.....7

OBSŁUGA.....8

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....10

DANE TECHNICZNE.....10

GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA.....11

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.

Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko powstania pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała:

- Uważnie przeczytaj tą instrukcję przed użytkowaniem urządzenia.
- Urządzenie w czasie pracy nagrzewa się. Po wyłączeniu niektóre elementy mogą pozostać gorące przez jakiś czas.
- Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych; dlatego trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Korpus urządzenia oraz podstawa nie mogą być zanurzane w wodzie lub innych cieczach. Zanurzenie w wodzie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- W przypadku zalania wodą zewnętrznych elementów urządzenia, przed ponownym włączeniem urządzenia do sieci dokładnie je wysusz.
- Nie dotykaj mokrych powierzchni mających kontakt z podłączonym do zasilania urządzeniem, należy natychmiast odłączyć je od zasilania.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiekolwiek oznaki uszkodzenia przewodu przyłączeniowego lub jeżeli urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Po użyciu zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka a także w przypadku jakiegokolwiek niewłaściwego działania, przed czyszczeniem lub przed wymianą akcesoriów.
- Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka ściennego nigdy nie ciągnij za przewód tylko za wtyczkę jednocześnie trzymając drugą ręką gniazdko sieciowe.
- Spieniacz mleka jest urządzeniem wykonanym w I klasie ochrony przeciwporażeniowej i dlatego gniazdo zasilające, do którego zostanie podłączony, musi być bezwzględnie wyposażone w bolec ochronny.
- Nie próbuj usuwać żadnych części obudowy.
- Aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego nie umieszczaj go ponad ostrymi krawędziami, ani w pobliżu gorących powierzchni.

- Nie wystawiaj urządzenia na deszcz lub wilgoć i nie używaj urządzenia na zewnątrz. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękoma.
- Jeżeli przewód sieciowy lub wtyczka ulegną uszkodzeniu, to powinny one być wymienione przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
- Używanie akcesoriów, które nie zostały dostarczone wraz z produktem może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na gorących powierzchniach.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia podłączonego do sieci bez nadzoru.
- Urządzenie służy do podgrzewania i/lub spieniania mleka, nie używaj urządzenia do innych celów.
- Nigdy nie napełniaj zbiornika na mleko w mniejszym / większym stopniu niż do oznaczonego minimalnego / maksymalnego poziomu płynu.
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, by nie bawiły się urządzeniem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia związana z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywania przez dzieci chyba że ukończyły 8 lat i są nadzorowane przez odpowiednią osobę.

- Przechowuj urządzenie z dala od dzieci poniżej 8 roku życia gdy jest nagrzane lub gdy jeszcze całkowicie nie ostygło.
- Przed czyszczeniem urządzenia odłącz go od zasilania i poczekaj aż ostygnie.
- Nigdy nie wkładaj wtyczki zasilającej do gniazdka mając mokre ręce, może to spowodować porażenie.
- Nie zaleca się stosowania różnego rodzaju przedłużaczy do połączenia urządzenia ze źródłem zasilania.
- Powierzchnia na której jest użytkowane urządzenie powinna być wypoziomowana czysta i sucha.
- Należy zachować ostrożność przy myciu akcesoriów
- Wyciągaj wtyczkę z gniazda sieciowe przed zmianą akcesoriów.
- Zawsze używaj urządzenia z załączoną pokrywką i z załączoną podstawą.
- Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź czy pokrywa jest dobrze zamocowana.
- Pomiędzy ściągnięciem urządzenia z załączonej podstawy a jego ponownym postawieniem na tejże podstawie powinno upłynąć więcej niż 2-3 sekundy, krótsza przerwa może spowodować kontynuację wcześniej załączonej funkcji.
- Zanim włączysz wtyczkę do gniazdka sieciowego, upewnij się, czy masz suche ręce.
- Nie używaj urządzenia bez poprawnie zamontowanych akcesoriów.
- Po zakończonej pracy, odłącz urządzenie od zasilania.
- Podczas pracy urządzenia nie wolno otwierać pokrywy. Przed otwarciem należy poczekać do całkowitego zatrzymania mieszadła. W przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać poprawnie i może ulec uszkodzeniu.

Wymagania elektryczne

Należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada parametrom zasilania elektrycznego w domu, przy czym zasilanie to musi być oznaczone jako ~ (prąd przemienny).

ROZPAKOWANIE

Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób niezagrażający środowisku. Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.

WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.
Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu administracja gminna.

BUDOWA I WYPOSAŻENIE

Budowa i wyposażenie urządzenia (Rys. 1):

1. Dzbanek
2. Podstawa dzbanka
3. Pokrywa z nasadką mieszającą/spieniającą
4. Sprężyna spieniająca
5. Przycisk podgrzewania
6. Przycisk spieniania

1

PL

Urządzenie może być wykorzystane do:

- Spieniania i podgrzewania mleka (jednokrotne naciśnięcie przycisku FROTH)
- Podgrzewania mleka, bez spieniania (jednokrotne naciśnięcie przycisk HEAT)
- Spieniania mleka, bez podgrzewania (dwukrotne naciśnięcie przycisku FROTH)

Przed pierwszym użyciem:

- Po rozpakowaniu urządzenia upewnij się że zestaw zawiera wszystkie akcesoria oraz czy nie ma widocznych śladów uszkodzenia.
- Przed pierwszym użyciem umyj w ciepłej wodzie wszystkie akcesoria mające kontakt z żywnością.
- Nie myj korpusu ani podstawy urządzenia w wodzie. Do czyszczenia użyj wilgotnej ściereczki a następnie dobrze osusz korpus urządzenia oraz podstawę.
- W zależności od pracy jaką ma wykonać urządzenie dobierz odpowiednie element będący na wyposażeniu:

Zespół mieszający - Ma zastosowanie w czasie funkcji podgrzewania mleka bez pienienia. Zabezpiecza przed przywieraniem mleka do ścianek dzbanka.

Nasadka spieniająca - Ma zastosowanie w czasie funkcji spieniania mleka z lub bez podgrzewania.

- Całkowita pojemność dzbanka to 500 ml.

Podczas pracy spieniacza prędkość działania nasadki spieniającej ulega zmianom. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza uszkodzenia urządzenia.

Funkcja pienienia mleka z podgrzewaniem

- Umieść podstawę urządzenie na równej powierzchni
- Załóż sprężynę spieniającą na mieszadło.
- Napełnij dzbanek odpowiednią ilością mleka

Do spieniania należy użyć mleka pełnotłustego - 3,2% zawartości tłuszczu.

Pienione mleko zwiększa swoją objętość. Maksymalna ilość mleka, którą można poddać pienieniu to ok. 100 ml. Dla ułatwienia wewnątrz dzbanka jest widoczna skala z zaznaczonymi maksymalnymi pojemnościami dotyczącymi odpowiednich funkcji urządzenia.

- Zamknij pokrywę dzbanka wraz nasadką spieniającą.
- Ustaw dzbanek na podstawie dołączonej do zestawu.
- Podłącz wtyczkę do gniazdka zasilania, wskaźnik zasilania zapali sie na niebiesko.
- Naciśnij jednokrotnie przycisk spieniania FROTH, kolor wskaźnika zasilania zmieni się na czerwony, urządzenie rozpocznie pracę. Proces pienienia i jednoczesnego podgrzewania będzie trwał do momentu aż mleko nie osiągnie temperatury 65^{O}C (+/- 10^{O}C). Mieszadło z nasadka spieniającą przestanie się obracać, wskaźnik zasilania zmieni kolor z powrotem na niebieski.
- Urządzenie automatycznie przerwie działanie po 120 sekundach pracy.
- Otwórz pokrywę, spienione i podgrzane mleko jest gotowe.

W czasie pracy możesz przerwać proces spieniania mleka z podgrzewaniem poprzez naciśnięcie jednokrotnie dowolnego przycisku.

Podczas pracy urządzenia nie wolno otwierać pokrywy. Przed otwarciem należy poczekać do całkowitego zatrzymania mieszadła. W przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać poprawnie i może ulec uszkodzeniu.

Miedzy cyklami rób przerwy 5 minutowe, w przeciwnym razie uaktywni się zabezpieczenie przed przegrzaniem (po pięciu cyklach bez przerwy). Blokada charakteryzuje się tym, że wskaźnik zasilania migocze na czerwono i urządzenia nie da się włączyć. Po około 5-10 minutach od momentu aktywacji blokady urządzenie wejdzie w stan gotowości i będzie można kontynuować pracę.

- Wskaźnik zasilania zgaśnie, gdy urządzenie nie będzie używane przez ok. 15 min.
- Po skończonej pracy zawsze wyłączaj urządzenie z gniazdka.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru aż do momentu całkowitego ostygnięcia.

Funkcja pienienia mleka bez podgrzewania

- Wykonaj pierwsze 6 kroków z opisu "**Funkcja pienienia mleka z podgrzewaniem**"
- Naciśnij dwukrotnie przycisk spieniania FROTH (odstęp między naciśnięciami przycisku nie powinien być większy niż 2 sekundy), kolor wskaźnika zasilania będzie niebieski i zacznie migotać, urządzenie rozpocznie pracę. Nasadka spieniająca zacznie się obracać, ale element podgrzewający nie będzie działać. Urządzenie zakończy pracę, gdy cykl pienienia zostanie wykonany w całości (ok. 1,5 min). Wskaźnik zasilania będzie stale świecił na niebiesko.
- Otwórz pokrywę, spienione mleko jest gotowe.

Do spieniania należy użyć mleka pełnotłustego - 3,2% zawartości tłuszczu.

Pienione mleko zwiększa swoją objętość. Maksymalna ilość mleka, którą można poddać pienieniu to ok. 100 ml. Dla ułatwienia wewnątrz dzbanka jest widoczna skala z zaznaczonymi maksymalnymi pojemnościami dotyczącymi odpowiednich funkcji urządzenia.

W czasie pracy możesz przerwać proces pienienia mleka poprzez naciśnięcie jednokrotnie dowolnego przycisku.

Podczas pracy urządzenia nie wolno otwierać pokrywy. Przed otwarciem należy poczekać do całkowitego zatrzymania mieszadła. W przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać poprawnie i może ulec uszkodzeniu.

Miedzy cyklami rób przerwy 5 minutowe, w przeciwnym razie uaktywni się zabezpieczenie przed przegrzaniem (po pięciu cyklach bez przerwy). Blokada charakteryzuje się tym, że wskaźnik zasilania migocze na czerwono i urządzenia nie da się włączyć. Po około 5-10 minutach od momentu aktywacji blokady urządzenie wejdzie w stan gotowości i będzie można kontynuować pracę.

- Wskaźnik zasilania zgaśnie, gdy urządzenie nie będzie używane przez ok. 15 min.
- Po skończonej pracy zawsze wyłączaj urządzenie z gniazdka.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru aż do momentu całkowitego ostygnięcia.

Funkcja podgrzewania mleka

- Umieść podstawę urządzenie na równej powierzchni
- Napełnij dzbanek odpowiednią ilością mleka

Maksymalna ilość mleka, którą można poddać podgrzewaniu to 200ml, dla ułatwienia wewnątrz dzbanka jest widoczna skala z zaznaczonymi maksymalnymi pojemnościami dotyczącymi odpowiednich funkcji urządzenia.

- Zamknij pokrywę dzbanka wraz z zespołem mieszającym (bez sprężyny spieniającej).
- Ustaw dzbanek na podstawie dołączonej do zestawu.
- Podłącz wtyczkę do gniazdka, zapali się wskaźnik zasilania (kolor niebieski).
- Naciśnij jednokrotnie przycisk podgrzewania HEAT, kolor diody zmieni się na czerwony, urządzenie rozpocznie pracę. Proces podgrzewania będzie trwał do momentu aż mleko nie osiągnie temperatury 65^{o}C (+/- 10^{o}C). Nasadka mieszająca przestanie się obracać, wskaźnik zasilania zmieni kolor z powrotem na niebieski.
- Urządzenie automatycznie przerwie działanie po 150 sekundach pracy.
- Otwórz pokrywę, podgrzane mleko jest gotowe.

Zespół mieszający nie spienia mleka w procesie podgrzewania, zapobiega ona przywieraniu mleka do elementu grzejnego i ścianek dzbanka.

Podczas pracy urządzenia nie wolno otwierać pokrywy. Przed otwarciem należy poczekać do całkowitego zatrzymania mieszadła. W przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać poprawnie i może ulec uszkodzeniu.

Miedzy cyklami rób przerwy 5 minutowe, w przeciwnym razie uaktywni się zabezpieczenie przed przegrzaniem (po pięciu cyklach bez przerwy). Blokada charakteryzuje się tym, że wskaźnik zasilania migocze na czerwono i urządzenia nie da się włączyć. Po około 5-10 minutach od momentu aktywacji blokady urządzenie wejdzie w stan gotowości i będzie można kontynuować pracę.

- Wskaźnik zasilania zgaśnie, gdy urządzenie nie będzie używane przez ok. 15 min.
- Po skończonej pracy zawsze wyłączaj urządzenie z gniazdka.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru aż do momentu całkowitego ostygnięcia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie

Przygotowanie do czyszczenia

- Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że jest odłączone od zasilania i że zupełnie ostygło.
- Nie używaj środków ścierających lub ostrych płynów do mycia elementów wyposażenia.
- Nie zanurzaj korpusu ani załączonej podstawy urządzenia w jakimkolwiek płynie, elementy te należy wytrzeć wilgotną ściereczką po czym całkowicie osuszyć ręcznikiem.
- Nakładkę spieniającą i zespół mieszający czyścić po każdym spienianiu lub podgrzewaniu mleka w ciepłej wodzie.
- Pokrywkę dzbanka myj w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu.
- Dokładnie osusz wszystkie elementy urządzenia.

Nasadkę spieniającą należy myć po każdym użyciu spieniacza.

Pokrywę z nasadką mieszającą/spieniającą można myć w zmywarce.

DANE TECHNICZNE

Typ	FD 3011
Napięcie znamionowe	220V-240V ~ 50/60Hz
Moc znamionowa	450 W
Pojemność	500 ml
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Przewód zasilający	~0,75 m
Nasadka spieniająca (pierścień)	tak
Zespół mieszający	tak
Lampka pracy spieniacza	tak
Schowek na przewód sieciowy	tak / w podstawie
Podstawa 360^{o}	tak

GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA

Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej.
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

Obsługa posprzedażna

W przypadku gdy zaistnieją jakiekolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Amica to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort korzystania z naszego wyrobu.

Amica
Centrum Serwisowe
801 801 800

Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- **dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE**
- **dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE**
- **dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/UE**
- **dyrektywy RoHS 2011/65/UE**

i dlatego wyrób został oznakowany CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

THANK YOU FOR PURCHASING AN AMICA APPLIANCE

DEAR CUSTOMER,
Your Amica appliance is exceptionally easy to use and extremely efficient. Before being packaged and leaving the manufacturer, the appliance was thoroughly checked with regard to safety and functionality.

Before using the appliance, please carefully read these Operating Instructions

EN

CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE.....13

DISPOSING/SCRAPPING OF USED EQUIPMENT.....16

INDIVIDUAL FITTINGS.....17

OPERATION.....18

CLEANING AND MAINTENANCE.....20

TECHNICAL SPECIFICATIONS.....20

WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE.....21

The appliance is designed for household use only.

The manufacturer reserves the right to introduce changes, which do not affect operation of the appliance.

The pictures in this operating instructions are for illustration only

Important! To minimize the risk of fire, electric shock or injury:

- Carefully read this instruction before using the appliance.
- The appliance becomes hot during operation. When turned off some parts may still be hot for some time.
- Children do not realize the dangers that can arise when using electrical appliances; therefore keep the appliance out of reach of children.
- Do not immerse the pitcher or its base in water or other liquids. Immersing in water may cause an electric shock.
- If water spills on the external components of the appliance, dry it thoroughly before switching back on.
- Do not touch wet surfaces in contact with the appliance connected to power supply, immediately disconnect it from the mains.
- Do not use the appliance if it shows any signs of damage to the power cord, or if the appliance has been dropped on the floor.
- After use, always pull out the plug from the socket, and also in case of any malfunction, before cleaning or before changing accessories.
- When pulling out the plug from the wall outlet, never pull by the cord, only the plug, holding the socket with your other hand.
- The milk frother is a class I electrical shock protection appliance, and therefore power outlet to which it is connected to must be equipped with grounding pin.
- Do not attempt to remove any parts of the housing.
- To prevent damage to the power cord, do not place it over sharp edges or close to hot surfaces.
- Do not expose the appliance to rain or humidity, and do not use it outdoors. Do not operate the appliance with wet hands.
- If the power cord or plug is damaged, it should be replaced by a professional repair shop in order to avoid hazard.
- Using attachments that were not supplied with the product may cause damage to the appliance.

- Never place the appliance on hot surfaces.
- Never leave the appliance connected to the mains without supervision.
- The appliance is designed for heating and frothing milk — do not use it for any other purpose.
- Never fill the pitcher below the minimum and above the maximum mark.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with physical, mental or sensory handicaps, or by persons inexperienced or unfamiliar with the appliance, unless under supervision or in accordance with the instructions as communicated to them by persons responsible for their safety. Children shall not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged 8 years and older or by persons with physical, mental or sensory handicaps, or by those who are inexperienced or unfamiliar with the appliance, provided they are supervised or have been instructed how to safely use the appliance and are familiar with risks associated with the use of the appliance. Ensure that children do not play with the appliance. Cleaning and maintenance of the appliance should not be performed by children unless they are 8 years or older and are supervised by a competent person.
- Keep the appliance away from children under 8 years of age when it is hot or not completely cooled down.
- Unplug the appliance from the power outlet and wait until it cools down before cleaning.
- Never plug to a wall outlet with wet hands, this may cause electric shock.
- It is not recommended to use extension cords to connect the appliance to the power outlet.
- The surface on which the appliance is used shall be level, clean and dry.
- Take caution when cleaning the attachments
- Pull the plug from the wall outlet before replacing accessories.

- Always use the appliance with the base and lid in place.
- Before use, check that the lid is securely attached.
- When you take the pitcher off the base ensure 3 seconds elapse before you place it back or previously set function may continue.
- Before you put the plug into the wall outlet, make sure your hands are dry.
- Do not use the appliance without properly secured attachments.
- After use, disconnect the appliance from the power supply.
- Do not remove the lid during appliance operation. Wait until the frothing wand stops completely before you open the lid. Otherwise, the appliance will not operate properly and may be damaged.

Electrical requirements

Make sure that the voltage indicated on the nameplate corresponds to that of your home electrical mains. Alternating current must be used, typically marked ~.

UNPACKING

During transportation, protective packaging was used to protect the appliance against any damage. After unpacking, please dispose of all elements of packaging in a way that will not cause damage to the environment.

All materials used for packaging the appliance are environmentally friendly; they are 100% recyclable and are marked with the appropriate symbol.

Important! During unpacking, keep the packaging material (polyethylene bags, polystyrene pieces, etc.) out of reach of children.

DISPOSAL OF THE APPLIANCE

At the end of its useful life, this product must not be disposed of with normal municipal waste. Instead, it should be taken to an electronic waste collection and recycling point. It is indicated by the symbol on the product itself, or on the Operating Instructions or packaging.

The materials used in making of this appliance can be reused, as indicated. By reusing or recycling the materials or parts, you will be playing an important part in protecting our environment.

Information about the relevant disposal points for worn-out electrical goods is available from your local authorities.

Features and components (Figure 1)

1. Pitcher
2. Base
3. Lid with frothing wand
4. Frothing coil
5. Heat button
6. Froth button

1

EN

Use the appliance to:

- Froth and heat milk (press the FROTH button once)
- Heat the milk (press the HEAT button once)
- Froth milk (press the FROTH twice)

Before first use:

- After unpacking the appliance, make sure that the set includes all the attachments, and if there are no visible signs of damage.
- Before first use, wash all parts that come in contact with the food in hot water.
- Do not wash the pitcher or base in water. Clean the pitcher and base using a damp cloth and then wipe dry.
- Depending on application use the appropriate attachment:

Mixing unit - Used when heating milk without frothing. It prevents milk from sticking to pitcher walls.

Frothing wand - Used when frothing milk.

- The pitcher capacity is 500 ml.

The working speed of the frothing coil has changed during operation of the frother. This is normal and does not indicate damage to the device.

Heat and froth milk

- Place the base on a level and stable surface
- Attach frothing coil to the mixing unit.
- Fill the pitcher with a sufficient amount of milk

Use full-fat milk with 3.2% fat content for frothing.

Frothed milk increases its volume. The maximum quantity of milk, which can be frothed is about 100 ml. There is a scale with maximum capacities for the relevant functions to help you measure the milk.

- Place the lid with frothing wand on the pitcher
- Place the pitcher on its base.
- Connect the plug to a power outlet. The power indicator will light up blue.
- Press the FROTH button once, the colour of the power indicator turns red and the appliance will turn on. The milk will be heated and frothed until it reaches the temperature of 65°C (+/– 10°C). When the mixing unit with frothing wand stops rotating, the power indicator will turn back to blue.
- The appliance will stop automatically after 120 seconds.
- Open the lid — your heated and frothed milk is ready.

You can stop heating and frothing by pressing any button once.

Do not remove the lid during appliance operation. Wait until the frothing wand stops completely before you open the lid. Otherwise, the appliance will not operate properly and may be damaged.

Allow the appliance to cool for 5 minutes after each cycle, otherwise, the overheating protection will activate (after five continuous cycles). When overheating protection activates the power indicator will flash red and the appliance will not operate. After about 5-10 minutes overheating protection will deactivate and you can continue to use the appliance.

- The power indicator turns off when the appliance is not used for about 15 minutes.
- Always unplug the appliance when you don't use it.
- Do not leave the appliance unattended until completely cool.

Froth milk (do not heat)

- Follow the first 6 steps from the "**Heat and froth milk**" section.
- Press the FROTH button twice (within 2 seconds), the colour of the power indicator will flash in blue and the appliance will turn on. Frothing wand will rotate, but there will be no heating. The appliance will complete frothing after about 1.5 minutes. The power indicator will be blue.
- Open the lid — your frothed milk is ready.

Use full-fat milk with 3.2% fat content for frothing.

Frothed milk increases its volume. The maximum quantity of milk, which can be frothed is about 100 ml. There is a scale with maximum capacities for the relevant functions to help you measure the milk.

You can stop frothing by pressing any button once.

Do not remove the lid during appliance operation. Wait until the frothing wand stops completely before you open the lid. Otherwise, the appliance will not operate properly and may be damaged.

Allow the appliance to cool for 5 minutes after each cycle, otherwise, the overheating protection will activate (after five continuous cycles). When overheating protection activates the power indicator will flash red and the appliance will not operate. After about 5-10 minutes overheating protection will deactivate and you can continue to use the appliance.

- The power indicator turns off when the appliance is not used for about 15 minutes.
- Always unplug the appliance when you don't use it.
- Do not leave the appliance unattended until completely cool.

Heat milk

- Place the base on a level and stable surface
- Fill the pitcher with a sufficient amount of milk

The maximum quantity of milk, which can be heated is about 200ml. There is a scale with maximum capacities for the relevant functions to help you measure the milk.

- Place the lid with the frothing coil on the pitcher (no frothing wand attached).
- Place the pitcher on its base.
- Connect the plug to a power outlet, the power indicator lights blue.
- Press the HEAT button once, the colour of the power indicator turns red and the appliance will turn on. The milk will be heated until it reaches the temperature of 65°C (+/– 10°C). When the mixing unit stops rotating, the power indicator will turn back to blue.
- The appliance will stop automatically after 150 seconds.
- Open the lid — your heated milk is ready.

Mixing unit does not froth milk, but it prevents the milk from sticking to the heating element and pitcher walls.

Do not remove the lid during appliance operation. Wait until the frothing wand stops completely before you open the lid. Otherwise, the appliance will not operate properly and may be damaged.

Allow the appliance to cool for 5 minutes after each cycle, otherwise, the overheating protection will activate (after five continuous cycles). When overheating protection activates the power indicator will flash red and the appliance will not operate. After about 5-10 minutes overheating protection will deactivate and you can continue to use the appliance.

- The power indicator turns off when the appliance is not used for about 15 minutes.
- Always unplug the appliance when you don't use it.
- Do not leave the appliance unattended until completely cool.

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning

Preparation for cleaning

- Before cleaning, make sure the appliance is disconnected from the power source and completely cold.
- Do not use abrasive or harsh cleaning agents.
- Do not immerse the pitcher or its base in any liquid. Wipe the parts with a damp cloth and dry with a towel.
- Wash frothing wand and the mixing unit in warm water after each use.
- Wash the lid in warm water with a little of mild detergent.
- Thoroughly dry all parts.

The frothing wand should be washed after each use of the foamer.

The lid with mixing unit are dishwasher safe.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type	FD 3011
Rated voltage	220V-240V ~ 50/60Hz
Rated power	450 W
Capacity	500 ml
Protection class	I
Power Cord	~0,75 m
Frothing wand (coil)	Yes
Mixing unit	Yes
Frothing indicator	Yes
Power cord storage	Yes / in base
Power base 360°	Yes

WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE

Warranty

Warranty service as stated on the warranty card.
The manufacturer shall not be held liable for any damage caused by improper use of the product.

Manufacturer's Declaration

The manufacturer hereby declares that this product meets the requirements of the following European directives:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EC**
- **Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EC**
- **ErP Directive 2009/125/EC**
- **Directive RoHS 2011/65/EC**

and has thus been marked with the CE symbol and been issued with a declaration of compliance made available to market regulators.

Amica S.A.
ul.Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100
fax 67 25 40 320
www.amica.pl

IO-SDA-0039/5
(07.2019)