

WUJERIC



SŁUCHAWKI BTE601x*

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

x* - oznacza kolor słuchawek

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

1. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi. Nie ingeruj i nie zmieniaj konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to niebezpieczne.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach. Nie narażaj urządzenia na zawilgocenie.
3. Nie używaj urządzenia w zapyłonych pomieszczeniach i nie przechowuj w pobliżu lub na gorących powierzchniach.
4. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas. Upewnij się, że z urządzenia z ustaloną wysoką głośnością nie skorzystają dzieci, których słuch jest szczególnie narażony na uszkodzenia.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XMUSIC**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnyh.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

Przed rozpoczęciem używania zestawu słuchawkowego należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość. Zestaw słuchawkowy BTE601x współpracuje z urządzeniami wyposażonymi w systemy iOS lub Android.

GŁÓWNE CECHY

- Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi.
- Odbieranie i rozłączanie rozmów pilotem na przewodzie oraz regulacja głośności.
- Komfortowe i wymienne douszne nakładki silikonowe.
- Czuły mikrofon.

SPECYFIKACJA

Bluetooth:	5.0
Zasięg Bluetooth:	do 50 metrów na otwartej przestrzeni
Średnica membrany:	10 mm
Głośność:	95 dB±3 dB
Pasma przenoszenia:	20 Hz-20 kHz
Impedancja głośników:	32 Ω
Czułość mikrofonu:	-42 dB±3 dB
Pasma przenoszenia mikrofonu:	100 Hz-16 kHz
Czas ładowania:	do 2 godzin
Bateria litowo-polimerowa:	60 mAh
Prąd ładowania:	5 V
Zakres częstotliwości:	2402-2480 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:	3.57 dBm

UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA

- Jeżeli używany zestaw powoduje dyskomfort dla Twoich uszu, należy przestać go używać.
- Należy unikać długotrwałego korzystania z zestawu słuchawkowego i starać się robić przerwy co 15 minut. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest używany przy wysokim poziomie głośności, może nastąpić trwała utrata słuchu. Z tego względu głośność powinna być zawsze ustawiona na bezpiecznym poziomie.
- Nie należy skręcać ani ciągnąć za elementy zestawu słuchawkowego.
- Nie należy rzucać zestawem słuchawkowym ani upuszczać go i narażać na silne uderzenia.
- Nigdy nie należy demontować ani modyfikować zestawu słuchawkowego.

ŁADOWANIE

1. Przed przystąpieniem do ładowania należy wyłączyć słuchawki.
2. Podłącz słuchawki do portu USB za pomocą dołączonego do zestawu kabla ładującego. Podczas ładowania kontrolka LED świeci kolorem czerwonym.
3. Po zakończeniu ładowania urządzenie wyłączy się, a czerwona kontrolka LED zgaśnie.



WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Aby włączyć słuchawki BTE601x należy wcisnąć i przytrzymać przycisk wielofunkcyjny do momentu aż usłyszysz komunikat głosowy „Power on”, informujący o włączeniu urządzenia.

Aby wyłączyć należy wcisnąć i przytrzymać przycisk wielofunkcyjny do momentu aż usłyszysz komunikat głosowy „Power off”, informujący o wyłączeniu urządzenia.

PAROWANIE URZĄDZEŃ

1. Po włączeniu, słuchawki automatycznie przechodzą w stan parowania o czym informuje komunikat głosowy. Naprzemiennie będą świecić niebieska i czerwona dioda.

FUNKCJA BLUETOOTH W URZĄDZENIU BĘDĄCYM ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU MUSI BYĆ WŁĄCZONA.

2. Z listy dostępnych urządzeń Bluetooth należy wybrać i potwierdzić symbol BTE601. W niektórych przypadkach potrzebne będzie wprowadzenie kodu „0000”. Po prawidłowym parowaniu usłyszysz komunikat „Connected Successfully” informujący o tym, że proces parowania zakończył się sukcesem. Po prawidłowym połączeniu zacznie świecić pulsacyjnie niebieska dioda.

ODBIERANIE POŁĄCZEŃ

O nadchodzącym połączeniu telefonicznym informuje sygnał dźwiękowy. Należy krótko wcisnąć przycisk wielofunkcyjny, aby odebrać połączenie. Ponowne krótkie wciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego spowoduje zakończenie rozmowy. Długie wciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego spowoduje odrzucenie połączenia, podwójne krótkie wciśnięcie zainicjuje połączenie z ostatnim łączonym numerem.

ODTWARZANIE MUZYKI

Aby rozpocząć odtwarzanie, należy przycisnąć przycisk wielofunkcyjny. Ponowne przyciśnięcie spowoduje pauzę. Długie wciśnięcie przycisków **+>** oraz **-** - dostosowanie głośności. Krótkie wciśnięcie **◀** przycisków oraz **▶** spowoduje przełączenie utworów **+>** następny/poprzedni.

PRZECHOWYWANIE I OCHRONA ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

Jeżeli nie korzystasz z zestawu słuchawkowego, umieść go w suchym, bezpiecznym miejscu. Nie narażaj zestawu słuchawkowego na działanie wysokich temperatur, wilgoci, deszczu ani bezpośredniego światła słonecznego. Nie pozwalaj na kontakt zestawu słuchawkowego z płynami. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na zestawie słuchawkowym.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Słuchawki Bluetooth BTE601x.
- Dodatkowe wymienne douszne nakładki silikonowe.
- Przewód ładujący.
- Instrukcja obsługi i warunki gwarancji.

UWAGI OGÓLNE

- PRODUKTU NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
- URZĄDZENIE ZGODNE Z WYMOGAMI UE.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że słuchawki bezprzewodowe BTE601x są zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:

www.artdom.net.pl/deklaracja/BTE601x/

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu prze-twarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Słuchawki nie działają.	Wtyczka nie jest poprawnie włożona.	Upewnij się, czy wtyczka jest włożona do końca w port audio.
Słuchawki wypadają z uszu.	Nieprawidłowy rozmiar nakładek na słuchawki.	Wybierz inny rozmiar nakładek na słuchawki.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE SŁUCHAWEK

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.

4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji



Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

v. 8