

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania DYSPENSERÓW DO WODY

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ryzyko porażenia prądem:

- **Ostrzeżenie:** Dyspenser jest urządzeniem elektrycznym, a kontakt z wodą może prowadzić do porażenia prądem.
- **Środek ostrożności:** Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do gniazdka z uziemieniem zgodnym z normami bezpieczeństwa. Nigdy nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie.
- **Dodatkowe informacje:** Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego i wtyczki. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

2. Ryzyko przegrzania:

- **Ostrzeżenie:** Nadmierne użytkowanie lub zablokowanie otworów wentylacyjnych może prowadzić do przegrzania urządzenia.
- **Środek ostrożności:** Umieszczaj dyspenser w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od ścian i innych urządzeń generujących ciepło. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- **Dodatkowe informacje:** Wyłącz urządzenie, jeśli poczujesz zapach spalenizny lub zauważysz, że nadmiernie się nagrzewa, i skontaktuj się z serwisem.

3. Ryzyko poparzeń:

- **Ostrzeżenie:** Gorąca woda wydobywająca się z dyspensera może spowodować oparzenia.
- **Środek ostrożności:** Podczas korzystania z funkcji gorącej wody upewnij się, że ręce są odpowiednio odsunięte od wylotu wody. Używaj naczynia odpowiedniego do wysokich temperatur.
- **Dodatkowe informacje:** Unikaj korzystania z funkcji gorącej wody w obecności dzieci bez nadzoru.

4. Ryzyko kontaminacji mikrobiologicznej:

- **Ostrzeżenie:** Niewłaściwe użytkowanie lub brak regularnej konserwacji może prowadzić do zanieczyszczenia wody.

- **Środek ostrożności:** Regularnie czyść wewnętrzne i zewnętrzne elementy dyspensera zgodnie z zaleceniami producenta. Wymieniaj filtry i części eksploatacyjne zgodnie z harmonogramem producenta.
- **Dodatkowe informacje:** Używaj wody pitnej o odpowiedniej jakości i nie przechowuj jej w urządzeniu przez dłuższy czas.

5. Ryzyko wycieku wody:

- **Ostrzeżenie:** Nieszczelne podłączenie butli lub systemu wodociągowego może prowadzić do wycieku wody.
- **Środek ostrożności:** Upewnij się, że butla z wodą lub podłączenie wodociągowe jest prawidłowo zamocowane i szczelne. Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem wycieków.
- **Dodatkowe informacje:** Umieść urządzenie na stabilnej, wodoodpornej powierzchni.

6. Zagrożenia związane z niewłaściwym użytkowaniem:

- **Ostrzeżenie:** Używanie urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi może prowadzić do uszkodzeń i zagrożeń dla użytkownika.
- **Środek ostrożności:** Korzystaj z dyspensera wyłącznie do wody. Nie używaj urządzenia do innych płynów ani nie modyfikuj jego elementów.
- **Dodatkowe informacje:** Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.

7. Konserwacja i czyszczenie:

- **Ostrzeżenie:** Brak regularnej konserwacji może prowadzić do awarii urządzenia lub obniżenia jakości wody.
- **Środek ostrożności:** Regularnie myj zewnętrzne elementy urządzenia miękką ściereczką. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta dotyczącą konserwacji wewnętrznych części.
- **Dodatkowe informacje:** Odłącz urządzenie od prądu przed rozpoczęciem czyszczenia.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.