


Zoe

Instrukcja obsługi



Stadler Form®

Zoe



2
• 2 ANNEES DE GARANTIE • 2 YEARS WARRANTY • 2 JAHRE GARANTIE • 2 YEARS WARRANTY



Gratulujemy!

Właśnie kupili Państwo nasz fantastyczny aromatyzery „Zoe”. Dostarczy on Państwu wielkiej przyjemności i poprawi jakość powietrza w pomieszczeniu.

Podobnie, jak w przypadku wszystkich domowych urządzeń elektrycznych, także ten model wymaga dużej dbałości dla uniknięcia obrażeń, zagrożenia pożarowego lub uszkodzenia samego urządzenia. Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy, prosimy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi oraz przestrzegać instrukcji, związanych z bezpieczeństwem, znajdujących się na urządzeniu.

Opis urządzenia

Urządzenie składa się z następujących głównych elementów:

1. Kabel USB
2. Zasilacz sieciowy
3. Złącze dla kabla USB
4. Górna część / pokrywa
5. Dolna / zbiornik wody
6. Znak maksymalnego poziomu
7. Membrana ultradźwiękowa
8. Przycisk ON / OFF
9. Przycisk ściemniacza LED (normalny, przyciemniany, wyłączony)
10. Otwór wylotowy powietrza (Uwaga: do tego otworu nie może dostać się woda!)

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia prosimy starannie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Instrukcję należy przechować do wykorzystania w przyszłości, a w razie przekazania lub sprzedaży urządzenia należy ją do niego dołączyć.

- Firma Stadler Form nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego i do celów opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem oraz zmiany techniczne w urządzeniu mogą powodować zagrożenia dla zdrowia i życia.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczeniach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeśli są one nadzorowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo lub zostały przez takie osoby przeszkolone i rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. Urządzenie nie służy do zabawy. Dzieci nie mogą zajmować się samodzielnie czyszczeniem ani konserwacją urządzenia.
- Przewód zasilający urządzenia należy podłączać wyłącznie do gniazda prądu przemiennego. Należy przestrzegać danych o napięciu zasilania, znajdujących się na urządzeniu.
- Nie używać uszkodzonych przedłużaczy.
- Przewód zasilający nie może stykać się z ostrymi krawędziami ani nie może być zaciśnięty. Nigdy nie ciągnąć za przewód zasilający, aby wyjąć wtyk z gniazda ani nie wyjmować wtyku z gniazda mokrymi rękoma.
- Nie ustawiać aromatyzera w bezpośredniej bliskości wanien, pryszniców ani basenów - zachować odstęp co najmniej 3 metrów. Urządzenie ustawić w taki sposób, aby nie można go było dotknąć podczas przebywania w wannie.

- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Przewód zasilający nie może być narażony na bezpośrednie oddziaływanie ciepła, jak gorące płyty kuchenne, rozgrzane żelazka lub grzejniki. Przewód zasilający chronić przed kontaktem z olejem.
- Dopilnować, by urządzenie podczas pracy znajdowało się w stabilnym położeniu. Kabel zasilający prowadzić tak, by nie można było się o niego potknąć.
- Urządzenie nie jest zabezpieczone przed rozbryzgami wody.
- Nie przechowywać ani nie używać urządzenia na otwartej przestrzeni.
- Urządzenie przechowywać w miejscu suchym i niedostępnym dla dzieci (zapakować).
- Nie przechowywać urządzenia z wodą.
- Jeśli urządzenie nie jest używane, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania, wyłączyć wodę z urządzenia, osuszyć urządzenie.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, w celu uniknięcia zagrożenia musi on zostać wymieniony przez producenta lub autoryzowany przez producenta serwis lub przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
- Należy używać tylko zapachów, aromatów i olejków eterycznych, które nie zawierają alkoholu. Alkohol może spowodować uszkodzenie urządzenia. Urządzenia, które są uszkodzone przez użycie takich substancji nie są objęte gwarancją.
- Przed każdą konserwacją, czyszczeniem i po każdym użyciu należy wyłączyć urządzenie i odłączyć kabel sieciowy od gniazda.
- Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
- Należy używać wyłącznie adaptera dostarczonego przez producenta.

Ustawianie / obsługa

1. Umieść Zoe w żądanej pozycji na płaskiej powierzchni. Podłącz kabel USB (1) do adaptera zasilania (2) i do urządzenia (3) i włoż adapter do odpowiedniego gniazda. Alternatywnie, można również podłączyć kabel USB do innego źródła zasilania, takiego jak komputer PC lub powerbank (akumulator/bateria) o natężeniu min. 2A.
2. Zdejmij pokrywę (4), aby wlać wodę i substancją zapachową.
3. Zbiornik na wodę (5) napełnij wodą do maksymalnego poziomu (MAX) (6). Woda nie może dostać się do otworu wylotu powietrza (10), bo spowoduje to uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji. Ważne: nie przenoś Zoe gdy woda znajduje się w zbiorniku. Woda może przedostać się do układu elektronicznego.
4. Dodaj 2-3 krople swojego ulubionego olejku eterycznego bezpośrednio do wody. Nie jest konieczne mieszanie ich, ponieważ membrana ultradźwiękowa (7) zrobi to za Ciebie. Używaj tylko olejków eterycznych, które nie zawierają alkoholu.
5. Zamknij pokrywę (4).
6. Następnie włącz Zoe, naciskając przycisk włączania/wyłączania (8). Jeśli aromatyzator się nie uruchomi, należy sprawdzić, czy w urządzeniu znajduje się wystarczająca ilość wody lub czy adapter jest podłączony do sieci elektrycznej.
7. Jeśli chcesz uzupełnić wodę, wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę sieciową. Zdejmij pokrywę i uzupełnij wodę do maksymalnego poziomu.
8. Jeśli poziom jasności jest zbyt duży (np. w sypialni), można zmniejszyć jasność diod LED poprzez naciśnięcie przycisku ściemniacza (9). Można wybrać jeden z trzech trybów pracy:- Tryb normalny (włączany standardowo) - Przyciemniony (naciśnij raz) - Wyłączenie światła (naciśnij dwukrotnie). Można powrócić do normalnego ustawienia poprzez ponowne naciśnięcie przycisku ściemniacza (9).

Uwaga: Zapach można zmieniać, poprzez całkowite opróżnienie aromatyzera Zoe i wytarcie pojemnika na wodę wilgotną szmatką, po czym należy urządzenie ponownie napełnić wodą i dodać substancji zapachowej, zgodnie z instrukcją.

Czyszczenie

Przed przystąpieniem do konserwacji i po każdym użyciu należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka.

Ostrożnie: Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie (niebezpieczeństwo zwarcia).

- Aby oczyścić aromatyzerski zewnątrz, przetrzyj go wilgotną ściereczką, a następnie dokładnie wysusz.
- Jeśli na górnej części pokrywy (4) znajdują się ślady po wodzie i/lub olejkach, należy oczyścić ją wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Następnie dokładnie wysuszyć pokrywę przed ponownym użyciem urządzenia.
- Czyszczenie wnętrza urządzenia: Membranę ultradźwiękową można czyścić za pomocą tradycyjnego domowego odkamieniacza. W przypadku pojawienia się osadów wapiennych zalecamy użycie środka do czyszczenia i usuwania kamienia Stadler Form Cleaner & Descaler (www.stadler-form.pl/akcesoria). Alternatywnie, można użyć domowego odkamieniacza lub octu. Nie wolno zdrapywać osadów z membrany twardym przedmiotem. W przypadku uporczywych osadów zalecamy odkamienianie urządzenia kilka razy z rzędu. Po usunięciu kamienia, opłukać wnętrze wodą, a następnie dokładnie wysuszyć.
- Woda nie może dostać się do otworu wylotowego powietrza (10). Uszkodzi to urządzenie i spowoduje unieważnienie gwarancji.

Naprawa

- Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane tylko przez przeszkolonych specjalistów. W razie nieprawidłowo wykonanej naprawy gwarancja wygasa i nie przysługują żadne roszczenia.
- Nigdy nie należy eksploatować urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyk są uszkodzone, urządzenie nie działa poprawnie, gdy upadło lub zostało w inny sposób uszkodzone (pęknięcia / uszkodzenia na obudowie).
- Nie ingerować / nie wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia.
- Zużyte urządzenie należy uczynić niezdatnym do użytku (przeciąć przewód zasilający) i oddać do punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych.

Utylizacja

Urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać z odpadami domowymi, ale oddawać je w lokalnych punktach zbiórki. Informacje o lokalizacji punktów zbiórki można uzyskać u lokalnych władz administracyjnych. Gdy urządzenia elektryczne są usuwane w sposób niekontrolowany, niebezpieczne substancje mogą dostać się do wód gruntowych, a tym samym do łańcucha pokarmowego lub na lata zatruć florę i faunę. W przypadku zakupu nowego urządzenia, sprzedawca ma obowiązek bezpłatnie przyjąć zużyte urządzenie do utylizacji.

Europejska Dyrektywa 2012/19 / WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), wymaga, aby stare domowe urządzenia elektryczne nie były utylizowane z normalnymi niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Stare urządzenia powinny być zbierane oddzielnie w celu optymalizacji odzysku i recyklingu materiałów, które zawierają i zmniejszenie wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

Specyfikacja

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian technicznych.

Gwarancja

Produkt jest objęty 2-letnią gwarancją. Szczegóły w dołączonej karcie gwarancyjnej.

Napięcie znamionowe: DC 5V

Moc: 5W

Wymiary: 113 mm x 105 (śred. x wys.)

Masa ok.: 0,3 kg

Pojemność zbiornika na wodę: 80 ml

Głośność: < 27 dB(a)

Zgodność z przepisami UE: CE / WEEE / RoHS



Oznaczenie na rysunku obok informuje, iż nie można wyrzucać urządzenia i łączyc z innymi odpadami zwykłymi. Zużyte urządzenie można zostawić u sprzedawcy przy zakupie nowego, lub przekazać do odpowiedniego punktu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych.



Stadler Form®



DLF Sp. z o.o.

ul. Sportowa 8c
81-300 Gdynia, Polska
tel.: +48 58 781 43 63
fax: +48 58 781 43 65
e-mail: sekretariat@dlf.pl
www.dlf.pl

Biuro obsługi klienta

Z telefonów stacjonarnych:
801 800 160 *
Z telefonów komórkowych:
tel.: +48 58 778 95 90

*koszt połączenia jak za 1 impuls wg taryfy operatora

 Dołącz do nas na Facebooku:
www.facebook.com/StadlerFormPolska

www.stadler-form.pl