

## A Product fiche

<b>B</b> Trademark	<b>Blaupunkt</b>
<b>C</b> Model ID	40/1320 (M); 40/1330 (I,M,N,Z); 40/1360 (M); 40/1380 (M); 40/1480 (I,M,N,Z); 40/1500 (I,M,N,Z); 40/2330 (M); 40/2340 (M)
<b>D</b> Energy efficiency class	A+
<b>E</b> Visible screen size (diagonal)	102 cm / 40 inches
<b>F</b> On mode power consumption	48,0 W
<b>G</b> Annual energy consumption *1	70 kWh
<b>H</b> Standby power consumption *2	<0,50 W
<b>I</b> Off mode power consumption	0 W
<b>J</b> Screen resolution	1920 (H) x 1080 (V)

**K** \*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L** \*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch	<b>A</b> Produktdatenblatt	<b>C</b> Modellkennung	<b>G</b> Jährlicher Energieverbrauch
	<b>B</b> Markenzeichen	<b>D</b> Energieeffizienzklasse	<b>H</b> Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
	<b>E</b> Sichtbare Bildschirmdiagonale		<b>I</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
	<b>F</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand		<b>J</b> Bildschirmauflösung
	<b>K</b> Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.		
	<b>L</b> wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist		
	<b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.		
Nederlands	<b>A</b> Productkaart	<b>C</b> Typeaanduiding	<b>G</b> Jaarlijks energiegebruik
	<b>B</b> Handelsmerken	<b>D</b> Energie-efficiëntieklasse	<b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
	<b>E</b> Zichtbare scherm diagonaal		<b>I</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand
	<b>F</b> Elektriciteitsverbruik in de gebruikstand		<b>J</b> Schermresolutie
	<b>K</b> Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energiegebruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.		
	<b>L</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn		
	<b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.		
Italiano	<b>A</b> Scheda prodotto	<b>C</b> Identificatore del modello	<b>G</b> Consumo annuo di energia
	<b>B</b> I marchi	<b>D</b> Classe di efficienza energetica	<b>H</b> Consumo di energia in modo stand-by
	<b>E</b> Diagonale dello schermo visibile		<b>I</b> Consumo di energia in modo spento
	<b>F</b> Consumo di energia in modo acceso		<b>J</b> Risoluzione dello schermo
	<b>K</b> Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.		
	<b>L</b> quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni		
	<b>M</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.		
Français	<b>A</b> Fiche produit	<b>C</b> Référence du modèle	<b>G</b> Consommation d'énergie annuelle
	<b>B</b> Marques déposées	<b>D</b> Classe d'efficacité énergétique	<b>H</b> Consommation électrique en mode veille
	<b>E</b> Diagonale d'écran visible		<b>I</b> Consommation électrique en mode arrêt
	<b>F</b> Consommation électrique en mode marche		<b>J</b> Résolution de l'écran
	<b>K</b> Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.		
	<b>L</b> lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.		
	<b>M</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.		

Español	<b>A</b> Ficha de producto	<b>C</b> Identificador del modelo	<b>G</b> Consumo de energía anual
	<b>B</b> Marcas comerciales	<b>D</b> Clase de eficiencia energética	<b>H</b> Consumo de electricidad en espera
	<b>E</b> Diagonal visible de la pantalla		<b>I</b> Consumo de electricidad en modo apagado
	<b>F</b> Consumo de electricidad en modo encendido		<b>J</b> Resolución de la pantalla
	<b>K</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.		
	<b>L</b> cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa		
	<b>M</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.		
Svenska	<b>A</b> Informationsblad	<b>C</b> Modellbeteckning	<b>G</b> Årlig energiförbrukning
	<b>B</b> Varumärken	<b>D</b> Energieffektivitetsklass	<b>H</b> Effektförbrukning i standbyläge
	<b>E</b> Synlig skärmdiagonal		<b>I</b> Effektförbrukning i frånläge
	<b>F</b> Effektförbrukning i påläge		<b>J</b> Skärmmupplösning
	<b>K</b> Energiförbrukning 'XYZ' kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.		
	<b>L</b> när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv		
	<b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.		
Norsk	<b>A</b> Produktinfo	<b>C</b> Modell-ID	<b>G</b> Årlig energiforbruk
	<b>B</b> Varemerker	<b>D</b> Energieffektivitetsklasse	<b>H</b> Strømforbruk i standby
	<b>E</b> Synlig skjerm-diagonal		<b>I</b> Strømforbruk i off-modus
	<b>F</b> Strømforbruk i på-modus		<b>J</b> Skjermoppløsning
	<b>K</b> Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.		
	<b>L</b> når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv		
	<b>M</b> For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.		
Suomi	<b>A</b> Tuoteseloste	<b>C</b> Mallitunniste	<b>G</b> Vuotuinen energiankulutus
	<b>B</b> Tavaramerkit	<b>D</b> Energiatohokkuusluokka	<b>H</b> Valmiustilan energiankulutus
	<b>E</b> Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä		<b>I</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa
	<b>F</b> Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa		<b>J</b> Kuvaruudun resoluutio
	<b>K</b> Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstavasta.		
	<b>L</b> Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä		
	<b>M</b> Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.		



PF6/MAN/0034

Lietuvių kalba	<b>A</b> Gaminio kortelė <b>C</b> Modelio identifikatorius <b>G</b> Metinis energijos sunaudojimas	<b>H</b> Energijos sunaudojimas budėjimo režimu
	<b>B</b> Prekes ženklai <b>D</b> Energijos efektyvumo klasė <b>I</b> Energijos sunaudojimas išjungus gaminį	<b>F</b> Matoma ekrano įstrižainė <b>J</b> Ekrano skiriamoji geba
Português	<b>A</b> Fichas de produto <b>C</b> Identificador de modelo <b>G</b> Consumo de energia anual	<b>H</b> Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
	<b>B</b> Marcas registadas <b>D</b> Classe de eficiência energética <b>I</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação	<b>F</b> Diagonal visível do ecrã <b>J</b> Resolução do ecrã
Dansk	<b>A</b> Datablad <b>C</b> Modelidentifikation <b>G</b> Årligt energiforbrug	<b>H</b> Effektforbruget i standbytilstand
	<b>B</b> Varemærker <b>D</b> Energieffektivitetsklasse <b>I</b> Effektforbruget i slukket tilstand	<b>F</b> Effektforbruget i tændt tilstand <b>J</b> Skærmopløsning
Български	<b>A</b> Продуктов фиш <b>C</b> Идентификатор на модела <b>G</b> Годишна консумация на енергия	<b>H</b> Консумация на енергия в режим „в готовност“
	<b>B</b> Търговски марки <b>D</b> Клас на енергийна ефективност <b>I</b> Консумация на енергия в режим „изключен“	<b>F</b> Видим диагонал на екрана <b>J</b> Разделителна способност на екрана
Română	<b>A</b> Fișa produsului <b>C</b> Referință model <b>G</b> Consumul anual de energie	<b>H</b> Puterea consumată în modul standby
	<b>B</b> Mărci comerciale <b>D</b> Clasa de eficiență energetică <b>I</b> Puterea consumată în modul oprit	<b>F</b> Diagonala vizibilă a ecranului <b>J</b> Rezoluție ecran
Latviešu valoda	<b>A</b> Produkta speciālā zīme <b>C</b> Modela identifikators <b>G</b> Ikgadējais enerģijas patēriņš	<b>H</b> Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš
	<b>B</b> Preču zīmes <b>D</b> Energoefektivitātes klase <b>I</b> Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš	<b>F</b> Ekrāna redzamā daļas izmērs pa diagonāli <b>J</b> Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš
Polski	<b>A</b> Karta produktu <b>C</b> Identyfikator modelu <b>G</b> Roczne zużycie energii	<b>H</b> Zużycie energii w trybie czuwania
	<b>B</b> Znaki handlowe <b>D</b> Klasa efektywności energetycznej <b>I</b> Zużycie energii w trybie wyłączenia	<b>F</b> Przekątna widzialna ekranu <b>J</b> Rozdzielczość ekranu

Magyar	<b>A</b> Termékméretető adatlap <b>C</b> Típusazonosító <b>G</b> Éves energiafogyasztás	<b>H</b> Védjegyek <b>D</b> Energiahatékonysági osztály <b>I</b> Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás
	<b>F</b> Látható képátló nagysága <b>J</b> Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás	<b>K</b> A televíziókészülék napi 4 órák üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.
Česky	<b>A</b> Informační list výrobku <b>C</b> Identifikační značka modelu <b>G</b> Roční spotřeba elektrické energie	<b>H</b> Ochranné známky <b>D</b> Třída energetické účinnosti <b>I</b> Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
	<b>F</b> Viditelná úhlopříčka obrazovky <b>J</b> Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu	<b>K</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.
Ελληνικά	<b>A</b> Δελτίο προϊόντος <b>C</b> Αναγνωριστικό μοντέλου <b>G</b> Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	<b>H</b> Εμπορικά σήματα <b>D</b> Τάξη ενεργειακής απόδοσης <b>I</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
	<b>F</b> Ορατή διαγώνιος οθόνης <b>J</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας	<b>K</b> Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
Türkçe	<b>A</b> Ürün fişi <b>C</b> Model No <b>G</b> Yıllık enerji tüketimi	<b>H</b> Ticari markalar <b>D</b> Enerji verimlilik sınıfı <b>I</b> Beklemede güç tüketimi
	<b>F</b> Görülebilir ekran köşegeni <b>J</b> Açık modda güç tüketimi	<b>K</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığını bağlı olacaktır.
Hrvatski	<b>A</b> Podatkovni list proizvoda <b>C</b> ID modela <b>G</b> Godišnji utrošak energije	<b>H</b> Zaštitni znakovi <b>D</b> Razred energetske učinkovitosti <b>I</b> Utrošak energije u pripravnosti
	<b>F</b> Dijagonala vidljivog zaslona <b>J</b> Utrošak energije pri uključeności	<b>K</b> Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.
Slovensky	<b>A</b> Opis výrobku <b>C</b> Identifikačný znak modelu <b>G</b> Ročná spotreba elektrickej energie	<b>H</b> Ochranné známky <b>D</b> Trieda energetickej efektívnosti <b>I</b> Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime
	<b>F</b> Uhlöpriečka viditeľnej časti obrazovky <b>J</b> Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia	<b>K</b> Spotreba elektrickej energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí od toho, ako sa televizor používa.
Eesti	<b>A</b> Toote kirjeldus <b>C</b> Mudelitähis <b>G</b> Aastane energiatarbimine	<b>H</b> Kaubamärkid <b>D</b> Energiatõhususe klass <b>I</b> Ooteseisundi elektritarbimine
	<b>F</b> Sisselülitatud seisundi elektritarbimine <b>J</b> Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas.	<b>K</b> Tegelik energiatarbimine oleneb televisoori kasutusviisist.