



# MAD DOG

## MYSZ GAMINGOWA GM905

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji



### GŁÓWNE CECHY

- Precyzyjny sensor optyczny
- Połączony wtyk USB
- Kabel z pierścieniem ferrytowym
- Wysokiej jakości ślizgi

### INSTALACJA

- Należy podłączyć urządzenie do portu USB
- Oprogramowanie można pobrać za pomocą kodu QR lub na <http://maddog.pl/sterowniki/sterowniki-i-instrukcje>



### SPECYFIKACJA

- Poziomy rozdzielczości: 400; 800; 1200; 2400; 5000; 8000; 12000; 16000 do 32000 DPI, ustawienie rozdzielczości powyżej 5000 DPI dostępne jest po zainstalowaniu oprogramowania. Poziom rozdzielczości podlega konfiguracji i można go dowolnie spersonalizować pod preferencje i potrzeby użytkownika.
- Rodzaj sensora: Optyczny Sensor Pixart 3389 z MCU

1

### WYMAGANIA

- PC lub urządzenia kompatybilne z portem USB
- Windows XP/Vista/7/8/10

### ZMIANA DPI

W celu zmiany rozdzielczości DPI naciśnij przycisk (+) lub (-). Każda zmiana sygnalizowana będzie zmianą koloru podświetlenia logo i kółka przewijania (Scroll). Wartości oraz przypisane do nich kolory można zmienić za pomocą oprogramowania.

### ZMIANA TRYBU PODŚWIETLENIA

Przytrzymaj scroll i naciśnij przycisk następnej strony / „2” na panelu bocznym. Dostępne jest 11 trybów podświetlenia myszy. Zmianę koloru który odpowiada za daną rozdzielność DPI można dowolnie konfigurować w aplikacji.

### UWAGI DO UŻYTKOWANIA

- Produktu należy używać zgodnie z przeznaczeniem
- Urządzenia nie należy narażać na wilgoć, kurz oraz inne zanieczyszczenia mogące mieć wpływ na prawidłową pracę urządzenia
- Należy unikać nagłych zmian temperatur otoczenia. Po zmianie otoczenia należy odczekać około 30 minut przed podłączeniem urządzenia do komputera

### CZYSZCZENIE

- Przedmuchać wnętrze myszy z kurzu
- Przetrzyj obudowę delikatnie zwilżoną ściereczką

**UWAGA! NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE. DO CZYSZCZENIA NIE UŻYWAJ WODY ANI ŚRODKÓW CHEMICZNYCH**

3

### OPIS PRZYCISKÓW

- Liczba przycisków: 14 lub 8 (wymienny lewy panel z klawiszami)
- Podświetlenie RGB: TAK
- Wyjście USB: TAK
- Długość przewodu: 1.8 m
- Maksymalne przyspieszenie: 50 G

1. Lewy przycisk myszy
2. Prawy przycisk myszy
3. Scroll
4. Włtyna do przodu
5. Włtyna do tyłu
6. Podwójne kliknięcie
7. Zmiana rozdzielczości
8. Zmiana rozdzielczości
9. Panele wymienne



#### Opis przycisków panelu wymiennego

1. S1,S2,S3,S4,S5,S6 - nieprzypisane przyciski
2. - przycisk podwójnego kliknięcia
3. - poprzednia, następna strona



### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Mysz optyczna dla graczy MAD DOG GM905
- Instrukcja obsługi i warunki gwarancji

2

### WYMIANA PANELI

Aby zdjąć panel należy odłączyć go od myszki. Panele są mocowane za pomocą magnesu.



4

## UWAGI OGÓLNE

- Produktu należy używać zgodnie z przeznaczeniem ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
- Urządzenie zgodne z wymogami UE

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Euro-pejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

### MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE MYSZY KOMPUTEROWEJ

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do użytkowania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

3

6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

### UWAGA:

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalimy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v.5