



# KASK ROWEROWY VBH601K

---

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji

## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Kask rowerowy należy do II kategorii środków ochrony indywidualnej i spełnia wymagania Rozporządzenia 2016/425 oraz normy EN 1078.

**Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej**  
**[www.artdom.net.pl/deklaracja/VBH601K/](http://www.artdom.net.pl/deklaracja/VBH601K/)**

1. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony kask musi być za każdym razem dobrze dopasowany do głowy. Przy prawidłowym dopasowaniu, kask nie będzie przesuwiał się do przodu lub do tyłu lub na boki.
2. Kask służy do pochłaniania energii uderzeń i wstrząsów poprzez częściowe uszkodzenia absorbującej pianki wewnątrz kasku. Kask, który został poddany silnemu uderzeniu musi zostać zniszczony, nawet wtedy, gdy z zewnątrz nie widać uszkodzenia.
3. Zaleca się wymianę kasku na nowy co trzy lata lub w momencie, gdy przestaje dobrze leżeć na głowie.
4. Żaden kask nie chroni przed wszystkimi wypadkami, włącznie z kolizjami roweru z pojazdami mechanicznymi. Nawet przy bardzo małej prędkości w zależności od siły uderzenia podczas wypadku może dojść do ciężkich obrażeń lub śmierci. Kask nie chroni szyi, tchawicy i innych części ciała, które mogą być uszkodzone podczas wypadku. Kask chroni tylko głowę.
5. Zabrania się modyfikowania lub usuwania oryginalnych części składowych kasku lub zastępowania ich częściami innymi niż zalecane przez producenta.
6. Nie wolno dostosowywać kasku do mocowania akcesoriów w sposób niezalecany przez producenta.
7. Kask może chronić tylko wtedy, gdy jest dobrze dopasowany, kupujący powinien wypróbować różne rozmiary i wybrać rozmiar, który będzie bezpieczny i wygodny na głowie.
8. Dzięki specjalnemu systemowi regulacji kask można idealnie dopasować do rozmiarów głowy. Dobrze wyregulowany kask, powinien komfortowo i pewnie (bez luzów) przylegać do głowy.
9. Paski powinny być umieszczone tak, aby nie zakrywały uszu, klamra powinna znajdować się z dala od kości szczękowej. Paski i klamrę należy wyregulować tak, aby były wygodne i stabilne.
10. Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić kask pod kątem uszkodzeń, pęknięć. Uszkodzony kask należy wycofać z użytkowania.
11. Kask powinien być umieszczony w taki sposób, aby chronił czoło, nie należy go zakładać zbyt głęboko na tył głowy.

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **VÖGEL**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości akcesorium zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

### **NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!**

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

## REGULACJA KASKU

1. Pokręć z tyłu kasku ustaw regulację na najmniejszy rozmiar.
2. Załóż kask na głowę.
3. Naciśnij kask z góry tak, aby dotknął on czubka głowy. Zwiększ rozmiar pokręć z tyłu kasku.
4. Powtarzaj punkt 3 do momentu, gdy osiągniesz, taki rozmiar, że kask po założeniu dotknie czubka głowy, nie sprawiając bólu ani dyskomfortu zakładania.
5. Wyreguluj boczne paski, tak aby nie przeszkadzały i nie sprawiały dyskomfortu.
6. Zapnij pasek podbródkowy sprzączką pod brodą.

**Poprawne wyregulowanie kasku do głowy powinno być każdorazowo sprawdzone po jego ubraniu na głowę.**

**UWAGA! KASK ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY I PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO JAZDY NA ROWERZE, DESKOROLCE, WROTKACH LUB ROLKACH. KASKU NIE WOLNO UŻYWAĆ I NIE STANOWI ON ZABEZPIECZENIA W SPORTACH MOTOROWYCH, PODCZAS JAZDY NA MOTOCYKLU, SKUTERZE LUB WSPINACZKI. DLA MAKSYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA KASK MUSI BYĆ KAŻDORAZOWO DOBRZE DOPASOWANY, A PASKI MOCUJĄCE MUSZĄ BYĆ DOBRZE I PEWNIIE ZAPIĘTE.**

**UWAGA!. KASK NIE POWINIEN BYĆ UŻYWANY PRZEZ DZIECI PODCZAS WSPINACZKI LUB INNYCH DZIAŁAŃ, PRZY KTÓRYCH ISTNIEJE RYZYKO UDUSZENIA/POWIESZENIA, GDY DZIECKO ZATRZAŚNIE SIĘ W KASKU.**

## KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

1. Nie wolno stosować do kasku farb, rozpuszczalników, klejów i etykiet samoprzylepnych z wyjątkiem zalecanych przez producenta.
2. Do czyszczenia należy używać wody z dodatkiem delikatnego detergentu. Nie wolno używać materiałów ściernych, rozpuszczalników i alkoholi.
3. Przechowywać w suchym, wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła, chroniąc przed uszkodzeniami mechanicznymi.
4. Podczas transportu należy zabezpieczyć kask przed uszkodzeniami mechanicznymi.
5. Zaleca się przechowywanie i transport w oryginalnym opakowaniu.

W procesie oceny zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana nr: 0598

**SGS FIMKO OY** Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

## DANE TECHNICZNE

Model	VBH601K
Przeznaczenie	Kask dla rowerzystów
Rozmiar	XS/S
Zakres regulacji	50-53cm

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

Możesz pomóc chronić środowisko! Dalsze przekazanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących się ponownym użyciem lub odzyskiem, przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



## WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE KASKU

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenia muszą być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

### UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**

