

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa PRZYSSAWEK DO SZYB

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ryzyko urazów mechanicznych:

- Upewnij się, że przyssawka jest mocno przymocowana do powierzchni przed rozpoczęciem przenoszenia szyby – niedostateczne przyssanie może spowodować odłączenie przyssawki i wypadek.
- Podczas przenoszenia szyb trzymaj przyssawkę obiema rękami, aby zachować pełną kontrolę nad ładunkiem.
- Nie używaj przyssawek do podnoszenia przedmiotów przekraczających maksymalną wagę lub wymiar określony przez producenta.

2. Ryzyko skaleczeń:

- Przed użyciem sprawdź, czy szyba lub inna powierzchnia, którą przenosisz, nie ma ostrych krawędzi, które mogą powodować skaleczenia.
- W trakcie pracy zawsze używaj rękawic ochronnych, aby chronić dłonie przed skaleczeniami lub otarciami.

3. Ryzyko uszkodzenia powierzchni:

- Upewnij się, że powierzchnia, do której przymocowana jest przyssawka, jest czysta, sucha i gładka – zabrudzenia lub wilgoć mogą zmniejszyć siłę przyssania i uszkodzić powierzchnię.
- Nie stosuj przyssawek na powierzchniach chropowatych lub o niewystarczającej przyczepności, aby zapobiec odłączeniu się narzędzia.

4. Bezpieczeństwo użytkowania w specyficznych warunkach środowiskowych:

- Nie używaj przyssawek w wilgotnych lub mokrych środowiskach, jeśli nie są przeznaczone do pracy w takich warunkach – może to zmniejszyć skuteczność przyssania.
- Unikaj wystawiania przyssawek na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, które mogą wpłynąć na elastyczność gumy i skuteczność działania narzędzia.

5. Ryzyko wynikające z niewłaściwej konserwacji:

- Regularnie sprawdzaj stan gumowej powierzchni przyssawki – pęknięcia, zabrudzenia lub uszkodzenia mogą obniżyć skuteczność przyssania.

- Po każdym użyciu oczyść przyssawkę z kurzu, tłuszczu lub innych zanieczyszczeń, używając miękkiej ściereczki i wody z łagodnym detergentem.

6. Ryzyko upadku i uszkodzenia szyb:

- Przed rozpoczęciem przenoszenia upewnij się, że wszystkie mechanizmy blokujące (jeśli takie występują) są poprawnie zablokowane.
- Nie pozostawiaj przyssawki przymocowanej do szyby bez nadzoru, szczególnie jeśli przenoszona powierzchnia jest duża lub ciężka.

7. Instrukcje użytkowania:

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta.
- Używaj przyssawek wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem – nie stosuj ich do przenoszenia materiałów, które nie są przeznaczone do pracy z tym narzędziem.
- Nie modyfikuj narzędzia ani jego elementów – może to wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.

8. Ostrzeżenia dla użytkowników:

- Dzieci oraz osoby bez odpowiedniego przeszkolenia nie powinny obsługiwać przyssawek do szyb.
- Osoby starsze oraz użytkownicy z ograniczeniami ruchowymi powinni korzystać z przyssawek wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu.

9. Postępowanie w przypadku awarii:

- Jeśli przyssawka nie działa poprawnie (np. nie przyczepia się odpowiednio lub mechanizm blokujący jest uszkodzony), natychmiast przestań jej używać.
- Skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem w celu naprawy lub wymiany.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.