

DELO-0320

# VERTICAL WIRELESS MOUSE

<b>DAN</b>	Brugermanual	<b>LAV</b>	Lietošanas pamācība
<b>DEU</b>	Benutzerhandbuch	<b>LIT</b>	Naudojimo instrukcija
<b>ENG</b>	User manual	<b>NLD</b>	Gebruiksaanwijzing
<b>EST</b>	Kasutusjuhend	<b>NOR</b>	Brukermanual
<b>FIN</b>	Käyttöopas	<b>POL</b>	Instrukcja obsługi
<b>FRA</b>	Manuel d'utilisation	<b>SPA</b>	Manual del usuario
<b>HUN</b>	Felhasználói kézikönyv	<b>SWE</b>	Användarmanual

POL



1. Lewy przycisk myszy
2. Przycisk i kółko przewijania
3. Prawy przycisk myszy
4. Przycisk DPI
5. Przycisk wstecz
6. Przycisk dalej

#### **Łączenie**

Podłącz odbiornik USB do portu USB-A w komputerze. Sterowniki zostaną zainstalowane automatycznie. Instalacja sterowników nie jest wymagana.

Mysz łączy się automatycznie z odbiornikiem USB.

#### **DPI**

Użyj przycisku DPI, aby zmieniać DPI pomiędzy 800/1200/1600/2000/2400.

#### **Bateria**

Otwórz przegrodę na baterie i włóż 2 x baterie AAA. Zamknij przegrodę na baterie.

Nie łącz starych i nowych baterii i nie mieszaj baterii różnych marek.

#### **Gwarancja**

Zajrzyj na stronę [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu) w celu uzyskania informacji dotyczących gwarancji.

#### **Pomoc**

Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

Skontaktuj się z nami poprzez e-mail: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).