

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Zamierzone użycie

Niniejsze wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają na celu zapobieganie nieprzewidzianym ryzykom lub uszkodzeniom wynikającym z niebezpiecznej lub nieprawidłowej eksploatacji urządzenia. Prosimy sprawdzić opakowanie i urządzenie po otrzymaniu, aby upewnić się, że wszystko jest nietknięte i zapewnić bezpieczną eksploatację. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, skontaktuj się z sprzedawcą lub dealerem. Prosimy zauważyć, że modyfikacje lub zmiany w urządzeniu nie są dozwolone ze względów bezpieczeństwa. Niekorzystne użycie może spowodować zagrożenia i utratę roszczeń gwarancyjnych.

Wyjaśnienie symboli

PL



Ostrzeżenie

Słowo sygnałowe wskazuje na zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, które w przypadku nieuniknięcia może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.



Uwaga

Słowo sygnałowe wskazuje na ważne informacje (np. uszkodzenie mienia), ale nie na niebezpieczeństwo.



Ostrożność

Słowo sygnałowe wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które w przypadku nieuniknięcia może skutkować drobnymi lub umiarkowanymi obrażeniami.


Przeczytaj uważnie i dokładnie te instrukcje obsługi przed użyciem/uruchomieniem urządzenia i przechowuj je w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca instalacji urządzenia na późniejsze użycie!

⚠ OSTRZEŻENIE: Ryzyko obrażeń!

Przed zainstalowaniem tego podgrzewacza wody sprawdź i potwierdź, że uziemienie gniazdka zasilającego jest solidnie uziemione. W przeciwnym razie podgrzewacz wody elektryczny nie może być zainstalowany i używany. Nie używaj przedłużaczy. Niewłaściwa instalacja i użytkowanie tego podgrzewacza wody elektrycznej może skutkować poważnymi obrażeniami i stratą mienia.

Specjalne ostrzeżenia

- Gniazdko zasilania musi być solidnie uziemione. Nominale prąd gniazdka nie może być niższy niż 10A. Gniazdko i wtyczka muszą być trzymane suche, aby zapobiec wyciekom prądu.
- Wysokość instalacji gniazdka zasilania nie może być niższa niż 1,8 m.
- Ściana, w której zainstalowany jest elektryczny podgrzewacz wody, musi wytrzymać obciążenie ponad dwukrotnie większe niż wypełniony wodą podgrzewacz bez zniekształceń i pęknięć. W przeciwnym razie, należy zastosować inne środki wzmacniające.
- Zawór bezpieczeństwa zamontowany wraz z podgrzewaczem musi być zainstalowany przy zimnym dopływie wody do tego podgrzewacza (patrz Rys.1), upewnij się, że nie jest wystawiony na mgłę. Woda może wypływać z zaworu bezpieczeństwa, dlatego rura odpływowa musi być szeroko otwarta na powietrze; Zawór bezpieczeństwa musi być regularnie sprawdzany i czyszczony, aby upewnić się, że nie jest zablokowany.



- Podgrzewacz nie może być włączony po raz pierwszy (lub po pierwszym użyciu po konserwacji), dopóki nie zostanie w pełni napełniony wodą. Podczas napełniania wodą, przynajmniej jedno z zaworów wylotowych na wylocie z podgrzewacza musi być otwarte, aby odprowadzić powietrze. Ten zawór można zamknąć po całkowitym napełnieniu podgrzewacza wodą.
- Podgrzewacz wody nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, lub brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one objęte nadzorem lub instrukcjami dotyczącymi użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się z podgrzewaczem.

Podczas ogrzewania może wystąpić krople wody kapiące z otworu odpowietrzającego zaworów wielofunkcyjnych. Jest to zjawisko normalne. Jeśli występuje duża ilość wycieku wody, prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta w celu naprawy. Ten otwór odpowietrzający nie może być w żadnym wypadku zablokowany; w przeciwnym razie podgrzewacz może ulec uszkodzeniu, a nawet spowodować wypadki.

- Rura odpływowa podłączona do otworu odprowadzania ciśnienia musi być utrzymywana w pochyleniu w dół.
 - Ponieważ temperatura wody wewnątrz podgrzewacza może osiągnąć nawet 75°C, gorąca woda nie powinna być narażona na ciało ludzkie podczas pierwszego użycia. Dostosuj temperaturę wody do odpowiedniego poziomu, aby uniknąć poparzeń.
 - Jeśli elastyczny przewód zasilający jest uszkodzony, należy wybrać specjalny przewód zasilający dostarczony przez producenta i wymienić go przez profesjonalny personel serwisowy.
 - Jeśli jakiegokolwiek części i podzespoły tego podgrzewacza wody elektrycznej są uszkodzone, prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta w celu naprawy.
 - To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, lub brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one objęte nadzorem lub instruktażem dotyczącym użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
 - Dzieci powinny być nadzorowane, aby zapewnić, że nie bawią się urządzeniem.
- Maksymalne ciśnienie wody dopływającej wynosi 0,5 MPa; minimalne ciśnienie wody dopływającej wynosi 0,1 MPa, jeśli jest to konieczne dla poprawnego działania urządzenia.
- Woda może kapać z rurki odpływowej urządzenia do odprowadzania ciśnienia i ta rurka musi być pozostawiona otwarta na atmosferę; Urządzenie do odprowadzania ciśnienia powinno być regularnie uruchamiane, aby usunąć osady wapienne i
- sprawdzić, czy nie jest zablokowane.
- Aby opróżnić wodę z wnętrza zbiornika wewnętrznego, można ją odprowadzić przez zawór zwolnienia ciśnienia. Odkręć śrubę gwintową zaworu zwolnienia ciśnienia i podnieś uchwyt odpływu do góry. (Zobacz rys. 1) Rura odpływowa podłączona do urządzenia do odprowadzania ciśnienia powinna być zainstalowana w ciągłym kierunku w dół i w środowisku wolnym od mrozu.

SPECYFIKACJE

Model produktu	D30-15ED6	D50-15ED6	D80-15ED6	D100-15ED6
Objętość (L)	27	47	74	93
Moc znamionowa (W)	1500	1500	1500	1500
Napięcie znamionowe (V)	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Nominalne ciśnienie (MPa)	0.8	0.8	0.8	0.8
Maksymalna temperatura wody (°C)	75	75	75	75
Klasa ochrony	I	I	I	I
Klasa wodoszczelności	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4