

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania ZESTAWU KLAWIATURY Z MYSZĄ

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym:

- Upewnij się, że urządzenia są podłączone do sprawnych portów USB lub innych złącz zgodnych z ich specyfikacją.
- Nigdy nie używaj urządzeń z uszkodzonymi przewodami lub wtyczkami.
- Unikaj dotykania przewodów i urządzeń mokrymi rękami, szczególnie podczas podłączania do komputera.

2. Ryzyko mechaniczne:

- Unikaj używania nadmiernej siły podczas wciskania klawiszy lub obsługi myszy, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
- Nie rozbieraj ani nie modyfikuj klawiatury lub myszy, aby uniknąć uszkodzenia komponentów i ryzyka zranienia.

3. Ryzyko ergonomiczne:

- Upewnij się, że klawiatura i mysz są ustawione w wygodnej pozycji, aby zapobiec przeciążeniu nadgarstków lub dłoni.
- W trakcie pracy rób regularne przerwy, aby zmniejszyć ryzyko dolegliwości związanych z długotrwałym użytkowaniem, takich jak zespół cieśni nadgarstka.

4. Ryzyko awarii bezprzewodowych urządzeń:

- Regularnie sprawdzaj poziom naładowania baterii w urządzeniach bezprzewodowych. Rozładowane baterie mogą spowodować nieoczekiwane przerwanie pracy.
- Korzystaj wyłącznie z baterii zalecanych przez producenta, aby uniknąć wycieku substancji chemicznych.

Specyficzne zagrożenia związane z użytkowaniem

5. Zagrożenia w wilgotnym środowisku:

- Nie używaj klawiatury ani myszy w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki, lub w pobliżu źródeł wody.
- Jeśli urządzenie zostanie zalane, odłącz je od komputera, osusz i sprawdź jego stan przed ponownym podłączeniem.

6. Zagrożenia w wysokiej temperaturze:

- Nie przechowuj urządzeń w miejscach narażonych na wysokie temperatury, takich jak wnętrze samochodu w upalny dzień.
- Unikaj bezpośredniego działania promieni słonecznych na urządzenia.

7. Ryzyko związane z przewodami:

- Upewnij się, że przewody są prawidłowo ułożone, aby uniknąć ich uszkodzenia lub przypadkowego potknięcia.
- Nie zginaj ani nie skręcaj przewodów, co może prowadzić do przerwania ich działania.

Środki ostrożności podczas konserwacji

8. Czyszczenie urządzeń:

- Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz klawiaturę i mysz od komputera.
- Używaj miękkiej, suchej ściereczki lub sprężonego powietrza do usuwania kurzu i zanieczyszczeń z klawiszy i szczelin.
- Unikaj stosowania wody lub agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzeń.

9. Konserwacja przewodów i złączy:

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów i złączy. W przypadku zauważenia uszkodzeń, wymień je na nowe zgodnie z zaleceniami producenta.
- Upewnij się, że złącza są wolne od kurzu i zanieczyszczeń, aby zapewnić niezawodne działanie.

10. Przechowywanie urządzeń:

- Przechowuj klawiaturę i mysz w suchym, czystym miejscu, z dala od kurzu i wilgoci, jeśli nie są używane przez dłuższy czas.

- W przypadku urządzeń bezprzewodowych, przechowuj je z wyjętymi bateriami, aby zapobiec ich wyciekowi.

Dodatkowe ostrzeżenia

11. Bezpieczeństwo dzieci:

- Przechowuj urządzenia poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu urządzeń lub przewodów.
- Nie pozwalaj dzieciom manipulować przewodami ani podłączeniami bez nadzoru.

12. Oznaczenia i zgodność:

- Upewnij się, że klawiatura i mysz posiadają oznaczenie CE, co świadczy o ich zgodności z normami bezpieczeństwa obowiązującymi w UE.
- Korzystaj wyłącznie z urządzeń i akcesoriów zgodnych z zaleceniami producenta.

13. Unikaj modyfikacji:

- Nie próbuj samodzielnie naprawiać, modyfikować ani otwierać urządzeń. W razie problemów skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Wszelkie szczegółowe ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub dostępnej w formacie pdf. w karcie produktu lub na stronie [www. producenta/dostawcy](http://www.producenta/dostawcy).