

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa **KOS I PODKASZAREK**

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ryzyko skaleczenia i urazów mechanicznych

- Nigdy nie dotykaj ostrzy, żyłki tnącej lub innych elementów tnących, gdy urządzenie jest włączone lub podłączone do źródła zasilania.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed przystąpieniem do czyszczenia, wymiany żyłki lub konserwacji.
- Noś rękawice ochronne podczas pracy z elementami tnącymi, aby zapobiec skaleczeniom.

2. Ryzyko odrzutu przedmiotów

- Używaj kos i podkaszarek wyłącznie w miejscach wolnych od kamieni, szkła, drutów lub innych przedmiotów, które mogą zostać odrzucone przez urządzenie.
- Podczas pracy zapewnij, że w promieniu co najmniej 15 metrów od urządzenia nie znajdują się ludzie ani zwierzęta. ○ Regularnie sprawdzaj osłony ochronne urządzenia – uszkodzone osłony mogą nie zapewniać odpowiedniej ochrony.

3. Ryzyko poślizgnięcia lub upadku

- Pracuj w obuwiu ochronnym z antypoślizgową podeszwą, aby zapobiec poślizgnięciu się na mokrej lub nierównej nawierzchni.
- Zawsze zachowuj stabilną pozycję podczas pracy i unikaj pracy na stromych zboczach.
- Upewnij się, że teren pracy jest wolny od przeszkód, takich jak korzenie, nierówności czy inne przeszkody.

4. Ryzyko hałasu i utraty słuchu

- Kosy i podkaszarki mogą generować hałas przekraczający bezpieczny poziom – zawsze używaj ochronników słuchu podczas pracy.
- Pracuj w godzinach odpowiednich dla otoczenia, aby zminimalizować uciążliwość dla sąsiadów.

5. Ryzyko porażenia prądem

- W przypadku kos i podkaszarek elektrycznych upewnij się, że przewody zasilające są w dobrym stanie technicznym i posiadają odpowiednią izolację.
- Nie używaj urządzeń elektrycznych w deszczu lub w wilgotnym środowisku, chyba że są do tego przystosowane (sprawdź klasę ochrony IP).
- Podłącz urządzenie do gniazdka z odpowiednim uziemieniem oraz zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym.

6. Ryzyko przegrzania

- Nie używaj urządzenia przez długi czas bez przerwy – pozwól mu ostygnąć, jeśli obudowa staje się gorąca.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne urządzenia są czyste i nie są zasłonięte przez kurz, trawę lub inne zanieczyszczenia.

7. Ryzyko związane z niewłaściwym działaniem urządzenia

- Nie używaj urządzenia z uszkodzonymi lub zużytymi elementami tnącymi, które mogą prowadzić do wibracji lub nieskutecznego cięcia.
- Pracuj zgodnie z instrukcją producenta, dostosowując prędkość cięcia do rodzaju roślinności.
- Zawsze montuj elementy tnące zgodnie z zaleceniami producenta, używając tylko oryginalnych części zamiennych.

8. Ryzyko związane z brakiem konserwacji

- Regularnie sprawdzaj stan techniczny kos i podkaszarek, w tym ostrzy, żyłek tnących, przewodów elektrycznych i osłon.
- Usuwać zanieczyszczenia, takie jak trawa, brud lub resztki roślin, które mogą wpływać na działanie urządzenia.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych, aby zapobiec korozji.

9. Środki ochrony osobistej

- Używaj okularów ochronnych, aby chronić oczy przed odłamkami trawy, kamieniami i innymi przedmiotami wyrzucanymi przez urządzenie.
- Stosuj rękawice ochronne, aby zwiększyć przyczepność i ochronić dłonie przed otarciami.
- Noś długie spodnie i odzież z materiałów odpornych na przecięcia, aby chronić skórę przed odłamkami roślinności.

10. Środki ostrożności w specyficznych warunkach

- Nie używaj urządzenia w czasie silnego wiatru, deszczu lub w warunkach ograniczonej widoczności.
- W przypadku pracy w wysokich temperaturach rób regularne przerwy, aby zapobiec przegrzaniu urządzenia oraz zmęczeniu użytkownika.
- Na terenach pochyłych używaj kos i podkaszarek z ergonomicznymi uchwytami, które zwiększają stabilność.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Wszelkie szczegółowe ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub dostępnej w formacie pdf. w karcie produktu lub na stronie [www. producenta/dostawcy](http://www.producenta/dostawcy).