Schemat instalacji chłodziarki do wina AVI48PREMIUM





Schemat wentylacji.



Drzwi winiarki zapewniają prawie całkowitą szczelność urządzenia po jego zamontowaniu.

UWAGA: należy zwrócić uwagę na zachowanie niezbędnego odstępu między wlotem a wylotem powietrza.

Ciepłe powietrze musi być doprowadzone przez wentylację do tylnej ściany chłodziarki, a następnie wypchnięte do góry. Kanały wentylacyjne muszą mieć minimalny przekrój 200 cm^2.

Ostrzeżenie: Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, kratki wentylacyjne nie mogą być zasłonięte lub zakryte.

Instalacja chłodziarki



A. Zainstaluj swoją winiarkę we wnęce szafki kuchennej, po uprzednim sprawdzeniu, czy wymiary odpowiadają wymiarom podanym na schemacie instalacji.



B. Po prawidłowym ustawieniu winiarki we wnęce w szafce kuchennej, należy ustawić urządzenie jak najbliżej krawędzi wnęki. Upewnij się, że winiarka jest ustawiona na poziomie wnęki, aby zapewnić funkcjonalny system otwierania za pomocą push-pull.



C. Po zamontowaniu czarnych listew mocujących jak najbliżej krawędzi wnęki, należy sprawdzić system otwierania i zamykania drzwi za pomocą push-pull. Po pomyślnym zakończeniu testu należy przykręcić górną i dolną listwę mocującą (2 śruby na górze / 2 śruby na dole) na równi z wnęką w celu prawidłowego zainstalowania winiarki.



Nieprawidłowa instalacja urządzenia nie pozwala na prawidłowe działanie systemu otwierania drzwi. Należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami.