




## PL ■ Schładzacz powietrza

### **PROSIMY UWAGNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.**


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym, biurze i podobnego rodzaju pomieszczeniach. Nie jest przeznaczone do celów komercyjnych.
- Urządzenia nie używać w pomieszczeniach, gdzie magazynowane są chemikalia albo wybuchowe chemikalia, w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz.
- Urządzenie należy zawsze umieszczać na czystej, równej, suchej, gładkiej i stabilnej powierzchni. Urządzenia nie umieszczaj na niestabilnych powierzchniach jakimi są np. dywany z długimi i gęstymi włóknami.
- Urządzenia nie umieszczaj w pobliżu otwartego płomienia ani urządzenia będącego źródłem ciepła.
- Urządzenia nie używaj do odkładania przedmiotów.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie znamionowe podane na etykiecie jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj wyłącznie do poprawnie uziemionego gniazdka sieciowego. Gniazdko sieciowe, do którego jest urządzenie podłączone, musi być swobodnie dostępne, by w razie konieczności można było szybko odłączyć przewód zasilający od źródła energii elektrycznej.
- Przewód zasilający zainstaluj tak, aby nie można było potykać się o niego.
- Jeżeli urządzenie jest wyposażone w kółka jezdne, bądź nadzwyczaj ostrożnym podczas manipulacji, by np. nie spadło ze schodów albo nie zjechało z pochyłej powierzchni. Aby nie doszło do wywrócenia urządzenia, nie próbuj kółkami przejeżdżać przez dywan.
- Nie dotykaj mokrymi rękami pracującego urządzenia, które podłączone jest do gniazdka sieciowego.
- Urządzenia nie używaj w pobliżu prysznica, basenu itp., nie spryskuj je wodą ani innymi płynami ani nie zanurzaj je w wodzie ani innej cieczy.
- Otworów do zasysania albo wylotu powietrza nie przekrywaj ani nie wkładaj do nich żadnych przedmiotów. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do uszkodzenia urządzenia.

- Podczas używania urządzenia zapewnij dostateczną przestrzeń dla obiegu powietrza wokół urządzenia.
- Urządzenia nie używaj bez poprawnie zainstalowanego filtra wodnego i filtra powietrza.
- Zasobnik napełniaj tylko czystą zimną wodą. Nie dodawaj do niej żadnych innych dodatków, jakimi są np. odświeżacze powietrza, olejki aromatyczne itp. W odwrotnym przypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia. Zasobnika nie napełniaj powyżej ryski maksimum.
- Zanim uruchomisz urządzenie w trybie chłodzenia/zwilżania, upewnij się, że poziom wody w zasobniku sięga do ryski minimum.
- Do wyłączenia urządzenia użyj odpowiedniego przycisku na panelu sterującym albo zdalnym sterowaniu. Urządzenia nie wyłączaj przez odłączenie przewodu zasilającego od gniazdka.
- Z powodów zdrowotnych nie narażaj siebie ani zwierząt na bezpośrednie działanie chłodnego powietrza przez dłuższy czas.
- Urządzenie zawsze wyłącz i odłącz od gniazdka sieciowego przed jego montażem lub demontażem, jeżeli nie będziesz z niego korzystał, przed napełnianiem, czyszczeniem albo jego przemieszczaniem.
- Czyszczenie wykonuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Konserwacja i czyszczenie.
- Urządzenie przemieszczaj, magazynuj i transportuj w pozycji pionowej.
- Nie próbuj demontować płaszcza zewnętrznego urządzenia.
- Urządzenie odłączaj od gniazdka sieciowego poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za przewód zasilający. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony w autoryzowanym punkcie serwisowym lub przez inną wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj urządzenia sam ani w żaden sposób go nie przerabiaj. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencją w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa wynikającego z roszczeń do wad gwarancji jakości.


**A**




**B**



**C**



**D**



# Schładzacz powietrza

## Instrukcja obsługi

- Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zaznajomienie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Prosimy korzystać z urządzenia tylko tak, jak jest to opisane w instrukcji użytkownika. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.
- Minimalnie w czasie trwania rozszczeń z wadliwej realizacji, ewent. ustawowej gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowania, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedającego lub kartę gwarancji. W razie transportu zalecamy zapakować urządzenie ponownie do oryginalnego pudełka od producenta.

### OPIS URZĄDZENIA

- A1 Dotykowy panel sterujący
- A2 Odbiornik sygnału zdalnego sterowania
- A3 Otwory wylotu powietrza
- A4 Lamele poziome
- A5 Lamele pionowe z ręcznie ustawianym wychyleniem
- A6 Wskaźnik poziomu wody
- A7 Integrowana rękojeść
- A8 Przestrzeń do włożenia pilota zdalnego sterowania
- A9 Zmywalny filtr pyłowy

- A10 Zmywalny filtr wody jest zainstalowany pod filtrem pyłowym.
- A11 Zapadki uneruchomające
- A12 Wymijowany zasobnik na wodę o pojemności 6 l
- A13 Przewód zasilający
- A14 Kółka jezdne Kółka tylnie wyposażone są w hamulec.
- A15 Pilot zdalnego sterowania
- A16 Wkładka chłodząca



#### Notatka:

Część dostawy jest 1 szt. baterii 3V typu CR2032 do zasilania pilota zdalnego sterowania.

### OPIS PANELU STERUJĄCEGO

- B1 Przycisk dotykowy włączenia/wyłączenia z wskaźnikiem LED
- B2 Przycisk dotykowy do włączenia i wyłączenia trybu chłodzenia/zwilżania
- B3 Przycisk dotykowy do wyboru trybu roboczego NORMAL, NATURAL albo SLEEP
- B4 Przycisk dotykowy do ustawienia niskiej, średniej albo wysokiej prędkości wentylatora
- B5 Przycisk dotykowy do ustawienia timera automatycznego wyłączenia (1, 2, 4 albo 8 godzin)

- B6 Przycisk dotykowy do włączenia i wyłączenia automatycznego ruchu lameli poziomych
- B7 Wskaźnik LED ustawienia trybu chłodzenia/zwilżania
- B8 Wskaźniki LED ustawienia trybu pracy
- B9 Wskaźniki LED ustawienia prędkości wentylatora
- B10 Wskaźniki LED ustawienia timera
- B11 Wskaźniki LED ustawienia automatycznego ruchu lameli pionowych

### OPIS PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

- C1 Przycisk włączenia/wyłączenia
- C2 Przycisk do włączenia i wyłączenia automatycznego ruchu lameli poziomych
- C3 Przycisk do wyboru trybu roboczego NORMAL, NATURAL albo SLEEP
- C4 Przycisk do włączenia i wyłączenia trybu chłodzenia/zwilżania
- C5 Przycisk do ustawienia timera automatycznego wyłączenia (1, 2, 4 albo 8 godzin)
- C6 Przycisk do ustawienia niskiej, średniej albo wysokiej prędkości wentylatora

### WKŁADANIE I WYJMOWANIE BATERII W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA

- Z części dolnej pilota zdalnego sterowania **A15** wysuń szufladkę do włożenia baterii i włóż do niej baterię 3V typu CR2032 zgodnie z oznakowaniem biegunowości na tylnej stronie pilota zdalnego sterowania **A15**.
- Jeżeli bateria w pilocie zdalnego sterowania **A15** jest wyladowana, wymień ją i zastąp nową identycznego typu. Wyjęcie starej baterii wykonaj zgodnie z rysunkiem D.
- Jeżeli zdecydujesz, że nie będziesz korzystać z pilota zdalnego sterowania **A15** przez dłuższy czas, zalecamy wyjąć z niego baterię. Jeżeli doszłoby do wycieku baterii do przestrzeni wewnętrznej pilota zdalnego sterowania **A15**, mogłoby dojść do jego uszkodzenia.

### OBŚLUGA URZĄDZENIA

- Wentylator ustaw na równej, suchej i stabilnej powierzchni w zasięgu poprawnie uziemionego gniazdka sieciowego.
- Do zabezpieczenia dostatecznego przepływu powietrza zostaw z każdej strony urządzenia wolną przestrzeń co najmniej 30 cm.
- Upewnij się, że urządzenie jest poprawnie zmontowane i podłącz je do gniazdka sieciowego. Wszystkie wskaźniki LED podświetlą się na krótki czas, zabrzmi dźwięk i urządzenie przełączy się do trybu gotowości.

### 1. WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE

- Do włączenia urządzenia wciśnij przycisk **B1**. Zabrzmi krótki sygnał dźwiękowy i urządzenie się uruchomi. W ustawieniu wstępnym włączony jest tryb NORMAL (zwykła praca), wentylator ustawiony jest na średnią prędkość i po kilku sekundach przełączy się na niską prędkość. Tryb chłodzenia/zwilżania, timer automatycznego wyłączenia i automatyczny ruch lameli poziomych **A4** jest wyłączony.
- Jeżeli nie dojdzie do wciśnięcia żadnego z przycisków w przeciagu jednej minuty, wskaźniki LED przysną po powodu oszczędzania energii. Kiedy tyło wciśniesz niekiedy z przycisków sterujących, dojdzie do ich podświetlenia.
- Jeżeli urządzenie pracuje 15 godzin i w tym czasie nie wciśniesz żadnego z przycisków sterujących, dojdzie do jego automatycznego wyłączenia. Do anulowania funkcji wciśnij przycisk **B3** i przytrzymaj go wciśnięty przez 3 sekundy. Ponownie wciśnięciem i przytrzymaniem przycisku **B3** przez 3 sekundy dojdzie do wznowienia tej funkcji.


- Na wypadek braku energii elektrycznej urządzenie wyposażone jest w funkcję AUTO-RESTART. To oznacza, że ustawienie zapisane jest w pamięci urządzenia i po wznowieniu dostawy energii urządzenie w przeciagu 30 sekund automatycznie przejdzie do pracy w trybie, który ustawiłoby był przedtem.
- Do wyłączenia urządzenia wciśnij przycisk **B1**. Zabrzmi sygnał dźwiękowy i urządzenie się przełączy do trybu gotowości. Po włączeniu urządzenia do trybu gotowości ostatnie ustawienie zapisane jest w pamięci. To jednak nie obowiązuje w przypadku odłączenia urządzenia od gniazdka sieciowego.
- Po zakończeniu używania urządzenia zawsze wyłącz i odłącz od gniazdka sieciowego.

### 2. USTAWIENIE PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

- Przycisk **B4** służy do ustawienia niskiej, średniej albo wysokiej prędkości wentylatora.
- Ustawienie prędkości wentylatora sygnalizowane jest odpowiednim wskaźnikiem LED **B9**.

### 3. USTAWIENIE TRYBU PRACY

- Przycisk **B3** służy do ustawienia trybu pracy NORMAL (zwykła praca), NATURAL (naturalny powiew) albo SLEEP (sen). Ustawienie trybu pracy wskazywane jest zapaleniem odpowiedniego wskaźnika LED **B8** (NORMAL), (NATURAL) albo (SLEEP).
- W trybie pracy NORMAL prędkość wentylatora jest stała.
- W trybie pracy NATURAL prędkość wentylatora sterowana jest automatycznie, by osiągnąć efektu naturalnego powiewu.



- SLEEP (sen) to kombinacja trybu NATURAL (naturalny powiew) i stopniowego obniżania prędkości wentylatora.

### Ustawienie Przebieg trybu SLEEP wentylatora

**Wysoka prędkość** Urządzenie będzie pracowało 30 minut w trybie NATURAL przy ustawieniu wysokiej prędkości wentylatora. Po 30 minutach ustawienie przełączy się na średnią prędkość wentylatora. Za kolejnych 30 minut dojdzie do obniżenia prędkości wentylatora do niskiego stopnia wentylatora. Urządzenie pracować będzie w trybie NATURAL przy niskiej prędkości wentylatora.

**Średnia prędkość** Urządzenie będzie pracowało 30 minut w trybie NATURAL przy ustawieniu średniej prędkości wentylatora. Po 30 minutach ustawienie przełączy się na niską prędkość wentylatora. Urządzenie pracować będzie w trybie NATURAL przy niskiej prędkości wentylatora.

**Niska prędkość** Urządzenie będzie pracowało w trybie NATURAL przy ustawieniu niskiej prędkości wentylatora.

### 4. USTAWIENIE TRYBU CHŁODZENIA/ZWILŻANIA

- Przycisk **B2** służy do włączenia i wyłączenia trybu chłodzenia/zwilżania. W tym trybie zasysane powietrze wydychane jest przez filtr wodny **A10**, gdzie dochodzi do jego schłodzenia parą wodną. Do efektywniejszego chłodzenia użyj wkładki chłodzących **A16**.
- Przed uruchomieniem tego trybu sprawdź, że zasobnik **A12** jest napełniony wodą do ryzy minimum.
- Jeżeli w zasobniku **A12** jest niedostatek wody, po 50 sekundach tryb chłodzenia/zwilżania automatycznie się wyłączy, by nie doszło do uszkodzenia pompy i zabrzmi sygnał akustyczny.

### 5. USTAWIENIE TIMERA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA

- Przycisk **B5** służy do ustawienia timera automatycznego wyłączenia albo jego anulowania. Każdym wciśnięciem przycisku **B5** zmienia się ustawienie timera w następujących odstępach czasu 1, 2, 4, 8 godzin i wyłączone.
- Po upływie ustalonego czasu dojdzie do automatycznego wyłączenia urządzenia.
- Ustawienie timera automatycznego wyłączenia sygnalizowane jest odpowiednim wskaźnikiem LED **B10**.

### 6. USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO RUCHU LAMELI PIONOWYCH

- Przycisk **B6** służy do włączenia i wyłączenia automatycznego ruchu lameli pionowych **A4**. Automatycznym ruchem lameli **A4** jest osiągnięto równomiernej dystrybucji powietrza wdmuchiwane do pomieszczenia.
- Ustawienie automatycznego ruchu lameli pionowych sygnalizowane jest wskaźnikiem **B11**.

### 7. USTAWIENIE FUNKCJI SYGNALIZACJI AKUSTYCZNEJ

- Urządzenie wyposażone jest w funkcję sygnalizacji akustycznej, która zatwierdza wykonanie różnych ustawień, ostrzega przed błędami podczas pracy itp.
- Przytrzymaniem przycisku **B6** przez 3 sekundy można niniejszą funkcję wyłączyć lub ponownie włączyć.

## 8. ZDALNE STEROWANIE

- Funkcje przycisków na pilocie zdalnego sterowania **A15** i panelu sterującym **A1** są identyczne. Jeżeli chcesz użyć pilota zdalnego sterowania **A15**, skieruj go w kierunku odbiornika sygnału **A2**. Maksymalny zasięg sygnału wysłanego z pilota zdalnego sterowania **A15** wynosi 6 m.



### Notatka:

Jeżeli pomiędzy pilotem zdalnego sterowania **A15** i odbiornikiem sygnału **A2** umieszczone są przeszkody, nie musi dojść do transmisji sygnału.

## NAPEŁNIANIE ZASOBNIKA NA WODĘ

- Przed napełnieniem zasobnika **A12** wyłącz urządzenie, odłącz od gniazdka sieciowego i zahamuj tylne kółka jezdne **A14**.
- Złuzij zapadki uneruchamiające **A11** i wysuń zasobnik **A12**. Napełń go czystą wodą, wsuń z powrotem w swoje miejsce i poprawnie zabezpiecz zapadkami uneruchamiającymi **A11**.
- Do efektywniejszego chłodzenia powietrza włóż do zasobnika **A12** wkładki chłodzące **A16**. Przed użyciem trzeba wkładki chłodzące **A16** włożyć na kilka godzin do zamrażalarki.



### Uwaga:

Maksymalna pojemność zasobnika **A12** wynosi 6 l. Podczas pełnienia dbaj o to, by poziom wody sięgał co najmniej do ryski minimum, ale nie przekroczył ryski maksimum. Zasobnik **A12** napełnij zawsze czystą zimną wodą. Nie zostawiaj stać w nim wody dłużej niż przez jeden dzień, by nie rozmnażały się w nim niepożądane bakterie, mikroorganizmy albo pleśń.

## KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie i odłącz od gniazdka sieciowego.

### CZYSZCZENIE ZASOBNIKA NA WODĘ

- Po zakończeniu używania opróżnij zasobnik **A12** i wypłucz czystą wodą.
- Zasobnik **A12** wyczyść przynajmniej 1 raz na miesiąc szmatką zwilżoną w letniej wodzie z dodatkiem neutralnego środka do mycia naczyń, by usunąć z niego osady wapienia i by nie rozmnażały się w nim niepożądane bakterie, mikroorganizmy albo pleśń. Następnie dokładnie oplucz go czystą wodą, wysusz czystą szmatką, włóż z powrotem w swoje miejsce i zabezpiecz zapadkami **A11**.

### CZYSZCZENIE FILTRA PYŁOWEGO I WODNEGO

- Filtr pyłowy i wodny **A9** i **A10** powinien być czyszczony regularnie przynajmniej 1 raz na miesiąc albo częściej w zależności od częstotliwości używania urządzenia. W przeciwnym wypadku może dojść do obniżenia jego sprawności.
- Do wyjęcia filtra pyłowego **A9** odbezpiecz zapadki, górną część filtra **A9** uchyl w kierunku od urządzenia i przez pociągnięcie wyjmij filtr **A9**. Następnie wyjmij filtr wody **A10**.
- Obydwa filtry umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem kilku kropli neutralnego środka do mycia naczyń. Następnie poprawnie oplucz je pod czystą bieżącą wodą, zostaw je swobodnie wyschnąć i zainstaluj z powrotem w swoim miejscu. Przed instalacją upewnij się, że filtry są zupełnie suche.
- Urządzenia nie używaj bez poprawnie zainstalowanych filtrów.

### CZYSZCZENIE PŁASZCZA ZEWNĘTRZNEGO

- Do czyszczenia płaszcza zewnętrznego użyj tkaniny lekko zwilżonej w letniej wodzie z dodatkiem neutralnego środka do mycia naczyń.
- Urządzenia ani jego przewodu zasilającego **A13** nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj rozcieńczalników, ściernych środków czyszczących itp. W odrotnym przypadku może dojść do uszkodzenia powierzchni urządzenia.

## MAGAZYNOWANIE

- Jeżeli nie będziesz używał urządzenia przez dłuższy czas, wyczyść go zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Konserwacja i czyszczenie. Z pilota zdalnego sterowania **A15** wyjmij baterię i urządzenie przechowuj w czystym, suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.

## DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia .....	220–240 V
Częstotliwość znamionowa .....	50 Hz
Pobór mocy .....	70 W
Klasa ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym) .....	II
Hałas .....	63 dB(A)
Pobór mocy wentylatora .....	54,11 W
Maksymalny przepływ wentylatora .....	4,44 m <sup>3</sup> /min
Wartość robocza .....	0,08 (m <sup>3</sup> /min)/W
Zużycie energii elektrycznej w trybie gotowości do pracy .....	0,33 W
Sezonowe zużycie energii .....	17,68 kWh/rok
Maksymalna prędkość przepływu powietrza .....	5,05 m/s
Norma do pomiaru wartości eksploatacyjnych .....	EN 50564:2011, EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1:2010+A11:2012
Kontakt do udzielenia kolejnych informacji .....	FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Řičany, Czech Republic

Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi 63 dB(A), co oznacza poziom mocy akustycznej A w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Możliwość zmiany tekstu i specyfikacji technicznych zastrzeżona.

## WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Wykorzystany materiał opakowania umieścić w miejscu określonym przez gminę do wyrzucania odpadu.

## LIKWIDACJA ZUŻYTYCH BATERII



Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego i z tego względu nie powinny być wyrzucane razem ze zwykłym odpadem domowym. Zużyte baterie oddaj do poprawnej utylizacji w do tego celu przeznaczonych miejscach zbiorczych.

## LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, odnowy lub recyklingu oddaj takie produkty w miejscach zbiorczych dla tego typu odpadów. Alternatywnie w niektórych państwach Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich możesz oddać swe wyrobki lokalnemu sprzedawcy w czasie zakupu podobnego nowego wyrobu.



Poprawną likwidacją niniejszego produktu pomóżesz zachować cenne źródła naturalne i wesprzeć prewencję potencjalnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogły by być następstwem niepoprawnej likwidacji odpadów. Kolejnych informacji uzyskać możesz w urzędach gminnych lub miejscach zbioru odpadów.

W przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego produktu nałożone mogą zostać kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

### Dla podmiotów w krajach Unii Europejskiej.

Jeżeli chcesz likwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, pozyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

### Likwidacja w krajach poza Unię Europejską.

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz likwidować niniejsze urządzenie pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej likwidacji w lokalnych urzędach lub od swego sprzedawcy.



Niniejszy wyrób spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektywy UE, którymi jest on objęty.